

# EDISON

Meteorologická stanice 2612

## Návod na použití



*Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k nákupu výrobku Edison.*

*Přečtěte si pozorně tento návod na obsluhu a poté jej uschovejte pro případnou pozdější potřebu.*

## Po vybalení stanice zkontrolujte obsah:

Digitální midi-stanice Edison 2612D	1x
Návod k použití v češtině a slovenštině	1x
1.5V LR1130 (AG10) baterie	1x

## Vložení a výměna baterií

Pomocí šroubováku nebo mince, pootočením ve směru hodinových ručiček, otevřete kryt bateriového prostoru na zadní straně stanice. Vyjměte starou a vložte novou 1.5V, LR1130 (AG10) baterii, přičemž dejte pozor na správnou polaritu. Přiložte kryt a pootočením proti směru hodinových ručiček jej zavřete. Pokud stanice pohasíná nebo zobrazuje abnormální údaje, vyměňte baterii.

## Základní funkce stanice

- Místní čas a budík
- 12h/24h režim
- Indikace počasí a měsíční fáze
- Kalendář
- Teploměr (°C / °F)
- Vlhkoměr (%)
- Paměť pro záznam max. a min. teploty
- Paměť pro záznam max. a min. vlhkosti
- Opakované buzení (Snooze)
- 1x1,5V, LR1130 (AG10) baterie

## NASTAVENÍ A FUNKCE

### Přepínání režimů

Pomocí tlačítka MODE můžete přepínat režimy v následujícím pořadí : Hodiny – Alarm - Kalendář

### Nastavení místního času

1. Pomocí tlačítka MODE přepněte do režimu Hodiny
2. Stiskněte tlačítko SET a podržte cca 2 sec. Objeví se blikající 24. Tlačítkem ADJUST nastavte požadovaný režim (buď 12h nebo 24h). Tlačítkem SET potvrďte.

3. Objeví se blikající čas v hodinách. Pomocí tlačítka ADJUST nastavte místní čas v hodinách. Potvrďte tlačítkem SET.
4. Začnou blikat minuty. Pomocí tlačítka ADJUST nastavte minuty. Potvrďte tlačítkem SET. Pomocí tlačítka MODE ukončete nastavení místního času.

### **Nastavení budíku (Alarm)**

1. Pomocí tlačítka MODE přepněte do režimu Alarm
2. Stiskněte tlačítko SET a podržte cca 2 sec. Začne blikat číslo pro hodiny. Pomocí ADJUST nastavte hodinu buzení. Pro potvrzení stiskněte SET.
3. Blikají minuty buzení. Pomocí ADJUST nastavte minuty času buzení. Potvrďte tlačítkem MODE, kterým zároveň ukončíte nastavování času buzení.

### **Nastavení kalendáře**

1. Pomocí tlačítka MODE přepněte do režimu Kalendář
2. Stiskněte tlačítko SET a podržte cca 2 sec. Začne blikat rok. Pomocí ADJUST nastavte rok. Pro potvrzení stiskněte SET.
3. Bliká měsíc (Month). Pomocí ADJUST nastavte měsíc. Potvrďte tlačítkem SET. Začne blikat číslo udávající den v měsíci (Date). Pomocí ADJUST nastavte příslušný den. Potvrďte tlačítkem MODE, kterým zároveň ukončíte nastavování kalendáře.

### **Funkce tlačítek v režimu Hodiny**

1. Je-li stanice v režimu Hodiny, tlačítkem SET můžete přepínat teplotu ve °C nebo °F.
2. V režimu Hodiny můžete tlačítkem ADJUST zobrazit maximální (MAX) dosaženou teplotu a vlhkost od posledního zapnutí stanice. Opětovným stisknutím ADJUST zobrazíte minimální (MIN) dosaženou teplotu a vlhkost od posledního zapnutí stanice. Podržíte-li tlačítko cca 2 sec., max. a min. teplotní a vlhkostní rekordy budou vymazány a znovu začíná měření od tohoto okamžiku.

Ukazuje-li údaj o vlhkosti LL%, znamená to, že je v místnosti příliš sucho (méně než 22%).

### **Funkce tlačítek v režimu Alarm**

1. Je-li stanice v režimu Alarm, tlačítkem ADJUST můžete zapnout buzení (objeví se ikona zvonku) a Snooze funkci (objeví se navíc ikona Snooze) nebo budík vypnout (nesvítí žádná ikona).
2. Začne-li budík vyzvánět, stisknutím jakéhokoliv tlačítka buzení vypnete.
3. Je aktivována funkce Snooze (opakované buzení), a budík začne vyzvánět, stisknutím Snooze a nebo nechte-li budík vyzvánět, zapne se funkce Snooze a budík bude po cca 5 minutové pauze opakovaně vyzvánět ještě 4x.

Poznámka: Po zapnutí ukazuje ikona předpovědi počasí slunce a mrak po dobu 24h. Po této době zobrazuje předpověď dle vývoje teploty a vlhkosti.

### **Upozornění**

Nevystavujte přístroj extrémnímu tlaku, otřesům, prachu teplotě nebo vlhkosti, mohlo by dojít k jeho poškození, zkrácení životnosti, poškození baterií nebo zdeformování některých částí.

### **Technický vývoj**

Výrobce si vyhrazuje právo provádět v rámci technického vývoje a zdokonalování výrobku technické změny i bez předchozího upozornění.

### **Likvidace obalu**

Po uplynutí záruky odevzdejte obal do sběru. Obal je 100% recyklovatelný.

### **Záruka**

Na tento výrobek je spotřebiteli poskytována záruka v době trvání **24 měsíců** ode dne nákupu. Tato záruka se vztahuje na veškeré materiálové a pracovní náklady spojené s opravou výrobku.

## **Zpětný odběr elektroodpadu**

### **Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)**



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na [www.zasobovani.cz/odber](http://www.zasobovani.cz/odber) a na internetových stránkách [www.elektrowin.cz](http://www.elektrowin.cz) a [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz) (likvidace elektroodpadu).

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

# EDISON

## Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za důvěru výrobku značky Edison. Věříme, že s tímto výrobkem budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při výběru přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci. Doporučujeme Vám po dobu záruky uschovat původní obaly k výrobku.

Přejeme Vám mnoho spokojenosti s Vaším novým domácím spotřebičem.

Na tento domácí spotřebič značky Edison poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu **24 měsíců** od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu. Záruka na bezchybný provoz spotřebiče je poskytována pouze v případě předložení dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy výrobku předejte kopii dokladu o zakoupení svému prodejci, u kterého jste výrobek zakoupili.

Toto záruční prohlášení spolu s řádně vyplněným dokladem o zakoupení výrobku tvoří záruční list dle § 620 odst. 3 Občanského zákoníku.

Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika

# EDISON

Meteorologická stanica 2612

## Návod na použitie



***Vážený zákazník, blahoželáme vám k nákupu výrobku Edison.***

***Prečítajte si pozorne tento návod na obsluhu a potom ho uschovajte pre prípadnú neskoršiu potrebu.***

*strana 7*

## **Po vybalení stanice skontrolujte obsah :**

Digitálna midi-stanica Edison 2612D	1x
Návod na použitie v češtine a slovenčine	1x
1.5V LR1130 (AG10) batéria	1x

## **Vloženie a výmena batérií**

Pomocou skrutkovača alebo mince, pootočením v smere hodinových ručičiek, otvorte kryt batériového priestoru na zadnej strane stanice. Vyberte starú a vložte novú 1.5V, LR1130 (AG10) batériu, pričom dajte pozor na správnu polaritu. Priložte kryt a pootočením proti smeru hodinových ručičiek ho zavrite. Ak stanica pohasína alebo zobrazuje abnormálne údaje, vymeňte batériu.

## **Základné funkcie stanice**

- Miestny čas a budík
- 12h/24h režim
- Indikácia počasia a mesačné fázy
- Kalendár
- Teplomer (°C / °F)
- Vlhkomer (%)
- Pamäť pre záznam max. a min. teploty
- Pamäť pre záznam max. a min. vlhkosti
- Opakované budenie (Snooze)
- 1x1,5V, LR1130 (AG10) batéria

## **NASTAVENIA A FUNKCIE**

### **Prepínanie režimov**

Pomocou tlačidla MODE môžete prepínať režimy v nasledujúcom poradí : Hodiny – Alarm - Kalendár

### **Nastavenie miestneho času**

1. Pomocou tlačidla MODE prepnite do režimu Hodiny.
2. Stlačte tlačidlo SET a podržte cca 2 sek. Objaví sa blikajúce 24. Tlačidlom ADJUST nastavte požadovaný režim (buď 12h alebo 24h). Tlačidlom SET potvrdíte.



3. Objaví sa blikajúci čas v hodinách. Pomocou tlačidla ADJUST nastavte miestny čas v hodinách. Potvrďte tlačidlom SET.
4. Začnú blikáť minúty. Pomocou tlačidla ADJUST nastavte minúty. Potvrďte tlačidlom SET. Pomocou tlačidla MODE ukončíte nastavenie miestneho času.

### **Nastavenie budíka (Alarm)**

1. Pomocou tlačidla MODE prepnete do režimu Alarm.
2. Stlačte tlačidlo SET a podržte cca 2 sek. Začne blikáť číslo pre hodiny. Pomocou ADJUST nastavte hodinu budenia. Pre potvrdenie stlačte SET.
3. Blikajú minúty budenia. Pomocou ADJUST nastavte minúty času budenia. Potvrďte tlačidlom MODE, ktorým zároveň ukončíte nastavovanie času budenia.

### **Nastavenie kalendára**

1. Pomocou tlačidla MODE prepnete do režimu Kalendár.
2. Stlačte tlačidlo SET a podržte cca 2 sek. Začne blikáť rok. Pomocou ADJUST nastavte rok. Pre potvrdenie stlačte SET.
3. Bliká mesiac (Month). Pomocou ADJUST nastavte mesiac. Potvrďte tlačidlom SET. Začne blikáť číslo udávajúce deň v mesiaci (Date). Pomocou ADJUST nastavte príslušný deň. Potvrďte tlačidlom MODE, ktorým zároveň ukončíte nastavovanie kalendára.

### **Funkcie tlačidiel v režime Hodiny**

1. Ak je stanica v režime Hodiny, tlačidlom SET môžete prepínať teplotu v °C alebo °F.
2. V režime Hodiny môžete tlačidlom ADJUST zobrazíť maximálnu (MAX) dosiahnutú teplotu a vlhkosť od posledného zapnutia stanice. Opätovným stlačením ADJUST zobrazíte minimálnu (MIN) dosiahnutú teplotu a vlhkosť od posledného zapnutia stanice. Ak podržíte tlačidlo cca 2 sek., max. a min. teplotné a vlhkosťné rekordy budú vymazané a znovu začína meranie od tohto okamihu.

Ak ukazuje údaj o vlhkosti LL%, znamená to, že je v miestnosti príliš sucho (menej než 22%).

### **Funkcie tlačidiel v režime Alarm**

1. Ak je stanica v režime Alarm, tlačidlom ADJUST môžete zapnúť budenie (objaví sa ikona zvončeka) a Snooze funkciu (objaví sa navyše ikona Snooze) alebo budík vypnúť (nesvieti žiadna ikona).
2. Ak začne budík vyzvárať, stlačením akéhokoľvek tlačidla budenie vypnete.
3. Je aktivovaná funkcia Snooze (opakované budenie), a budík začne vyzvárať, stlačením Snooze alebo ak necháte budík vyzvárať, zapne sa funkcia Snooze a budík bude po cca 5 minútovej pauze opakovane vyzvárať ešte 4x.

Poznámka: Po zapnutí ukazuje ikona predpovede počasia slnko a mrak počas 24h. Po tomto čase zobrazuje predpoveď podľa vývoja teploty a vlhkosti.

### **Upozornenie**

Nevystavujte prístroj extrémnemu tlaku, otrasom, prachu, teplote alebo vlhkosti, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu, skráteniu životnosti, poškodeniu batérií alebo zdeformovaniu niektorých častí.

### **Technický vývoj**

Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať v rámci technického vývoja a zdokonaľovania výrobku technické zmeny i bez predošlého upozornenia.

### **Likvidácia obalov**

Po uplynutí záruky odovzdajte obal do zberu. Obal je 100% recyklovateľný.

### **Záruka**

Na mikrovlnnú rúru EDISON je spotrebiteľovi poskytovaná záruka v dobe trvania 24 mesiacov odo dňa predaja. Táto záruka sa vzťahuje na všetky materiálové a pracovné náklady spojené s opravou výrobku.

## **Spätňý odber elektroodpadu** **Informácie pre používateľa ohľadom** **likvidácie elektrických a elektronických** **zariadení (z domácností)**



Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta, v Zákone o odpadoch príslušnej země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platnom znení. Ďalej rovnako na [www.zasobovani.cz/odber](http://www.zasobovani.cz/odber) a na internetových stránkach [www.envidom.sk](http://www.envidom.sk) (likvidácia elektroodpadu).

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

# EDISON

## Vyhlasenie o záruke

Ďakujeme Vám za dôveru v tento výrobok. Veríme, že s ním budete maximálne spokojní. Ak ste sa rozhodli zakúpiť si niektorý výrobok z oblasti drobných kuchynských spotrebičov, starostlivosti o telo alebo spotrebnej elektroniky, dovoľujeme si Vás upozorniť na niekoľko skutočností.

- Pri výbere prístroja starostlivo zvážte, aké funkcie od prístroja požadujete. Ak Vám nebude výrobok v budúcnosti vyhovovať, nie je táto skutočnosť dôvodom na reklamáciu.
- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod a dôsledne ho dodržiavajte.
- Všetky výrobky slúžia na použitie v domácnosti. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov.
- Všetky doklady o zakúpení a o prípadných opravách Vášho výrobku starostlivo uschovajte po dobu 3 rokov pre poskytnutie maximálne kvalitného záručného a pozáručného servisu.

Na tento domáci spotrebič poskytujeme záruku na bezchybnú funkciu po dobu **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu.

Záruku je možné uplatňovať u organizácie, u ktorej bol výrobok zakúpený. Záruka je neplatná, ak je záhada spôsobená mechanickým poškodením (napr. pri preprave), nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s návodom na obsluhu, neodvratnou udalosťou (napr. živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné sieťové napätie, než pre ktoré je určený, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zákrok nemajú oprávnenie. Výrobky sú určené pre použitie v domácnosti. Pri použití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená.

V prípade poruchy sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili, alebo na celoštátneho nositeľa servisu, ktorým je Interservis Liberec s r.o. Pri reklamacii je treba doložiť doklad o kúpe výrobku.

V prípade nerešpektovania týchto zásad nemôžeme uznať prípadnú reklamáciu.

### Zodpovedný zástupca pre Slovensko:

TV Servis s r.o.,

Baláž Dušan, Halenárská 12, 460 07 Trnava, tel.:335513371