

# Návod k použití, obsluze a údržbě

Indukční vaříč *Elegant* BT-310A  
(před použitím pozorně prostudujte tento návod)

Návod k použití uschovejte v dosahu výrobku pro možnost opětovné potřeby, a to po celou dobu životnosti výrobku v kompletním a čitelném stavu

## **POZOR:**

Před uvedením výrobku do činnosti si pozorně přečtěte a zapamatujte následující pokyny. Při používání elektrických přístrojů je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících pro omezení vzniku úrazů el. proudem, zranění osob a vzniku požáru.

## **Bezpečnostní pokyny:**

Následujícími pokyny se řiďte vždy a bezvýhradně při práci s výrobkem

Výrobek musí být využit vždy pouze k účelům popsáným v tomto návodu k použití

Výrobek je určen k domácímu použití a ne ke komerčním účelům.

Osoby nezpůsobilé, děti a osoby, které nebyly seznámeny s tímto návodem nesmí výrobek obsluhovat a je nutno jej zachovat z dosahu těchto osob. A to na suchém a vhodném místě.

Nepřipojujte výrobek k elektrické síti, pokud jste se nepřesvědčili, že parametry síťové zásuvky odpovídají parametrům uvedeným na typovém štítku výrobku, a že zásuvka je správně uzemněna. Neumísťujte přístroj do blízkosti ohně. Udržujte volný prostor kolem přístroje.

Před připojením výrobku do el. sítě zkontrolujte vždy ovládací prvky a v případě jejich poškození, přístroj nepoužívejte. Pravidelně provádějte kontrolu ovládacích prvků.

Případné opravy svěřte bezvýhradně odbornému servisu.

Přístroj musí stát zpříma na rovném stabilním podkladu. Ne na koberci nebo pvc.

Během provozu s přístrojem nemanipulujte. Nespouštějte bez nádobí nebo s prázdným nádobím.

Neumísťujte na desku kovové předměty jako nože, vidličky, konzervy nebo al. folie.

Nevkládejte papír mezi desku a nádobí. Neblokujte ventilační otvory.

Nemanipulujte s přístrojem, když je na desce nádobí.

**POZOR: Nedotýkejte se desky hned po sundání nádobí, plocha může být horká.**

Přístroj nepoužívejte venku. Přístroj umístěte do bezpečné vzdálenosti od volně visících a snadno zápalných materiálů

Chraňte před poškozením síťový kabel a nikdy s výrobkem nemanipulujte pomocí tohoto kabelu.

Při odpojování ze zásuvky vždy uchopte vidlici, kterou poté tahem vyjměte. Nikdy při odpojování netahejte přímo za přívodní kabel. Pokud dojde k poškození síťového kabelu, odpojte okamžitě zástrčku přívodního kabelu od el. sítě. Nikdy přístroj s poškozeným přívodním kabelem nepoužívejte

Při používání prodlužovacích síťových kabelů dbejte na to aby jejich parametry odpovídaly parametrům výrobku, uvedených na štítku a aby nebyly poškozené.

Přístroj nesmí přijít do styku s vodou. Nemanipulujte s ním pokud máte mokré ruce.

Neumísťujte do blízkosti přístrojů citlivých na magnetické pole (TV, magnetofony atd.)

V místech, kde hrozí nebezpečí požáru či výbuchu ( např v místech kde by mohlo dojít k nahromadění explozivních výparů) **je zakázáno výrobek používat**

Kontrolujte pravidelně technický stav výrobku. V případě nefunkčnosti či poškození nikdy neprovádějte žádné zásahy do konstrukce přístroje. Jakékoliv opravy svěřte **VZDY** odbornému servisu.

Technické údaje:	Typ	BT-310A
	Napájecí napětí	230V
	Jmenovitá frekvence	50Hz
	Výkon levá zóna	500W-1800W
	Výkon pravá zóna	500W-1300W
	Hluk není více než	70 dB
	V režimu standby je spotřeba el. energie nižší než 1W	

Před připojením výrobku do elektrické sítě se ujistěte, že parametry síťové

zásuvky odpovídají parametrům výrobku uvedeným na typovém štítku

### **Pokyny před použitím výrobku:**

Používejte vždy vhodné nádobí. Vhodné hrnce nebo pánve mají rovné, nevypouklé dno a průměr dna 12 - 26 cm. Takže dno hrnce nebo pánve je ve styku s celou plochou plotny. V případě použití nevhodného nádobí dochází k velkým tepelným ztrátám a v krajním případě může dojít i k poškození varné desky.

**Vhodné nádobí je ze zmagnetizovatelného vodivého materiálu ocelové, smaltované, litinové nebo z nerez (bez příměsí hliníku atd) a nemá sendvičové dno.**



Nevhodné nádobí je z varného skla, keramika, měděné, hliníkové se sendvičovým dnem nebo nerez s příměsí nevodivých kovů (např. hliník)



Pro úsporu energie a rychlejší přípravu doporučujeme vždy používat pokličku. Při použití nevhodného nádobí (průměr nebo materiál) nebo při spuštění bez nádobí budete upozorněni alarmem a přístroj se za chvíli vypne.

### **Návod k použití (každá zóna má svoje samostatné ovládání a obě zóny se ovládají stejně dle následujícího návodu):**

1. Připojte vidlici přívodního kabelu k síťové zásuvce
  2. Umístěte hrnec nebo pánev na plotýnku
  3. Zmáčkněte tlačítko ON/OFF (POWER) - Je společné pro obě plotny.
  4. Stiskněte tlačítko HEATING nebo TEMP pro plotnu na které je umístěno nádobí (případně u obou)-tím uvedete příslušnou plotnu do provozu. Bez umístění nádobí nebude vařič pracovat.
  5. Stupeň výkonu je zobrazen na displeji. Displej je společný pro ukazování výkonu, teploty i minut při použití časovače. Výkon zvyšujeme ▲ nebo snižujeme ▼ podle potřeby pomocí tlačítek nahoru dolů.
  6. Chceme-li tedy místo výkonu nastavovat teplotu, zmáčkneme tlačítko TEMP a opět můžeme zvyšovat nebo snižovat od 60°C do 240°C.
  7. Pro použití časovače stiskněte tlačítko TIMER a nastavíme počet minut pomocí tlačítek nahoru/dolů. Lze nastavit 0-180 minut a po jejich uplynutí se přístroj vypne. Po nastavení minut se displej vrátí k ukazování výkonu. Pokud chceme vidět kolik zbývá z nastaveného času, stiskneme opět TIMER.
- Přístroj je vybaven ventilátorem který může běžet i chvíli po vypnutí přístroje.

**PŘÍSTROJ NIKDY NEPOUŽÍVEJTE BEZ DOHLEDU. V PŘÍPADĚ, ŽE JE NUTNO SE OD PŘÍSTROJE VZDÁLIT (A TO I NA MALOU CHVÍLI) JE NUTNÉ HO VŽDY VYPNOUT DLE INSTRUKCÍ !!!**

#### **Čištění a údržba:**

**Nikdy neprovádějte pokud síťový kabel není odpojen od napájení**

Před prováděním jakékoliv manipulace s přístrojem je nutno nechat ho vychladnout.

**POZOR:** Varnou desku čistěte po každém použití.

Čištění provádějte pomocí vlhkého hadříku. Lze použít prostředek na mytí nádobí.

Při delší době skladování, skladujte v originálním obalu na suchém, dobře větraném místě. Pro čištění nikdy nepoužívejte organická rozpouštědla, abrazivní materiály nebo agresivní chemické látky!

**NIKDY NEDOPUŠŤTE ABY PŘÍSTROJ PŘÍŠEL DO STYKU S VODOU!!!**

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Po skončení životnosti výrobku odevzdejte výrobek na sběrné místo určené obcí k ukládání tohoto typu odpadu.