

# Návod na použití



## Rádiem řízený budík s LED svítilnou BS 810



*Vážený zákazníku,  
blahopřejeme Vám k nákupu  
výrobku Tesla.*

*Přečtěte si pozorně tento návod  
na obsluhu a poté jej uschovejte  
pro případnou pozdější potřebu.*

## Upozornění

Přístroj nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny a nevystavujte jej vlhkosti.

Nikdy přístroj sami neopravujte ani se jej nepokoušejte rozebrat.

Nečistěte přístroj přípravky obsahujícími alkoholy nebo abrazivní částice.

Nevystavujte přístroj extrémnímu tlaku, otřesům, prachu, teplotě nebo vlhkosti, mohlo by dojít k jeho poškození, zkrácení životnosti, poškození baterií nebo zdeformování některých částí.





Držte přístroj z dosahu silného magnetického pole (např. reproduktorové soupravy vašeho audio systému nebo TV).

Používejte kvalitní baterie, abyste zabránili jejich vytečení a poškození přístroje. Nikdy nemíchejte staré a nové baterie dohromady.

Nepoužíváte-li přístroj delší dobu, vyjměte baterie.

## Rádiový signál

Multifunkční budík TESLA je sestaven pro příjem rádiového signálu, který automaticky nastaví přesný čas a datum. Jedná se o střeoevropský model, který přijímá signál DCF-77 z Frankfurtu (Německo). Signál má dosah cca 1 500 km. V závislosti na síle signálu se na displeji mohou objevovat následující ikony.

	- Silný signál
	- Slabý signál
	- Žádný signál
	- Přijímání

Když přístroj hledá a přijímá signál, ikona bliká. Příjem může trvat cca 2-8 minut v závislosti na síle signálu. Po ukončení příjmu a nastavení přístroje ikona přestane blikat a zůstane na displeji ještě asi 1 hodinu. Přístroj přijímá automaticky signál každý den ve 2:00, 3:00 a 4:00.

Pro lepší příjem umístěte přístroj v dostatečné vzdálenosti od kovových předmětů a elektrických zařízení.

Chcete-li vypnout funkci automatického příjmu, stiskněte tlačítko ▲ nebo MANUAL. Pro opětovnou aktivaci podržte jedno z tlačítek po dobu cca 2 sekund.

Ikona ☀ značí letní čas.

### **Popis ovládacích prvků**

#### **Tlačítka na zadní straně přístroje:**

Tlačítko MODE - Slouží k přechodu mezi režimem hodin a nastavením budíku.

Tlačítko RESET (R) – Po stisknutí dojde k vynulování všech nastavených hodnot.


Tlačítko ▲ - V režimu hodin slouží k přepínání mezi °C a °F. Po delším stisknutí (cca 2 sekundy) pak aktivuje automatický příjem rádiového signálu. Při nastavování budíku slouží k zapnutí/vypnutí budíku.

Tlačítko SET - Po delším stisknutí (cca 2 sekundy) aktivuje režim nastavení hodin a budíku. Dále slouží k deaktivaci funkce SNOOZE.

Tlačítko MANUAL – V režimu hodiny po delším stisknutí (cca 2 sekundy) aktivuje automatický příjem rádiového signálu. Po opětovném stisknutí příjem vypne.

### **Tlačítka na vrchu přístroje:**

Tlačítko LIGHT/SNOOZE – Po stisknutí se LCD displej na cca 3 sekundy podsvítí. Vypnete-li tímto tlačítkem budík, aktivuje se funkce opakovaného buzení SNOOZE (po 5 minutách).

Tlačítko  zapne baterku (nutné jej držet po celou dobu svícení).

### **První uvedení do provozu/ výměna baterií**

Vespod přístroje se nachází bateriový prostor. Odstraňte víko a vložte 2x AAA baterie (3x AG13 baterie jsou součástí balení a jsou již v přístroji nainstalovány). Při vkládání dbejte na správnou polaritu, která je vyznačena na dně bateriového prostoru. Po prvním vložení baterií/výměně, stiskněte tlačítko RESET. Po každé výměně baterií se automaticky aktivuje příjem radiového signálu.

### **Manuální nastavení hodin**

Stiskněte tlačítko SET po dobu 2 sekund, čímž se dostanete do režimu nastavení hodin a kalendáře. Dalšími krátkými stisky tlačítka SET se můžete pohybovat mezi nastavením jazyka dne v týdnu – formátu hodin - sekund - hodin - minut - roku - měsíce - dne. Vždy se rozbliká příslušný údaj, který můžete upravit pomocí tlačítka ▲. Následným stiskem tlačítka SET potvrdíte nastavení. Po úplném nastavení potvrdíte vše stiskem tlačítka SET a zároveň se tak dostanete do normálního režimu hodin.

Následující tabulka zobrazuje varianty dnů v týdnu:

Jazyk	Den v týdnu						
	Pondělí	Úterý	Středa	Čtvrtek	Pátek	Sobota	Neděle
English	MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
German	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
French	LU	MA	ME	JE	VE	SA	DI
Italian	LU	MA	ME	GI	VE	SA	DO
Spanish	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO

### Nastavení budíku

Stiskem tlačítka MODE se dostanete do režimu budíku. V tomto režimu zapnete/vypnete budík stiskem tlačítka ▲. Na displeji se objeví/zmizí příslušná ikona. Stisknutím tlačítka SET po dobu 2 sekund aktivujete nastavení budíku. Postupně se rozblikají hodiny a minuty, které nastavíte pomocí tlačítka ▲ a potvrdíte opětovným stiskem tlačítka SET. Spustí-li budík v nastaveném čase akustický signál, můžete jej vypnout stisknutím jakéhokoliv tlačítka. Stisknutím tlačítka SNOOZE zastavíte buzení a aktivujete opakované buzení (na displeji svítí symbol Zzz).

## Zpětný odběr elektroodpadu

### Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na [www.zasobovani.cz/odber](http://www.zasobovani.cz/odber) a na internetových stránkách [www.elektrowin.cz](http://www.elektrowin.cz) a [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz) (likvidace elektroodpadu).

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

## Záruční prohlášení

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovoluujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při výběrání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu **24 měsíců** od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu, firmu Interservis Liberec s r.o. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Servis: Interservis Liberec s r.o.,  
28.října 41, 460 07 Liberec 7,  
[www.inter-servis.cz](http://www.inter-servis.cz), tel.: 482771547

**Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01  
Mělník, Česká republika, [www.EVA.cz](http://www.EVA.cz)**

# Návod na použitie



## Rádiom riadený budík s LED svietidlom BS 810



*Vážený zákazník,  
blahoželáme Vám k nákupu  
výrobku TESLA.  
Prečítajte si pozorne tento návod  
na obsluhu a potom  
ho uschovajte pre prípadnú  
neskoršiu potrebu.*

## Upozornenie

Prístroj nikdy neponárajte do vody ani inej kvapaliny a nevystavujte ho vlhkosti.

Nečistite prístroj prípravkami obsahujúcimi alkohol alebo abrazívne častice.

Nevystavujte prístroj extrémnemu tlaku, otrasom, prachu, teplote alebo vlhkosti, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu, skráteniu životnosti, poškodeniu batérií alebo zdeformovaniu niektorých častí.

Držte prístroj mimo dosahu silného magnetického poľa (napr. reproduktorovej súpravy vášho audio systému alebo TV).





Používajte kvalitné batérie, aby ste zabránili ich vytečeniu a poškodeniu prístroja. Nikdy nemiešajte staré a nové batérie dohromady.

Ak nepoužívate prístroj dlhší čas, vyberte batérie.

Nikdy prístroj sami neopravujte ani sa jej nepokúšajte rozobrať.

## Rádiový signál

Multifunkčný budík TESLA je zostrojený pre príjem rádiového signálu, ktorý automaticky nastaví presný čas a dátum. Jedná sa o stredoeurópsky model, ktorý prijíma signál DCF-77 z Frankfurtu (Nemecko). Signál má dosah cca 1 500 km. V závislosti od sily signálu sa na displeji môžu objavovať nasledujúce ikony.

	- Silný signál
	- Slabý signál
	- Žiadny signál
	- Prijímanie



Keď prístroj hľadá a prijíma signál, ikona bliká. Príjem môže trvať cca 2 – 8 minút v závislosti od sily signálu. Po ukončení prijmu a nastavení prístroja ikona prestane blikáť. Prístroj prijíma automaticky signál každý deň o 2:00, 3:00 a 4:00. Pre lepšiu príjem umiestnite prístroj v dostatočnej vzdialenosti od kovových predmetov a elektrických zariadení.

Ak chcete vypnúť funkciu automatického prijmu, stlačte tlačidlo ▲ alebo MANUAL. Pre opätovnú aktiváciu podržte jedno z tlačidiel na cca 2 sekundy.

Ikona ☀ značí letný čas.

### **Popis ovládacích prvkov**

#### **Tlačidlá na zadnej strane prístroja:**

Tlačidlo MODE – Slúži na prechod medzi režimom hodín a nastavením budíka.

Tlačidlo RESET (R) – Po stlačení dôjde k vynulovaniu všetkých nastavených hodnôt.


Tlačidlo ▲ – V režime hodín slúži na prepínanie medzi °C a °F. Po dlhšom stlačení (cca 2 sekundy) potom aktivuje automatický príjem rádiového signálu. Pri nastavovaní budíka slúži na zapnutie/vypnutie budíka.

Tlačidlo SET – Po dlhšom stlačení (cca 2 sekundy) aktivuje režim nastavenia hodín a budíka. Ďalej slúži na deaktiváciu funkcie SNOOZE.

Tlačidlo MANUAL – V režime hodín po dlhšom stlačení (cca 2 sekundy) aktivuje automatický príjem rádiového signálu. Po opätovnom stlačení príjem vypne.

### **Tlačidla na vrchu prístroja:**

Tlačidlo LIGHT/SNOOZE– Po stlačení sa LCD displej na cca 3 sekundy podsvieti. Ak vypnete týmto tlačidlom budík, aktivuje sa funkcia opakovaného budenia SNOOZE (po 5 minútach).

Tlačidlo  zapne baterku (nutné jej držať po celú dobu svietenia).

### **Prvé uvedenie do prevádzky/ výmena batérií**

Vo spod prístroja sa nachádza batériový priestor. Odstráňte veko a vložte 2x AAA batérie (3x AG13 batérie sú súčasťou balenia a sú v prístroji nainštalovány). Pri vkladaní dbajte na správnu polaritu, ktorá je vyznačená na dne batériového priestoru. Po prvom vložení batérií/výmene

stlačte tlačidlo RESET. Po každej výmene batérií sa automaticky aktivuje príjem rádiového signálu.

### **Manuálne nastavenie hodín**

Stlačte tlačidlo SET na 2 sekundy, čím sa dostanete do režimu nastavenia hodín a kalendára. Ďalšími krátkymi stlačeními tlačidla SET sa môžete pohybovať medzi nastavením jazyka dňa v týždni – formátu hodín - sekúnd - hodín - minút - roka - mesiaca - dňa. Vždy sa rozbliká príslušný údaj, ktorý môžete upraviť pomocou tlačidla ▲ . Následným stlačením tlačidla SET potvrdíte nastavenie. Po úplnom nastavení potvrdíte všetko stlačením tlačidla SET a zároveň sa tak dostanete do normálneho režimu hodín.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje varianty dní v týždni:

Jazyk	Deň v týždni						
	Pondelok	Utorok	Streda	Štvrtok	Piatok	Sobota	Nedeľa
English E	MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
German D	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
French F	LU	MA	ME	JE	VE	SA	DI
Italian I	LU	MA	ME	GI	VE	SA	DO
Spanish S	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO

### Nastavenie budíka

Stlačením tlačidla MODE sa dostanete do režimu budíka. V tomto režime zapnete/vypnete budík stlačením tlačidla ▲. Na displeji sa objaví/zmizne príslušná ikona. Stlačením tlačidla SET na 2 sekundy aktivujete nastavenie budíka. Postupne sa rozblikajú hodiny a minúty, ktoré nastavíte pomocou tlačidla ▲ a potvrdíte opätovným stlačením tlačidla SET. Ak budík v nastavenom čase spustí akustický signál, môžete ho vypnúť stlačením akéhokoľvek tlačidla. Stlačením tlačidla SNOOZE zastavíte budenie a zapne sa opakované budenie (na displeji svieti symbol Zzz).

## Spätňý odber elektrodpadu

### Informácie pre použivatela ohľadom likvidácie elektrických a elektronických zariadení (z domácností)



Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadať od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta, v Zákone o odpadoch príslušnej země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platnom znení. Dialej rovnako na [www.zasobovani.cz/odber](http://www.zasobovani.cz/odber) a na internetových stránkach [www.envidom.sk](http://www.envidom.sk) (likvidácia elektrodpadu).

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

### Vyhlásenie o záruke

Ďakujeme Vám za dôveru v tento výrobok. Veríme, že s ním budete maximálne spokojní. Ak ste sa rozhodli zakúpiť si niektorý výrobok z oblasti drobných kuchynských spotrebičov, starostlivosť o telo alebo spotrebnej elektroniky, dovoľujeme si Vás upozorniť na niekoľko skutočností.

- Pri výbere prístroja starostlivo zvažte, aké funkcie od prístroja požadujete. Ak Vám nebude výrobok v budúcnosti vyhovovať, nie je táto skutočnosť dôvodom na reklamáciu.
- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod a dôsledne ho dodržiavajte.
- Všetky výrobky slúžia na použitie v domácnosti. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov.
- Všetky doklady o zakúpení a o prípadných opravách Vášho výrobku starostlivo uschovajte po dobu 3 rokov pre poskytnutie maximálne kvalitného záručného a pozáručného servisu.

Na tento domáci spotrebič poskytujeme záruku na bezchybnú funkciu po dobu **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálů.

Záruka je možné uplatňovať u organizácie, u ktorej bol výrobok zakúpený. Záruka je neplatná, ak je záhada spôsobená mechanickým poškodením (napr. pri preprave), nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s návodom na obsluhu, neodvratnou udalosťou (napr. živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné sieťové napätie, než pre ktoré je určený, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zákrok nemajú oprávnenie. Výrobky sú určené pre použitie v domácnosti. Pri použití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená.

V prípade poruchy sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili, alebo na celoštátneho nositeľa servisu, ktorým je Interservis Liberec s r.o. Pri reklamacii odporúčame doložiť doklad o kúpi výrobku.

V prípade nerešpektovania týchto zásad nemôžeme uznať prípadnú reklamáciu.

**Zodpovedný zástupca pre Slovensko:**

TV Servis s r.o.,

Baláž Dušan, Halenárská 12, 460 07 Tmava, tel.:335513371