

# PANENKA ZUZANKA

CZ

## NÁVOD K POUŽITÍ

Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Věková kategorie 3+.

Hračka je určena pro děti od 3 let.

### Popis funkčních částí

- A. tlačítko na hrudi
- B. tlačítko na levé ruce
- C. tlačítko na pravé ruce
- D. tlačítko na levé noze
- E. tlačítko na pravé noze
- F. čidla na obličej
- G. detekce ústy (láhev/sušenka).



### Výměna baterií ve strojku

Odšroubujte kryt na baterie (je nutno odepnout suchý zip oblečku a odkrýt vnitřní vrstvu). Vložte baterie. Dbejte na správnou polaritu baterií (+/-). Kryt nasadíte a našroubujete zpět.

*Poznámka: Napájení 3 ks baterie 1,5 V AA. Baterie nejsou součástí dodávky.*

### Zapnutí hračky

Spínač na zadní straně panenky přepněte do polohy **ON**.

### Vypnutí hračky

Spínač na zadní straně panenky přepněte do polohy **OFF**.

## Přepnutí TRY ME

Po přepnutí vypínače do polohy TRY ME (Zkus mě) 1x stisknete panenku na hrudi. Panenka vydává zvuky a mrká. Celkem 6 zvuků, cyklus se opakuje.

## Funkce panenky

Zapněte spínač na **ON** a zavřete vnitřní část oblečení pomocí suchého zipu.

### Funkční panenka vyjadřuje pocity skutečného miminka.

- Po zmáčknutí břicha 1x bude panenka vydávat zvuky, celkem 6 různých zvuků, cyklus se opakuje.
- Po zmáčknutí dlaně pravé ruky panenky 1x bude panenka vydávat zvuky a mrkat. Celkem 5 různých zvuků, cyklus se opakuje.
- Po zmáčknutí dlaně levé panenky 1x bude panenka vydávat zvuky a mrkat. Celkem 5 různých zvuků, cyklus se opakuje.
- Po zmáčknutí chodidla pravé nohy panenky 1x bude panenka vydávat zvuky, celkem 2 různé zvuky, cyklus se opakuje.
- Po zmáčknutí chodidla levé nohy panenky 1x bude panenka vydávat zvuk.
- Po pohlazení obličeje panenky 1x bude panenka vydávat zvuky, celkem 2 různé



zvuky, cyklus se opakuje.

- Po vložení lahvičky do úst panenka začne sát. Po vyndání lahvičky si panenka odříhne.
- Po vložení sušenky do úst (označený roh sušenky) panenka začne papat a odříhne si.
- Po jemném zatřesení (tělíčkem) se panenka začne smát.

## Čištění a údržba

Obličej panenky a plastové části lze otřít navlhčeným hadříkem.

Nepoužívejte chemikálie.

Oblečení lze vyprat v ruce ve vlažné vodě (30°C). Nedávejte sušit do sušičky.

Pokud se hračka delší dobu nezapíná, vyjměte baterie.

## Bezpečnostní upozornění

- Hračka není určena pro děti do 3let. Obsahuje malé části. Nebezpečí udušení.
- Zapojení hračky a výměnu baterií má provádět pouze dospělá osoba.
- Chraňte hračku před vlhkem a mokrem.
- Baterie nevystavujte působení horka, slunečního záření či jiných zdrojů horka!
- Baterie nevhazujte do ohně!
- Pokud se hračka delší dobu nepoužívá, vyjměte baterie z přístroje.
- Nikdy nenabíjejte obyčejné či alkalické baterie! Baterie by mohly vytéct nebo explodovat.
- Části obalu (igelitové sáčky, drátky, krabice, apod.) nesmí být ponechány v dosahu dětí, jelikož mohou být případným zdrojem nebezpečí pro dítě.
- Nenechávejte igelitové sáčky v dosahu dětí, hrozí nebezpečí udušení.

# Ochrana životního prostředí

## Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení



Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.

Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu jednotlivých komponentů dle technických možností a případného dalšího vývoje.

## Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

## Záruka se nevztahuje:

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou stroje (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

