

## Venkovní bezdrátová siréna



### Rysy:

- I. Venkovní siréna s blikáčem pro bezdrátovou komunikaci.
- II. Alarmová hlasitost: 120dB.
- III. snadné spuštění pro hlasitou tíseň (SOS).
- IV. Radio frequency: 315MHZ.

### Jak naučit sirénu do system.



Černé tlačítko pro učení a zrušení

1. Zapojte AC napájecí adapter, siréna na 1 s. sepne sirénu a blikáč, siréna je v provozním režimu.
2. Stiskněte černé tlačítko na zadním panelu po dobu 2s se ozve zvukové znamení, je otevřeno učení sirény. Aktivujte detektory u kterých požadujete spuštění sirény.
3. Znovu stiskněte černé tlačítko na zadním panelu po dobu 2s a učení sirény ukončíte

### Jak smazat naučené detektory ze sirény

Stiskněte černé tlačítko na zadním panelu po dobu 4s ozve se dlouhé zvukové znamení potvrzující zrušení.