

NÁVOD K OBSLUZE

Varná konvice

Professor CZ230



Před použitím si přečtěte pozorně tento návod.
Návod uschovejte pro případné pozdější použití.

Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, www.EVA.cz

strana 1



Důležité bezpečnostní instrukce



- Tento výrobek není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabráňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruuovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.
- Přesvědčte se, že je víko konvice správně zavřené a neotevírejte jej, dokud je konvice v provozu. Může dojít k opaření.
- Konvici používejte pouze s dodávaným podstavcem.
- Před sejmutím konvice z podstavce zajistěte, aby byla vypnuta.
- Vyhněte se styku s párou a horkou vodou unikající z hubičky během varu nebo krátce po vypnutí konvice.
- Bezpečnostní pojistka konvici automaticky vypne, je-li naplněna nedostatečným množstvím vody nebo je-li prázdná.
- Nepoužívejte konvici bez víka.
- Nenechávejte konvici bez dozoru během vaření.
- Konvic, resp. její části, jsou během provozu a krátce po jeho skončení horké. Vyhněte se styku kůže s horkými místy konvice. Konvici uchopte vždy pouze za držadlo, které zůstává chladné.
- Nenaplnějte ani nevyprazdňujte konvici, stojí-li v podstavci. Rovněž před čištěním konvici vždy sejměte z podstavce.
- Konvici odpojujte ze zásuvky, když není v provozu.
- Nepoužívejte nikdy konvici s poškozenou přívodní šňůrou nebo zástrčkou. Nepoužívejte rovněž konvici, je-li porouchaná nebo jinak poškozená.
- Nepokoušejte se sami opravovat konvici, zástrčku nebo přívodní šňůru. Ponechte to příslušnému kvalifikovanému opraváři.
- Nepokládejte přístroj ani přívodní šňůru na horký povrch.
- Zajistěte, aby konvice stála vždy na rovném a pevném podkladu.
- Nepoužívejte konvici pod širým nebem. Konvice je určena pouze pro použití v domácnosti a po-

- dobných prostorech jako jsou: kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích; spotřebiče používané v zemědělství; spotřebiče používané hosty v hotelích, motelech a jiných obytných oblastech; spotřebiče používané v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní.
- Konvice je určena pouze k ohřívání vody.
 - Konvice je určena pouze pro krátkodobý styk s poživatiny. Není určena ke skladování tekutin. Neponechávejte proto vodu v konvici stát déle než 4 hodiny.
 - Konvici ani podstavec nikdy neponořujte do vody. Zabraňte styku vody se spojovacím konektorem na konvici a podstavci.
 - Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokřými rukama a taháním za napájecí přívod!
 - Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrnutí a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. kama, sporák, vařič, horkovzdušná trouba, gril), hořlavých předmětů (např. záclony, závěsy atd.) a vlných povrchů (např. dřezu, umyvadla atd.).
 - Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší el. zásuvce.
 - Konvici nepřepíňujte nad značku MAX vyznačenou na vodoznanu. Mohlo by dojít k vystříknutí horké vody!
 - Při manipulaci s konvici postupujte tak, aby nedošlo k poranění (např. vroucí vodou, párou).
 - Přívodní šňůra nesmí být poškozena ostrými nebo horkými předměty, otevřeným plamenem a nesmí se ponořit do vody.
 - V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen a vyhovoval platným normám.
 - Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

Popis

1. Víko nádržky na vodu
2. Nádržka na vodu 2l
3. Otočný volič teploty vody
4. Hubička
5. Odnímatelná odkapávací podložka*
6. Červený indikátor nedostatku vody v nádržce
7. Tlačítko ohřívání (ON/OFF) – poloha on (ohřev)- tlačítko je stlačeno dole, poloha off (vypnuto) – tlačítko je nahore
8. Zelený indikátor ohřívání
9. Držadlo
10. Tělo konvice
11. Vodoznak
12. Podstavec
13. Těsnění
14. Kryt



***POZOR!** Podložka je umístěna uvnitř konvice. Pro její vyndání je nutné odstranit víko a černý plastový díl pod ním. Uvnitř nádržky se nachází také plovák, který hlídá výšku hladiny vody – s plovákem nemanipulujte, mohlo by dojít k jeho poškození!

Před prvním použitím

Vybalte konvici z krabice* a odstraňte veškerý obalový materiál, který zlikvidujte vhodným způsobem. Držte jej mimo dosah dětí - nebezpečí udušení. Neodstraňujte výrobní štítky ze spodku konvice a podstavce.

Před zapojením konvice do sítě se přesvědčte, že napětí uvedené na výrobním štítku odpovídá napětí v síti a tlačítko ohřívání on/off je v poloze vypnuto off.

Před prvním použitím doporučujeme naplnit konvici max. množstvím vody, volič teploty nastavit na nejvyšší teplotu a nechat celou nádržku protéct hubičkou ven, viz použití konvice.

***POZOR!** Podložka je umístěna uvnitř konvice. Pro její vyndání je nutné odstranit víko a černý plastový díl pod ním. Uvnitř nádržky se nachází také plovák, který hlídá výšku hladiny vody – s plovákem nemanipulujte, mohlo by dojít k jeho poškození!

Použití konvice

Před zapojením konvice do sítě se přesvědčte, že napětí uvedené na výrobním štítku odpovídá napětí v síti a tlačítko ohřívání on/off je v poloze vypnuto off.

Při vkládání konvice do podstavce dbejte na řádné usazení.

Nikdy nesnímejte konvici z podstavce, pokud je zapnutá.

Při plnění sejměte konvici z podstavce. Odstraňte víko konvice a naplňte ji vodou. Hladina vody nesmí být nižší než značka MIN na vodoznaku a vyšší než značka MAX. Víko nasadte zpět na konvici a postavte ji na podstavec.

Pod hubičku konvice si připravte hrnek nebo jinou nádobu na ohřátou vodu.

Volič teploty vody nastavte podle potřeby tak, aby šipka na voliči směřovala k jedné z černých teček, přičemž menší tečka znamená nižší teplotu z intervalu 60°C – 100°C. POZOR! Voda dosáhne zvolené teploty v hubičce před vytečením. Než se dostane do hrnku, dojed k mírnému ochlazení vlivem teploty vzduchu, hrnku apod.

Zmáčknete tlačítko pro ohřev (poloha on). Rozsvítí se zelený indikátor a po několika sekundách začne z hubičky vytékat ohřátá voda. Jakmile se nádoba naplní požadovaným množstvím vody, stiskněte znovu tlačítko pro ohřev (poloha off). Zelený indikátor zhasne. Doporučujeme ještě chvíli ponechat hrnek pod hubičkou, aby pochytal dotékající vodu – POZOR! Nebezpečí opaření!

Červený indikátor se rozsvítí, je-li v konvici málo vody. V takovém případě konvice nebude fungovat – doplňte vodu do nádržky!

Čištění a údržba

Před čištěním se ujistěte, že je konvice vypnutá a odpojte podstavec ze zásuvky. Konvici nechte chvíli vychladnout – některé části konvice, např. hubička, mohou být po použití horké – nebezpečí popálení!

Nikdy neponořujte podstavec, kabel ani konvici do vody! K čištění nepoužívejte rozpouštědla a nemyjte konvici v myčce nádobí! Nedovolte, aby voda pronikla ke konektoru konvice nebo podstavce.

Vnější povrch konvice čistěte pouze vlhkým hadříkem. Nepoužívejte brusné materiály nebo ředidla.

Vnitřek konvice je vhodné alespoň dvakrát ročně zbavit usazenin v závislosti na tvrdosti používané vody. Pro odstranění usazenin použijte přípravky k tomu určené (speciální čistič, ocet, kyselina citrónová) a řiďte se návodem. Připravený roztok pak nechte protéct hubičkou ven. Ve výjimečných případech můžete také odšroubovat kryt vespod konvice a vysypat vodní kámen. POZOR! Dbejte na správné usazení těsnění a krytu!

Technické parametry :

Napájecí napětí:	220V~
Síťová frekvence:	50Hz
Příkon:	2000W
Max. objem:	2l



Zpětný odběr elektroodpadu

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkách www.elektrowin.cz a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu).

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Záruční prohlášení

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovoluujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při výběrání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu **24 měsíců** od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zároku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu, firmu Interservis Liberec s r.o. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Servis: Interservis Liberec s r.o.,
28.října 41, 460 07 Liberec 7,
www.inter-servis.cz, tel.: 482771547

NÁVOD NA OBSLUHU

Varná kanvica

Professor CZ230



Pred použitím si prečítajte pozorne tento návod.
Uschovajte návod na bezpečnom mieste.

Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, www.EVA.cz



Dôležité bezpečnostné inštrukcie



- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytuje dohľad alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nehrajú.
- Presvedčte sa, či je veko kanvice správne zatvorené a neotvárajte jej, pokiaľ je kanvica v prevádzke. Môže dôjsť k opareniu.
- Kanvicu používajte iba s dodávaným podstavcom.
- Pred sňatím kanvice z podstavca zaistíte, aby bola vypnutá.
- Vyhnite sa styku s parou a horúcou vodou unikajúcou z hubice počas varu alebo krátko po vypnutí kanvice.
- Bezpečnostná poistka kanvicu automaticky vypne, ak je naplnená nedostatočným množstvom vody alebo ak je prázdna.
- Nepoužívajte kanvicu bez veka.
- Nenechávajte kanvicu bez dozoru počas prevádzky.
- Kanvice, resp. jej časti, sú počas prevádzky a krátko po jej skončení horúce. Vyhnite sa styku pokožky s horúcimi miestami kanvice. Kanvicu uchopíte vždy iba za držadlo, ktoré zostáva chladné.
- Nenapĺňajte ani nevyprázdňujte kanvicu, ak stojí v podstavci. Taktiež pred čistením kanvicu vždy snímte z podstavca.
- Kanvicu odpojíte zo zásuvky, keď nie je v prevádzke.
- Nepoužívajte nikdy kanvicu s poškodenou prívodnou šnúrou alebo zástrčkou. Nepoužívajte taktiež kanvicu, ak je pokazená či inak poškodená.
- Nepokúšajte sa sami opravovať kanvicu, zástrčku alebo prívodnú šnúru. Prenehajte to príslušnému kvalifikovanému opravári.
- Nepokladajte prístroj ani prívodnú šnúru na horúci povrch.
- Zaistíte, aby kanvica stála vždy na rovnom a pevnom podklade.
- Nepoužívajte kanvicu pod šírým nebom. Kanvica je určená iba pre použitie v domácnosti a podobných priestoroch ako sú: kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracoviskách; spotrebiče používané v poľnohospodárstve; spotrebiče používané hosťami v hoteloch, motoloch a iných obytných oblastiach; spotrebiče používané v podnikoch zabezpečujúcich noclehy s raňajkami.
- Kanvica je určená iba k ohrevu vody.
- Kanvica je určená iba pre krátkodobý styk s požívatinami. Nie je určená k skladovaniu tekutín. Neponechávajte preto vodu v kanvici stáť dlhšie ako 4 hodiny.
- Kanvicu ani podstavec nikdy neponárajte do vody. Zabráňte styku vody so spojovacím konektorom na kanvici a podstavci.
- Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do elektrickej zásuvky a nevyťahujte ju z nej mokrymi rukami a fahaním za napájací prívod!
- Spotrebič používajte výhradne v pracovnej polohe na miestach, kde nehrozí jeho prevrhnutie a v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov (napr. kachlí, sporáka, variča, teplovzdušnej rúry, grilu), horľavých predmetov (napr. záclon, závesov) alebo vlhkých povrchov (ako sú výlevky, umývadlá).
- Skontrolujte, či údaj na typovom štítku odpovedá napätiu vo vašej el. zásuvke.
- Kanvicu neprepínajte nad značku MAX vyznačenú na vodotlače. Mohlo by dôjsť k vystreknutiu horúcej vody!
- Pri manipulácii s kanvicou postupujte tak, aby nedošlo k poraneniu (napr. vrúcou vodou, parou).
- Prívodná šnúra nesmie byť poškodená ostrými alebo horkými predmetmi, otvoreným plameňom a nesmie sa ponoriť do vody.
- V prípade potreby použitia predlžovacieho prívodu je nutné, aby nebol poškodený a vyhovoval platným normám.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumujú prípadným nebezpečenstvom. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Udržujte spotrebič a jeho prívod mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Popis

1. Veko nádržky na vodu
2. Nádržka na vodu 2l
3. Otočný volič teploty vody
4. Výstup teplej vody
5. Odnímateľná odkvapkávacia podložka *
6. Červený indikátor nedostatku vody v nádržke
7. Tlačidlo ohrievanie (ON / OFF)
 - poloha on (ohrev) - tlačidlo je stlačené dole, poloha off (vypnuté) - tlačidlo je hore
8. Zelený indikátor ohrievania
9. Držadlo
10. Telo kanvice
11. Vodoznak
12. Podstavec
13. Tesnenie
14. Kryt



* **POZOR!** Podložka je umiestnená vo vnútri kanvice. Pre jej vybratie je nutné odstrániť veko a čierny plastový diel pod ním. Vnútri nádržky sa nachádza aj plavák, ktorý kontroluje výšku hladiny vody - s plavákom nemanipulujte, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu!

Pred prvým použitím

Vybalte kanvicu z krabice * a odstráňte všetok obalový materiál, ktorý zlikvidujte vhodným

spôsobom. Držte ho mimo dosahu detí - nebezpečenstvo udusenia. Neodstraňujte výrobné štítky zo spodku kanvice a podstavca.

Pred zapojením kanvice do siete sa presvedčte, že napätie uvedené na výrobnom štítku zodpovedá napätiu v sieti a tlačidlo ohrievanie on / off je v polohe vypnuté off.

Pred prvým použitím odporúčame naplniť kanvicu max množstvom vody, volič teploty

nastaviť na najvyššiu teplotu a nechať celú nádržku pretiecť von, pozri použitie kanvice.

* **POZOR!** Podložka je umiestnená vo vnútri kanvice. Pre jej vybratie je nutné odstrániť veko a čierny plastový diel pod ním. Vnútri nádržky sa nachádza aj plavák, ktorý kontroluje výšku hladiny vody - s plavákom nemanipulujte, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu!

Použitie kanvice

Pred zapojením kanvice do siete sa presvedčte, že napätie uvedené na výrobnom štítku zodpovedá napätiu v sieti a tlačidlo ohrievanie on / off je v polohe vypnuté off.

Pri vkladani kanvice do podstavca dbajte na správne usadenie.

Nikdy neodstraňujte kanvicu z podstavu, ak je zapnutá.

Pri plnení zložte kanvicu z podstavca. Odstráňte veko kanvice a naplňte ju vodou. Hladina vody nesmie byť nižšia ako značka MIN na vodoznaku a vyššia ako značka MAX. Veko nasadíte späť na kanvicu a postavte ju na podstavec.

Pod výstup teplej vody si pripravte hrnček alebo inú nádobu na ohriatu vodu.

Volič teploty vody nastavte podľa potreby tak, aby šípka na voliči smerovala k jednej z čiernych bodiek, pričom menšia bodka znamená nižšiu teplotu z intervalu 60 ° C - 100 ° C. POZOR! Voda dosiahne zvolenej teploty pred vytečením. Než sa dostane do hrnčka, dôjdete k miernemu ochladeniu vplyvom teploty vzduchu, hrnčka apod.

Stlačte tlačidlo pre ohrev (poloha on). Rozsvieti sa zelený indikátor a po niekoľkých sekundách začne z kanvice vytekať ohriata voda. Keď sa nádoba naplní požadovaným množstvom vody, stlačte znovu tlačidlo pre ohrev (poloha off). Zelený indikátor zhasne. Odporúčame ešte chvíľu ponechať hrnček pod výstupom teplej vody, aby pochytal dotekajúci vodu - POZOR! Nebezpečenstvo oparenia!

Červený indikátor sa rozsvieti, ak je v kanvici málo vody. V takom prípade kanvica nebude pracovať – doplňte vodu!

Čistenie a údržba

Pred čistením sa uistite, že je kanvica vypnutá a odpojte podstavec zo zásuvky. Kanvicu nechajte chvíľu vychladnúť - niektoré časti kanvice, napr. výstup teplej vody, môžu byť po použití horúce - nebezpečenstvo popálenia!

Nikdy neponárajte podstavec, kábel ani kanvicu do vody! Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá a neumývajte kanvicu v umývačke riadu! Nedovoľte, aby voda prenikla ku konektoru kanvice alebo podstavca.

Vonkajší povrch kanvice čistite iba vlhkou handričkou. Nepoužívajte brúsne materiály alebo riedidlá.

Vnútro kanvica je vhodné aspoň dvakrát ročne zbaviť usadenín v závislosti od tvrdosti používanej vody. Pre odstránenie usadenín používajte prípravky na to určené (špeciálny čistič, ocot, kyselina citrónová) a riaďte sa návodom. Pripravený roztok potom nechajte pretiecť von. Vo výnimočných prípadoch môžete tiež odskrutkovať kryt naspodku kanvice a vysypať vodný kameň. POZOR! Dbajte na správne usadenie tesnenia a krytu!

Technické parametre:

Napájacie napätie:	220V ~
Sieťová frekvencia:	50Hz
Príkon:	2000W
Max. objem:	2l



Spätňý odber elektroodpadu

Informácie pre používateľa ohľadom likvidácie elektrických a elektronických zariadení (z domácností)

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta, v Zákone o odpadoch príslušnej zeme, v ČR č. 185/2001 Sb. v platnom znení. Ďalej rovnako na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkach www.slovmas.sk (likvidácia elektroodpadu).

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Vyhlasenie o záruke

Ďakujeme Vám za dôveru v tento výrobok. Veríme, že s ním budete maximálne spokojní. Ak ste sa rozhodli zakúpiť si niektorý výrobok z oblasti drobných kuchynských spotrebičov, starostlivosti o telo alebo spotrebnej elektroniky, dovoľujeme si Vás upozorniť na niekoľko skutočností.

- Pri výbere prístroja starostlivo zvažte, aké funkcie od prístroja požadujete. Ak Vám nebude výrobok v budúcnosti vyhovovať, nie je táto skutočnosť dôvodom na reklamáciu.
- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod a dôsledne ho dodržiavajte.
- Všetky výrobky slúžia na použitie v domácnosti. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov.
- Všetky doklady o zakúpení a o prípadných opravách Vášho výrobku odporúčame uschovať po dobu 3 rokov pre poskytnutie maximálne kvalitného záručného a pozáručného servisu.

Na tento domáci spotrebič poskytujeme záruku na bezchybnú funkciu po dobu **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu.

Záruku je možné uplatňovať u organizácie, u ktorej bol výrobok zakúpený. Záruka je neplatná, ak je záhada spôsobená mechanickým poškodením (napr. pri preprave), nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s návodom na obsluhu, neodvratnou udalosťou (napr. živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné sieťové napätie, než pre ktoré je určený, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zárok nemajú oprávnenie. Výrobky sú určené pre použitie v domácnosti. Pri použití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená.

V prípade poruchy sa obráťte na predajce, u ktorého ste výrobok kúpili, alebo na celoštátneho nositeľa servisu. Pri reklamácií odporúčame doložiť doklad o kúpi výrobku.

V prípade nerešpektovania týchto zásad nemôžeme uznať prípadnú reklamáciu.

Zodpovedný zástupca pre Slovensko:

TV Servis s r.o.,

Baláz Dušan, Halenárska 12, 460 07 Tmava, tel.:335513371