

NÁVOD

Opékač topinek **Professor** CZ505



*Dodržujte základní zásady bezpečnosti : přečtěte si pozorně tento návod i bezpečnostní pokyny.
Dodržujte všechny provozní a bezpečnostní pokyny. Návod uschovejte pro případné pozdější použití.*

Technické údaje:

220 - 240 V~50 Hz, 750 W

Důležité bezpečnostní instrukce :

- Tento přístroj je v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami.
- Před připojením spotřebiče do zásuvky si ověřte, zda napětí uvedené na výrobním

štítku odpovídá napětí ve vaší síti. Spotřebič připojte do správně nainstalované a uzemněné zásuvky se zdrojem střídavého napětí. Napájecí vodič i zástrčka musí být úplně suché.

- Zajistěte, aby přístroj stál na rovném a pevném podkladu a v dostatečné vzdálenosti od vody.
- Pokud je přístroj v provozu, nepřenášejte ho ani ho nepřemísťujte.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.

Upozornění: Jestliže dojde k připálení či dokonce ke vzplanutí chleba, povrch spotřebiče může být horký. Nikdy se jej v tomto případě nedotýkejte!

Uvědomte si, že kryt spotřebiče se může v průběhu použití velmi zahřát, zvláště v oblasti opékacího prostoru. Buďte proto opatrní, abyste se nespálili. Dotýkejte se pouze ovládacích prvků – tj. otočný knoflík, ovládací tlačítka a ovládací páčka.

- Nestrkejte prsty do opékacího prostoru. Nevkládejte kovové předměty jako nůž či vidličku do opékacího prostoru.
- Přístroj, koncovku přívodní šňůry ani přívodní šňůru nikdy neponořujte do vody či jiné tekutiny.
- Nenechávejte nikdy spotřebič bez dozoru během používání.
- Spotřebič vždy odpojte ze zásuvky při čištění, údržbě a pokud nemíníte přístroj již používat.
- Nepoužívejte nikdy přístroj s poškozenou přívodní šňůrou nebo zástrčkou. Nepoužívejte rovněž porouchaný či jinak poškozený spotřebič.

V případě následujících situací okamžitě vypněte spotřebič ze zásuvky:

- Spotřebič, přívodní šňůra či zásuvka jsou poškozeny
- Spotřebič náhodně upadne či máte podezření na nějakou jinou závadu

V těchto případech musí být z bezpečnostních důvodů přístroj předán do nejbližšího servisního střediska.

Tento přístroj je určen pouze k použití v domácnosti.

- Nenechávejte přívodní šňůru volně viset, aby z nepozornosti nedošlo k pádu přístroje na zem. Přívodní šňůru neomotávejte kolem přístroje.
- Nekladte přívodní šňůru přes ostré hrany. Chraňte šňůru před horkem a olejem.
- Nepokládejte spotřebič ani přívodní šňůru na horký povrch nebo blízko horkých předmětů.

- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za přírodní šňůru. Nevytahujte zástrčku ze zásuvky vlhkýma rukama.

Důležité upozornění! Pokud jste nuceni použít prodlužovací šňůru

- a) z bezpečnostních důvodů zkontrolujte, zda použitá prodlužovací šňůra umožňuje napojení na přístroj s uvedeným elektrickým výkonem
- b) prodlužovací šňůra musí mít zemnicí vodič
- c) prodlužovací šňůra nesmí být ponechána na dosah dětí

- Nepokládejte spotřebič na nebo blízko následujících zařízení: plynové vařiče, elektrotepelná zařízení, horké povrchy, ostatní elektrické spotřebiče a zdroje tepla.
- Při připojování přístroje k elektrické síti a při odpojování ze sítě musí být ovládací páčka opékače v horní poloze.
- Do přístroje nesmí být vkládány příliš silné krajíce chleba (nebezpečí požáru) ani kovové předměty (nebezpečí zkratu a poškození). Do přístroje nesmí být vkládán papír, kartón, předměty z plastů ani jiné hořlavé předměty.
- Chléb může začít hořet. Z tohoto důvodu zajistěte dostatečnou vzdálenost spotřebiče od stěn, záclon, závěsů a jiných hořlavých materiálů.
- Před zapnutím přístroje se přesvědčete, zda se krajíce toustového chleba nezablokovaly či nevzpříčily v opékacím prostoru. Jestliže se tak stalo, odpojte spotřebič ze zásuvky, nechte jej vychladnout a vyjměte vzpříčený či poškozený chléb. Nikdy nepoužívejte vidličku ani jiný kovový předmět. Dbejte na to, abyste nepoškodili topná vlákna.
- Tento přístroj je určen výhradně k použití v domácnosti, v žádném případě není vhodný k intenzivnímu profesionálnímu využívání nebo k jiným účelům, které nejsou v souladu s tímto návodem k použití. Nesprávné používání či neoprávněné opravy mohou způsobit poškození spotřebiče a znamenají riziko úrazu. V případě nedodržení bezpečnostních instrukcí či nesprávného zacházení se spotřebičem, dovozce neodpovídá za případné škody. V tomto případě rovněž nemůže být uplatněna záruka.
- Nepoužívejte přístroj k vytápění místnosti. Nezakrývejte opékací prostor během pečení.
- Nepokoušejte se sami opravovat spotřebič, zástrčku nebo přírodní šňůru. Přenechte to kvalifikovanému opraváři.
- Spotřebič je konstruován pouze k použití v uzavřených prostorách. Nepoužívejte spotřebič pod širým nebem.
- Používejte přístroj pouze ve vodorovné poloze (opékacím prostorem směrem kolmo vzhůru).
- Neopékejte tousty zabalené v hliníkové folii.
- Nikdy nevkládejte chléb do opékacího otvoru přímo. Vždy použijte ovládací páčku. Zabráníte tak přehřívání.
- Neumísťujte na spotřebič žádné předměty.
- Nepokoušejte se vyjmout chléb, je-li přístroj v provozu.
- Před čistěním nebo uskladněním nechte přístroj úplně vychladnout.

Popis topinkovače:

1. Ovládací páčka – používá se ke vkládání pečiva do opékacího prostoru a zapnutí opékače.
2. Tlačítko CANCEL slouží k okamžitému přerušení provozu opékače.
3. Nastavení stupně zhnědnutí.
4. Opékací prostor – sem se vkládají krajíce toustů k opékání.
5. Miska na drobků. Slouží k zachytávání drobků. Lze ji vysunout a vysypat zbytky pečiva a drobků.
6. Tlačítko rozmrazování
7. Tlačítko ohřívání toustů



Doporučení: Před prvním použitím doporučujeme zapnout několikrát spotřebič bez chleba na střední stupeň zhnědnutí a zastavením ovládací páčky. Tím se vypálí a odstraní ochranný film topného tělesa. V průběhu tohoto vypalování může spotřebič kouřit. Po prvním cyklu (bez pečiva, před opětovným použitím) nechte spotřebič přirozeně vychladnout.

Jak používat topinkovač

- 1) Ujistěte se, že je zasunuta miska na drobků 5.
- 2) Zapojte přívodní šňůru do el. zásuvky.
- 3) Nastavte stupnici zhnědnutí na požadovaný stupeň pomocí knoflíku 3 na ovládacím panelu.
Poznámka:
a) Barva zhnědnutí je tmavší, při jednom vloženém krajici, než při vložených dvou krajících, při stejném nastaveném stupni.
b) Jestliže opékáme více krajíců za sebou, barva zhnědnutí následujících krajíců je tmavší, než těch prvních, při stejném nastaveném stupni.
- 4) Vložte pečivo do opékacího prostoru (šířka krajice nesmí být větší než 15 mm, jinak nelze pečivo zasunout nebo se může v opékači zablokovat). Ovládací páčka musí být v horní poloze. Stlačte ovládací páčku (1) směrem dolů až na doraz. Opékač toustů začne opékat. Poznámka : Ovládací páčku nelze zasunout, není-li přístroj zapojen do el. sítě.
- 5) Jakmile je dosaženo nastavené barvy, opékací cyklus je dokončen, dojde k odblokování ovládací páčky, provoz přístroje se přeruší a krajice jsou automaticky vysunuty. Opékání můžete kdykoliv sami přerušit stisknutím tlačítka CANCEL.
- 6) Během opékání toustů můžete sledovat barvu krajíců a je-li již uspokojivá, tlačítkem CANCEL můžete předčasně přerušit opékání.
- 7) Rozmrazování – jestliže máte zamrazený chléb nebo tousty, můžete je rozmrazit na tomto přístroji. Nastavte požadovaný stupeň zhnědnutí (3). Vložte zmrazené krajice a stlačte dolů ovládací páčku (1). Stiskněte DEFROST na ovládacím panelu. Přístroj nejprve rozmrazí a poté upeče krajice na požadovanou barvu.
- 8) Ohřívání – jestliže chcete ohřát vychladlé tousty, vložte je do opékacího prostoru, stlačte dolů ovládací páčku (1) a stiskněte REHEAT. V tomto režimu je čas pevně daný a po jeho uplynutí se opékač automaticky vypne a ovládací páčka se vysune nahoru.

Upozornění:

- Jestliže se z opékače začne kouřit (kromě prvního použití), přerušte provoz pomocí tlačítka CANCEL a přístroj se okamžitě vypne. Nechte ho vychladnout a vyjměte krajice.
- Před vložením prvního krajice odstraňte všechny případné ochranné obaly.
- Neopékejte chléb či tousty s lehkou tavicími se potravinami jako máslo sýry apod.
- Nikdy se nepokoušejte vyjmout zaseklý chléb bez odpojení přístroje od sítě. Při jeho vyjímání nepoškodíte vnitřní mechanismus ani topná tělesa.

Čištění

- Před čištěním se ujistěte, že jste odpojili spotřebič ze zásuvky a nechali jej vychladnout
- Uvolněte z opékacího prostoru a mřížek (4) připečené drobky (bez naklánění topinkovače) a nechte je spadnout na misku (5). Vysuňte misku (5) vysypte drobky a vyčistěte ji. Misku zasuňte zpět.
- Povrch topinkovače čistěte jemným a vlhkým hadříkem. Pak jej utřete do sucha. Nikdy nepoužívejte k čištění drátěnku, brusné materiály nebo ředidla. Nemyjte topinkovač v myčce na nádobí !

Údržba

- Nepokoušejte se sami opravovat spotřebič, zástrčku nebo přírodní šňůru. Přenechte to kvalifikovanému opraváři. Máte-li jakýkoliv problém s Vaším přístrojem, obraťte se na svého prodejce nebo na dovozce, který zajistí opravu či výměnu.



ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti), baterií

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkách www.elektrowin.cz a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu), www.ecobat.cz (likvidace baterií). Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie se klasifikují jako nebezpečný odpad a vzhledem k jejich škodlivému vlivu na životní prostředí se v žádném případě se nesmí mísit s komunálním odpadem. Baterie odevzdejte v prodejně, kde jste je zakoupili, nebo ve sběrném dvoře v místě Vašeho trvalého bydliště. Zpětný odběr od spotřebitelů je bez nároku na úplatu za tento odběr.

Záruční prohlášení

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností. Při výběrání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci. Před prvním použitím si pozorně přečtete přiložený návod a důsledně se jím řiďte. Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu. Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu **24 měsíců** od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu. Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna. V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu, firmu Zásobování a. s. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku. V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Celostátní nositel servisu zajišťující opravy a náhradní díly prostřednictvím smluvních partnerů je:

Zásobování a. s., Chlumecká 3376, 276 01 Mělník
tel.: +420 315 646 160, reklamace@zasobovani.cz, www.eva.cz

NÁVOD

Elektrický hriankovač **Professor** CZ505



*Dodržujte základné zásady bezpečnosti: prečítajte si pozorne tento návod aj bezpečnostné pokyny.
Dodržujte všetky prevádzkové a bezpečnostné pokyny. Návod uschovajte pre prípadné neskoršie použitie.*

Technické údaje:

220 - 240 V~50 Hz, 750 W

Dôležité bezpečnostné inštrukcie:

- Tento prístroj je v súlade s platnými technickými a bezpečnostnými predpismi a normami.
- Pred pripojením spotrebiča do zásuvky si overte, či napätie uvedené na výrobnom

štítku zodpovedá napätiu vo vašej sieti. Spotrebič pripojte do správne nainštalovanej a uzemnenej zásuvky so zdrojom striedavého napätia. Napájací vodič aj zástrčka musia byť úplne suché.

- Zaisťte, aby prístroj stál na rovnom a pevnom podklade a v dostatočnej vzdialenosti od vody.
- Pokiaľ je prístroj v prevádzke, neprenášajte ho ani ho nepremiestňujte.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumie prípadným nebezpečenstvom. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
- Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu.

Upozornenie: Ak dôjde k pripáleniu či dokonca ku vzplanutiu chleba, povrch spotrebiča môže byť horúci. Nikdy sa ho v tomto prípade nedotýkajte!

Uvedomte si, že kryt spotrebiča sa môže v priebehu použitia veľmi zahriať, zvlášť v oblasti opekacieho priestoru. Buďte preto opatrní, aby ste sa nespálili. Dotýkajte sa iba ovládacích prvkov - tj otočný gombík, ovládacie tlačidlá a ovládacia páčka.

- Nestrkajte prsty do opekacieho priestoru. Nevkladajte kovové predmety ako nôž či vidličku do opekacieho priestoru.
- Prístroj, koncovku prívodnej šnúry ani prívodnú šnúru nikdy neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Nenechávajte nikdy spotrebič bez dozoru počas používania.
- Spotrebič vždy odpojte zo zásuvky pri čistení, údržbe a ak nemienite prístroj už používať.
- Nikdy nepoužívajte prístroj s poškodeným prívodným káblom alebo zástrčkou. Nepoužívajte tiež pokazený či inak poškodený spotrebič.

V prípade nasledujúcich situácií okamžite vypnite spotrebič zo zásuvky:

- Spotrebič, prívodná šnúra či zásuvka sú poškodené
- Spotrebič náhodne spadne či máte podozrenie na nejakú inú poruchu

V týchto prípadoch musí byť z bezpečnostných dôvodov prístroj odovzdaný do najbližšieho servisného strediska.

Tento prístroj je určený len na použitie v domácnosti.

- Nenechávajte prívodnú šnúru voľne visieť, aby z nepozornosti nedošlo k pádu prístroja na zem. Prívodnú šnúru neomotávajte okolo prístroja.
- Nekladte prívodný kábel cez ostré hrany. Chráňte šnúru pred teplom a olejom.
- Nekladte spotrebič ani prívodnú šnúru na horúci povrch alebo blízko horúcich predmetov.

- Nevyťahujte zástrčku zo zásuvky ťahom za prírodnú šnúru. Nevyťahujte zástrčku zo zásuvky vlhkými rukami.

Dôležité upozornenie! Ak ste nútení použiť predlžovaciu šnúru:

- a) z bezpečnostných dôvodov skontrolujte, či použitá predlžovacia šnúra umožňuje napojenie na prístroj s uvedeným elektrickým výkonom
- b) predlžovacia šnúra musí mať uzemňovací vodič
- c) predlžovací šnúra nesmie byť ponechaná na dosah detí

- Nekladte spotrebič na alebo blízko nasledujúcich zariadení: plynové variče, elektrotepelné zariadenia, horúce povrchy, ostatné elektrické spotrebiče a zdroje tepla.
- Pri pripájaní prístroja k elektrickej sieti a pri odpájaní zo siete musí byť ovládacia páčka hriankovača v hornej polohe.
- Do prístroja nesmie byť vkladané príliš silné krajce chleba (nebezpečenstvo požiaru) ani kovové predmety (nebezpečenstvo skratu a poškodenia). Do prístroja nesmie byť vkladany papier, kartón, predmety z plastov ani iné horľavé predmety.
- Chlieb môže začať horieť. Z tohto dôvodu zaistíte dostatočnú vzdialenosť spotrebiča od stien, záclon, závesov a iných horľavých materiálov.
- Pred zapnutím prístroja sa presvedčte, či sa krajce hriankového chleba nezablokovali či nevzpriečili v opekacím priestore. Ak sa tak stalo, odpojte spotrebič zo zásuvky, nechajte ho vychladnúť a vyberte vzpriečený či poškodený chlieb. Nikdy nepoužívajte vidličku ani iný kovový predmet. Dbajte na to, aby ste nepoškodili vykurovaciu vlákna.
- Tento prístroj je určený výhradne na použitie v domácnosti, v žiadnom prípade nie je vhodný k intenzívnemu profesionálnemu využívaniu alebo k iné účely, ktoré nie sú v súlade s týmto návodom na použitie. Nesprávne používanie či neoprávnené opravy môžu spôsobiť poškodenie spotrebiča a znamenajú riziko úrazu. V prípade nedodržania bezpečnostných inštrukcií či nesprávneho zaobchádzania so spotrebičom, dovozca nezodpovedá za prípadné škody. V tomto prípade tiež nemôže byť uplatnená záruka.
- Nepoužívajte prístroj na vykurovanie miestnosti. Nezakrývajte opekacie priestor počas pečenia.
- Nepokúšajte sa sami opravovať spotrebič, zástrčku alebo prírodnú šnúru. Prenehajte to kvalifikovanému opravárovi.
- Spotrebič je konštruovaný iba na použitie v uzavretých priestoroch. Nepoužívajte spotrebič pod šírým nebom.
- Používajte prístroj iba vo vodorovnej polohe (opekacím priestorom smerom kolmo hore).
- Neopekajte toasty zabalené v hliníkovej fólii.
- Nikdy nekladajte chlieb do opekacieho otvoru priamo. Vždy použite ovládaciu páčku. Zabráňte tak prehrievaniu.
- Neumiestňujte na spotrebič žiadne predmety.
- Nepokúšajte sa vybrať chlieb, keď je prístroj v prevádzke.
- Pred čistením alebo uskladnením nechajte prístroj úplne vychladnúť.

Popis hriankovača:

1. Ovládacia páčka - používa sa na vkladanie pečiva do opekacieho priestoru a zapnutie hriankovača.
2. Tlačidlo CANCEL slúži na okamžité prerušenie prevádzky hriankovača.
3. Nastavenie stupňa zhnednutia.
4. Pracovný priestor - sem sa vkladajú krajce toastov k opekaniu.
5. Miska na omrvinky. Služi na zachytávanie omrvínok. Možno ju vysunúť a vysypať zvyšky pečiva a omrvínok.
6. Tlačidlo rozmrazovania
7. Tlačidlo ohrievanie toastov



Doporučenie: Pred prvým použitím odporúčame zapnúť niekoľkokrát spotrebič bez chleba na stredný stupeň zhnednutia zasunutím ovládacej páčky. Tým sa vypáli a odstráni ochranný film vykurovacieho telesa. V priebehu tohto vypalovania môže spotrebič dymiť. Po prvom cykle (bez pečiva, pred opätovným použitím) nechajte spotrebič prirodzene vychladnúť.

Ako používať hriankovač

- 1) Uistite sa, že je zasunutá miska na omrvinky 5.
- 2) Zapojte prívodnú šnúru do el. zásuvky ..
- 3) Nastavte stupnicu zhnednutia na požadovaný stupeň pomocou gombíka 3 na ovládacom paneli.

Poznámka:

- a) Farba zhnednutia je tmavšia, pri jednom vloženom krajci, než pri vložených dvoch krajcoch, pri rovnako nastavenom stupni.
 - b) Ak opekáme viac krajcov za sebou, farba zhnednutia nasledujúcich krajcov je tmavšia, než tých prvých, pri rovnako nastavenom stupni.
- 4) Vložte pečivo do opekacieho priestoru (šírka krajca nesmie byť väčšia ako 15 mm, inak nie je možné pečivo zasunúť) alebo sa môže v opekači zablokovať). Ovládacia páčka musí byť v hornej polohe. Stlačte ovládaciu páčku (1) smerom dole až na doraz. Opekač toastov začne opekať. Poznámka: Ovládacia páčka sa nedá zasunúť, ak nie je prístroj zapojený do el. siete.
 - 5) Po dosiahnutí nastavenej farby, je opekací cyklus dokončený, dôjde k odblokovaniu ovládacej páčky, prevádzka prístroja sa preruší a krajce sú automaticky vysunuté. Opekanie môžete kedykoľvek sami prerušiť stlačením tlačidla CANCEL.
 - 6) Počas opekania toastov môžete sledovať farbu krajcov a ak je už uspokojivá, tlačidlom CANCEL môžete predčasne prerušiť opekanie.
 - 7) Rozmrazovanie - ak máte zamrzené chlieb alebo toasty, môžete ich rozmraziť na tomto prístroji. Nastavte požadovaný stupeň zhnednutia (3). Vložte mrazené krajce a stlačte dole ovládaciu páčku (1). Stlačte DEFROST na ovládacom paneli. Prístroj najprv rozmrazi a potom upečie krajce na požadovanú farbu.
 - 8) Ohrievanie - ak chcete ohriať vychladnuté toasty, vložte ich do opekacieho priestoru, stlačte dole ovládaciu páčku (1) a stlačte REHEAT.

V tomto režime je čas pevne daný a po jeho uplynutí sa opekač automaticky vypne a ovládacia páčka sa vysunie nahor.

Upozornenie:

- Ak sa z opekača začne dymiť (okrem prvého použitia), prerušte prevádzku pomocou tlačidla CANCEL a prístroj sa okamžite vypne. Nechajte ho vychladnúť a vyberte krajce.
- Pred vložením prvého krajca odstráňte všetky prípadné ochranné obaly.
- Neopekajte chlieb či toasty s ľahko taviacimi potravinami ako maslo, syry a pod.
- Nikdy sa nepokúšajte vybrať zaseknutý chlieb bez odpojenia prístroja od siete. Pri jeho vyberaní nepoškodíte vnútorný mechanizmus ani vykurovacie telesá.

Čistenie

- Pred čistením sa uistite, že ste odpojili spotrebič zo zásuvky a nechali ho vychladnúť
- Uvoľnite z opekacieho priestoru a mriežok (4) pripečené omrvinky (bez nakláňania hriankovača) a nechajte ich spadnúť na misku (5). Vysuňte misku (5) vysypte omrvinky a vyčistite ju. Misku zasuňte späť.
- Povrch hriankovača čistite jemnou a vlhkou handričkou. Potom ho utrite do sucha. Nikdy nepoužívajte na čistenie drôtenku, brúsne materiály alebo riedidlá. Neumývajte hriankovač v umývačke riadu!

Údržba

- Nepokúšajte sa sami opravovať spotrebič, zástrčku alebo prívodnú šnúru. Prenehajte to kvalifikovanému opravárovi. Ak máte akýkoľvek problém s Vaším prístrojom, obráťte sa na svojho predajcu alebo na dovozcu, ktorý zaistí opravu či výmenu.



Spätňý odbor elektroodpadu

Informácie pre použivatelia ohľadom likvidácie elektrických a elektronických zariadení (z domácností)

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta, v Zákone o odpadoch príslušnej zeme, v ČR č. 185/2001 Sb. v platnom znení. Ďalej rovnako na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkach www.slovmas.sk (likvidácia elektroodpadu).

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Vyhlasenie o záruke

Ďakujeme Vám za dôveru v tento výrobok. Veríme, že s ním budete maximálne spokojní. Ak ste sa rozhodli zakúpiť si niektorý výrobok z oblasti drobných kuchynských spotrebičov, starostlivosti o telo alebo spotrebnej elektroniky, dovoľujeme si Vás upozorniť na niekoľko skutočností.

- Pri výbere prístroja starostlivo zvážte, aké funkcie od prístroja požadujete. Ak Vám nebude výrobok v budúcnosti vyhovovať, nie je táto skutočnosť dôvodom na reklamáciu.
- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod a dôsledne ho dodržiavajte.
- Všetky výrobky slúžia na použitie v domácnosti. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov.
- Všetky doklady o zakúpení a o prípadných opravách Vášho výrobku odporúčame uschovať po dobu 3 rokov pre poskytnutie maximálne kvalitného záručného a pozáručného servisu.

Na tento domáci spotrebič poskytujeme záruku na bezchybnú funkciu po dobu **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu.

Záruku je možné uplatňovať u organizácie, u ktorej bol výrobok zakúpený. Záruka je neplatná, ak je zárada spôsobená mechanickým poškodením (napr. pri preprave), nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s návodom na obsluhu, neodvratnou udalosťou (napr. živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné sieťové napätie, než pre ktoré je určený, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zákrok nemajú oprávnenie. Výrobky sú určené pre použitie v domácnosti. Pri použití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená.

V prípade poruchy sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili, alebo na celoštátneho nositeľa servisu Zásobování a. s. Pri reklamacii odporúčame doložiť doklad o kúpi výrobku.

V prípade nerešpektovania týchto zásad nemôžeme uznať prípadnú reklamáciu.

Celoštátny nositeľ servisu zaisťujúce opravy a náhradné diely prostredníctvom zmluvných partnerov je:

Zásobování a. s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník

tel.: +420 315 646 160, reklamace@zasobovani.cz, www.eva.cz