

NÁVOD K POUŽITÍ

Mixér Profesor CZ604 2v1



Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití, aby bylo zajištěno správné užívání mixéru a jeho dobrá údržba.

Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika

Technické parametry

Napětí: 220-240 V

Příkon: 400 W

Síťová frekvence: 50/60 Hz

Hlučnost: max. 85 dB

Stupnice: Velká nádoba mixéru je označena stupnicí v ml/l, hrncích (CUPS) a uncích (OZ).

Malá nádoba je označena pouze stupnicí v hrncích (CUPS) a uncích (OZ).

1 hrnek/CUP = 250 ml

1 unce/OZ = cca 29,50 ml

| | Mixér | Sekáček |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Max. doba nepřetržitého provozu | 1 min | 20 s |
| Min.doba odpočinku | 3 min | 2 min |
| Max. naplnění | 1,5 l | 200 g |
| Max. velikost zpracovávané potravin | 20 x 20 mm | 20 x 20 mm |

Popis výrobku

Mixér Professor CZ604 je vhodný pro rychlou přípravu bylinek, ořechů, omáček, zálivek, dětských pokrmů, cibule, drcení ledu atd.

1. Spojovací díl sekáčku
2. Horní nůž sekáčku
3. Spodní nůž sekáčku
4. Nádoba sekáčku
5. Protiskluzová podložka
6. Pohonná jednotka
7. Víko sekáčku
8. Víko mixéru
9. Spojovací díl mixéru s výlevkou
10. Horní nůž mixéru
11. Spodní nůž mixéru
12. Nádoba mixéru
13. Protiskluzová podložka



Důležitá bezpečnostní upozornění

1. Před uvedením tohoto spotřebiče do provozu si pečlivě přečtěte návod k použití včetně bezpečnostních upozornění a vyobrazení a uschovejte jej.
2. Před použitím spotřebiče zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku a v návodu odpovídají napětí ve Vaší elektrické síti.
3. Výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti.
4. Nikdy výrobek nepoužívejte venku pod širým nebem.
5. Tento spotřebič nesmějí používat děti. Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
6. Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
7. Tento spotřebič používejte pouze k účelům, pro který je určen tak, jak je popsáno v tomto návodu. Spotřebič nepoužívejte k žádnému jinému účelu.
8. Spotřebič nenechávejte v chodu bez dozoru a bez vložených substancí (nezatížený). Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.
9. Nikdy nepoužívejte spotřebič, jestliže má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se. V těchto případech odнесите spotřebič do odborného servisu nebo k obchodníkovi, kde jste spotřebič zakoupili.
10. Je-li napájecí přívod poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo kvalifikovaným servisem, aby se zabránilo vzniku nebezpečí úrazu.
11. Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokřima rukama a taháním za napájecí přívod.
12. Pokud je pohonná jednotka v chodu, neodnímejte ji z nádoby.
13. Sekáček je určený pouze pro sekání tuhých potravin!
14. Nepoužívejte spotřebič bez protiskluzové podložky!
15. Pohonnou jednotku nikdy neponořujte do vody ani nemyjte pod proudem vody!
16. Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrnutí a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. **sporák, kamna, gril atd.**) a vlhkých povrchů (**dřez, umyvadlo atd.**).
17. Spotřebič používejte pouze s příslušenstvím určeným pro tento typ. Použití jiného příslušenství může představovat nebezpečí pro obsluhu.
18. Příslušenství nezasouvejte do žádných tělesných otvorů.
19. Nezapínejte spotřebič bez vložených surovin!
20. Než odejmete pohonnou jednotku z nádoby, nechte rotující části úplně zastavit.
21. Před vyprázdněním nádoby nejdříve vyjměte nože.
22. Před každým připnutím přístroje k el. síti zkontrolujte, zda je přístroj vypnutý. Po skončení práce vždy odpojte spotřebič od el. sítě.
23. Před prvním použitím omyjte všechny části přicházející do styku s potravinami.
24. **Nože jsou velmi ostré! Při manipulaci s nimi postupujte velmi opatrně!**
25. Nezpracovávejte potraviny s vyšší teplotou než cca 80°C.
26. Nikdy nevsunujte jakékoliv předměty ani prsty do rotujících částí spotřebiče a příslušenství (nože).
27. Pokud se zpracovávané potraviny začnou zachycovat na příslušenství, spotřebič vypněte a příslušenství opatrně očistěte stěrkou.
28. Dbejte na to, aby za provozu nože se nezasekly v příliš husté hmotě nebo ve zmrazených potravinách.
29. Distributor nezodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče a příslušenství (např. znehodnocení potravin, poranění o ostří nožů apod.).
30. **CAUTION: DO NOT OPEN UNTIL BLADES STOP / ATTENTION: NE PAS OUVRIR AVANT L'ARRET COMPLET DES LAMES – POZOR: NEOTEVÍREJTE NÁDOBY, DOKUD SE NOŽE ÚPLNĚ NEZASTAVÍ!**

Před prvním použitím

Vybalte spotřebič z krabice a odstraňte veškerý obalový materiál, který zlikvidujte vhodným způsobem. Držte jej mimo dosah dětí - nebezpečí udušení.

Části přicházející do styku s potravinami omyjte vodou s přídavkem saponátu a vysušte.

Mixér

Velkou nádobu mixéru s protiskluzovou podložkou postavte na suchý, čistý a rovný povrch.

POZOR! Při manipulaci s noži je držte pouze za plastové části! Nože jsou velmi ostré. Nebezpečí poranění! Spodní nůž mixéru nasadte na hřídel na středu nádoby. Na spodní nůž nasadte horní nůž a pootočte jím tak, aby výčnělky na horním noži zapadly do rýh na spodním noži. Pro kontrolu nadzvedněte horní nůž – pokud se nadzvedne spolu se spodním nožem, jsou nože správně sestaveny. **POZOR!** Nikdy nevkládejte do nádoby ingredience před vložením nožů!

Vložte do nádoby ingredience. Nikdy nemixujte bez vody nebo jiné tekutiny!

Na nádobu položte spojovací díl tak, aby šipka na jeho okraji, směřovala k šípce na středu rukojeti. Při správném usazení spojovacího dílu se vysune bílá bezpečnostní pojistka na levé straně spojovacího dílu (z pohledu od rukojeti). V případě špatného sestavení mixéru a nevysunutí pojistky se mixér nespustí.

Na spojovací díl nasadte pohonnou jednotku a zapojte ji do el.zásuvky. Mixér spustíte stlačením tlačítka na pohonné jednotce. Pro lepší zpracování doporučujeme použít pulsní chod – jeden puls je max. 5 sekund. Potraviny zpracovávejte tak dlouho, až budete s výsledkem spokojeni. Dodržujte max.dobu nepřetržitého provozu a min.dobu odpočinku.

Při mixování držte pohonnou jednotku pevně a tlačte směrem k podložce, abyste zabránili pohybu/převrnutí nádoby.

Uvolněním tlačítka mixér zastavíte. Po skončení mixování počkejte, až se nože úplně zastaví. Potom odejměte pohonnou jednotku, spojovací díl a nože. **POZOR!** Před vyprázdněním nádoby vždy nejprve vyjměte nože!

Chcete-li obsah uchovat přímo v nádobě, doporučujeme ji uzavřít víkem.

Sekáček

Malou nádobu sekáčku s protiskluzovou podložkou postavte na suchý, čistý a rovný povrch.

POZOR! Při manipulaci s noži je držte pouze za plastové části! Nože jsou velmi ostré. Nebezpečí poranění! Spodní nůž sekáčku nasadte na hřídel na středu nádoby. Na spodní nůž nasadte horní nůž a pootočte jím tak, aby výčnělky na horním noži zapadly do rýh na spodním noži. Pro kontrolu nadzvedněte horní nůž – pokud se nadzvedne spolu se spodním nožem, jsou nože správně sestaveny. **POZOR!** Nikdy nevkládejte do nádoby ingredience před vložením nožů!

Vložte do nádoby ingredience.

Na nádobu položte spojovací díl tak, aby dobře zapadl, tzn. výstupky uvnitř nádoby zapadly do výlisků na spojovacím dílu.

Na spojovací díl nasadte pohonnou jednotku a zapojte ji do el.zásuvky. Sekáček spustíte stlačením tlačítka na pohonné jednotce. Pro lepší zpracování doporučujeme použít pulsní chod – jeden puls je max. 5 sekund. Potraviny zpracovávejte tak dlouho, až budete s výsledkem spokojeni. Dodržujte max.dobu nepřetržitého provozu a min.dobu odpočinku.

Při sekání držte pohonnou jednotku pevně a tlačte směrem k podložce, abyste zabránili pohybu/převrnutí nádoby.

Uvolněním tlačítka mixér zastavíte. Po skončení sekání počkejte, až se nože úplně zastaví. Potom odejměte pohonnou jednotku, spojovací díl a nože. **POZOR!** Před vyprázdněním nádoby vždy nejprve vyjměte nože!

Chcete-li obsah uchovat přímo v nádobě, doporučujeme ji uzavřít víkem.

Doporučení

Mixér

- Mixér je vhodný k přípravě mléčných koktejlů, ovocných nápojů, dětské výživy, omáček, krémových polévek apod.
- Max. kapacita nádoby je 1,5l. Doporučujeme nenaplňovat nádobu až na maximum, zvláště pokud nabývají zpracovávané potraviny na objemu nebo pěni.
- Nemixujte bez přidání tekutiny.
- Následující příklady zpracování potravin jsou pouze orientační. Skutečná délka mixování závisí na použitých potravinách a požadovaném výsledku. Doporučujeme využít pulsni chod a výsledek pravidelně kontrolovat, dokud nebudete spokojeni.
 - Ovoce/zelenina na menší kousky – 30 s / 5 pulsů
 - Dětská výživa – 5-10 pulsů
 - Mléčný koktejl – 40 s

Sekáček

- Sekáček je určený pouze pro sekání tuhých potravin. Není vhodný ke zpracování tekutin. Sekáček můžete použít k sekání ořechů, cibule, bylinek, masa apod.
- Max. kapacita nádoby je 0,5 l, resp. 2 hrnky.
- Následující příklady zpracování potravin jsou pouze orientační. Skutečná délka sekání závisí na použitých potravinách a požadovaném výsledku. Doporučujeme využít pulsni chod a výsledek pravidelně kontrolovat, dokud nebudete spokojeni.
 - Maso na menší kousky (max. 200 g) – 15 s / 3-5 pulsů
 - Sýr – 10 s / 2-3 pulsy
 - Cibule na čtvrtky – 15 s / 3-5 pulsů
 - Bylinky (50 g) – 5 s / 1-2 pulsy

Čištění

Abyste zabránili přischnutí zbytků, vyčistěte spotřebič hned po použití – čištění bude snadnější.

Před čištěním se vždy přesvědčte, že je přístroj vypnutý, nože jsou zastavené a vytáhněte síťovou vidlici ze zásuvky.

Pohonnou motorovou jednotku čistěte pouze vlhkým hadříkem - nikdy ji neponořujte do vody!

K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, odmašťovače, alkohol nebo agresivní chemické látky.

Všechny ostatní díly můžete mýt v horním koši v myčce nádobí nebo ručně pod tekoucí vodou, případně s použitím běžných mycích prostředků na nádobí. POZOR! Nože jsou velmi ostré!

Má-li zpracovávaná surovina vysoký obsah barviva (např. mrkev), může dojít k obarvení částí z umělé hmoty - čistěte stolním olejem nebo kuchyňskou sodou.



Zpětný odběr elektroodpadu Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkách www.elektrowin.cz, www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu) a www.ecobat.cz (likvidace baterií).

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Záruční prohlášení

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu **24 měsíců** od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu, firmu Interservis Liberec s r.o. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Servis: Interservis Liberec s r.o.,
28.října 41, 460 07 Liberec 7,
www.inter-servis.cz, tel.: 482771547

NÁVOD NA POUŽITIE

Mixér Profesor CZ604 2v1



Prečítajte si, prosím, pozorne tento návod na použitie, aby bolo zaistené správne používanie mixéra a jeho dobrá údržba.

Dovozca: Zásobování a.s., Chlumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika

Technické parametre

Napätie: 220-240 V

Príkon: 400 W

Sieťová frekvencia: 50/60 Hz

Hlučnosť: max 85 dB

Stupnica: Veľká nádoba mixéra je označená stupnicou v ml / l, hrnčekoch (CUPS) a unciach (OZ).

Malá nádoba je označená iba stupnicou v hrnčekoch (CUPS) a unciach (OZ).

1 hrnček / CUP = 250 ml,

1 unca / OZ = cca 29,50 ml.

| | Mixér | Sekáčik |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Max. čas nepretržitej prevádzky | 1 min | 20 s |
| Min.doba odpočinku | 3 min | 2 min |
| Max. naplnenie | 1,5 l | 200 g |
| Max. veľkosť spracovávanej potraviny | 20 x 20 mm | 20 x 20 mm |

Popis výrobku

Mixér Professor CZ604 je vhodný pre rýchlu prípravu bylín, orechov, omáčok, zálievok, detských pokrmov, cibule, drtenie ľadu atď.

1. Spojovací diel sekáča
2. Horný nôž sekáča
3. Spodný nôž sekáča
4. Nádoba sekáča
5. Protišmyková podložka
6. Pohonná jednotka
7. Veko sekáča
8. Veko mixéra
9. Spojovací diel mixéra s výlevkou
10. Horný nôž mixéra
11. Spodný nôž mixéra
12. Nádoba mixéra
13. Protišmyková podložka



Dôležité bezpečnostné upozornenia

1. Pred uvedením tohto spotrebiča do prevádzky si pozorne prečítajte návod na použitie vrátane bezpečnostných upozornení a vyobrazení a uschovajte ho.
2. Pred použitím spotrebiča skontrolujte, či údaje na typovom štítku a v návode zodpovedajú napätiu vo Vašej elektrickej sieti.
3. Výrobok je určený iba pre použitie v domácnosti.
4. Nikdy výrobok nepoužívajte vonku pod šírým nebom.
5. Tento spotrebič nesmú používať deti. Udržujte spotrebič a jeho prívod mimo dosahu detí. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
6. Spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
7. Spotrebič používajte iba na účely, pre ktorý je určený tak, ako je popísané v tomto návode. Spotrebič nepoužívajte k žiadnemu inému účelu.
8. Spotrebič nenechávajte v chode bez dozoru a bez vložených substancií (nezaťažený). Vždy odpojte spotrebič od napájania, ak ho nechávate bez dozoru a pred montážou, demontážou alebo čistením.
9. Nikdy nepoužívajte spotrebič, ak má poškodený napájací prívod alebo vidlicu, ak nepracuje správne, spadol na zem a poškodil sa. V takýchto prípadoch odneste spotrebič do odborného servisu alebo k obchodníkovi, kde ste spotrebič zakúpili.
10. Keď je napájací prívod poškodený, musí byť nahradený výrobcom alebo kvalifikovaným servisom, aby sa zabránilo vzniku nebezpečenstva úrazu.
11. Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do el. zásuvky a nevyťahujte z el. zásuvky mokrými rukami a ťahaním za napájací prívod.
12. Ak je pohonná jednotka v chode, neodnímate ju z nádob.
13. Sekáčik je určený iba pre sekanie tuhých potravín!
14. Nepoužívajte spotrebič bez protišmykovej podložky!
15. Pohonnú jednotku nikdy neponárajte do vody ani neumývajte pod prúdom vody!
16. Spotrebič používajte iba v pracovnej polohe na miestach, kde nehrozí jeho prevrhnutie a v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov (napr. **sporák, pec, gril atď.**) a vlhkých povrchov (**drez, umývadlo atď.**).
17. Spotrebič používajte iba s príslušenstvom určeným pre tento typ. Použitie iného príslušenstva môže predstavovať nebezpečenstvo pre obsluhu.
18. Príslušenstvo nezasúvajte do žiadnych telesných otvorov.
19. Nezapínajte spotrebič bez vložených surovín !
20. Než odoberte pohonnú jednotku z nádoby, nechajte rotujúce časti úplne zastaviť.
21. Pred vyprázdnením nádob najskôr vyberte nože.
22. Pred každým pripnutím prístroja k el. sieti skontrolujte, či je prístroj vypnutý. Po skončení práce vždy odpojte spotrebič od el. siete.
23. Pred prvým použitím umyte všetky časti prichádzajúce do styku s potravinami.
24. **Nože sú veľmi ostré ! Pri manipulácii s nimi postupujte veľmi opatrne !**
25. Nespracovávajte potraviny s vyššou teplotou ako cca 80 ° C.
26. Nikdy nevsúvajte akékoľvek predmety ani prsty do rotujúcich častí spotrebiča a príslušenstva (nože).
27. Pokiaľ sa spracovávané potraviny začnú zachytávať na príslušenstvo, spotrebič vypnite a príslušenstvo opatrne očistite stierkou.
28. Dbajte na to, aby za prevádzky noža sa nezasekol v príliš hustej hmote alebo v mrazených potravinách.
29. Distribútor nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča a príslušenstva (napr. znehodnení potravín, poranenie o ostrie nožov apod.).
30. **CAUTION: DO NOT OPEN UNTIL BLADES STOP / ATTENTION: NE PAS OUVRIR AVANT L'ARRET COMPLET DES LAMES – POZOR: NEOTVÁRAJTE NÁDOBY, KÝM SA NOŽE ÚPLNE NEZASTAVÍ!**

Pred prvým použitím

Vybaľte spotrebič z krabice a odstráňte všetok obalový materiál, ktorý zlikvidujte vhodným spôsobom. Držte ho mimo dosahu detí - nebezpečenstvo udusenía.

Časti prichádzajúce do styku s potravinami umyte vodou s prídavkom saponátu a vysušte.

Mixér

Veľkú nádobu mixéra s protišmykovou podložkou postavte na suchý, čistý a rovný povrch.

POZOR! Pri manipulácii s nožmi je držte iba za plastové časti! Nože sú veľmi ostré. Nebezpečenstvo poranenia! Spodný nôž mixéra nasadte na hriadeľ na stredu nádoby. Na spodný nôž nasadte horný nôž a pootočte ním tak, aby výčnelky na hornom noži zapadli na ryhy na spodnom noži. Pre kontrolu nadvihnite horný nôž - ak sa nadvihne spolu so spodným nožom, sú nože správne zostavené. **POZOR!** Nikdy nevkładajte do nádoby ingrediencie pred vložením nožov!

Vložte do nádoby ingrediencie. Nikdy nemixujte bez vody alebo inej tekutiny!

Na nádobu položte spojovací diel tak, aby šípka na jeho okraji, smerovala k šípke na stredu rukoväti. Pri správnom usadení spojovacieho dielu sa vysunie biela bezpečnostná poistka na ľavej strane spojovacieho dielu (z pohľadu od rukoväti). V prípade zlého zostavenia mixéra a nevysunutí poistky sa mixer nespustí.

Na spojovací diel nasadte pohonnú jednotku a zapojte ju do el.zásuvky. Mixér spustíte stlačením tlačidla na pohonnej jednotke. Pre lepšie spracovanie odporúčame použiť pulzný chod - jeden impulz je max 5 sekúnd. Potraviny spracovávajú tak dlho, až budete s výsledkom spokojní. Dodržujte max.dobu nepretržitej prevádzky a min dobu odpočinku.

Pri mixovaní držte pohonnú jednotku pevne a tlačte smerom k podložke, aby ste zabránili pohybu / prevrhnutie nádoby.

Po skončení mixovania počkajte, až sa nože úplne zastavia. Potom odoberte pohonnú jednotku, spojovací diel a nože. **POZOR !** Pred vyprázdnením nádoby vždy najskôr vyberte nože !

Ak chcete obsah uchovať priamo v nádobe, odporúčame ju uzavrieť vekom.

Sekáčik

Malú nádobu sekáčika s protišmykovou podložkou postavte na suchý, čistý a rovný povrch.

POZOR! Pri manipulácii s nožmi je držte iba za plastové časti! Nože sú veľmi ostré. Nebezpečenstvo poranenia! Spodný nôž sekáčika nasadte na hriadeľ na stredu nádoby. Na spodný nôž nasadte horný nôž a pootočte ním tak, aby výčnelky na hornom noži zapadli na ryhy na spodnom noži. Pre kontrolu nadvihnite horný nôž - ak sa nadvihne spolu so spodným nožom, sú nože správne zostavené. **POZOR!** Nikdy nevkładajte do nádoby ingrediencie pred vložením nožov!

Vložte do nádoby ingrediencie.

Na nádobu položte spojovací diel tak, aby dobre zapadol, tzn. výstupky vo vnútri nádoby zapadli do výliskov na spojovacom dielu.

Na spojovací diel nasadte pohonnú jednotku a zapojte ju do el.zásuvky. Sekáčik spustíte stlačením tlačidla na pohonnej jednotke. Pre lepšie spracovanie odporúčame použiť pulzný chod - jeden impulz je max 5 sekúnd. Potraviny spracovávajú tak dlho, až budete s výsledkom spokojní. Dodržujte max.doba nepretržitej prevádzky a min dobu odpočinku.

Pri mixovaní držte pohonnú jednotku pevne a tlačte smerom k podložke, aby ste zabránili pohybu / prevrhnutie nádoby.

Po skončení práce počkajte, až sa nože úplne zastavia. Potom odoberte pohonnú jednotku, spojovací diel a nože. **POZOR !** Pred vyprázdnením nádoby vždy najskôr vyberte nože !

Ak chcete obsah uchovať priamo v nádobe, odporúčame ju uzavrieť vekom.

Odporúčenia

Mixér

- Mixér je vhodný na prípravu mliečnych kokteíl, ovocných nápojov, detskej výživy, omáčok, krémových polievok apod.
- Max. kapacita nádoby je 1,5 l. Odporúčame nenaplnňovať nádobu až na maximum, zvlášť ak získavajú spracovávané potraviny na objeme alebo pení.
- Nemixujte bez pridania tekutiny.
- Nasledujúce príklady spracovania potravín sú iba orientačné. Skutočná dĺžka mixovania závisí na použitých potravinách a požadovanom výsledku. Odporúčame využiť pulzný chod a výsledok pravidelne kontrolovať, kým nebudete spokojní.
 - Ovocie / zelenina na menšie kúsky - 30 s / 5 pulzov
 - Detská výživa - 5-10 pulzov
 - Mliečny kokteíl - 40 s

Sekáčik

- Sekáčik je určený iba pre sekanie tuhých potravín. Nie je vhodný na spracovanie tekutín. Sekáčik môžete použiť na sekanie orechov, cibule, bylín, mäsa a pod
- Max. kapacita nádoby je 0,5 l, resp. 2 hrnčeky.
- Nasledujúce príklady spracovania potravín sú iba orientačné. Skutočná dĺžka sekania závisí na použitých potravinách a požadovanom výsledku. Odporúčame využiť pulzný chod a výsledok pravidelne kontrolovať, kým nebudete spokojní.
 - Mäso na menšie kúsky (max. 200 g) - 15 s / 3-5 pulzov
 - Syr - 10 s / 2-3 pulzy
 - Cibuľa na štvrtky - 15 s / 3-5 pulzov
 - Bylinky (50 g) - 5 s / 1-2 pulzy

Čistenie

Aby ste zabránili prischnutiu zvyškov, vyčistite spotrebič hneď po použití - čistenie bude jednoduchšie.

Pred čistením sa vždy presvedčte, že je prístroj vypnutý, nože sú zastavené a vytiahnite sieťovú vidlicu zo zásuvky.

Pohonnú motorovú jednotku čistite iba vlhkou handričkou - nikdy ju neponárajte do vody!

Na čistenie nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, odmasťovače, alkohol alebo agresívne chemické látky.

Všetky ostatné diely môžete umývať v hornom koši v umývačke riadu alebo ručne pod tečúcou vodou, prípadne s použitím bežných umývacích prostriedkov na riad. POZOR! Nože sú veľmi ostré!

Ak má spracovávaná surovina vysoký obsah farbiva (napr. mrkva), môže dôjsť k zafarbeniu častí z umelej hmoty - čistite stolovým olejom alebo kuchynskou sódou.



Spätňý odber elektroodpadu

Informácie pre používateľa ohľadom likvidácie elektrických a elektronických zariadení (z domácností)

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta, v Zákone o odpadoch príslušnej zeme, v ČR č. 185/2001 Sb. v platnom znení. Dialek rovnako na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkach www.envidom.sk (likvidácia elektroodpadu).

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Vyhlasenie o záruke

Ďakujeme Vám za dôveru v tento výrobok. Veríme, že s ním budete maximálne spokojní. Ak ste sa rozhodli zakúpiť si niektorý výrobok z oblasti drobných kuchynských spotrebičov, starostlivosti o telo alebo spotrebnej elektroniky, dovoľujeme si Vás upozorniť na niekoľko skutočností.

- Pri výbere prístroja starostlivo zvážte, aké funkcie od prístroja požadujete. Ak Vám nebude výrobok v budúcnosti vyhovovať, nie je táto skutočnosť dôvodom na reklamáciu.
- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod a dôsledne ho dodržiavajte.
- Všetky výrobky slúžia na použitie v domácnosti. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov.
- Všetky doklady o zakúpení a o prípadných opravách Vášho výrobku starostlivo uschovajte po dobu 3 rokov pre poskytnutie maximálne kvalitného záručného a pozáručného servisu.

Na tento domáci spotrebič poskytujeme záruku na bezchybnú funkciu po dobu **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálom.

Záruku je možné uplatňovať u organizácie, u ktorej bol výrobok zakúpený. Záruka je neplatná, ak je závada spôsobená mechanickým poškodením (napr. pri preprave), nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s návodom na obsluhu, neodvratnou udalosťou (napr. živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné sieťové napätie, než pre ktoré je určený, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zákrok nemajú oprávnenie. Výrobky sú určené pre použitie v domácnosti. Pri použití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená.

V prípade poruchy sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili, alebo na celoštátneho nositeľa servisu, ktorým je Interservis Liberec s r.o. Pri reklamácií je treba doložiť doklad o kúpi výrobku.

V prípade nerešpektovania týchto zásad nemôžeme uznať prípadnú reklamáciu.

Zodpovedný zástupca pre Slovensko:

TV - AV Elektronik, s.r.o.

P.O. Hviezdoslavova 9, 010 01 Žilina, tel.: 415 626 061, e-mail: greschner@tvav.sk, www.tvav.sk