

# NÁVOD K OBSLUZE

## Hrniec na rýži **Professor** HR10B



*Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití, aby bylo zajištěno správné užívání spotřebiče a jeho dobrá údržba.*

Dovozce: Zásobování a.s., Chlumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika

## Popis výrobku

- 1) Skleněná poklice
- 2) Vnitřní vyjímatelná nádoba
- 3) Vnější hrnec
- 4) Madla
- 5) Světelná kontrolka udržování teploty
- 6) Světelná kontrolka vaření
- 7) Přepínač
- 8) Síťový kabel
- 9) Lžice
- 10) Odměrka na rýži a vodu



## Technické parametry

Napětí:	220-240V~
Kmitočet:	50/60 Hz
Příkon:	400 W
Objem:	max. 1,0 l / cca 700 g neuvažené rýže
Rozměry:	29 x 24 x 21 cm
Hmotnost:	1,5 kg

## BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

**Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.**

Před uvedením tohoto spotřebiče do provozu si pečlivě přečtete návod k použití včetně bezpečnostních upozornění a vyobrazení a uschovejte jej.

Před použitím spotřebiče zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku a v návodu odpovídají napětí ve Vaší elektrické síti.

Nikdy výrobek nepoužívejte venku pod širým nebem.

Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho nebudete používat, pokud ho necháváte bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.

Nikdy nepoužívejte spotřebič, jestliže má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se. V těchto případech odnesete spotřebič do odborného servisu nebo k obchodníkovi, kde jste spotřebič zakoupili.

Je-li napájecí přívod poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo kvalifikovaným servisem, aby se zabránilo vzniku nebezpečí úrazu.

Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokrou rukama a taháním za napájecí přívod. Dbejte na to, aby se vidlice napájecího přívodu nedostala do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.

Dbejte na to, aby napájecí přívod nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.

Tento spotřebič je určen pro vaření rýže a udržování vařené rýže v teplém stavu. Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.

Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných prostorech jako jsou kuchyňské kouty pro personál v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích; hotelové pokoje a jiné obytné prostory; podniky zajišťující nocleh se snídaní. Spotřebič není určen pro komerční využití!

Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím.

Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrnutí a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. sporák, kamna, gril atd.) a vlhkých povrchů (dřez, umyvadlo atd.).

Před připojením spotřebiče k zásuvce se ujistěte, že je vyjímatelná nádoba naplněna odpovídajícím množstvím rýže a vody a že je správně usazena ve vnějším hrnci.

Spotřebič nikdy nezapínejte bez řádně přiklopené poklice.

Pozor! Do vnějšího hrnce nikdy nesypete rýži ani nelijte vodu.

Při provozu musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu nad spotřebičem a okolo něj.

**Při vaření se vytváří velké množství páry, proto neumístejte spotřebič přímo pod kuchyňské skříňky, ani se přes něj nenaklánějte – nebezpečí opaření!**



**Při provozu dochází k zahřívání vnějšího hrnce, poklice a vyjímatelné nádoby. Nedotýkejte se horkých povrchů! K manipulaci se spotřebičem použijte rukojeti a úchyty. Doporučujeme použití kuchyňské chňapky nebo utěrky.**

**Při vyjímání vnitřní nádoby nebo manipulaci s poklicí vždy používejte ochranné chňapky.**

**Při manipulaci se spotřebičem, který obsahuje horké jídlo, vodu nebo jiné horké tekutiny, je nutné být mimořádně opatrný.**

**Poklici zvedejte směrem k sobě, ale nakloněnou od sebe.**

Součástí spotřebiče nepoužívejte v mikrovlnné troubě ani na jiných varných/topných plochách.

Uvařenou rýži v hrnci neohřívajte.

Před čištěním, uskladněním, přenášením nechte spotřebič vychladnout.

Spotřebič čistěte pravidelně po každém použití viz. Čištění a údržba.

Vnější hrnec ani přírodní kabel nikdy neponořujte do vody ani neomývejte pod tekoucí vodou.

## **Před prvním použitím**

Vybalte spotřebič z krabice a odstraňte veškerý obalový materiál, který zlikvidujte vhodným způsobem. **Držte jej mimo dosah dětí - nebezpečí udušení.**

Části 1, 2, 9 a 10 přicházející do styku s potravinami omyjte vodou s přídavkem saponátu, důkladně opláchněte čistou vodou a vysušte.

**POZOR!** Vnější hrnec (3) se síťovým kabelem (8) nikdy nenamáčejte/neponořujte do vody! Zajistěte, aby se voda nedostala dovnitř vnějšího hrnce (3)- tento prostor udržujte čistý a bez vodních kapek, prachu, rýžových zrněk a dalších nečistot.

## Použití

- Vnitřní nádobu (2) postavte na rovnou, stabilní plochu.
- Pomocí odměrky na rýži odměřte požadované množství rýže tak, že ji naplníte zarovnaně po okraj. Jedna odměrka by měla stačit pro jednu osobu, ale samozřejmě závisí na individuálních preferencích.
- **Hrncel na rýži je určen pro vaření max. 5 odměrek, tj. cca 700 g neuvařené rýže.**
- Rýži přesypte do cedníku a **pořádně ji propláchněte tekoucí vodou, dokud nebude odtékat už jen čistá voda.** Nechte odkapat. Rýži nikdy neproplachujte ve vnitřní vyjímatelné nádobě (2), mohla by se poškodit. Propláchnutím rýži zbavíte nečistot a přebytečného škrobu a zabráníte nadměrnému pěníni v průběhu vaření.
- Propláchnutou rýži vsypte do vnitřní nádoby (2) a **zarovnejte její povrch.**
- Do nádoby k rýži přilijte studenou vodu – stupnice na vnitřní straně nádoby odpovídá množství vody v poměru k množství rýže následovně:
  - Stupnice v litrech – vodu doplňte podle množství rýže odměřené v odměrce, tzn. např. 200 ml rýže doplňte vodou po značku 0,2l.
  - Stupnice v odměrkách (cup) – vodu doplňte podle množství zarovnaných odměrek rýže, tzn. např. 2 odměrky rýže doplňte vodou po značku 2.Nenaplňujte nádobu nad nejvyšší znázorněnou hladinu tj. 5 odměrek / 1 l.
- **Dávkování uvedené v návodu je do určité míry pouze orientační. Podle vlastní zkušenosti a preferencí a především podle druhu rýže, upravte množství vody.**
- Rýži můžete před vařením podle chuti osolit a/nebo okořenit.
- Nádobu s rýží vložte do vnějšího hrnce (3) a ujistěte se, že je správně usazená. Dbejte na to, aby na vnějším povrchu nádoby nezůstala žádná rýže nebo voda. Nádobu přiklopte poklicí (1) tak, aby ventil směřoval od Vás.
- Zapojte vidlici napájecího přívodu do el.zásuvky. Rozsvítí se oranžová kontrolka udržování teploty (5). Zmáčkněte přepínač směrem dolů (7) a hrncel se zapne a zároveň se rozsvítí červená kontrolka vaření (6). V průběhu vaření přepínač neposunujte zpět do výchozí polohy!

*V průběhu vaření je normální, že zpod poklice uniká pára. Kolem okrajů může lehce probublávat voda.*
- Rýže bude hotová přibližně za 20-30 minut. Hrncel se automaticky přepne zpět do režimu udržování teploty. Ozve se cvaknutí a kontrolka vaření (6) zhasne a rozsvítí se kontrolka udržování teploty (5). Doporučujeme rýži promíchat a nechat ji v režimu udržování teploty dojít dalších 10 až 20 minut. Rýži, kterou udržujete teplou, byste měli občas promíchat.

*Délka vaření se může lišit podle množství a druhu vařené rýže.*

- Režim udržování teploty bude aktivní, dokud hrnec neodpojíte z el.zásuvky. **Pro zachování chuti a konzistence nedoporučujeme udržovat rýži teplou déle než 2 hodiny.** Může dojít k jejímu vysušení, ev. připálení a znehodnocení výsledků vaření. K promíchání rýže používejte přiloženou lžici. Nepoužívejte kovové kuchyňské pomůcky, které by mohly poškodit povrch nádoby.  
*Na dně nádoby se může vytvořit tenká rýžová křusta, zvláště při vaření menšího množství rýže.*
- Chcete-li rýži servírovat, vytáhněte vidlici napájecího přívodu z el. zásuvky, opatrně nadzvedněte poklici a odložte ji stranou. Rýži zlehka načechrejte lžící (9) a podávejte. Uvařenou a promíchanou rýži doporučujeme uchovávat pod poklicí a spotřebovat do 1 hodiny.
- Před vařením další várky rýže, nechte hrnec vychladnout.

## Bezpečnostní vypnutí

Hrnec na rýži je vybaven bezpečnostní tepelnou pojistkou, která při nehodě (přehřátí, vyvaření vody atd.) přístroje automaticky a nevratně vypne napájení. Stane-li se tak, obraťte se na autorizovaný servis a/nebo na prodejce. **Nejen proto nenechávejte hrnec nikdy bez dozoru, je-li v provozu!**

## Čištění a údržba

Před čištěním vždy odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte vychladnout. Z hrnce (3) vyjměte nádobu na rýži (2) a odstraňte z ní zbytky rýže.

Nádobu (2), skleněnou poklici (1), lžici (9) a odměrku (10) omyjte v teplé vodě s přidávkem saponátu a poté opláchněte pod čistou tekoucí vodou a osušte.

Nádoba ani další příslušenství není vhodné pro mytí v myčce nádobí.

Vnější hrnec (3) očistěte mírně navlhčeným hadříkem a otřete do sucha. Dbejte na to, aby se do vnějšího hrnce nedostala žádná voda ani rýže apod. Prostor mezi vnějším hrncem a vnitřní nádobou musí být pořád čistý a suchý.

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.



## Zpětný odběr elektroodpadu

### Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na [www.zasobovani.cz/odber](http://www.zasobovani.cz/odber) a na internetových stránkách [www.elektrowin.cz](http://www.elektrowin.cz) a [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz) (likvidace elektroodpadu).

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

## Záruční prohlášení

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při výběrání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu **24 měsíců** od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu, firmu Interservis Liberec s r.o. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Servis: Interservis Liberec s r.o.,  
28.října 41, 460 07 Liberec 7,  
[www.inter-servis.cz](http://www.inter-servis.cz), tel.: 482771547

# NÁVOD NA OBSLUHU

Hrnec na ryžu

## Professor HR10B



*Prečítajte si, prosím, pozorne tento návod na použitie, aby bolo zaistené správne používanie spotrebiča a jeho dobrá údržba.*

Dovozca: Zásobování a.s., Chlumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika



## Popis výrobku

- 1) Sklenená pokrievka
- 2) Vnútrotná vyberateľná nádoba
- 3) Vonkajší hrniec
- 4) Madla
- 5) Svetelná kontrolka udržiavania teploty
- 6) Svetelná kontrolka varenia
- 7) Prepínač
- 8) Sieťový kábel
- 9) Lyžica
- 10) Odmerka na ryžu a vodu



## Technické parametry

Napätie:	220-240V ~
Kmitočet:	50/60 Hz
Príkon:	400 W
Objem:	max. 1,0 l / cca 700 g neuvarenej ryže
Rozmery:	29 x 24 x 21 cm
Hmotnosť:	1,5 kg

## BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

**Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu.**

Pred uvedením tohto spotrebiča do prevádzky si pozorne prečítajte návod na použitie vrátane bezpečnostných upozornení a vyobrazení a uschovajte ho.

Pred použitím spotrebiča skontrolujte, či údaje na typovom štítku a v návode zodpovedajú napätiu vo Vašej elektrickej sieti.

Nikdy výrobok nepoužívajte vonku pod šírým nebom.

Vždy odpojte spotrebič od napájania, ak ho nebudete používať, ak ho nechávate bez dozoru a pred montážou, demontážou alebo čistením.

Nikdy nepoužívajte spotrebič, ak má poškodený napájací prívod alebo vidlicu, ak nepracuje správne, spadol na zem a poškodil sa. V týchto prípadoch odneste spotrebič do odborného servisu alebo k obchodníkovi, kde ste spotrebič zakúpili.

Ak je napájací prívod poškodený, musí byť nahradený výrobcom alebo kvalifikovaným servisom, aby sa zabránilo vzniku nebezpečenstva úrazu.

Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do el. zásuvky a nevyťahujte z el. zásuvky mokrými rukami a ťahaním za napájací prívod. Dbajte na to, aby sa vidlice napájacieho prívodu nedostala do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou.

Dbajte na to, aby napájací prívod nevisel cez okraj stola, alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.

Tento spotrebič je určený pre varenie ryže a udržiavanie varenej ryže v teplom stave. Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných priestoroch ako sú kuchynské kúty pre personál v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracoviskách; hotelové izby a iné obytné priestory; podniky poskytujúce nocľah s raňajkami. Spotrebič nie je určený pre komerčné využitie!

Spotrebič používajte iba s originálnym príslušenstvom.

Spotrebič používajte iba v pracovnej polohe na miestach, kde nehrozí jeho prevrhnutie a v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov (napr. sporák, pec, gril atď.) a vlhkých povrchov (drez, umývadlo atď.).

Pred pripojením spotrebiča k zásuvke sa uistite, že je vyberateľná nádoba naplnená zodpovedajúcim množstvom ryže a vody a že je správne usadená vo vonkajšom hrnci. Spotrebič nikdy nezapínajte bez riadne priklopené pokrievky.

Pozor! Do vonkajšieho hrnca nikdy nesypte ryžu ani nelejte vodu.

Pri prevádzke musí byť zabezpečený dostatočný priestor pre cirkuláciu vzduchu nad spotrebičom a okolo neho.

**Pri varení sa vytvára veľké množstvo pary, preto neumiestňujte spotrebič priamo pod kuchynské skrinky, ani sa cez neho nenakláňajte - nebezpečenstvo obarenia!**



Pri prevádzke dochádza k zahrievaniu vonkajšieho hrnca, pokrievky a vyberateľnej nádoby. **Nedotýkajte sa horúcich povrchov! K manipulácii so spotrebičom použite rukoväta a úchytky. Odporúčame použitie kuchynské chňapky alebo utierky.**

**Pri vyberaní vnútornej nádoby alebo manipulácii s pokrievkou vždy používajte ochranné rukavice.**

**Pri manipulácii so spotrebičom, ktorý obsahuje horúce jedlo, vodu alebo iné horúce tekutiny, je nutné byť mimoriadne opatrný.**

**Pokrievku zdvíhajte smerom k sebe, ale naklonenú od seba.**

Súčasť spotrebiča nepoužívajte v mikrovlnnej rúre ani na iných varných / vykurovacích plochách.

Uvarenú ryžu v hrnci neohrievajte.

Pred čistením, uskladnením, prenášaním nechajte spotrebič vychladnúť.

Spotrebič čistite pravidelne po každom použití vid'. Čistenie a údržba.

Vonkajší hrniec ani prívodný kábel nikdy neponárajte do vody ani neumývajte pod tečúcou vodou.

## Pred prvým použitím

Spotrebič rozbaľte z krabice a odstráňte všetok obalový materiál, ktorý zlikvidujte vhodným spôsobom. **Držte ho mimo dosahu detí - nebezpečenstvo udusenia.**

Časti 1, 2, 9 a 10 prichádzajúce do styku s potravinami umyte vodou s prídavkom sapónu, dôkladne opláchnite čistou vodou a vysušte.

**POZOR!** Vonkajšie hrniec (3) so sieťovým káblom (8) nikdy nenamáčajte / neponárajte do vody! Zaisťte, aby sa voda nedostala dovnútra vonkajšieho hrnca (3) - tento priestor udržujte čistý a bez vodných kvapiek, prachu, ryžových zrníek a ďalších nečistôt.

## Použitie

- Vnútornú nádobu (2) postavte na rovnú, stabilnú plochu.
- Pomocou odmerky na ryžu odmerajte požadované množstvo ryže tak, že ju naplníte v-rovnanne po okraj. Jedna odmerka by mala stačiť pre jednu osobu, ale samozrejme závisí na individuálnych preferenciách.
- **Hrnec na ryžu je určený pre varenie max. 5 odmeriek, tj. cca 700 g neuvarenej ryže.**
- Ryžu presypte do sitka a **poriadne ju prepláchnite tečúcou vodou, kým nebude odtekať už len čistá voda.** Nechajte odkvapkať. Ryžu nikdy nepreplachujte vo vnútornej vyberateľnej nádobe (2), mohla by sa poškodiť. Prepláchnutím ryžu zbavíte nečistôt a prebytočného škrobu a zabránite nadmernému peneniu počas varenia.
- Prepláchnutú ryžu vsypte do vnútornej nádoby (2) a **zarovnajzte jej povrch.**
- Do nádoby na ryžu prilejte studenú vodu - stupnica na vnútornej strane nádoby zodpovedá množstvu vody v pomere k množstvu ryže nasledovne:
  - Stupnica v litroch - vodu doplňte podľa množstva ryže odmerané v odmerke, tzn. napr. 200 ml ryže doplňte vodou po značku 0,2 l.
  - Stupnica v odmerkách (cup) - vodu doplňte podľa množstva zarovnaných odmeriek ryže, tzn. napr. 2 odmerky ryže doplňte vodou po značku 2.

Nenaplnujte nádobu nad najvyššiu znázornenú hladinu tj. 5 odmeriek / 1 l.

- **Dávkovanie uvedené v návode je do určitej miery len orientačné.**
- **Podľa vlastnej skúsenosti a preferencií a predovšetkým podľa druhu ryže, upravte množstvo vody.**
- Ryžu môžete pred varením podľa chuti osoliť a / alebo okoreniť.
- Nádobu s ryžou vložte do vonkajšieho hrnca (3) a uistite sa, že je správne usadená. Dbajte na to, aby na vonkajšom povrchu nádoby nezostala žiadna ryža alebo voda. Nádobu priklopte pokrievkou (1) tak, aby ventil smeroval od Vás.
- Zapojte vidlicu napájacieho prívodu do el.zásuvky. Rozsvieti sa oranžová kontrolka udržiavania teploty (5). Stlačte prepínač smerom nadol (7) a hrniec na ryžu sa zapne a zároveň sa rozsvieti červená kontrolka varenia (6). V priebehu varenia prepínač neposúvajte späť do východzí polohy!

*V priebehu varenia je normálne, že spod pokrievky uniká para. Okolo okrajov môže ľahko prebublávať voda.*

- Ryža bude hotová približne za 20-30 minút. Hrnec na ryžu sa automaticky prepne späť do režimu udržiavania teploty. Ozve sa cvaknutie a kontrolka varenia (6) zhasne a rozsvieti sa kontrolka udržiavania teploty (5). Odporúčame ryžu premiešať a nechať ju v režime udržiavania teploty dôjsť ďalších 10 až 20 minút. Ryžu, ktorú udržiavate teplú, byste mali občas premiešať.

*Dĺžka varenia sa môže líšiť podľa množstva a druhu varenej ryže.*

- Režim udržiavania teploty bude aktívny, kým hrniec na ryžu neodpojíte z el.zásuvky. **Pre zachovanie chuti a konzistencie neodporúčame udržiavať ryžu teplú dlhšie ako 2**

**hodiny.** Môže dôjsť k jej vysušeniu, ev. pripáleniu a znehodnoteniu výsledkov varenia. Na premiešanie ryže používajte priloženú lyžicu, nepoužívajte kovové kuchynské pomôcky, ktoré by mohli poškodiť povrch nádoby.

*Na dne nádoby sa môže vytvoriť tenká ryžová krusta, zvlášť pri varení menšieho množstva ryže.*

- Ak chcete ryžu servírovať, vyťahnite vidlicu napájacieho prívodu z el. zásuvky, opatrne nadvihnite pokrievku a odložte ju bokom. Ryžu zľahka našuchorte lyžicou (9) a podávajte. Uvarenú a premiešanú ryžu odporúčame uchovávať pod pokrievkou a spotrebujte do 1 hodiny.
- Pred varením ďalšie várky ryže, nechajte hrniec vychladnúť.

## Bezpečnostné vypnutie

Hrniec na ryžu je vybavený bezpečnostnou tepelnou poistkou, ktorá pri nehode (prehriatie, vyvarenie vody atď.) automaticky a nenávratne vypne napájanie. Ak sa stane tak, obráťte sa na autorizovaný servis a / alebo na predajcu. **Nielen preto nenechávajúte hrniec nikdy bez dozoru, ak je v prevádzke!**

## Čistenie a údržba

Pred čistením vždy odpojte spotrebič zo zásuvky a nechajte vychladnúť. Z hrnca (3) vyberte nádobu na ryžu (2) a odstráňte z nej zvyšky ryže.

Nádobu (2), sklenenú pokrievku (1), lyžicu (9) a odmerku (10) umyte v teplej vode s prídavkom saponátu a potom opláchnite pod čistou tečúcou vodou a osušte.

Nádoba ani ďalšie príslušenstvo nie je vhodné na umývanie v umývačke riadu.

Vonkajší hrniec (3) očistíte mierne navlhčenou handričkou a utrite do sucha. Dbajte na to, aby sa do vonkajšieho hrnca nedostala žiadna voda ani ryža a pod. Priestor medzi vonkajším hrncom a vnútornou nádobou musí byť stále čistý a suchý.

Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.



## Spätný odber elektroodpadu

### Informácie pre používateľa ohľadom likvidácie elektrických a elektronických zariadení (z domácností)

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta, v Zákone o odpadoch príslušnej země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platnom znení. Ďalej rovnako na [www.zasobovani.cz/odber](http://www.zasobovani.cz/odber) a na internetových stránkach [www.envidom.sk](http://www.envidom.sk) (likvidácia elektroodpadu).

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

## Vyhlásenie o záruke

Ďakujeme Vám za dôveru v tento výrobok. Veríme, že s ním budete maximálne spokojní. Ak ste sa rozhodli zakúpiť si niektorý výrobok z oblasti drobných kuchynských spotrebičov, starostlivosť o telo alebo spotrebnej elektroniky, dovoľujeme si Vás upozorniť na niekoľko skutočností.

· Pri výbere prístroja starostlivo zvážte, aké funkcie od prístroja požadujete. Ak Vám nebude výrobok v budúcnosti vyhovovať, nie je táto skutočnosť dôvodom na reklamáciu.

· Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod a dôsledne ho dodržiavajte.

· Všetky výrobky slúžia na použitie v domácnosti. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov.

· Všetky doklady o zakúpení a o prípadných opravách Vášho výrobku odporúčame uschovať po dobu 3 rokov pre poskytnutie maximálne kvalitného záručného a pozáručného servisu.

Na tento domáci spotrebič poskytujeme záruku na bezchybnú funkciu po dobu **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu.

Záruku je možné uplatňovať u organizácie, u ktorej bol výrobok zakúpený. Záruka je neplatná, ak je závada spôsobená mechanickým poškodením (napr. pri preprave), nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s návodom na obsluhu, neodvratnou udalosťou (napr. živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné sieťové napätie, než pre ktoré je určený, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zákrok nemajú oprávnenie. Výrobky sú určené pre použitie v domácnosti. Pri použití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená.

V prípade poruchy sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili, alebo na celoštátneho nositeľa servisu. Pri reklamacii odporúčame doložiť doklad o kúpi výrobku.

V prípade nerešpektovania týchto zásad nemôžeme uznať prípadnú reklamáciu.

Zodpovedný zástupca pre Slovensko: TV - AV Elektronik, s. r. o., P. O. Hviezdoslava 9

010 01 Žilina, Tel.: 041 562 606 1,

E-mail: [greschner@tvav.sk](mailto:greschner@tvav.sk) Web: [www.tvav.sk](http://www.tvav.sk)