

NÁVOD K OBSLUZE

Rychlovarná konvice

Professor CZ174



Popis konvice

1. Podstavec
2. Tělo konvice
3. Hubička konvice
4. Filtr (uvnitř hubičky)
5. Otevírání víka
6. Víko
7. Držadlo
8. Vodoznak
9. Světelná indikace zapnutí
10. Vypínač



Důležité bezpečnostní instrukce

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
- Před prvním použitím zkontrolujte, zda napětí uvedené na štítku přístroje odpovídá napětí ve Vaší elektrické síti.
- Přesvědčte se, že je víko konvice správně zavřené a neotevírejte jej, dokud se voda vaří. Může dojít k opaření.

- Konvici používejte pouze s dodávaným podstavcem.
- Před sejmutím konvice z podstavce zajistěte, aby byla vypnuta.
- Vyhňte se styku s párou unikající z hubičky během varu nebo krátce po vypnutí konvice.
- Bezpečnostní pojistka konvici automaticky vypne, je-li naplněna nedostatečným množstvím vody nebo je-li prázdná. Stane-li se tak, přečtěte si oddíl „Užitečné rady“.
- Nepoužívejte konvici bez víka.
- Nenechávejte konvici bez dozoru během vaření.
- Konvice je během provozu a krátce po jeho skončení horká. Vyhňte se styku kůže s horkými místy konvice. Konvici uchopte vždy pouze za držadlo, které zůstává chladné.
- Nenaplňujte ani nevyprazdňujte konvici, stojí-li v podstavci. Rovněž před čištěním konvici vždy sejměte z podstavce.
- Konvici odpojte ze zásuvky, když není v provozu.
- Nepoužívejte nikdy konvici s poškozenou přívodní šňůrou nebo zástrčkou. Nepoužívejte rovněž konvici, je-li porouchaná nebo jinak poškozená.
- Nepokoušejte se sami opravovat konvici, zástrčku nebo přívodní šňůru. Ponechte to příslušnému kvalifikovanému opraváři.
- Nepokládejte přístroj ani přívodní šňůru na horký povrch.
- Zajistěte, aby konvice stála vždy na rovném a pevném podkladu.
- Nepoužívejte konvici pod širým nebem. Konvice je určena pouze pro použití v domácnosti.
- Konvice je určena pouze k ohřívání vody.
- Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky mokřma rukama a táháním za napájecí přívod!
- Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrnutí a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. kamna, sporák, vařič, horkovzdušná trouba, gril), hořlavých předmětů (např. záclony, závěsy atd.) a vlhkých povrchů (např. dřezy, umyvadla atd.).
- Konvice je určena pouze pro krátkodobý styk s poživatiny. Není určena ke skladování tekutin. Neopouštějte proto vodu v konvici stát déle než 4 hodiny.
- Konvici ani podstavec nikdy neponořujte do vody. Zabraňte styku vody se spojovacím konektorem na konvici a podstavci.

Před prvním použitím

Při vložení konvice do podstavce dbejte na řádné usazení.

Nikdy nesnímejte konvici z podstavce dříve, než se automaticky vypne, aby nedošlo k poškození kontaktů! Výrobek je určen pro krátkodobý styk s poživatinami.

Není určen ke skladování tekutin. Neponechávejte proto vodu v konvici stát déle než 4 hodiny.

- Před použitím si přečtěte pozorně tento návod. Uschovejte návod na bezpečném místě.
- Před prvním použitím odstraňte případné nálepky a balicí materiál z povrchu či vnitřku konvice (neodstraňujte výrobní štítky na spodku konvice a podstavce).
- Ověřte si před zapojením konvice do zásuvky, zda napětí uvedené na výrobním štítku odpovídá napětí v síti.
- Dvakrát uvařte plnou konvici čisté vody. Uvařenou vodu vždy vylijte. Před vařením vždy vypláchněte konvici a filtr čistou vodou.
- Pravidelné čištění konvice od případného vodního kamene udržuje optimální výkon konvice. Interval čištění závisí na tvrdosti vody Vašeho vodního zdroje.

Návod na použití

Plnění vodou

- Sejměte konvici s podstavce.
- Naplňte požadované množství vody a zavřete víko.
- Nepřepĺňujte konvici nad značku MAX na ukazateli hladiny, jinak může dojít k vystřikování vařící se vody z hubičky konvice. Minimální množství vody by nemělo být menší než 0,35 l.

Jak používat konvici

- Konvice sestává z podstavce a samotné konvice.
- Nepoužívejte konvici bez podstavce.
- Naplňte konvici požadovaným množstvím vody. Vodu můžete plnit buď po otevření víka přímo do konvice nebo při zavřeném víku přes hubičku s filtrem.
- Postavte konvici do podstavce. Zapojte vidlici přívodní šňůry do zásuvky ve zdi.
- Zapněte konvici vypínačem (10). Rozsvítí se světelná indikace zapnutí (9).
- Pro přerušení varu vypněte konvici vypínačem. Poté zhasne indikace zapnutí (9).
- Chcete-li znovu vodu uvést do varu, zapněte opět vypínačem konvici.

- Po skončení varu se konvice automaticky vypne. Sejměte konvici z podstavce a můžete rozlévat horkou vodu. Před sejmutím konvice z podstavce se přesvědčete, že je vypínač vypnutý (kontrolní světlo nesvíí).
- Jestliže se konvice automaticky vypnula před dosažením varu, je nutno odstranit usazeniny (viz část „Odstraňování usazenin“)

Filtr

- Aby se zabránilo vniknutí částecek usazenin do připravovaných nápojů, je Vaše konvice opatřena filtrem.
- *Pozn.: Filtr neodstraňuje vápník rozpuštěný ve vodě.*

Čištění a údržba

- Před čištěním se ujistěte, že podstavec je odpojen od zásuvky.
- Neponořujte konvici ani podstavec do vody. K čištění nepoužívejte rozpouštědla a nemyjte konvici v myčce na nádobí.
- Nikdy nedovolte, aby voda pronikla ke konektoru konvice ani podstavce.
- Vnější povrch konvice čistěte pouze vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte k čištění brusné materiály nebo ředidla.

Odstraňování usazenin

- Při normálním provozu odstraňujte usazeniny nejméně dvakrát ročně nebo častěji, je-li to potřeba.
- Jestliže se konvice automaticky vypnula před dosažením varu, je nutno odstranit usazeniny.
- Pro odstranění usazenin používejte :
 - Speciální čistič pro odstraňování usazenin.
 - Ocet: naplňte konvici 0,5 l octa. Nechte stát bez vaření cca 30 min. Vylejte ocet a vypláchněte konvici čistou vodou 2x až 3x.
 - Kyselina citronová: uvařte 0,5 l vody, přidejte 25 g kyseliny citronové a nechte stát 15 min. Vylijte obsah a vypláchněte konvici čistou vodou 2x až 3x.
- Čistidla pro napařovací žehličky nebo kávovary mohou Vaši konvici poškodit.
- Nikdy nepoužívejte k čištění vnitřku konvice brusné materiály nebo ředidla.
- Po použití octa nebo kyseliny citronové vždy konvici pečlivě vypláchněte.

Užitečné rady

Konvice vypne před dosažením varu

- Jestliže se konvice automaticky vypnula před dosažením varu, je nutno odstranit usazeniny.
- Bezpečnostní pojistka automaticky konvici vypne, je-li konvice naplněna nedostatečným množstvím vody nebo je-li prázdná. V tom případě zapněte konvici znovu (jak je uvedeno v dalším odstavci)

Opětovné zapnutí konvice po vypnutí bezpečnostní pojistky

- Nechte konvici vychladnout po dobu cca 5 min před opětovným naplněním vodou. Nalijte vodu a zapněte vypínač (10). Po cca 15 minutách se konvice sama zapne a začne opět vařit vodu.

Jestliže konvice nepracuje

- Ujistěte se, zda je přírodní šňůra zapojená do zásuvky
- Bezpečnostní pojistka zapne konvici automaticky

Vápenné usazeniny (vodní kámen)

- Pravidelné odstraňování usazenin podporuje nejlepší funkci konvice. Interval odstraňování usazenin závisí na tvrdosti vody ve Vašem zdroji (viz odstavec „Odstraňování usazenin“).

Technické parametry :

Napájecí napětí:	220-240V~50/60 Hz
Příkon:	1850-2200W
Objem:	1,7 l



Zpětný odběr elektroodpadu

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáhaté prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkách www.elektrowin.cz a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu).

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Záruční prohlášení

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pozorně přečtete přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu **24 měsíců** od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu, firmu Interservis Liberec s r.o. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Servis: Interservis Liberec s r.o.,
28.října 41, 460 07 Liberec 7,
www.inter-servis.cz, tel.: 482771547

NÁVOD NA OBSLUHU

Rýchlovarná kanvica

Professor CZ174



Popis kanvice

1. Podstavec
2. Telo kanvice
3. Hubica kanvice
4. Filter (vo vnútri hubice)
5. Otváranie veka
6. Veko
7. Držadlo
8. Ukazovateľ hladiny vody
9. Svetelná indikácia zapnutia
10. Vypínač



Dôležité bezpečnostné inštrukcie

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
- Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu.
- Pred prvým použitím skontrolujte, či napätie uvedené na štítku prístroja odpovedá napätiu vo Vašej elektrickej sieti.
- Presvedčte sa, či je veko kanvice správne zatvorené a neotvárajte jej, pokiaľ sa voda varí. Môže dôjsť k opareniu.

- Kanvici používajte iba s dodávaným podstavcom.
- Pred sňatím kanvice z podstavce zaistite, aby bula vypnutá.
- Vyhnite sa styku s parou unikajúcou z hubice počas varu alebo krátko po vypnutí kanvice.
- Bezpečnostná poisťka kanvici automaticky vypne, ak je naplnená nedostatočným množstvom vody alebo ak je prázdna. Keď sa tak stane, prečítajte si oddiel „Užitočné rady“.
- Nepoužívajte kanvici bez veka.
- Nenechávajte kanvici bez dozoru počas prevádzky.
- Kanvice je počas prevádzky a krátko po jej skončení horúca. Vyhnite sa styku pokožky s horúcimi miestami kanvice. Kanvici uchopte vždy iba za držadlo, ktoré zostáva chladné.
- Nenaplňujte ani nevyprázdňujte kanvici, ak stojí v podstavci. Taktiež pred čistením kanvici vždy snímte z podstavca.
- Kanvici odpojujte zo zásuvky, keď nie je v prevádzke.
- Nepoužívajte nikdy kanvici s poškodenou prírodnou šnúrou alebo zástrčkou. Nepoužívajte taktiež kanvici, ak je pokazená či inak poškodená.
- Nepokúšajte sa sami opravovať kanvici, zástrčku alebo prírodnú šnúru. Prenehajte to príslušnému kvalifikovanému opravári.
- Nepokladajte prístroj ani prírodnú šnúru na horúci povrch.
- Zaistite, aby kanvice stála vždy na rovnom a pevnom podklade.
- Nepoužívajte kanvici pod šírým nebom. Kanvice je určená iba pre použitie v domácnosti.
- Kanvice je určená iba k ohrevu vody.
- Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do elektrickej zásuvky a nevyťahujte ju z nej mokrými rukami a ťahaním za napájací prívod!
- Spotrebič používajte výhradne v pracovnej polohe na miestach, kde nehrozí jeho prevrhnutie a v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov (napr. kachlí, sporáka, variča, teplovzdušnej rúry, grilu), horľavých predmetov (napr. záclon, závesov) alebo ľhkých povrchov (ako sú výlevky, umývadlá).
- Kanvice je určená iba pre krátkodobý styk s požívatinami. Nie je určená k skladovaniu tekutín. Neponechávajte preto vodu v kanvici stáť dlhšie ako 4 hodiny.
- Kanvicu ani podstavec nikdy neponárajte do vody. Zabráňte styku vody so spojovacím konektorom na kanvici a podstavci.

Pred prvým použitím

Pri vložení kanvice do podstavca dbajte na správne usadenie.

Nikdy nesnímajte kanvicu z podstavca skôr, ako sa automaticky vypne, aby nedošlo k poškodeniu kontaktov!

Výrobok je určený na krátkodobý styk s požívatinami.

Nie je určený na skladovanie tekutín.

Neponechávajte preto vodu v kanvici stáť dlhšie ako 4 hodiny.

- Pred použitím si prečítajte pozorne tento návod. Uschovejte návod na bezpečnom mieste.
- Pred prvým použitím odstráňte prípadné nálepky a baliaci materiál z povrchu či vnútra kanvice (neodstraňujte výrobné štítky na spodku kanvice a podstavca).
- Overte si pred zapojením kanvice do zásuvky, či napätie uvedené na výrobnom štítku zodpovedá napätiu v sieti.
- Dvackrát uvarte plnú kanvicu čistej vody. Uvarenú vodu vždy vylejte. Vypláchnite kanvicu a filter čistou vodou vždy pred varením.
- Pravidelné čistenie kanvice od prípadného vodného kameňa udržuje optimálny výkon kanvice. Interval čistenia závisí od tvrdosti vody Vášho vodného zdroja.

Návod na použitie

Plnenie vodou

- Snímte kanvicu z podstavca.
- Naplňte požadované množstvo vody a zavrite veko.
- Nepreplňujte kanvicu nad značku MAX na ukazovateli hladiny, inak môže dojsť k vystrekovaniu variacej sa vody z hubice kanvice. Minimálne množstvo vody by nemalo byť menšie než 0,35 l.

Ako používať kanvicu

- Kanvica sa skladá z podstavca a samotnej kanvice.
- Nepoužívajte kanvicu bez podstavca.
- Naplňte kanvicu požadovaným množstvom vody. Vodu môžete plniť buď po otvorení veka priamo do kanvice alebo pri zatvorenom veku cez hubicu s filtrom.
- Postavte kanvicu do podstavca. Zapojte vidlicu prírodnej šnúry do zásuvky v stene.
- Zapnite kanvicu vypínačom (10). Rozsvieti sa svetelná indikácia zapnutia (9).
- Keď chcete prerušiť var, vypnite kanvicu vypínačom. Potom zhasne svetelná indikácia (9).

- Keď chcete znovu vodu uviesť do varu, zapnite opäť vypínačom kanvicu.
- Po skončení varu sa kanvica automaticky vypne. Snímte kanvicu z podstavca a môžete rozlievať horúcu vodu. Pred sňatím kanvice z podstavce sa presvedčite, že je vypínač vypnutý (kontrolné svetlo nesvieti).
- Keď sa kanvica automaticky vypla pred dosiahnutím varu, je nutné odstrániť usadeniny (viď časť „Odstraňovanie usadenín“)

Filter

- Aby sa zabránilo vniknutiu častíc usadenín do pripravovaných nápojov, je Vaša kanvica opatrená filtrom.
- Pozn. : *Filter neodstraňuje vápnik rozpustený vo vode.*

Čistenie a údržba

- Pred čistením sa uistite, že podstavec je odpojený od zásuvky.
- Neponárajte kanvicu ani podstavec do vody. Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá a neumývajte kanvicu v myčke na riad.
- Nikdy nedovoľte, aby voda prenikla ku konektoru kanvice ani podstavca.
- Vonkajší povrch kanvice čistite iba vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte na čistenie brúsne materiály alebo riedidlá.

Odstraňovanie usadenín

- Počas normálnej prevádzky odstraňujte usadeniny najmenej dvakrát ročne alebo častejšie, ak je to potrebné.
- Keď sa kanvica automaticky vypne pred dosiahnutím varu, je nutné odstrániť usadeniny.
- Na odstránenie usadenín používajte:
 - Špeciálny čistič na odstraňovanie usadenín.
 - Ocot : naplňte kanvicu 0,5 l octu. Nechajte stáť bez varenia cca 30 min. Vylejte ocot a vypláchnite kanvicu čistou vodou 2x až 3x.
 - Kyselina citrónová : uvarte 0,5 l vody, pridajte 25 g kyseliny citrónovej a nechajte stáť 15 min. Vylejte obsah a vypláchnite kanvicu čistou vodou 2x až 3x.
- Čistiace prostriedky na napařovacie žehličky alebo kávovary môžu Vašu kanvicu poškodiť.
- Nikdy nepoužívajte na čistenie vnútrajšku kanvice brúsne materiály alebo riedidlá.
- Vždy kanvicu starostlivo vypláchnite po použití octu alebo kyseliny citrónovej.

Užitočné rady

Kanvica vypne pred dosiahnutím varu

- Keď sa kanvica automaticky vypne pred dosiahnutím varu, je nutné odstrániť usadeniny.
- Bezpečnostná poistka automaticky kanvicu vypne, ak je kanvica naplnená nedostatočným množstvom vody alebo ak je prázdna. V tom prípade zapnite kanvicu znovu (ako je uvedené v ďalšom odstavci).

Opätovné zapnutie kanvice po vypnutí bezpečnostnej poistky

- Nechajte kanvicu vychladnúť približne 5 minút pred opätovným naplnením vodou. Nalejte vodu a zapnite vypínač (10). Rozsvieti sa modré svetlo umiestené vnútri kanvice. Približne po 15-tich minútach sa kanvica sama zapne a začne opäť variť vodu.

Keď kanvica nefunguje

- Uistite sa, že je prívodná šnúra zapojená do zásuvky
- Bezpečnostná poistka zapne kanvicu automaticky

Vápenaté usadeniny (vodný kameň)

- Pravidelné odstraňovanie usadenín podporuje najlepšiu funkciu kanvice. Interval odstraňovania usadenín závisí od tvrdosti vody vo Vašom zdroji (viď odstavec „Odstraňovanie usadenín“).

Technické parametre :

Sieťové napätie:	220-240V~50/60 Hz
Príkon:	1850-2200W
Obsah:	1,7 l



Spätňý odber elektroodpadu

**Informácie pre použiváteľa ohľadom likvidácie elektrických
a elektronických zariadení (z domácnosti)**

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžadajte od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta, v Zákone o odpadoch príslušnej zeme, v ČR č. 185/2001 Sb. v platnom znení. Ďalej rovnako na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkach www.slovmas.sk (likvidácia elektroodpadu). Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Vyhlasenie o záruke

Ďakujeme Vám za dôveru v tento výrobok. Veríme, že s ním budete maximálne spokojní. Ak ste sa rozhodli zakúpiť si niektorý výrobok z oblasti drobných kuchynských spotrebičov, starostlivosti o telo alebo spotrebnej elektroniky, dovoľujeme si Vás upozorniť na niekoľko skutočností.

- Pri výbere prístroja starostlivo zvažte, aké funkcie od prístroja požadujete. Ak Vám nebude výrobok v budúcnosti vyhovovať, nie je táto skutočnosť dôvodom na reklamáciu.
- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod a dôsledne ho dodržiavajte.
- Všetky výrobky slúžia na použitie v domácnosti. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov.
- Všetky doklady o zakúpení a o prípadných opravách Vášho výrobku odporúčame uschovať po dobu 3 rokov pre poskytnutie maximálne kvalitného záručného a pozáručného servisu.

Na tento domáci spotrebič poskytujeme záruku na bezchybnú funkciu po dobu **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu.

Záruku je možné uplatňovať u organizácie, u ktorej bol výrobok zakúpený. Záruka je neplatná, ak je závada spôsobená mechanickým poškodením (napr. pri preprave), nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s návodom na obsluhu, neodvratnou udalosťou (napr. živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné sieťové napätie, než pre ktoré je určený, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zákrok nemajú oprávnenie. Výrobky sú určené pre použitie v domácnosti. Pri použití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená.

V prípade poruchy sa obráťte na predajce, u ktorého ste výrobok kúpili, alebo na celoštátneho nositeľa servisu. Pri reklamácií odporúčame doložiť doklad o kúpi výrobku.

V prípade nerešpektovania týchto zásad nemôžeme uznať prípadnú reklamáciu.

Zodpovedný zástupca pre Slovensko:

TV - AV Elektronik, s. r. o., P. O. Hviezdoslava 9

010 01 Žilina, Tel.: 041 562 606 1,

E-mail: greschner@tvav.sk Web: www.tvav.sk