

(CZ)

INSTRUKCE K POUŽITÍ ZAHRADNÍ HOUPAČKY

UPOZORNĚNÍ



Během sestavování produktu prosím držte děti dále od plastikových obalů a malých částí, hrozí nebezpečí udušení!
Nenechávejte děti bez dozoru během používání houpačky.
Uchovejte tento návod pro pozdější použití.

A. Následující instrukce čtěte pečlivě a důkladně se seznamte s nákresy a všemi součástkami. Zaistíte si tím bezpečné a důkladné sestavení.

B. Budete potřebovat toto nářadí:

- Krížový šroubovák
- Maticový klíč
- Imbusový klíč



C. Rozložte všechny součástky na rovnou plochu a vyhledejte je v tabulce na druhé straně.

Čištění a údržba:

Omyjte kovové části a tkaninu vlažnou vodou se saponátem pomocí měkkého hadříku nebo kartáče a poté důkladně opláchněte. Kovové části pečlivě osušte a tkaninu nechte volně uschnout (sušte ve stíně, nikoli na přímém slunci nebo v těsné blízkosti tepelného zdroje).

Nikdy nepoužívejte bělidla, čistidla, rozpouštědla, barvy, ani lepidla.

Za účelem prodloužení životnosti a uchování dobrého vzhledu houpačky doporučujeme houpačku mimo dobu jejího užívání (např. přes noc nebo při dešti) uložit na suché místo.

Prosím, přezkoušejte a dotáhněte všechny šrouby a spoje, zajistíte tak správné fungování a bezpečnost vaší houpačky.

Zvláštní upozornění

Při používání houpačky vždy zkонтrolujte následující body:

1. Houpačku stavte na rovnou vodorovnou plochu a nejméně 2 metry od překážky jako je např. plot, zeď, vyčnívající větev, věšák na prádlo a elektrické vedení.
2. Pravidelně kontrolujte utažení a stav všech nýtů a šroubů.
3. Před každým použitím zkonzolujte, zda jsou správně zavěšeny pružiny.
4. Při silném větru vždy odmontujte stříšku houpačky, inak může dojít k jejímu poškození, případně k poškození celé houpačky.
5. Výrobce nenese zodpovědnost za neautorizované opravy či jiné zásahy do zařízení.

MAXIMÁLNÍ NOSNOST 220 KG

Přejeme hodně radosti při používání houpačky.

(SK)

INŠTRUKCIE K POUŽITIU ZÁHRADNEJ HOJDAČKY

UPOZORNENIE




Počas zostavovania produktu prosím držte deti ďalej od plastikových obalov a malých častí, hrozí nebezpečenstvo zadusenia!
Nenechávajte deti bez dozoru počas používania hojdačky.
Uchovejte tento návod pre neskoršie použitie.

A. Nasledujúce inštrukcie čítajte starostlivo a dôkladne sa zoznámte s nákresmi a všetkými súčiastkami. Zaistíte si tým bezpečné a dôkladné zostavanie.

B. Budete potrebovať toto náradie:

- Krížový skrutkovač
- Maticový klúč
- Imbusový klúč



C. Rozložte všetky súčiastky na rovnú plochu a vyhľadajte ich v tabuľke na druhej strane.

Čistenie a údržba:

Umyte kovové časti a tkaninu vlažnou vodou so saponátom pomocou mäkkej handričky alebo kefy a potom dôkladne opláchnite. Kovové časti dôkladne osušte a tkaninu nechajte voľne uschnúť (sušte v tieni, nie na priamom slnku alebo v tesnej blízkosti tepelného zdroja).

Nikdy nepoužívajte bielidlá, čistidlá, rozpúšťadlá, farby, ani lepidlá.

Za účelom predĺženia životnosti a uchovania dobrého vzhľadu hojdačky odporúčame hojdačku mimo dobu jej používania (napr. cez noc alebo pri daždi) uložiť na suché miesto.

Prosím, preskúšajte a dotiahnite všetky skrutky a spoje, zaistíte tak správne fungovanie a bezpečnosť vašej hojdačky.

Zvláštne upozornenie

Pri použíti hojdačky vždy skontrolujte nasledujúce body:

1. Hojdačku postavte na rovnú vodorovnú plochu a najmenej 2 metre od prekážky ako je napr. plot, stena, vyčnievajúca vetva, vešiak na bielizeň a elektrické vedenie.
2. Pravidelne kontrolujte utiahnutie a stav všetkých nitov a skrutiek.
3. Pred každým použitím skontrolujte, či sú správne zavesené pružiny.
4. Pri silnom vetre vždy odmontujte strešku hojdačky, inak môže dojst k jej poškodeniu, prípadne k poškodeniu celej hojdačky.
5. Výrobca neberie zodpovednosť za neautorizované opravy či iné zásahy do zariadenia.

MAXIMÁLNA NOSNOSŤ 220 KG

Prajeme veľa radosti pri používaní hojdačky.

(CZ) Zahradní houpačka - návod k sestavení
(SK) Záhradná hobiačka - návod na zostavanie

