

nedis

Açıklama

Kahve makinesi, kahve yapmak için kullanılan bir cihazdır.

- Ekran
- Açma/kapatma düğmesi / Açma/kapatma göstergesi
- Program düğmesi / Program göstergesi
- Saat düğmesi
- Dakika düğmesi
- Kapak
- Kahve filtre tutucusu
- Su haznesi
- Su seviye göstergesi
- Kahve dağıtıcı
- Cezve
- İstma plakası

Güvenlik

Genel güvenlik

- Kullanmadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Kılavuzu daha sonra başvurmak için saklayın.
- Üretici, dolaylı zararlardan veya güvenlik talimatlarına uyulmamasının ve cihazın hatalı şekilde kullanılmasının yol açtığı maddi veya kişilere gelebilecek zararlardan sorumlu değildir.
- Cihaz gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde nasıl kullanılacağına ilişkin talimatların verilmiş ve içerdiği tehlikeleri anlamış olmaları şartıyla, 8 yaş ve daha büyük çocuklar ile fiziksel, duyuusal, zihinsel ya da hareket yetenekleri veya deneyimi ve bilgisi yeterli olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. Temizlik ve kullanıcı bakımının, 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılmaması gerekir. Cihazı ve şebeke kablosunu 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin. Çocuklar, cihazla oynamamalıdır.
- Cihazı sadece tasarlanan amacı için kullanın. Cihazı kılavuzda açıklanan amaçların dışındaki amaçlar için kullanmayın.
- Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihazı kullanmayın. Cihaz hasarlı veya kusurlu ise cihazı derhal değiştirin.
- Cihaz sadece iç mekân kullanımını için uygundur. Cihazı dış mekanda kullanmayın.
- Cihaz, sadece evde kullanıma uygundur. Cihazı ticari amaçlar için kullanmayın.
- Cihazı banyo küvetlerinin, duşların, lavaboların veya su biriktiren diğer haznelerin yakınında kullanmayın.
- Cihazı suya veya diğer sıvılara daldırmayın. Cihaz suya veya diğer sıvılara daldırılmışsa, cihazı elinizle çıkarmayın. Derhal şebeke fişini prizden çekin. Cihaz suya veya diğer sıvılara daldırılmışsa, cihazı tekrar kullanmayın.
- Cihazı yalnızca buzlanmayan ortamlarda kullanın.
- Cihazı sabit, düz bir yüzeye yerleştirin.
- Cihazı ısıya dayanıklı ve sıçramaya karşı korumalı bir yüzeye yerleştirin.
- Cihazı, bir ocağın üzerine yerleştirmeyin.
- Cihazın üzerini örtmeyin.
- Cihazın çevresinde ısının gitmesine izin verecek ve yeterli havalandırmanın sağlanacak şekilde yeterli alanın olduğundan emin olun.
- Cihazın, yanıcı materyallerle temas etmediğinden emin olun.
- Cihazı ısı kaynaklarından uzak tutun. Cihazı sıcak yüzeylere veya açık alevin yakınına koymayın.
- Sıcak parçalara dikkat edin. Yakınındaki yüzeyler, cihaz çalışırken ısınabilirler. Dış yüzeyi, cihaz çalışırken ısınabilir.
- Yanıkları önlemek adına sıcak su ve buhar konusunda dikkatli olun.
- Kullanım sırasında cihazı gözetimsiz bırakmayın.
- Cihaz açırken veya hala sıcakken cihazı hareket ettirmeyin. Şebeke fişini, prizden çekin ve cihazın tamamen soğumasına izin verin.

Elektrik güvenliği



- Elektrik çarpması riskini azaltmak için servis gerekli olduğunda bu ürün sadece yetkili bir teknisyen tarafından açılmalıdır.
- Bir sorun meydana geldiğinde ürünün elektrikle ve diğer aygıtlarla olan bağlantısını kesin.
- Şebeke kablosu veya şebeke fişi hasarlı veya kusurlu ise, cihazı kullanmayın. Şebeke kablosu veya fişi hasarlı veya kusurlu ise, üretici veya yetkili bir tamirci tarafından mutlaka değiştirilmelidir.
- Kullanmadan önce, şebeke voltajının cihazın değerileri plakasında belirtilen voltaj ile aynı olduğunu daima kontrol edin.
- Cihazı topraklanmış bir prize takın. Gerekiyorsa, uygun çapta bir topraklanmış uzatma kablosu kullanın.
- Her zaman şebeke ve uzatma kablosunu tam olarak açın.
- Ek tedbir olarak, banyoya elektrik temin eden elektrik devresine bir kaçak akım rölesi yerleştirmenizi tavsiye ederiz. Bu kaçak akım rölesi, 30mA'den yüksek olmayan bir nominal çalışma kaçak akım değerine sahip olmalıdır. Bilgi için, tesisatçınıza başvurun.
- Cihaz hariç bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırılacak şekilde tasarlanmamıştır.
- Cihazı, şebeke kablosundan çekerek çıkarmayın. Şebeke kablosunun dolanmaya elverişli olmadığından emin olun. Şebeke kablosunun mutfak tezgahının kenarına takılmadığından ve kazara takılıp düşülecek bir konumda olmadığından emin olun.
- Cihazı, şebeke kablosunu veya şebeke fişini, suya veya diğer sıvılara daldırmayın.
- Şebeke fişi şebeke kaynağına bağlı iken, cihazı bulunduğu yerde bırakmayın.

Kullanım

İlk kullanım

- İlk kullanımdan önce cihazın iç kısmını temizlemek için, ilk birkaç seferde yalnızca su kullanın.
- "Kullanım ipuçları" bölümüne bakın. Kahve filtresi ya da öğütülmüş kahve kullanmayın. Suyu, tüketim veya diğer amaçlarla kullanmadan boşaltın.
- Cihazı ve aksesuarları temizleyin. "Temizlik ve bakım" bölümüne bakın.

Saatin ayarlanması

- Program düğmesine bir kez basın. "CLOCK" metni ekranda görüntülenir.
- Saati ayarlamak için saat düğmesine tekrar tekrar basın.
- Dakikaları ayarlamak için dakika düğmesine tekrar tekrar basın.
- Ayarları kaydetmek için program düğmesine tekrar basın.

Zamanlayıcının ayarlanması

- Cihazda kahve yapma işlemini başlatma saatini programlamak için bir zamanlayıcı işlevi vardır.
- Program düğmesine iki kez basın. "TIMER" metni ekranda görüntülenir. Program göstergesi yanar.
 - Saati ayarlamak için saat düğmesine tekrar tekrar basın.
 - Dakikaları ayarlamak için dakika düğmesine tekrar tekrar basın.
 - Ayarları kaydetmek için program düğmesine tekrar basın.

Not: Açma/Kapatma düğmesine bir kez basarak zamanlayıcı işlevini istediğiniz zamanda iptal edebilirsiniz. Program göstergesi söner.

Kullanım ipuçları

Uyanı

- Kahve yapma işlemi sırasında kapağı açmayın.
- Su haznesini, kahve yapmak için gerekli olandan daha fazla suyla doldurmayın.
- Cihazı su haznesinde su olmadan kullanmayın.
- Su haznesini doldurduğunuzda maksimum işaretini aşmayın. Su seviyesinin her zaman minimum işaretinin üzerinde olduğundan emin olun.
- Yalnızca soğuk çegme suyu kullanın. Karbonatlı su veya diğer sıvıları kullanmayın.
- Yalnızca cihaz için uygun olan kağıt kahve filtrelerini (1x4) kullanın.

- Cihazı sabit, düz bir yüzeye yerleştirin.
- Kapağı açın.
- Su haznesini, su seviye göstergesindeki gerekli işarete kadar su ile doldurun.
- Kahve filtre tutucusuna uygun bir kağıt kahve filtresi yerleştirin.
- Kahve filtresine gereken miktarda kahve koyun.
- Kapağı kapatın.
- Cezveyi istma plakasına yerleştirin.
- Şebeke fişini prize takın.
- Zamanlayıcı işlevini kullanmak için zamanlayıcıyı ayarlayın. "Zamanlayıcının ayarlanması" bölümüne bakın.
- Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
 - Cihazı açmak için açma/kapatma düğmesine bir kez basın. Açma/kapatma göstergesi kırmızı renkte yanar. Cihaz, kahve yapmaya başlar.
 - Cihazı açmak için açma/kapatma düğmesine iki kez basın. Açma/kapatma göstergesi mavî renkte yanar. Ayarlanan süre dolduğunda cihaz, kahve yapmaya başlar.
- İşlem tamamlandığında cihaz, sıcak tutma moduna geçer.
- Cihazı kapatmak için açma/kapatma düğmesine basın. Açma/kapatma göstergesi söner.

Not: 45 dakikanın ardından cihaz, otomatik olarak kapanır. (KN-COF10S: 2 dakikanın)

- Şebeke fişini prizden çekin.
- Cihazın tam olarak soğumasını bekleyin.

Temizlik ve bakım

Uyanı

- Temizlik veya bakım öncesinde, cihazı kapatın, şebeke fişini prizden çekin ve cihaz soğuyuncaya kadar bekleyin.

- Cihazı suya veya diğer sıvılara daldırmayın.
- Cihazı veya aksesuarları buluşık makinesinde yıkamayın.
- Temizlik solventleri veya aşındırıcılar kullanmayın.
- Keskin nesneler kullanmayın.
- Cihazı onarmaya çalışmayın. Cihaz doğru şekilde çalışmıyorsa, yeni bir cihazla değiştirin.

- Cezveyi sabunlu su ile temizleyin. Cezveyi akan suyun altında durulayın. Cezveyi iyice kurutun.
- Cihazın dış tarafını yumuşak, nemli bir bezle silin. Cihazın dış yüzeyini temiz, kuru bir bezle tam olarak kurutun.