



# NÁVOD K OBSLUZE

## Univerzální mechanické struhadlo

### Lagrada STR3

Před prvním použitím si důkladně přečtěte celý návod k obsluze a uschovejte jej pro případ pozdější potřeby.

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku Lagrada. Zboží značky Lagrada je vyráběno za použití nejnovějších výrobních metod s důrazem na kvalitu, snadnou obsluhu a dlouhou životnost.

Před použitím si přečtěte tento návod a důsledně se jím řiďte. Na poškození způsobená nedodržením pokynů k obsluze nemůže být uplatněna záruka.

#### Charakteristika

Vynikající pro snadné a rychlé strouhání a plátkování potravin. Univerzální, se 3 bubnovými čepelemi pro přípravu strouhanky, jemné i hrubé strouhání a plátkování zeleniny, strouhání ovoce, ořechů, čokolády, sýra apod. Vyrobeno ze speciálně tvrzených vysoce odolných plastů, bubnová struhadla z prvotřídní nerezavějící oceli. Opatřeno pýchovadlem pro bezpečné použití, rychlé a stabilní uchycení na plochu pomocí vysoce účinné vakuové přísavky.

#### Popis

1. Pýchovadlo
2. Tlačítko pro uvolnění kliky
3. Klika struhadla
4. Plátkovací struhadlo
5. Struhadlo na jemné strouhání
6. Struhadlo na hrubé strouhání
7. Páčka přísavky
8. Základna struhadla
9. Uvolňovací tlačítko těla struhadla
10. Plnicí komora
11. Tělo struhadla
12. Přísavka





### **Před prvním použitím**

Před prvním omytí odnímatelné tělo struhadla, bubnové čepele a pěchovač v teplé vodě s přidavkem saponátu, opláchněte čistou vodou a otřete. Všechny ostatní díly důkladně umyjte pod tekoucí teplou vodou a osušte.

### **Rozložení a složení**

Vyjměte pěchovadlo (1), stlačením tlačítka kliky (2) odejměte kliku (3) a bubnovou čepel vyjměte ze struhadla (4-6). Potažením Uvolňovacího tlačítka hlavy struhadla (9) dolů odjistěte hlavu struhadla a vysuňte. Plně nasunutí těla struhadla je možno poznat slabým cvaknutím. V případě, strouhání tvrdých potravin, je doporučeno přidržování hlavy struhadla, aby nedošlo k mechanickému poškození pojistky těla struhadla.

### **Uchycení přísavkou**

Struhadlo postavte na vyčištěnou hladkou a neporézní plochu kuchyňské linky, stolu apod. Posunutím páčky přísavky (7) směrem dopředu struhadlo přisajete k pracovní ploše. V případě, že se během delšího mletí přísavka struhadla uvolní, zkontrolujte, zda je plocha pro uchycení rovná, hladká, čistá a uchycení zopakujte.

### **Použití**

Do struhadla vložte bubnovou čepel odpovídající požadovanému typu strouhání/plátkování. Potraviny naporcované na přiměřenou velikost vkládejte do plnicí komory, otáčejte klikou po směru hodinových ručiček a potraviny nastrouhejte do připravené misky, talíře apod. V případě zaseknutí čepele zbytkem strouhané potraviny mezi tělem struhadla a bubnovou čepelí pootočte klikou struhadla krátce zpět proti směru hodinových ručiček a poté dopředu po směru hodinových ručiček. Tento postup opakujte, dokud se čepel neuvolní a poté pokračujte ve strouhání.

**Pozor! K pěchování surovin do struhadla používejte výhradně pěchovadlo, potraviny nikdy nepřechujte prsty, hrozí nebezpečí poranění!**

### **Údržba a skladování**

Po každém použití struhadlo rozložte, všechny části struhadla umyjte teplou vodou s přidavkem saponátu, opláchněte, důkladně osušte a znovu sestavte

Záruka se zásadně nevztahuje na tyto případy: - výrobek byl používán v rozporu s Návodem k použití - závady byly způsobeny úderem, pádem či neodbornou manipulací - na výrobku byly provedeny neautorizované opravy a změny.

Zásobování a. s., Chlumecká 3376, 276 01 Mělník, CZ - [www.Eva.cz](http://www.Eva.cz)

