

# NÁVOD K OBSLUZE

Dvouplášťový nerezový jídlonosič

**Lagrada J3x900N / J4x900N**

Děkujeme za zakoupení jídlonosiče značky Lagrada.

Jídlonosiče jsou učené k přenášení pokrmů nebo nápojů a udržování jejich teploty. Nejsou určeny k dlouhodobému skladování pokrmů/nápojů.

**Před prvním použitím** omyjte jídlonosič/části přicházející do kontaktu s potravinami v teplé vodě s přídavkem saponátu, opláchněte čistou vodou a otřete.

Chcete-li jídlonosič **rozebrat**, odjistěte přezku, která spojuje držák s madlem, a odklopte madlo do strany. Poté můžete vyjmout jednotlivé misky z držáku. Pro **sestavení**, postupujte obráceně a na závěr vždy pořídně zkontrolujte, je – li přezka zajištěná.

Pro dosažení lepších izolačních výsledků doporučujeme před každým použitím přehřát/vychladit misky teplou/studenou vodou po dobu cca 5 minut. K tomuto účelu nikdy nevkládejte misky do trouby nebo mrazáku.

Nenechávejte v jídlonosiči rychle se kazící jídlo/nápoje jako např. mléko po delší dobu. Dbejte na to, aby se vám nápoje/jídlo miskách nezkazily.

**Výrobek není vhodný do mikrovlnné trouby ani myčky na nádobí.**

Jídlonosič doporučujeme umýt vždy ihned po použití. K čištění nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní nebo bělicí prostředky. Vždy použijte pouze teplou vodu s přídavkem saponátu, poté vypláchněte a jídlonosič vysušte.

Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika