

Návod k použití

Solární Sprcha Lagrada 35L

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité informace a bezpečnostní pokyny pro uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Pozorně si tento návod přečtěte a ponechtejte si jej pro případné pozdější použití. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, odevzdejte spolu s ním i tento návod.

Číslo dílu	Název Dílu	Množství
1	Sprchová hlavice	1 kus
2	Kloubový nástavec hlavice	1 kus
3	Páka baterie	1 kus
4	Přípojka na vodu	1 kus
5	Teflonová páska*	1 kus
6	Šroub pro upevnění do země	4 kusy
7	Šroub pro utěsnění vypouštění	1 kus
8	Baterie na oplach nohou	1 kus

**doporučujeme použít na veškerá závitová spojení*

Klíčové vlastnosti:

1. Solární sprcha Lagrada nevyžaduje žádné další zařízení pro ohřev vody. Voda je ohřívána pomocí slunečního záření.
2. Sprcha je vyrobena z ekologického PVC, které neobsahuje žádné jedovaté chemické složky a neškodí zdraví člověka.

Instalace sprchy:

- 1) Ujistěte se, že sprchu instalujete na místo, kde po většinu dne svítí přímé slunce, zároveň se ujistěte, že podklad pod sprchou je dostatečně stabilní a sprcha se při povětrnostních podmínkách nevyvrátí.
- 2) Do podlahy nebo do jiného pevného materiálu (nejlépe z betonu) vyvrtejte díry v rozteči otvorů kotvicí patice. Do těch to otvorů vsuňte přiložené kotvicí šrouby a utáhněte tak, aby sprcha stála pevně na podkladu.
- 3) Přiloženou teflonovou pásku použijte na závit kloubového nástavce a namontujte jej do vrchního závitového otvoru.
- 4) Sestavte sprchovou hlavici, tak aby těsnění byla z obou stran kloubového uchycení a dotáhněte maticí, aby neprotékala.
- 5) Sprchovou hlavici namontujte na kloubový nástavec a nastavte si směr stříkání vody.
- 6) Namontujte páku baterie na kartuš skrz krytku určující teplotu vody, tak aby špička páky směřovala dolů.
- 7) Namontujte baterii na oplach nohou. Doporučujeme na závit použít teflonovou pásku proti protékání.
- 8) V zadní části na závit namontujte konektor pro rychlospojky. Napojte hadici pomocí rychlospojky s funkcí „stop“ (doporučujeme se použít rychlospojku vyšší kvality, díky které nebude docházet k únikům vody). Otočte pákou baterie na teplou vodu a plně otevřete průtok vody. Nikdy nenapouštějte vodu se zavřenou baterií, mohlo by dojít k přetlakování sprchy a jejímu poškození. Napusťte vodu. Voda napouštěná do sprchy nesmí být znečištěná a nesmí obsahovat pevné části, mohlo by dojít k ucpání a poškození částí sprchy.
- 9) Jakmile dojde k naplnění sprchy vodou, začne vytékat ze sprchové hlavice. Doporučujeme nechat chvíli vodu protékat, aby stihl vřechen vzduch ze sprchy uniknout.
- 10) Zkontrolujte, zda ze sprchy některým otvorem neuniká voda, případně přetěsněte teflonovou páskou.
- 11) Udržujte veškeré části sprchy bez nečistot, předejdete tím jejich poškození.

Používání sprchy:

Upozornění! - V letních měsících bývá velmi silné sluneční záření a voda ve sprše dosahuje vysokých teplot. Doporučujeme si před zahájením sprchování ověřit teplotu vody, tak aby nedošlo k opaření horkou vodou.

Upozornění! - V případě, že se chystáte sprchu používat, ujistěte se, že přívod studené vody je zapnutý.

Upozornění! - Je zakázáno, aby sprchu používali děti bez dozoru dospělé osoby!

Upozornění! - Voda vytékající ze sprchy a baterie na oplach nohou není určena k pití nebo přípravě jídel.

Upozornění! - Jestliže sprchu nepoužíváte déle, než 3 dny doporučujeme otočit na páku baterie plně na teplou stranu a otevřít na maximální průtok po dobu alespoň 2 minut. Díky tomu předejdete zkažení vody a případnému vzniku bakterií v teplém prostředí sprchy.

1. Plně otevřete pákou baterie průtok vody a otočením nastavte požadovanou teplotu.
2. Po osprchování kohout zavřete a přítok vody může zůstat zapnutý.
3. Není pravidlem, že při dalším používání sprchy bude předešlé nastavení baterie sprchy znamenat stejnou teplotu, proto pokaždé teplotu vody nejdříve otestujte.
4. Baterie na oplach nohou není napojena na teplou vodu.

Servis:

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo, zahradního nářadí nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

· Při výběru přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.

· Před prvním použitím si pozorně přečtěte příložený návod a důsledně se jím řiďte.

· Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.

· Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento produkt poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Při reklamaci je potřeba doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Servis: Zásobování a. s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, www.Eva.cz, tel.: 315 646 160
reklamace@zasobovani.cz

Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika