

**Položka č. W007448**

## **NÁVOD K POUŽITÍ**

### **1) Zapnutí a vypnutí tabulky**

- Stiskem tlačítka tabulku zapnete.
- Podržením tlačítka tabulku vypnete.

### **2) Změna barev podsvícení**

- Každé stisknutí tlačítka změní barvu podsvícení.
- Zařízení má 3 základní barvy podsvícení a několik variací. Pokud se proklikáte celým cyklem barev, aktivuje se režim náhodné změny barev.

### **3) Výměna a instalace baterií**

- Odšroubujte krytku baterií a vložte 3xAAA baterie dle správné polarity.
- Krytku přišroubujte zpět na své místo a pevně přišroubujte.

### **4) Čištění svítící tabulky**

- Ke smazání obrázku použijte jemný hadřík. Pokud jde o obrázek smazat obtížně, hadřík navlhčete.
- Tabulku čistěte velmi jemně a opatrně, aby nedošlo k poškrábání povrchu.

### **5) Speciální svítící fixy**

- Svítící fixy používejte pouze ke kreslení na tabulku.
- Vždy když dokreslíte, nezapomeňte fixy opět zavřít víčkem.
- Pokud fixy ponecháte delší dobu bez víčka, mohou vyschnout. Pokud fixa vyschne, otřete její hrot o tabulku, zavřete ji víčkem, a nechejte přes noc ležet.