

Ovládanie hlasitosti

Hlasitosť nastavte pomocou tlačidiel **VOL-** a **VOL+**. Počas nastavenia sa na displeji krátko zobrazí aktuálna hlasitosť, potom sa displej vráti k pôvodnému zobrazeniu.

Nastavenie hodín

1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo **PROG.CL**.
2. Na displeji sa objaví indikácia 12H alebo 24H režimu zobrazenia času.
3. Pomocou tlačidiel **I◀◀ / ▶▶I** vyberte zobrazenie času v 12- alebo 24- hodinovom formáte.
4. Potvrďte stlačením tlačidla **PROG.CL**.
5. Opakovaním krokov 2 a 3 nastavte hodiny a minúty.

Poznámka: Po 10 sekundách nečinnosti prístroj automaticky opustí režim nastavenia hodín.

Počúvanie CD

Kompatibilné typy CD diskov

Tento prístroj podporuje prehrávanie CD diskov nasledujúcich typov:

- CD Audio, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA CD

Poznámka: Schopnosť prehrať konkrétny disk závisí od kvality a fyzického stavu disku, kvality nahrávky, spôsobu záznamu a softvéru použitého na nahranie disku. Nie je možné zaručiť 100 % schopnosť prehrania všetkých diskov. Nejde o poruchu prístroja.

Prehrávanie

1. Opakovaným stlačením tlačidla **FUNC** vyberte CD.
2. Vložte CD disk potlačou smerom hore a zavrite dvierka CD priestoru.
3. Prístroj načíta skladby na disku a spustí sa reprodukcia.
4. Stlačením tlačidla **▶II** môžete prehrávanie pozastaviť, ďalším stlačením pokračujete v prehrávaní.
5. Pomocou tlačidiel **I◀◀ / ▶▶I** preskočíte na predchádzajúce alebo nasledujúce skladby.
6. Stlačením a podržaním **I◀◀ / ▶▶I** sa môžete v skladbe rýchlo posunúť dozadu alebo dopredu. Po pustení tlačidla sa obnoví normálna reprodukcia.
7. Stlačením tlačidla **■** prehrávanie disku zastavíte.

Ďalšie funkcie

Stlačením tlačidla **P.MODE** môžete prepínať medzi normálnou reprodukciou, opakovaním jednej/všetkých skladieb a reprodukciou skladieb v náhodnom poradí (indikátor **RAND**).

Programovanie skladieb

Prístroj umožňuje vytvoriť program až 20 skladieb, ktoré sa budú prehrávať vo vami zvolenom poradí. Jednotlivé skladby môžete do programu ukladať opakovane.

1. V CD režime zastavte reprodukciu stlačením tlačidla **■**.
2. Pri zastavenej reprodukcii stlačte tlačidlo **PROG.CL**. Na displeji sa rozblíkajú **PROG** a objaví sa **P01**.
3. Pomocou tlačidiel **I◀◀ / ▶▶I** vyberte požadovanú skladbu.
4. Stlačením tlačidla **PROG.CL** uložte vybranú skladbu na danú pozíciu programu. Na displeji sa rozblíkajú **P02**.
5. Opakovaním krokov 3 a 4 môžete vytvoriť program s dĺžkou až 20 skladieb.
6. Stlačením tlačidla **▶II** spustíte prehrávanie programu.
7. Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla **■**.
8. Ak chcete program vymazať z pamäte, stlačte dvakrát tlačidlo **■**, alebo otvorte dvierka CD priestoru. Z displeja zmizne indikátor **PROG**.

Poznámka: Ak sa objaví indikátor **FUL**, znamená to, že je pamäť programu už plná.

Počúvanie rozhlasu

Naladenie FM rozhlasových staníc

Automatické naladenie staníc

1. Opakovaným stlačením tlačidla **FUNC** vyberte FM.
2. Stlačením tlačidla **SCAN** spustíte funkciu automatického naladenia a uloženia staníc alebo:
3. Stlačením a podržaním **◀◀/TUNE-** alebo **▶▶/TUNE+** na 3 sekundy vyhladajte automaticky stanicu so silným signálom.
4. Opakovaním predchádzajúceho kroku naladíte ďalšie stanice.

Naladenie staníc so slabým signálom

Opakovaným krátkym stlačením **◀◀ / ▶▶** vyhladajte frekvenciu s optimálnym príjmom.

Uloženie staníc ako predvolieb

1. V FM režime naladíte rozhlasovú stanicu.
2. Stlačením **PROG.CL** aktivujete programovací režim. Objaví sa **P01** a rozblíka sa **PROG**.
3. Opakovaným stlačením **◀◀/TUNE-** alebo **▶▶/TUNE+** vyberte požadované číslo predvolby.
4. Potvrďte stlačením **PROG.CL**.
5. Opakovaním krokov 2 až 4 uložte ďalšie predvolby.
6. Ak chcete predvolenú stanicu odstrániť, uložte na jej miesto inú stanicu.

Naladenie predvolených staníc

V FM režime stlačte opakovane tlačidlo **PRESET** na naladenie požadovanej predvolby.

Voľba stereo/mono príjmu

Východiskovým nastavením prijímača je stereo príjem. V prípade slabého signálu sa môže kvalita počúvania zlepšiť prepnutím na monofónny príjem:

V režime FM prijímača prepínajte stlačením tlačidla **MO.ST** medzi monofónnym a stereofónnym príjmom.

FM Anténa

Na optimálne počúvanie FM rozhlasu plne vysuňte teleskopickú FM anténu a natočte ju do polohy s najlepším príjmom.

Počúvanie USB

(Iba modely s USB)

1. Opakovaným stlačením tlačidla **FUNC** vyberte režim USB.
2. Na displeji sa rozsvieti indikátor USB a prístroj sa prepne na prehrávanie z USB.

Pripojenie zariadenia USB

Do USB konektora na pravom boku prístroja opatrne zasunite USB pamäťové zariadenie.

Prechádzanie a počúvanie hudobných súborov

Po pripojení pamäťového USB zariadenia vyhladá prístroj uložené MP3 súbory a spustí ich reprodukciu.

1. Ak sa tak nestane, spustíte reprodukciu stlačením **▶▶**.
2. Stlačením tlačidla **▶▶** môžete prehrávanie pozastaviť, ďalším stlačením pokračujete v prehrávaní.
3. Pomocou tlačidiel **◀◀ / ▶▶** preskočíte na predchádzajúce alebo nasledujúce skladby.
4. Ak chcete preskočiť o 10 skladieb vpred, stlačte tlačidlo **PRESET/+10**.
5. Stlačením tlačidla **■** prehrávanie zastavíte.

Ďalšie funkcie

Stlačením tlačidla **P.MODE** môžete prepínať medzi normálnou reprodukciou, opakovaním jednej/všetkých skladieb a reprodukciou skladieb v náhodnom poradí (indikátor **RAND**).

Odpojenie USB

Pred odpojením USB pamäťového zariadenia vždy najprv prístroj vypnite alebo prepnite do iného režimu než USB.

Poznámky:

- Nepoužívajte predlžovacie USB káble. Mohlo by dochádzať k rušeniu a poruchám pri prenose signálu. USB pamäťové médium pripájajte vždy priamo k USB konektoru na prístroji.
- Nie všetky USB disky všetkých výrobcov sú plne kompatibilné so štandardom USB1.1/2.0. Súbory na niektorých USB diskoch (cca 5%) preto sa možno nebudú dať prehrať.
- Nepokúšajte sa zasúvať iné, než tu uvedené pamäťové médiá. Mohlo by dôjsť k poškodeniu prístroja alebo pamäte.

SK

Počúvanie hudby z externého vstupu AUX

1. Externý zdroj hudby (napr. MP3 prehrávač) pripojte ku konektoru AUX IN v zadnej časti prístroja.
2. Zapnite prístroj a externý zdroj hudby.
3. Opakovaným stlačením tlačidla **FUNC** vyberte AUX na počúvanie externého zdroja. Pri prepnutí na externý zdroj sa na displeji objaví indikátor AUX.
4. Ovládač hlasitosti na prístroji nastavte na strednú hodnotu a hlasitosť externého zdroja nastavte na maximum.

Poznámka: V režime AUX nastavte hlasitosť externého zdroja na maximum, aby slabý signál na vstupe nespôsobil aktiváciu úsporného režimu.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

V nasledujúcej tabuľke nájdete rady a tipy na riešenie bežných problémov.

PROBLÉM	PRÍČINA/RIEŠENIE
Žiadny zvuk/napájanie	<ul style="list-style-type: none">• Nie je nastavená hlasitosť. Nastavte hlasitosť.• Nie je riadne pripojený napájací kábel. Pripojte riadne kábel.• Vybíť/nesprávne vložené batérie. Vložte správne čerstvé batérie.• CD obsahuje iné dáta než hudobné súbory. Skúste preskočiť na audio súbory.
Nefunguje správne displej / žiadna reakcia na ovládacie prvky	<ul style="list-style-type: none">• Došlo k výboju elektrostatickej elektriny. Prístroj vypnite a odpojte od napájania. Po chvíli ho znovu zapnite.• Nie je vložené CD. Vložte CD.• CD disk je silne poškrabávaný alebo znečistený. Vymeňte alebo očistite disk.• Zahmlená šošovka lasera. Vyčkejte na odparenie vlhkosti.• CD-R disk je prázdny alebo nie je uzatvorený. Používajte iba uzatvorené CD-R disky alebo vhodné Audio CD disky.• Uistite sa, že CD nie je zašifrované technológiou ochrany autorských práv, pretože niektoré z týchto diskov nespĺňajú štandardy formátu CD.
Na CD preskakujú skladby	<ul style="list-style-type: none">• CD disk je poškodený alebo znečistený. Disk vymeňte alebo očistite.• Je aktívny program. Deaktivujte program.• Silné poškrabanie alebo znečistenie disku môže zapríčiniť chybnú funkciu.
Zlý príjem FM rozhlasu	<ul style="list-style-type: none">• Uistite sa, že je správne nastavená anténa.• Kvalitu príjmu môže zhoršovať elektrické rušenie. Presuňte prístroj do väčšej vzdialenosti od zdroja rušenia (najmä motory, transformátory atď.)
Nie je možné prehrávať súbory z pripojeného USB	(Iba modely s USB) <ul style="list-style-type: none">• Uistite sa, že je USB zariadenie riadne pripojené.• Nie je možné prehrávať súbory s DRM ochranou (Digital Right Management).

ÚDRŽBA

Čistenie prístroja

- Uistite sa, že je pred čistením prístroj celkom vypnutý.
- Nepoužívajte čistiace prípravky obsahujúce alkohol, amoniak alebo brúsne prísady.
- Povrch prístroja čistite mierne navlhčenou handričkou.
- Na prístroj alebo v jeho blízkosti nepoužívajte čistiace spreje.



strana so záznamom

Zaobchádzanie s diskami

- Nedotýkajte sa záznamovej strany disku.
- Na disk nelepte žiadne štítky alebo etikety.



Čistenie diskov

- Odtlačky prstov a prach na povrchu disku môžu spôsobiť zhoršenie kvality reprodukcie. Disky udržiavajte neustále v čistote. Disk utierajte jemnou utierkou od stredu smerom ku kraju.
- Ak nie je možné disk očistiť suchou utierkou, použite mierne navlhčenú handričku a potom utrite do sucha.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá ako riedidlo alebo benzín, komerčne dostupné čističe alebo antistatické spreje, mohli by ste disk poškodiť.



Ukladanie diskov

Disky neukladajte na miestach vystavených priamemu slnku alebo v blízkosti zdrojov tepla.

Disky neukladajte na miestach vystavených prachu a vlhkosti, napríklad v kúpeľni alebo v blízkosti zvlhčovača. Ukladanie diskov vertikálne v škatulke, ukladanie diskov na seba alebo ukladanie cudzích predmetov na disky bez škatulky môže spôsobiť ich zdeformovanie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	CDR 500 U
Napájanie	Sieť: AC 230 V ~ 50 Hz, USB: 5V DC, 100 mA 6 x 1,5 V batérie UM-2 (R14) nie sú priložené
Príkion	14 W
Príkion v pohotovostnom režime	0,5 W
Rozsah frekvencií	FM 87,5 – 108 MHz
Pamäť predvolieb	20 FM staníc
Kompatibilné CD	Audio CD, MP3-CD, WMA-CD
Výstupný výkon (RMS)	2 x 1 W
Rozmery (š x h x v)	225 x 190 x 95 mm
Hmotnosť	1,2 kg

SK

VYUŽITIE A LIKVIDÁCIA OBALOV

Baliaci papier a vlnitá lepenka – odovzdajte do zberných surovín. Prebalová fólia, PE vrecká, plastové diely – vyhadzujte do kontajnerov na plasty.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení (platí v členských krajinách EÚ a ďalších európskych krajinách so zavedeným systémom triedenia odpadu)

Vyobrazený symbol na produkte alebo na obale znamená, že s produktom by sa nemalo nakladať ako s domovým odpadom. Produkt odovzdajte na miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnou likvidáciou produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácii tohto produktu vám poskytne obecný úrad, organizácia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt kúpili.



08/05

Tento výrobok spĺňa požiadavky smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.



Návod na obsluhu je k dispozícii na webových stránkach www.ecg.sk.
Zmena textu a technických parametrov vyhradená.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



Symbol błyskawicy oznacza obecność niebezpiecznego napięcia w obudowie urządzenia, które przy dotyku może spowodować porażenie prądem elektrycznym.

PL

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

UWAGA

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i porażenia prądem elektrycznym, nie należy zdejmować osłony urządzenia. Wszelkie naprawy należy zlecić wykwalifikowanym serwisantom.



OSTRZEŻENIE

Symbol wykrzyknika odsyła do ważnych zaleceń dotyczących użytkowania, zawartych w instrukcji.



OSTRZEŻENIE

Urządzenie oraz akcesoria nie mogą być narażone na działanie bieżącej lub kapiącej wody oraz nie wolno na nim stawiać przedmiotów z wodą (na przykład waz). Pozwoli to ograniczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia urządzenia.



Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, należy unikać długotrwałego słuchania przy wysokim poziomie głośności.



Urządzenie II klasy ochronności z podwójną izolacją. Urządzenie nie może być uziemione.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZNE PROMIENIOWANIE

Po otwarciu pokrywy i wyłączeniu bezpiecznika istnieje niebezpieczeństwo narażenia się na działanie niewidzialnego i niebezpiecznego promieniowania laserowego. Należy unikać bezpośredniego działania promienia laserowego.



CLASS 1 LASER PRODUCT

Należy uważnie przeczytać i zachować do wglądu!

- Przed podłączeniem i rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i postępować zgodnie z zawartymi w niej instrukcjami. Instrukcję należy zachować do wglądu w przyszłości.
- Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu oraz w dokumentacji dostarczonej wraz z urządzeniem.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nie należy używać środków czyszczących w płynie lub aerozolu. Do czyszczenia należy używać wilgotnej szmatki.
- Stosuj wyłącznie akcesoria zalecane przez producenta. W przeciwnym razie istnieje ryzyko zranienia lub uszkodzenia urządzenia.
- Nie należy używać urządzenia w pobliżu wody oraz w wilgotnych miejscach (na przykład w pobliżu basenu, wanny, zlewu kuchennego, w wilgotnej piwnicy, w pralni itp.). Urządzenie nie może być wystawione na działanie kapiącej lub chlapiącej wody, na urządzenie nie wolno stawiać naczyń z cieczą.
- Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnych powierzchniach (stojaki, wózki, krzesła, uchwyty itp.). Urządzenie mogłoby spaść i spowodować poważne obrażenia dzieci lub dorosłych oraz mogłoby dojść do uszkodzenia urządzenia. Używaj wyłącznie stojaków, wózków i uchwytów zalecanych przez producenta lub sprzedawanych wraz z produktem. Każdy montaż powinien być zgodny z zaleceniami producenta i używać materiałów montażowych zalecanych przez producenta. Podczas transportu urządzenia na wózku należy postępować z dużą ostrożnością – nagle zatrzymanie, nagła zmiana kierunku ruchu lub nierówna powierzchnia może spowodować przewrócenie wózka z urządzeniem.
- Postaw urządzenie na poziomej, płaskiej i stabilnej powierzchni, w miejscu z dobrą wentylacją. Nie zastanij otworów wentylacyjnych – mogłoby to spowodować przegrzanie i uszkodzenie urządzenia.

Nie wolno umieszczać urządzeń w zamkniętych przestrzeniach o słabej wentylacji (np. w witrynach lub ciasnych półkach).

- Urządzenie może być zasilane wyłącznie ze źródeł zasilania określonych na etykiecie urządzenia. W razie braku pewności co do parametrów sieci, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub dostawcą energii elektrycznej. W wypadku zasilania urządzenia z baterii należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.
- Przewód zasilający powinien być poprowadzony tak, aby uniknąć nadmiernego obciążenia lub przygnięcia. Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca, w których kabel wychodzi z urządzenia oraz w pobliżu wtyczki. Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Odłącz urządzenie z sieci elektrycznej także w wypadku burzy, aby nie doszło do uszkodzenia z powodu wyładowania elektrycznego.
- Gniazdko elektryczne musi być zawsze łatwo dostępne.
- Nie należy przeciążać gniazdek elektrycznych przez podłączanie zbyt wielu urządzeń.
- Urządzenie należy chronić przed wnikaniem cieczy lub ciał obcych, nie wolno także wkładać żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych urządzenia (niebezpieczeństwo kontaktu z napięciem wewnątrz urządzenia).
- Nie otwieraj obudowy urządzenia. Wewnątrz nie ma żadnych elementów, które użytkownik mógłby ustawić lub zmienić. Wszelkie naprawy należy zlecić wykwalifikowanym serwisantom.
- Nie wystawiaj baterii na działanie temperatury, np. światła słonecznego, ognia itp.
- Wymieniane baterie powinny być tego samego typu, należy przestrzegać ich poprawnej biegunowości. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo wybuchu.
- W następujących sytuacjach należy odłączyć urządzenie od zasilania i skontaktować się ze specjalizowanym serwisem:
 - Nastąpiło uszkodzenie przewodu zasilającego
 - W urządzeniu znajduje się ciało obce, ciecz lub urządzenie było wystawione na działanie deszczu albo wody.
 - Urządzenie nie działa normalnie zgodnie z instrukcją obsługi. Należy zmieniać ustawienia wyłącznie tych elementów, które są opisane w instrukcji obsługi.
 - Urządzenie wykazuje istotne zmiany funkcjonalności, które sugerują potrzebę interwencji serwisowej.
- Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie źródeł ciepła takich jak kaloryfery, grzejniki lub inne urządzenia wytwarzające ciepło (np. wzmacniacze).
- Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały zatwierdzone przez właściwy organ, mogą prowadzić do utraty uprawnień do korzystania z urządzenia.
- Zbyt głośny dźwięk w słuchawkach może spowodować uszkodzenie słuchu.

OPIS URZĄDZENIA

Urządzenie

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Przycisk FUNCTION | 10. Przycisk ■ /MO.ST |
| 2. Drzwiczki komory CD | 11. Przycisk I◀◀ / TUNE- |
| 3. Przycisk trybu czuwania 📶 | 12. Przycisk ▶▶I / TUNE+ |
| 4. Ekran LCD | 13. Przycisk ▶▶II / SCAN |
| 5. Przycisk PRESET / +10 | 14. Gniazdo słuchawkowe 🎧 |
| 6. Przycisk VOL- | 15. Złącze USB |
| 7. Przycisk VOL+ | 16. Złącze AUX IN |
| 8. Przycisk P.MODE | 17. Komora baterii |
| 9. Przycisk PROG. CL | 18. Wtyczka zasilania AC |

PRZED UŻYCIEM

Rozpakowanie urządzenia

Wyjmij ostrożnie urządzenie z opakowania i usuń wszystkie materiały opakowaniowe. Sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie elementy:

- Urządzenie
- Przewód zasilający AC
- Instrukcja

Jeżeli dowolnej części brakuje, należy skontaktować się ze sprzedawcą. Zalecamy zachowanie oryginalnego opakowania i materiałów opakowaniowych do ewentualnego wykorzystania w przyszłości. Oryginalne opakowanie jest najlepszym sposobem ochrony urządzenia przed uszkodzeniem podczas transportu. Podczas utylizacji materiałów opakowaniowych należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego. Usuń wszystkie naklejki i etykiety. Nie należy usuwać etykiet ostrzegawczych oraz tabliczki znamionowej urządzenia.

PL

Umieszczenie i montaż urządzenia

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka należy upewnić się, że napięcie w gniazdku odpowiada danym na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Podczas podłączania i odłączania należy trzymać przewód zasilający za wtyczkę, nie wolno ciągnąć za sam przewód.
- Po podłączeniu przewodu zasilającego do gniazda urządzenie znajduje się pod napięciem nawet wtedy, kiedy jest wyłączone.
- Nie wolno umieszczać urządzenia w środowisku o nadmiernym zapyleniu, aby nie doszło do zanieczyszczenia soczewki.
- **Kondensacja wilgoci:** Jeżeli urządzenie zostanie przeniesione z środowiska zimnego do ciepłego lub podczas korzystania w wilgotnych miejscach, może dojść do kondensacji wilgoci wewnątrz urządzenia, co będzie miało negatywny wpływ na jego działanie. W takim wypadku należy wyciągnąć płytę i pozostawić urządzenie na około 1 godzinę w spoczynku, aby wilgoć odparowała.

Zasilanie

Wkładanie baterii

1. Otwórz komorę baterii i włóż baterie LR14, UM-2 lub typu C (nie znajdują się w zestawie) zgodnie z polaryzacją oznaczoną symbolami (+) i (-) wewnątrz komory baterii.
2. Załóż pokrywę komory baterii i upewnij się, że baterie zostały prawidłowo włożone na swoje miejsce. Urządzenie jest gotowe do użytku. Praca na bateriach wymaga odłączenia kabla zasilającego od urządzenia. Jeżeli tylko to możliwe, należy zasilać urządzenie z sieci, aby oszczędzać poziom naładowania baterii.

Postępowanie z bateriami

- Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować korozję lub wyciek baterii i w konsekwencji uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała.
- Należy przestrzegać odpowiedniej polaryzacji (+ i -), zgodnie z oznaczeniem w komorze baterii. Należy używać wyłącznie baterii zalecanych w niniejszej instrukcji obsługi. Nie należy używać jednocześnie starych i nowych baterii lub baterii różnych typów.
- Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do domowych pojemników na odpadki. Zabezpiecz likwidację zgodnie z lokalnymi przepisami.

Zasilanie sieciowe


1. Urządzenie należy umieścić tak, aby gniazdko elektryczne było łatwo dostępne. Sprawdź, czy napięcie sieci lokalnej jest zgodne z wartościami podanymi na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem.
2. Podłącz przewód zasilający do gniazda AC, a drugi koniec do gniazda elektrycznego. Urządzenie jest gotowe do użytku.




Podczas odłączania urządzenia od sieci należy wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego. Jeżeli zostanie odłączony przewód zasilający wyłącznie od urządzenia i będzie podłączony do sieci, może dojść do poważnych obrażeń ciała małych dzieci.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

Włączenie urządzenia

Przycisk  służy do włączenia urządzenia lub przełączenia w stan gotowości. Aby wyłączyć urządzenie całkowicie, odłącz kabel zasilania z gniazdka elektrycznego.

Tryb oszczędzania energii

Urządzenie jest wyposażone w funkcję oszczędzania energii, która w przypadku długotrwałej bezczynności spowoduje automatyczne przełączenie urządzenia w tryb gotowości. Włącz urządzenie ponownie poprzez naciśnięcie przycisku . W następujących sytuacjach po 15–20 minutach nastąpi przełączenie w tryb gotowości:

- **Tryb CD:** Zakończenie odtwarzania CD
- **Tryb USB:** Zakończenie odtwarzania USB (wyłącznie modele z USB)
- **Tryb AUX:** Nie jest wykrywany żaden sygnał wejściowy

Uwaga: Ustaw maksymalny poziom głośności zewnętrznego źródła w trybie AUX, aby słaby sygnał wejściowy nie spowodował aktywacji trybu oszczędzania energii.

Regulacja głośności

Głośność można ustawić za pomocą przycisków **VOL-** oraz **VOL+**. Podczas ustawiania na ekranie pojawi się przez chwilę aktualny poziom głośności, następnie ekran powróci do wyświetlania poprzednich danych.

Ustawienie zegara

1. W trybie gotowości należy nacisnąć przycisk **PROG.CL**.
2. Na ekranie pojawi się wskaźnik wyświetlania czasu 12H lub 24h.
3. Użyj przycisków **◀◀** / **▶▶** do wyboru wyświetlania czasu w formacie 12- lub 24-godzinnym.
4. Potwierdź naciskając przycisk **PROG.CL**.
5. Powtarzając kroki 2 i 3 ustaw godziny i minuty.

Uwaga: Po 10 sekundach bezczynności urządzenie automatycznie wyjdzie z trybu ustawiania czasu.

Odtwarzanie CD

Kompatybilne typy płyt CD

Urządzenie obsługuje odtwarzanie płyt CD następujących typów:

- CD Audio, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA CD

Uwaga: Możliwość odtwarzania konkretnej płyty zależy od jakości i stanu fizycznego płyty, jakości nagrania, metody zapisu i oprogramowania użytego do nagrania płyty. Nie można zagwarantować 100% możliwości odtwarzania wszystkich płyt. To nie jest usterka.

Odtwarzanie

1. Wybierz CD poprzez wielokrotne naciśnięcie przycisku **FUNC**.
2. Włóż płytę CD etykietą skierowaną w górę i zamknij drzwi komory CD.
3. Urządzenie wczyta utwory na płycie i rozpocznie odtwarzanie.
4. Naciśnij przycisk **▶II**, aby wstrzymać odtwarzanie, ponowne naciśnięcie spowoduje wznowienie odtwarzania.
5. Za pomocą przycisków **◀◀** / **▶▶** można przejść do poprzedniego lub następującego utworu.
6. Naciśnięcie i przytrzymanie **◀◀** / **▶▶** umożliwia szybkie przewijanie do tyłu lub do przodu. Puszczanie przycisku wznowi normalne odtwarzanie.
7. Naciśnij przycisk **■**, aby zatrzymać odtwarzanie z płyty.

Pozostałe funkcje

Naciśnij przycisk **P.MODE**, aby przełączać pomiędzy normalnym odtwarzaniem, powtarzaniem jednego/ wszystkich utworów oraz odtwarzaniem utworów w kolejności losowej (wskaźnik RAND).

Programowanie utworów

Urządzenie pozwala na zaprogramowanie do 20 utworów, które będą odtwarzane w wybranej kolejności. Poszczególne utwory mogą być zapisywane w programie wielokrotnie.

1. W trybie CD zatrzymanie odtwarzania jest możliwe za pomocą przycisku ■.
2. Naciśnij przycisk **PROG.CL**, kiedy odtwarzanie jest zatrzymane. Na ekranie zacznie migać **PROG** i pojawi się **P01**.
3. Wybierz żądany utwór za pomocą przycisków **◀◀** / **▶▶**.
4. Naciśnij przycisk **PROG.CL**, aby zapisać wybrany utwór na danej pozycji programu. Na ekranie zacznie migać **P02**.
5. Powtarzając krok nr 3 i 4 można stworzyć program o długości do 20 utworów.
6. Naciśnij przycisk **▶▶**, aby rozpocząć odtwarzanie programu.
7. Aby zakończyć odtwarzanie, naciśnij przycisk ■.
8. Aby usunąć program z pamięci, naciśnij dwukrotnie przycisk ■ lub otwórz drzwi komory CD. Z ekranu zniknie wskaźnik **PROG**.

Uwaga: Jeżeli pojawi się wskaźnik **FUL**, oznacza to, że pamięć programu jest pełna.

Śluchanie radia

Nastrajanie stacji radiowych FM

Automatyczne wyszukiwanie stacji

1. Wybierz FM poprzez wielokrotne naciśnięcie przycisku **FUNC**.
2. Naciśnij przycisk **SCAN**, aby rozpocząć automatyczne strojenie i zapisywanie lub:
3. Naciśnij i przytrzymaj **◀◀/TUNE-** lub **▶▶/TUNE+** przez 3 sekundy, aby automatycznie wyszukać stację o silnym sygnale.
4. Powtarzając poprzedni krok wybierz kolejne stacje.

Nastrojenie stacji ze słabym sygnałem

Wyszukaj częstotliwość o najsilniejszym sygnale poprzez wielokrotne naciśnięcie **◀◀** / **▶▶**.

Zapisanie stacji w pamięci

1. Nastrój stację radiową w paśmie FM.
2. Naciśnij **PROG.CL**, aby włączyć tryb programowania. Pojawi się **P01** i zacznie migać **PROG**.
3. Naciskaj wielokrotnie **◀◀/TUNE-** lub **▶▶/TUNE+**, aby wybrać numer stacji zapisanej w pamięci.
4. Potwierdź przyciskiem **PROG.CL**.
5. Powtarzając kroki 2 oraz 4 można zapisać kolejne stacje w pamięci.
6. Aby usunąć zaprogramowaną stację, zapisz na jej miejscu inną stację.

Nastrajanie zaprogramowanych stacji

Naciskaj wielokrotnie przycisk **PRESET** w trybie FM, aby wybrać stację zapisaną w pamięci.

Wybór stereo/mono

Urządzenie domyślnie odbiera sygnał stereofoniczny. W przypadku złej jakości sygnału można poprawić jakość dźwięku wybierając odbiór monofoniczny:

Przełączanie między odbiorem monofonicznym i stereofonicznym w trybie FM odbywa się za pomocą przycisku **MO.ST**.

Antena FM

Dla optymalnego odbioru radia FM należy rozsunąć antenę i umieścić ją w pozycji, która zapewni najlepszy odbiór.

Odtwarzanie USB

(wyłącznie modele z gniazdem USB)

1. Wybierz tryb USB poprzez wielokrotne naciśnięcie przycisku **FUNC**.
2. Na ekranie pojawi się wskaźnik USB, a urządzenie przełączy się na odtwarzanie z USB.

