

PHILCO



MODEL Air 4 uhlíkový filtr

EN: Instruction of carbon filter Air 4

CZ: Pokyny pro uhlíkový filtr Air 4

SK: Pokyny pre uhlíkový filter Air 4

1. EN Remove the filters

1. CZ Vyjměte filtry

1. SK Vyberte filter

2. EN Put the carbon filter on the motor. Make sure the ears of carbon filters would go through the bulges on the motor housing.

2. CZ Nasadte uhlíkový filtr na motor. Ujistěte se, že packy uhlíkových filtrů projdou vybouleními na krytu motoru.

2. SK Nasadte uhlíkový filter na motor. Uistite sa, že packy uhlíkových filtrov prejdú aj zaoblením na kryte motora.

3. EN Whirl the carbon filter to lock it on the motor housing.

3. CZ Otočte uhlíkovým filtrem pro správné zacvaknutí na motoru.

3. SK Otočte uhlíkovým filtrom pre správne zacvaknutie na motore.

