

NÁVOD K POUŽITÍ

Chytrá zásuvka Professor SMART16A

Vážení zákazníci pečlivě uschovejte doklad o zaplacení.
Před použitím si přečtěte návod k použití.

Parametry:

Model	Smart F16A/Smart-PFW04-F-M
Jmenovité napětí	220-240V; 50/60Hz
Maximální proud	16A/3680W
Síťové připojení	Wi-Fi 2,4 GHz (802.11b/g/n: 5MHz)
Bit Rate	Až 135Mb/s
Hmotnost	Cca 850 g
Stupeň ochrany	IP20
Pracovní teplota	+10°C až +50°C
Pracovní vlhkost	10%-70%
Obsah balení:	1x zařízení, 1x návod k použití

Bezpečnostní opatření

- **Nepokládejte** žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení.
- **Nevystavujte** zařízení přímému slunečným a tepelnému záření. Zařízení nezakrývejte!
- **Nevystavujte** zařízení prašnému a vlhkému prostředí přes 70% vlhkosti včetně deště a kapalin.
- **Nepoužívejte** žádné abrazivní čisticí prostředky k čištění zařízení.
- **Nevystavujte** zařízení silnému magnetickému nebo elektronickému rušení.
- **Nepoužívejte** společně s poškozenými napájecími adaptéry.

- **Může být zapojena** pouze do elektrického rozvodu, jehož napětí odpovídá údajům na typovém štítku či v parametrech výše.
- **Nenechávejte** zásuvku na místech s nižší teplotou hoření a na částech lidského těla neboť se zahřívá a může způsobit zranění.
- **Nepoužívejte** zařízení při konzumaci jídla nebo pití
- **Ponechávejte mimo dosah dětí!**
- Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů, které nejsou originálně přístupné, hrozí riziko úrazu elek-

trickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem. V případě nutného servisního zásahu se obraťte výhradně na kvalifikované servisní techniky.

- V případě, že zařízení bylo po určité době v prostředí s nižší teplotou než pracovní, nechejte více než jednu hodinu toto nezapojené zařízení v místnosti o teplotě 10°C až 40°C. Teprve poté jej můžete zapojit
- Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce.
- V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce.

Stažení aplikace

- 1) vyhledejte na App Store nebo Google Play doporučenou aplikaci „Smart life“, stáhněte do svého zařízení a nainstalujte

Registrace a přihlášení

- 1) Spustěte aplikaci Smart Life a klikněte na tlačítko registrovat (v případě že již aplikaci využíváte pro jiné produkty chytré domácnosti pokračujte s Vaším stávajícím účtem a přejděte k části „propojení s aplikací“)
- 2) Zadejte Vaší e-mailovou adresu, kterou jste si vybrali pro přístup do aplikace a klikněte na tlačítko „Načtěte ověřovací kód“.
- 3) Na Vámi zadanou e-mailovou adresu přijde e-mail s ověřovacím kódem, který zadejte do aplikace.
- 4) Nastavte si heslo. Heslo musí obsahovat alespoň jedno velké písmeno, jednu číslici a jeho délka musí být v rozmezí 6-20 znaků.

Propojení s aplikací:

- 1) Ujistěte se, že Váš telefon je připojený k Wi-Fi síti, pomocí které budete světlo ovládat. (musí být standardu 2,4GHz)
- 2) Zapněte aplikaci a klikněte na tlačítko „Přidat zařízení“ (pokud již nějaké zařízení přidané máte, použijte ikonu „+“ v pravém horním rohu, a dále na „add device“)
- 3) Přejděte do záložky „electrical“ a vyberte položku „Zásuvka (Wi-Fi)“, v případě že vyberete jinou položku, nebude zásuvka fungovat správně a nebude možné používat všechny její funkce.
- 4) Nyní zapojte zásuvku do el. sítě, podsvícení na vypínači zásuvky se rozblíká.
- 5) Pakliže se světlo rozblíkálo, potvrďte tuto skutečnost v aplikaci kliknutím na tlačítko „Confrim indicator rapidly blink“.
- 6) Zadejte heslo, které máte nastavené pro přístup Vámi vybrané Wi-Fi sítě, název této sítě bude zobrazen nad řádkem, kde budete zadávat heslo.
- 7) Potvrďte heslo tlačítkem „OK“ a tím spustíte automatické párování s telefonní aplikací.

Pozn.: V před potvrzením se ujistěte, že podsvícení stále bliká, pokud ne opakujte spuštění párovacího režimu podržením tlačítka po dobu 5 vteřin.

- 8) V průběhu párování podsvícení přestane blikat, tím je indikováno spárování s aplikací. I poté nechte párovací režim doběhnout.
- 9) V případě, že proběhlo párování v pořádku, zobrazí se vám stránka „Přidáno úspěšně“. Zde doporučujeme pomocí symbolu tužičky upravit název, pro pozdější přehlednost používaných zařízení. Vše potvrďte tlačítkem „Dokončeno“.

Ovládání zásuvky

Po dokončení propojení se Vám zobrazí aktivní stránka zásuvky s jednotlivými prvky ovládání zásuvky.

- 1) Tlačítko vypnutí a zapnutí- toto tlačítko má stejnou funkci jako tlačítko v levém dolním rohu „switch“
- 2) „CountDown“- odpočet do přepnutí režimu zásuvky (vypnutá/zapnutá), zadáním požado-

vaného času se začne odpočítávat doba. Po uplynutí doby se zásuvka přepne do režimu opačného, než při kterém byl spuštěn odpočet. Přepnutím režimu zásuvky v průběhu se odpočet zruší. Zbývající čas je vidět pod hlavním vypínacím tlačítkem v aplikaci.

- 3) „Schedule“- v této části je možné nastavit harmonogram spouštění a vypínání zásuvky v jednotlivé časy. Je možno nastavit týdenní harmonogram. (pozn.: je zde uplatněn stejný princip nastavování jako při týdenním nastavování aplikace budíku). O každém přepnutí můžete být informováni v roletce oznámení (pokud o toto máte zájem, musí být posuvník oznámení přepnut na polohu vpravo). V poslední řádce si vyberete požadovanou akci „ON“ neboli zapnout, či „OFF“ neboli vypnout. Nastavení časového plánu vždy potvrdíte tlačítkem „uložit“ v pravém horním rohu.
- 4) „Electric“- zobrazí se vám průměrná orientační spotřeba elektrické energie za časová období a aktuální spotřeba ve wattech.

Dodatečné informace ke kompatibilitě zásuvky Smart řešení domácností

Zásuvka je uzpůsobena používání chytré domácnosti. Je kompatibilní s Google Assistant, Amazon Alexa, Amazon Echo, IFTTT.

Tímto Zásobování a. s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník prohlašuje, že typ rádiového zařízení Professor Smart-PFW04-F-M, 89712 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách <https://kliknete-zde.cz/89712>



Zpětný odběr elektroodpadu

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Záruční prohlášení

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovoluujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.

- Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.

- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.

- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu **24 měsíců** od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady

způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu. Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Servis: Zásobování a. s.

Chloumecká 3376, 276 01 Mělník

tel.: 315 646 16, reklamace@zasobovani.cz

www.eva.cz