



NÁVOD K POUŽITÍ

Regulátor nízkého a vysokého tlaku plynu

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Plynová lahev se musí vždy používat ve svislé poloze.
2. Při použití ve venkovním prostředí musí být regulátor dostatečně chráněn před deštěm.
3. Nekontrolujte těsnost pomocí plamene. K tomuto účelu je nejvhodnější použít roztok saponátu a vody nebo jiný detektor plynu (sprejový nebo elektronický detektor).
4. V případě jakýchkoli potíží nebo problémů uzavřete přívod plynu a neprodleně kontaktujte prodejce (dodavatele plynu).
5. Pokud dojde k úniku nebo vznícení unikajícího plynu, zakryjte ventil nebo spojení mezi ventilem a regulátorem vlhkým materiálem a ventil uzavřete.
6. Regulátor slouží k zásobování spotřebičů plynem pod tlakem uvedeným na výrobním štítku.
7. Je doporučeno vyměnit regulátor každých 5 let nebo dříve od data výroby, pokud jsou zjištěny jakékoli nepravdivosti. Životnost regulátoru závisí na mnoha faktorech, včetně kvality plynu procházejícího regulátorem a vnějších podmínkách.
8. Regulátor určený pro domácí použití nebo pro turistické plynové lahve (RG A310-299).
9. Před instalací se ujistěte, že gumové těsnění ventilu plynové lahve nebo regulátoru je v dobrém stavu.
10. Ujistěte se, že ohebná plynová hadice z PVC je v dobrém stavu a není starší než 3 roky.
11. Regulátor vždy nasazujte, když je plyn vypnutý. Nikdy nesundávejte regulátor, pokud je plyn zapnutý.
12. S plynovou lahví během provozu nehýbejte.
13. Plynové lahve nevyměňujte v blízkosti plamenů nebo svíček.

PŘIPOJENÍ REGULÁTORU

Před připojením regulátoru k lahvi musí být regulátor nejprve připojen ke spotřebiči. Ujistěte se, že v blízkosti není otevřený oheň a že jsou všechny kohouty na spotřebiči zavřené.

Model s výstupem pro hadici

1. Přiložte hadici k hrdlu regulátoru (pro snazší aplikaci můžete koncovku regulátoru navlhčit vodou).
2. K zaručení správného připojení použijte speciální hadicovou svorku, která je prodávána společně s hadicí.
3. Ujistěte se, že je připojovací hadice správně nasazena na spotřebiči a zkontrolujte stav těsnění.
4. Sundejte kryt ventilu lahve.
5. Nasadte regulátor na ventil plynové lahve a utáhněte spojovací matici klíčem.
6. Otevřete přívod plynu otočením knoflíku na ventilu lahve ve směru vyznačeném šipkou.
7. Zkontrolujte těsnost připojení pomocí saponátu nebo elektronického detektoru.
8. Chcete-li přívod plynu opět uzavřít, otočte knoflíkem na ventilu lahve opačným směrem.

Model se závitovým výstupem

1. Připojte hadici k výstupnímu závitu.
2. Spojovací matici utáhněte dostatečnou silou, abyste zajistili pevné spojení.
3. Ujistěte se, že je připojovací hadice správně nasazena na spotřebiči a zkontrolujte stav těsnění.
4. Sundejte kryt ventilu lahve.
5. Nasadte regulátor na ventil plynové lahve a utáhněte spojovací matici klíčem.
6. Otevřete přívod plynu otočením knoflíku na ventilu lahve ve směru vyznačeném šipkou.
7. Zkontrolujte těsnost připojení pomocí saponátu nebo elektronického detektoru.
8. Chcete-li přívod plynu opět uzavřít, otočte knoflíkem na ventilu lahve opačným směrem.

POSTUP DETEKCE NETĚSNOSTÍ U MODELŮ S MANOMETREM

1. Spotřebič musí být vypnutý.
2. Nasadte regulátor na ventil plynové lahve a ujistěte se, že je správně nasazen.
3. Otáčením knoflíku na ventilu lahve otevřete přívod plynu. Ukazatel měřiče by se měl pohybovat v oblasti zeleného pole.
4. Uzavřete přívod plynu otočením knoflíku na ventilu lahve.
5. Instalace je pevná a bezpečná, pokud je ukazatel po 3-5 minutách stále v oblasti zeleného pole.

POZOR: Pokud se ukazatel pohyboval ve žluté nebo modré oblasti, instalace je netěsná. Zjistěte příčinu netěsnosti pomocí spreje na detekci netěsností a poté postup detekce netěsností zopakujte. Veškeré netěsnosti musí být před použitím plynového spotřebiče odstraněny.

FUNKCE POJISTNÉHO VENTILU

1. Regulátor s pojistným ventilem má na horním štítku označení EFV.
2. Ventil automaticky přeruší přívod plynu z regulátoru, pokud je poškozeno plynové vedení spojující regulátor se spotřebičem.
3. Malá kulička, která je součástí pojistného ventilu, může při zatřesení regulátorem způsobit chrastění. Jedná se o normální jev, který nenaznačuje závadu regulátoru.
4. Pojistný ventil se aktivuje, pokud má plynový spotřebič vyšší spotřebu plynu, než dokáže regulátor zajistit.

FUNKCE MANOMETRU

Aktuální hladinu plynu v lahvi zjistíte po zapnutí plynového spotřebiče pomocí následujících barevných ukazatelů.

- Modrá barva:** Plynová lahev je téměř prázdná, v plynové lahvi již není žádný kapalný plyn.
- Žlutá barva:** Včasné varování - naplňte si doplnění co nejdříve.
- Zelená barva:** Plynová lahev bude brzy prázdná.
- Dostatek plynu pro nepřetržitý odběr.**



TECHNICKÉ PARAMETRY MODEL A310I

Typ plynu	Butan	LPG		Propan		
Vstupní tlak (bar)	0,3 - 7,5	0,3 - 16		1 - 16		
Jmenovitý výstupní tlak (mbar)	28-30	30	50	30	37	50
ΔP2(mbar)	2	2	-	2	2	-
ΔP5(mbar)	-	-	5	-	-	5
Provozní teplota	0°C - 50°C	-20°C - 50°C				
Výkon	1,5kg/h	0,8kg/h		1,5kg/h		

TECHNICKÉ PARAMETRY MODEL B310

Typ plynu	LPG
Vstupní tlak (bar)	1,5 - 16
Jmenovitý výstupní tlak (mbar)	1,5 / 2 / 2,5 / 4
ΔP2(mbar)	-
ΔP5(mbar)	-
Provozní teplota	-20°C - 50°C
Výkon	8kg/h

JE ZAKÁZÁNO PONECHAT REGULÁTOR NA LAHVI, ANIŽ BY BYL PŘIPOJEN KE SPOTŘEBIČI.

MODEL	PŘIPOJENÍ	VÝSTUP	PRŮTOK PLYNU	VÝSTUP PLYNU	POJISTNÝ VENTIL	MANOMETR
 RG A310	21,8 x 1,814L	hadice 9-10mm	1,5kg/h	37mbar		
 RG A310IE	21,8 x 1,814L	hadice 9-10mm	1,5kg/h	37mbar	ANO	
 RG A310IE-M	21,8 x 1,814L	hadice 9-10mm	1,5kg/h	37mbar	ANO	ANO
 RG A310099	21,8 x 1,814L	vnější závit 1/4" L	1,5kg/h	37mbar		
 RG A310-299	Vnitřní závit 3/8" L	hadice 9-10mm	1,5kg/h	37mbar		
 RG A310-002	21,8 x 1,814L	vnější závit 1/4" L	1,5kg/h	50mbar		
 RG A310-002-M	21,8 x 1,814L	vnější závit 1/4" L	1,5kg/h	50mbar	ANO	ANO
 RG A310-484	21,8 x 1,814L	hadice 9-10mm	1,5kg/h	30mbar		
 RGA310-484-M	21,8 x 1,814L	hadice 9-10mm	1,5kg/h	30mbar	ANO	ANO
 RG B310-036	21,8 x 1,814L	vnější závit 3/8" L	8kg/h	4bar		
 RG B310-037	21,8 x 1,814L	vnější závit 3/8" L	8kg/h	2,5bar		

VÝROBCE:

IGT Integrated Gas Technologies,
Gydevang 39-41, 3450 Allerød, Dánsko
tel.: +45 45 76 99 21
CVRDK27987702

DISTRIBUTOR:

Bradas.

BRADAS Group Sp. z o.o.
ul. M. Kołopnickiej 5, 46-300 Olesno
www.bradas.pl