

Návod k použití

Ventilátor pro radiátory Professor VR85

Před prvním použitím přístroje si důkladně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.
Uschovejte si tento návod k obsluze a předejte jej spolu se zařízením případným budoucím majitelům

Označení modelu	VR85
Jmenovité napětí	220-240V~50/60Hz
Jmenovitý příkon	4,2 W
Průměrný hluk	<18 dBA
Průměrný průtok vzduchu	85m ³ /h

Obsah balení:

- 1) Ventilátor s magnetickými držáky
- 2) Napájecí adaptér
- 3) Magnetické teplotní čidlo 1 m kabel
- 4) Nastavitelný termostat s displejem na kabelu 1,7 m

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Abyste předešli možnému nebezpečí, nikdy nepřipojujte tento přístroj k externímu časovému spínači.
- Po vybalení přístroje se přesvědčte, zda je spotřebič kompletní a zda není poškozen. V případě, že si nejste jisti, spotřebič nezapínejte a obraťte se na autorizovaný servis nebo prodejce.
- Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než je popsáno v návodu.
- Nepoužívejte nikdy tepovač s poškozenou přívodní šňůrou nebo zástrčkou. Nepoužívejte rovněž přístroj, je-li porouchaný nebo jinak poškozený.
- Nedoporučujeme používání prodlužovací šňůry. Je-li jejich použití nezbytné, použijte jen takové, které vyhovují platným bezpečnostním normám, a dbejte, abyste nepřekročili parametry uvedené na prodlužovací šňůře či adaptéru.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, bez dozoru.
- Vidlici napájecího adaptéru nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokřými rukama a taháním za napájecí přívod!
- Vždy používejte originální dodané příslušenství.
- Přístroj odpojte ze zásuvky, když není v provozu a před každým čištěním a údržbou.
- Pokud uslyšíte nezvyklý zvuk nebo ucítíte divný zápach, přestaňte ventilátor používat a kontaktujte servisní oddělení.
- Nikdy přístroj neopravujte, nerozmontovávejte ani neupravujte svépomocí.
- Ventilátor je určen pouze pro vnitřní použití v domácnosti nebo garáži. Nikdy přístroj nepoužívejte v místě, kde by na něj mohlo pršet.
- Nikdy přístroj neponořujte do vody nebo jiné tekutiny, hrozí vznícení nebo úraz elektrickým proudem.
- Přístroj musí být používán v souladu s jmenovitým napětím uvedeným v tomto návodu a na štítku výrobku.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Ventilátor je vhodný pro radiátory s šířkou od 69 mm.
Přístroj není vhodný pro použití v prašném prostředí.

1. Přístroj rozbalte a odstraňte všechny obalové materiály.
2. Tělo přístroje otřete vlhkým hadrem.

Nenechte vodu natéct do ventilátoru!

UMÍSTĚNÍ

Ventilátor lze umístit v horní části radiátoru, položit na mřížku radiátoru, nebo pod radiátor. Alternativně lze ventilátor použít i pro jednotlivé radiátory při otočení všech magnetických držáků jedním směrem, jeho účinnost je však výrazně snížena.

Umístění pod radiátor

V případě umístění ventilátoru pod radiátor doporučujeme nejdříve perfektně vyčistit tělo radiátoru, mohlo by dojít k víření prachu do místnosti.

- 1) Otočte ventilátor magnetickými držáky vzhůru do těla radiátoru.
- 2) Držáky vysuňte, tak aby se dotýkali střídavě stěn radiátoru.

Umístění na žebrový radiátor

Pokud budete ventilátor umísťovat na nebo pod žebrový radiátor vysuňte magnetické držáky a zasuňte je vertikálně z druhé strany ventilátoru.

POUŽITÍ

- 1) Umístěte ventilátor
 - 2) Připojte k ventilátoru teplotní senzor a přichyťte ho k tělu radiátoru.
 - 3) Zapojte do ventilátoru kabel s digitálním termostatem a druhý konektor do adaptéru.
 - 4) Na displeji se zobrazí aktuální teplota
 - 5) Zmáčkněte levé tlačítko (**WORK/+**) po dobu 3 vteřin. Tlačítka $\oplus$ a $\ominus$ nastavte požadovanou teplotu pro spuštění. Počkejte 3 vteřiny pro uložení hodnoty. Základní hodnota je 32 °C
 - 6) Zmáčkněte pravé tlačítko (**STOP/-**) po dobu 3 vteřin. Tlačítka $\oplus$ a $\ominus$ nastavte požadovanou teplotu pro vypnutí. Počkejte 3 vteřiny pro uložení hodnoty. Základní hodnota je 23 °C
- Pozn.: Pracovní teplota musí být vždy vyšší než teplota pro vypnutí!*

- Nastavitelná pracovní teplota je 0 °C až 60 °C.
- Pro resetování do původního nastavení podržte obě tlačítka po dobu 3 vteřin.
- V případě, že displej ukazuje hodnotu „00“ není správně zapojený teplotní senzor.

ZÁRUČNÍ PROHLÁŠENÍ

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovoluujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití.
Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Servis: Zásobování a. s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, tel.: 315 646 160, reklamace@zasobovani.cz, www.eva.cz



Zpětný odběr elektroodpadu

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.