

# BOOMBOX

PMPB360






BLUETOOTH SPEAKER  
LIGHT FUSION 60W RGB



Bluetooth

USER MANUAL

 **platinet**

FUNKCJE PRZYCISKÓW	
MIC1	Gniazdo mikrofonu 1
MIC2	Gniazdo mikrofonu 2
AUX	Zewnętrzne gniazdo wejściowe audio
TF CARD	Gniazdo karty TF
USB	Gniazdo USB
ON/OFF	Włącznik zasilania
DC 5V	Ładowanie USB typu C
-MIC VOL+	Regulacja głośności mikrofonu w górę/w dół
-ECHO+	Sterowanie ECHO w górę/w dół
-BASS+	Regulacja BASS w górę/w dół
-TREBLE+	Regulacja tonów wysokich góra/dół
-VOLUME+	Regulacja głośności Góra/Dół
	Tryb światła
MIC PRI	Priorytet mikrofonu
TWS DIMMER	Funkcja TWS / regulacja poziomu luminancji światła
	Powtarzanie/Rozłączanie urządzenia Bluetooth/Przetłaczanie kanału FM i częstotliwości
	Wsteczny kanał FM lub częstotliwość/ostatni utwór
	Automatyczne skanowanie FM / Odtwarzanie i pauza
	Przełącz kanał FM lub częstotliwość/następny utwór
MODE	Przełącznik trybu

### PRZEŁĄCZNIK TRYBU



Krótko naciśnij przycisk "MODE", aby przetączyć tryb "BT -> FM -> AUX IN".

Przy pierwszym uruchomieniu domyślnie przejdzie do modelu Bluetooth, następny rozruch przejdzie w ten sam tryb i ustawienie, co ostatni wybór.


Przetłaczanie trybu USB/TF wyświetla się tylko wtedy, gdy włożony jest dysk USB/karta TF.

### POŁĄCZENIE BLUETOOTH

Krótko naciśnij przycisk "MODE", aby przejść do trybu BT, wybierz model nr. B360 na urządzeniu Bluetooth, aby się połączyć.

- Odtwarzacz Bluetooth: W trybie Bluetooth naciśnij krótko  na następną piosenkę; Krótkie naciśnięcie  za ostatnią piosenkę;

Naciśnij  aby wstrzymać, naciśnij ponownie, aby odtworzyć.

- Wymuś odłączenie urządzenia Bluetooth: w trybie Bluetooth naciśnij , aby wymusić odłączenie bieżącego urządzenia Bluetooth, inne urządzenie Bluetooth może wyszukać nazwę głośnika nr B360, aby się połączyć

- Włączanie/wyłączanie dźwięku ostrzegawczego: Naciśnij i przytrzymaj przycisk "MODE", aby włączyć lub wyłączyć głośność monitora, ekran wyświetlacza **ON / OFF**

### TRYB MUZYCZNY (USB / TF)

#### 1. Odtwarzacz MP3 (USB / TF)

Włóż USB karty TF **U S B** **E F**, przejdź w tryb MP3; automatycznie odtworzy muzykę z USB lub karty TF. Krótkie naciśnięcie **▶||** w przypadku pauzy na wyświetlaczu pojawi się "PAUS", naciśnij ponownie, aby odtworzyć.; Krótkie naciśnięcie **▶▶** dla następnej piosenki. Krótkie naciśnięcie **◀◀** dla ostatnio odtwarzanej piosenki. Po włożeniu USB lub TF priorytetowo będzie odtwarzane ostatnie włożone urządzenie.

#### 2. Przełącz tryb gracza:

Krótko naciśnij przycisk **↻**, aby przełączyć tryb odtwarzacza: "WSZYSTKIE" odtwarzanie w pętli "ONE" powtórzyć odtwarzanie "Rand" losowe odtwarzanie.

### TRYB RADIA FM

1. Automatyczne skanowanie: W trybie FM przytrzymaj **▶||** dłużej niż 2 sekundy, aby automatycznie skanować i zapisać z 87,5 MHz - 108 MHz, zeskanowany kanał zostanie automatycznie zapisany do 99 kanałów. Na ekranie pojawi się "CH01".

2. Wybór kanału FM: Po automatycznym skanowaniu, w modelu FM naciśnij krótko przycisk **◀**, aby przełączyć kanał i częstotliwość; krótko naciśnij **▶▶**, aby przełączyć na następną częstotliwość; krótko naciśnij **◀◀**, aby przełączyć na ostatnią częstotliwość, naciśnij **◀**.

### TRYB AUX

1. Włóż AUX, a następnie naciśnij przycisk "MODE", aby przejść do trybu AUX.

2. W trybie AUX naciśnij przycisk **▶||**, aby wyciszyć (wyświetlacz pokaże **MUTE**), naciśnij **▶||** ponownie, aby wyjść z funkcji MUTE.








### WEJŚCIE MIKROFONU

W trybie losowym, podczas korzystania z mikrofonu przewodowego/bezprzewodowego, głośność mikrofonu i głośność echa można regulować. MIC PRI: priorytet mikrofonu. Podczas korzystania z mikrofonu naciśnij krótko przycisk MIC PRI, aby automatycznie zmniejszyć głośność muzyki.




### FUNKCJA TWS

Przełącz oba głośniki w tryb Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj **TWS DIMMER** na jednym głośniku (jako prawy kanał) przez ponad 2 sekundy, aby przejść do trybu TWS. Podczas parowania wskaźnik TWS będzie migać. Po pomyślnym połączeniu TWS rozlegnie się dźwięk ostrzegawczy, a lampka kontrolna obu głośników zaświeci się. Głośnik, który łączy się z urządzeniem Bluetooth, działa jako głośnik główny (lewy kanał). Naciśnij i przytrzymaj **TWS DIMMER** dłużej niż 2 sekundy, aby wyjść z trybu TWS.




## STEROWANIE OŚWIETLENIEM



1. W trybie losowym naciśnij krótko  aby włączyć światło, naciśnij i przytrzymaj , aby wyłączyć światło.
2. Krótkie naciśnięcie , aby przetęczyć 4 efekty świetlne.
3. Gdy światło jest włączone, naciśnij krótko przycisk , aby uzyskać regulację poziomu luminancji światła. Krótkie naciśnięcie  i , aby wyregulować poziom luminancji od d 1 do d 10.
4. Po zakończeniu regulacji ponownie krótko naciśnij , aby wyjść z regulacji światła i powrócić do bieżącego interfejsu lub automatycznie wyjść z interfejsu regulacji światła po 3 sekundach bez żadnej operacji.

## ŁADOWANIE

1. Kiedy  mruga powoli, oznacza, że bateria jest rozładowana i należy ją natychmiast naładować, a głośność odtwarzania powinna zostać zmniejszona lub wyłączona; Jeśli będziesz kontynuować odtwarzanie, wyłączy się automatycznie, gdy bateria spadnie poniżej napięcia ochronnego (automatyczne wyłączenie poniżej 6.0 V) i wyświetli . Następnie wyświetli się , urządzenie przechodzi w tryb czuwania.

## USER MANUAL

FUNCTIONAL BRIEF DESCRIPTION	
MIC1	Microphone Socket 1
MIC2	Microphone Socket 2
AUX	External Audio Input Socket
TF CARD	TF Card Socket
USB	USB Socket
ON/OFF	Power Switch
DC 5V	Type-C USB Charge
-MIC VOL+	Microphone Volume Control up/Down
-ECHO+	ECHO Control Up/Down
-BASS+	BASS Control Up/Down
-TREBLE+	TREBLE Control Up/Down
-VOLUME+	VOLUME Control Up/Down
	Light Mode
MIC PRI	Microphone Priority
TWS DIMMER	TWS function/ light luminance level adjustment
	Repeat/Bluetooth Device Disconnect/ FM Channel and Frequency Switch
	Backward FM Channel or Frequency/Last Song

	FM Auto-scanning /Play and pause
	Forward FM Channel or Frequency/Next Song
<b>MODE</b>	Mode Switch

### MODE SWITCH






Short press "MODE" button to switch mode "BT -> FM -> AUX IN" mode.

The first time booting will enter into Bluetooth model by default, the next booting will enter into the same mode and setting as last selection.

Switching USB/TF mode only displays when a USB drive/TF card is inserted.





### BLUETOOTH CONNECTING

Short press "MODE" button switch to BT mode, choose model No. B360 on your Bluetooth device to connect.


- Bluetooth Player: Under Bluetooth mode, short press  for next song; short press  for last song;  
Press  for pause, press once again to replay.
- Force Disconnect Bluetooth Device: In Bluetooth mode, press  to force disconnect the current Bluetooth device, another Bluetooth device can search the speaker name No.B360 to connect
- Warning Tone turn on/ off: Long press "MODE" button to turn on or turn on the prompt voice, display screen show 

### MUSIC MODE(USB/TF)




#### 1.MP3 Player (USB/TF):

Insert USB of TF card  will enter MP3 mode; it will play music from USB or TF card automatically. Short press  for pause, the display show "PAUS", press once again to replay.; Short press  for next song. Short press  for last song. When insert USB or TF, the last insert device will play priority.




#### 2.Switch Player Mode:

Short press  button to switch player mode: "ALL" loop playback "ONE "repeat playback "Rand" random playback.

### FM RADIO MODE

1. Auto Scanning : Under FM mode, long press  for auto scanning from "87.5MHz -- 108MHz, scanned channel can be automatically saved up to channels form CH01 to CH99, and the display show "CH 01"
- 2.FM Channel or frequency adjustment switch: After auto scanning, in FM model , short press  button to switch channel and frequency adjust mode, press  button to change channel or frequency.



## AUX MODE

1. Insert the AUX cable, and then press the " MODE " button switch to AUX mode.
2. In AUX mode, press  button to MUTE , display show  press  again to exit.







## MICROPHONE INPUT

In random mode, when using the wired/wireless microphone, Mic volume and echo volume can be adjusted. MIC PRI: microphone priority. When using the microphone, short press MIC PRI button to automatically turn down the music volume.


## TWS FUNCTION



Switch both speakers to Bluetooth mode, press and hold  on one speaker(as right channel) for more than 2 seconds to enter TWS mode. While pairing, the TWS indicator will be flashing. After TWS connected successfully, there will be a warning tone and the indicator light of both speakers will be on. The speaker which connected to your Bluetooth device acts as the primary speaker (left channel). Press and hold  more than 2 seconds to exit TWS mode.

## LIGHT CONTROL

1. In random mode, short press the  to turn on the light, long press the  to turn off the light.
2. Short press  to switch 4 light effects.
3. When the light is on, short press  button enter light luminance level adjustment. Short press and  to adjust the luminance level from 1-10.
4. After the adjustment is completed, short press  again to exit the light adjustment and return to the current interface, or automatically exit the light adjustment interface after 3 seconds without any operation





## RECHARGE

When  flashing slowly, it indicates that the battery is under charge and needs to be immediately charged and the playback volume should be reduced or turned off;

If continue to play, it will automatically shut down when the battery is below the protection voltage(Automatic shutdown below 6.0V) and display  . Then display  , the machine enters standby mode

## UŽIVATELSKÝ MANUÁL

STRUČNÝ POPIS FUNKCE	
MIC1	Zdířka pro mikrofon 1
MIC2	Zdířka pro mikrofon 2
AUX	Externí audio vstupní zásuvka
TF CARD	Zásuvka pro kartu TF
USB	USB zásuvka

ON/OFF	Vypínač
DC 5V	Nabíjení USB typu C
-MIC VOL+	Ovládání hlasitosti mikrofonu nahoru/dolů
-ECHO+	Ovládání ECHO nahoru/dolů
-BASS+	Ovládání BASS nahoru/dolů
-TREBLE+	Ovládání TREBLE nahoru/dolů
-VOLUME+	Ovládání VOLUME nahoru/dolů
	Světelný režim
MIC PRI	Priorita mikrofonu
TWS DIMMER	Funkce TWS / nastavení úrovně jasu světla
	Opakování / Odpojení zařízení Bluetooth / Přepínač kanálu FM a frekvence
	Zpětný kanál FM nebo frekvence/poslední skladba
	Automatické vyhledávání FM / Přehrát a pozastavit
	Vpřed FM kanál nebo frekvence/další skladba
MODE	Přepínač režimů

## PŘEPÍNAČ REŽIMŮ






Krátkým stisknutím tlačítka "MODE" přepnete režim "BT -> FM -> AUX IN".

Při prvním spuštění se ve výchozím nastavení vstoupí do modelu Bluetooth, další spuštění přejde do stejného režimu a nastavení jako při posledním výběru.

Přepnutí režimu USB/TF se zobrazí pouze v případě, že je vložena jednotka USB/TF karta.





## PŘIPOJENÍ BLUETOOTH

Krátkým stisknutím tlačítka "MODE" přepnete do režimu BT, vyberte model č. B360 na zařízení Bluetooth pro připojení.

- Bluetooth Player: V režimu Bluetooth krátce stiskněte  pro další píseň; Krátce stiskněte  pro poslední píseň; Stiskněte  Chcete-li pozastavit, stiskněte ještě jednou pro přehrávání.
- Vynutit odpojení zařízení Bluetooth: V režimu Bluetooth stiskněte  pro vynucené odpojení aktuálního zařízení Bluetooth, jiné zařízení Bluetooth může vyhledat název reproduktoru č. B360 a připojit se
- Zapnutí/vypnutí varovného tónu: Dlouhým stisknutím tlačítka "MODE" zapnete nebo vypnete hlas vyzvy, na displeji se zobrazí 


## HUDEBNÍ REŽIM (USB/TF)

### 1. MP3 Přehrávač (USB/TF):




Vložte USB TF karty  přejde do režimu MP3; automaticky přehraje hudbu z USB nebo TF karty. Krátce stiskněte  pro pauzu se na displeji zobrazí "PAUS", dalším stisknutím spustíte.; Krátce stiskněte  pro další píseň. Krátce stiskněte  pro

poslední píseň. Při vložení USB nebo TF bude prioritně hrát poslední vložené zařízení.




2. Přepněte režim přehrávače:

Krátkým stisknutím tlačítka  přepnete režim přehrávače: přehrávání ve smyčce "ALL", "ONE", "repeat playback", náhodné přehrávání "Rand".

**REŽIM FM RÁDIA**

1. Automatické skenování: V režimu FM dlouze stiskněte  pro automatické vyhledávání od 87.5 MHz - 108 MHz, prohledávaný kanál lze automaticky uložit až do kanálů od CH01 do CH99 a na displeji se zobrazí "CH 01"
2. FM Přepínač nastavení kanálu nebo frekvence: Po automatickém skenování v modelu FM krátce stiskněte tlačítko  .  
Chcete-li přepnout režim nastavení kanálu a frekvence, stiskněte  tlačítko pro změnu kanálu nebo frekvence.



**REŽIM AUX**

1. Vložte kabel AUX a poté stiskněte tlačítko "MODE" a přepněte do režimu AUX.
2. V režimu AUX stiskněte  tlačítko pro MUTE, zobrazení  , dalším stisknutím  ukončete MUTE








**MIKROFONNÍ VSTUP**

V náhodném režimu lze při použití kabelového/bezdrátového mikrofonu upravit hlasitost mikrofonu a hlasitost ozvěny. MIC PRI: priorita mikrofonu. Při používání mikrofonu krátkým stisknutím tlačítka MIC PRI automaticky snížíte hlasitost hudby.

**FUNKCE TWS**



Přepněte oba reproduktory do režimu Bluetooth, stiskněte a podržte  na jednom reproduktoru (jako pravý kanál) déle než 2 sekundy, abyste vstoupili do režimu TWS. Během párování bude indikátor TWS blikat. Po úspěšném připojení TWS se ozve varovný tón a rozsvítí se kontrolka obou reproduktorů. Reprodukter, který je připojen k vašemu zařízení Bluetooth, funguje jako primární reproduktor (levý kanál). Stisknutím a podržením tlačítka  déle než 2 sekundy ukončíte režim TWS.

**OVLÁDÁNÍ SVĚTLA**






1. V náhodném režimu krátce stiskněte  Chcete-li světlo rozsvítit, dlouze stiskněte  pro zhasnutí světla.
2. Krátké stisknutí  pro přepínání 4 světelných efektů.
3. Když je světlo zapnuté, krátkým stisknutím tlačítka  zadejte nastavení úrovně jasu světla. Krátce stiskněte  a  pro nastavení úrovně jasu od 1 do 10.
4. Po dokončení nastavení znovu krátce stiskněte  pro ukončení nastavení světla a návrat do aktuálního rozhraní nebo automaticky opusťte rozhraní pro nastavení světla po 3 sekundách bez jakékoli operace

**DOBÍT**

Kdy  pomalu bliká, což znamená, že baterie je nabitá a je třeba ji okamžitě nabít a hlasitost přehrávání by měla být snížena nebo vypnuta;

Pokud budete pokračovat v přehrávání, automaticky se vypne, když je baterie pod ochranným napětím (automatické vypnutí pod 6.0 V) a zobrazí se  . Poté se zobrazí  , stroj přejde do pohotovostního režimu

**MANUEL**

BRÈVE DESCRIPTION FONCTIONNELLE	
MIC1	Prise microphone 1
MIC2	Prise microphone 2
AUX	Prise d'entrée audio externe
TF CARD	Prise de carte TF
USB	Prise USB
ON/OFF	Interrupteur d'alimentation
DC 5V	Charge USB de type C
-MIC VOL+	Contrôle du volume du microphone vers le haut/vers le bas
-ECHO+	Contrôle ECHO haut/bas
-BASS+	Contrôle des basses haut/bas
-TREBLE+	Contrôle des aigus haut/bas
-VOLUME+	Contrôle du volume haut/bas
	Mode d'éclairage
MIC PRI	Priorité au microphone
TWS DIMMER	Fonction TWS / réglage du niveau de luminosité de la lumière
	Répétiteur/déconnexion de l'appareil Bluetooth/commutateur de canal FM et de fréquence
	Canal FM à l'envers ou fréquence/dernière chanson
	FM Balayage automatique / Lecture et pause
	Transfert de la chaîne FM ou de la fréquence/de la chanson suivante
MODE	Commutateur de mode

**COMMUTATEUR DE MODE**






Appuyez brièvement sur le bouton « MODE » pour changer de mode « BT -> FM -> AUX IN ».

La première fois que le démarrage entrera dans le modèle Bluetooth par défaut, le prochain démarrage entrera dans le même mode et le même paramètre que la dernière sélection.

Le changement de mode USB/TF ne s'affiche que lorsqu'une clé USB/carte TF est insérée.

## CONNEXION BLUETOOTH




Appuyez brièvement sur le bouton « MODE » pour passer en mode BT, choisissez le modèle No. B360 sur votre appareil Bluetooth pour vous connecter.

- Lecteur Bluetooth : En mode Bluetooth, appuyez brièvement sur  pour la chanson suivante ; Appuyez brièvement sur  pour la dernière chanson ; Appuyez sur  Pour mettre en pause, appuyez à nouveau pour rejouer.
- Forcer la déconnexion de l'appareil Bluetooth: En mode Bluetooth, appuyez sur  pour forcer la déconnexion de l'appareil Bluetooth actuel, un autre appareil Bluetooth peut rechercher le nom du haut-parleur No.B360 pour se connecter
- Tonalité d'avertissement activer/désactiver : appuyez longuement sur le bouton « MODE » pour activer ou désactiver la voix d'invite, l'écran d'affichage affiche 


## MODE MUSIQUE (USB/TF)

### 1. Lecteur .MP3 (USB/TF) :




Insérez l'USB de la carte TF   entrera en mode MP3 ; il jouera automatiquement la musique à partir d'une carte USB ou TF.

Appuyez brièvement sur  pour la pause, l'écran affiche « PAUS », appuyez à nouveau pour rejouer. ; Appuyez brièvement sur  pour chanson suivante. Appuyez brièvement sur  pour la dernière chanson. Lors de l'insertion d'une clé USB ou d'une clé TF, le dernier périphérique d'insertion aura la priorité de lecture.




### 2. Changer de mode de lecteur:

Appuyez brièvement sur le bouton  pour changer de mode de lecture : lecture en boucle « ALL », « UNE lecture répétée », lecture aléatoire « Rand ».

## FM RADIO MODE

1. Balayage automatique : En mode FM, appuyez longuement sur  pour le balayage automatique de « 87,5 MHz - 108 MHz, le canal balayé peut être automatiquement enregistré jusqu'aux canaux de CH01 à CH99, et l'affichage affiche « CH 01 »
2. FM Commutateur de réglage de canal ou de fréquence : Après le balayage automatique, dans le modèle FM, appuyez brièvement sur le bouton  Pour changer de canal et de mode de réglage de fréquence, appuyez sur  pour changer de canal ou de fréquence.

## MODE AUXILIAIRE



1. Insérez le câble AUX, puis appuyez sur le bouton « MODE » pour passer en mode AUX.
2. En mode auxiliaire, appuyez sur  bouton pour MUTE, l'affichage affiche , appuyez à nouveau sur  pour quitter MUTE

## ENTRÉE MICROPHONE








En mode aléatoire, lors de l'utilisation du microphone filaire/sans fil, le volume du micro et le

volume de l'écho peuvent être ajustés. MIC PRI : priorité au microphone. Lorsque vous utilisez le microphone, appuyez brièvement sur le bouton MIC PRI pour baisser automatiquement le volume de la musique.


### FONCTION TWS



Basculez les deux haut-parleurs en mode Bluetooth, appuyez sur  et maintenez-le enfoncé sur un haut-parleur (en tant que canal droit) pendant plus de 2 secondes pour entrer en mode TWS. Lors de l'appairage, le voyant TWS clignote. Une fois que TWS s'est connecté avec succès, il y aura une tonalité d'avertissement et le voyant des deux haut-parleurs sera allumé. Le haut-parleur qui s'est connecté à votre appareil Bluetooth fait office de haut-parleur principal (canal gauche). Appuyez sur  et maintenez-le enfoncé pendant plus de 2 secondes pour quitter le mode TWS.

### CONTRÔLE DE LA LUMIÈRE

1. En mode aléatoire, appuyez brièvement sur le bouton  pour allumer la lumière, appuyez longuement sur le bouton  pour éteindre la lumière.
2. Appui court  pour basculer entre 4 effets de lumière.
3. Lorsque la lumière est allumée, appuyez brièvement sur le bouton  pour entrer dans le réglage du niveau de luminosité de la lumière. Appuyez brièvement sur  et  pour régler le niveau de luminosité de D 1 à D 10.
4. Une fois le réglage terminé, appuyez brièvement sur  à nouveau pour quitter le réglage de la lumière et revenir à l'interface actuelle, ou quittez automatiquement l'interface de réglage de la lumière après 3 secondes sans aucune opération

### RECHARGER

Quand  clignotant lentement, il indique que la batterie est en charge et doit être immédiatement chargée et que le volume de lecture doit être réduit ou désactivé ;

Si vous continuez à jouer, il s'éteindra automatiquement lorsque la batterie sera inférieure à la tension de protection (arrêt automatique en dessous de 6,0 V) et affichera . Affichez ensuite , la machine passe en mode veille

### FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FUNKCIONÁLIS RÖVID LEÍRÁS	
MIC1	Mikrofon aljzat 1
MIC2	Mikrofon aljzat 2
AUX	Külső audio bemeneti aljzat
TF CARD	TF kártya aljzat
USB	USB aljzat
ON/OFF	Főkapcsoló

DC 5V	C típusú USB töltés
-MIC VOL+	Mikrofon hangerőszabályzója fel/le
-ECHO+	ECHO vezérlés fel/le
-BASS+	BASS vezérlés fel/le
-TREBLE+	TREBLE vezérlés fel/le
-VOLUME+	HANGERŐSZABÁLYZÓ Fel/Le
☼	Fény mód
MIC PRI	Mikrofon prioritás
TWS DIMMER	TWS funkció / fényerő szint beállítása
↻	Ismétlés/Bluetooth-eszköz leválasztása/ FM-csatorna és frekvenciakapcsoló
⏮	Visszafelé FM csatorna vagy frekvencia/utolsó dal
⏸	FM automatikus szkennelés /Lejátszás és szüneteltetés
⏭	Forward FM csatorna vagy frekvencia/következő dal
MODE	Mód kapcsoló

## MÓD KAPCSOLÓ

Röviden nyomja meg a "MODE" gombot a "BT -> FM -> AUX IN" mód váltásához.

Az első indításkor alapértelmezés szerint Bluetooth modellbe lép, a következő indítás ugyanabba az üzemmódba és beállításba kerül, mint az utolsó választás.

Az USB/TF mód váltása csak akkor jelenik meg, ha USB-meghajtó/TF-kártya van behelyezve.

## BLUETOOTH-CSATLAKOZÁS


Röviden nyomja meg a "MODE" gombot BT módba kapcsolva, válassza ki a modellszámot. B360 a Bluetooth-eszközön a csatlakozáshoz.

- Bluetooth lejátszó: Bluetooth módban nyomja meg röviden az ⏭ gombot a következő dalhoz; Rövid nyomja meg a ⏮ gombot az utolsó dalhoz;  
Nyomja meg ⏸ A szünethez nyomja meg még egyszer a lejátszáshoz.
- Bluetooth-eszköz kényszerített leválasztása: Bluetooth módban nyomja meg a ↻ gombot az aktuális Bluetooth-eszköz leválasztásának kényszerítéséhez egy másik Bluetooth-eszköz kereshet a hangszóró No.B360 számában a csatlakozáshoz
- Figyelmeztető hang be- és kikapcsolása: Hosszan nyomja meg a "MODE" gombot a prompt hang be- vagy kikapcsolásához, a képernyő megjelenítéséhez **ON / OFF**


## ZENE MÓD (USB/TF)

### 1. MP3 lejátszó (USB/TF):




Helyezze be a TF kártya USB-jét **U S b** **TF**, MP3 módba lép; automatikusan zenét játszik le USB-ről vagy TF-kártyáról. Rövid sajtó ⏸ szünethez a kijelzőn a "PAUS" felirat látható, nyomja meg még egyszer a visszajátszáshoz.; Rövid sajtó ⏭ részére

következő dal. Rövid sajtó  az utolsó dalhoz. USB vagy TF behelyezésekor az utolsó betéteszköz fog elsőbbséget élvezni.




## 2. Switch Player mód:

Röviden nyomja meg az  gombot a lejátszó mód váltásához: "ALL" huroklejátszás "ONE" ismétlés lejátszás "Rand" véletlenszerű lejátszás.

## FM RÁDIÓ ÜZEMMÓD

1. Automatikus szkennelés: FM módban nyomja meg hosszan a  gombot automatikus szkenneléshez "87,5 MHz-ről -- 108 MHz-ről" a szkennelt csatorna automatikusan elmenthető CH01-től CH99-ig, és a kijelzőn a "CH 01" felirat látható
2. FM Csatorna vagy frekvenciabeállító kapcsoló: Automatikus szkennelés után FM modellben nyomja meg röviden a  gombot  
A csatorna- és frekvenciabeállítási mód váltásához nyomja meg az  gombot a csatorna vagy a frekvencia megváltoztatásához.



## AUX MÓD

1. Helyezze be az AUX-kábelt, majd nyomja meg a "MODE" gombot AUX módba kapcsolva.
2. Aux módban nyomja meg a  gombot gombot a MUTE gombra, jelenítse meg az  megjelenítést, nyomja meg ismét a  gombot a MUTE kilépéshez








## MIKROFON BEMENET

Véletlenszerű módban, vezetékes/vezeték nélküli mikrofon használata esetén a mikrofon hangereje és a visszhang hangereje állítható. MIC PRI: mikrofon prioritás. A mikrofon használatakor nyomja meg röviden a MIC PRI gombot a zene hangerejének automatikus csökkentéséhez.

## TWS FÜGGVÉNY




Kapcsolja mindkét hangszórót Bluetooth módba, nyomja meg és tartsa lenyomva az egyik hangszóró  gombját (jobb csatornaként) több mint 2 másodpercig, hogy TWS módba lépjen. Párosítás közben a TWS jelzőfény villogni kezd. A TWS sikeres csatlakoztatása után figyelmeztető hang jelenik meg, és mindkét hangszóró jelzőfénye világít. A Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatott hangszóró elsődleges hangszóróként működik (bal oldali csatorna). Nyomja meg és tartsa lenyomva a  több mint 2 másodpercig a TWS módból való kilépéshez.

## VILÁGÍTÁSVEZÉRLÉS

1. Véletlenszerű módban nyomja meg röviden a . A fény bekapcsolásához nyomja meg hosszan a  a fény kikapcsolásához.
2. Rövid sajtó  gombra a 4 fényeffektus váltásához.
3. Ha a jelzőfény világít, nyomja meg röviden az  gombot, és adja meg a fényerő szintjének beállítását. Rövid sajtó  és  a fényerő d 1-d 10 közötti beállításához.
4. A beállítás befejezése után nyomja meg ismét röviden az  gombot a fénybeállításból






való kilépéshez és az aktuális interfészhez való visszatéréshez, vagy 3 másodperc múlva automatikusan lépjen ki a fénybeállító felületről működés nélkül

## TÖLTENI

Mikor  lassan villog, azt jelzi, hogy az akkumulátor töltés alatt áll, és azonnal fel kell tölteni, és a lejátszási hangerőt csökkenteni vagy kikapcsolni kell; Ha folytatja a lejátszást, automatikusan kikapcsol, ha az akkumulátor a védőfeszültség alatt van (Automatikus kikapcsolás 6,0 V alatt), és megjeleníti a  értéket. Ezután jelenítse meg a , a készülék készenléti üzemmódba lép.

## MANUALUL

# RO

SCURTĂ DESCRIERE FUNCȚIONALĂ	
MIC1	Priză microfon 1
MIC2	Priză microfon 2
AUX	Priză de intrare audio externă
TF CARD	Priză pentru card TF
USB	Priză USB
ON/OFF	Comutator de alimentare
DC 5V	Încărcare USB de tip C
-MIC VOL+	Controlul volumului microfonului sus/jos
-ECHO+	Control ECHO sus/jos
-BASS+	Control BASS sus/jos
-TREBLE+	Control TREBLE sus/jos
-VOLUME+	CONTROLUL VOLUMULUI sus/jos
	Modul luminos
MIC PRI	Prioritate microfon
TWS DIMMER	Funcția TWS / reglarea nivelului de lăuminață a lumini
	Repetare/Deconectare dispozitiv Bluetooth/ Canal FM și comutator de frecvență
	Canal FM invers sau frecvență/ultima melodie
	Scanare automată FM / Redați și întrerupeți
	Redirecționarea canalului FM sau a frecvenței/melodiei următoare
MODE	Comutator mod

## COMUTATOR DE MOD

Apăsați scurt butonul "MODE" pentru a comuta modul "BT -> FM -> AUX IN".



Prima pornire va intra în modelul Bluetooth în mod implicit, următoarea pornire va intra în același


mod și setare ca ultima selecție.


Comutarea modului USB/TF se afișează numai când este introdusă o unitate USB/un card TF.


### CONECTARE BLUETOOTH

Apăsați scurt butonul "MODE" comutator în modul BT, alegeți modelul nr. B360 pe dispozitivul Bluetooth pentru conectare.

- Player Bluetooth: În modul Bluetooth, apăsați scurt  pentru următoarea melodie; apăsați scurt  pentru ultima melodie;

Apăsați  Pentru pauză, apăsați din nou pentru a relua.



- Forțați deconectarea dispozitivului Bluetooth: În modul Bluetooth, apăsați  pentru a forța deconectarea dispozitivului Bluetooth curent, un alt dispozitiv Bluetooth poate căuta numele difuzorului nr. B360 pentru conectare


- Ton de avertizare porniți / opriți: Apăsați lung butonul "MODE" pentru a activa sau dezactiva vocea promptă, afișarea ecranului 

### MOD MUZICĂ (USB / TF)


#### 1. MP3 Player (USB/TF):

Introduceți USB-ul cardului TF  , va intra în modul MP3; va reda automat muzică de pe cardul USB sau TF.


Apăsați scurt  pentru pauză, afișajul arată "PAUS", apăsați încă o dată pentru a relua.; Apăsați scurt  pentru


Următoarea melodie. Apăsați scurt  pentru ultima melodie. Când introduceți USB sau TF, ultimul dispozitiv de inserare va reda prioritate.


#### 2. Comutați modul jucător:

Apăsați scurt butonul  pentru a comuta modul player: redare buclă "ALL" ONE redare repetată" redare aleatorie "Rand".

### MODUL RADIO FM




1. Scanare automată: În modul FM, apăsați lung  pentru scanarea automată de la "87,5MHz -- 108MHz, canalul scanat poate fi salvat automat până la canalele de la CH01 la CH99, iar afișajul arată "CH 01"

2. FM Comutator de reglare a canalului sau a frecvenței: După scanarea automată, în modelul FM, apăsați scurt butonul 

Pentru a comuta canalul și modul de reglare a frecvenței, apăsați  pentru a schimba canalul sau frecvența.

### MOD AUX



1. Introduceți cablul AUX, apoi apăsați butonul "MODE" Comutați în modul AUX.

2. În modul AUX, apăsați  buton pentru MUTE, afișați afișarea , apăsați din nou  pentru a ieși din MUTE








## INTRARE MICROFON

În modul aleatoriu, când utilizați microfonul cu fir / fără fir, volumul microfonului și volumul ecoului pot fi reglate. MIC PRI: prioritate microfon. Când utilizați microfonul, apăsați scurt butonul MIC PRI pentru a reduce automat volumul muzicii.


## TWS (FUNCTIA TWS)

Comutați ambele difuzoare în modul Bluetooth, apăsați și mențineți apăsat  pe un difuzor (ca canal drept) mai mult de 2 secunde pentru a intra în modul TWS. În timpul asocierii, indicatorul TWS va clipi. După conectarea TWS cu succes, va exista un ton de avertizare și indicatorul luminos al ambelor difuzoare cu foc. Difuzorul care s-a conectat la dispozitivul Bluetooth acționează ca difuzor principal (canalul stâng). Apăsați și mențineți apăsat  mai mult de 2 secunde pentru a ieși din modul TWS.

## CONTROLUL LUMINII

1. În modul aleatoriu, apăsați scurt butonul  pentru a aprinde lumina, apăsați lung  pentru a stinge lumina.
2. Presă scurtă  pentru a comuta 4 efecte luminoase.
3. Când lumina este aprinsă, apăsați scurt butonul  introduceți reglarea nivelului de luminanță a luminii. Apăsați scurt  și  pentru a regla nivelul de luminanță de la D 1-D 10.
4. După finalizarea ajustării, apăsați scurt  din nou pentru a ieși din reglarea luminii și a reveni la interfața curentă sau ieșiți automat din interfața de reglare a luminii după 3 secunde fără nicio operație

## REÎNCĂRCAȚI

Când  intermitent lent, indică faptul că bateria este sub încărcare și trebuie încărcată imediat, iar volumul redării trebuie redus sau oprit;

Dacă continuați să jucați, se va opri automat atunci când bateria este sub tensiunea de protecție (oprire automată sub 6.0V) și va afișa . Apoi afișați , aparatul intră în modul standby.

## MANUAL

### SCURTĂ DESCRIERE FUNCȚIONALĂ

MIC1	Pătica mikrofonu 1
MIC2	Pătica mikrofonu 2
AUX	Externá vstúpná audio zásuvka
TF CARD	Zásuvka na kartu TF
USB	USB zásuvka

ON/OFF	Vypínač napájania
DC 5V	USB nabíjanie typu C
-MIC VOL+	Ovládanie hlasitosti mikrofónu nahor / nadol
-ECHO+	Ovládanie ECHO nahor a nadol
-BASS+	Ovládanie basov nahor / nadol
-TREBLE+	Ovládanie TREBLE nahor / nadol
-VOLUME+	HLASITOSŤ Ovládanie nahor / nadol
	Svetelný režim
MIC PRI	Priorita mikrofónu
TWS DIMMER	Funkcia TWS/nastavenie úrovne jasu svetla
	Opakovanie / Odpojenie zariadenia Bluetooth / FM kanál a frekvenčný prepínač
	Spätný FM kanál alebo frekvencia/posledná skladba
	FM automatické skenovanie / Prehrať a pozastaviť
	Presmerovanie FM kanála alebo frekvencie/nasledujúcej skladby
MODE	Prepínač režimov

## PREPÍNAČ REŽIMOV






Krátkym stlačením tlačidla "MODE" prepnete režim "BT -> FM -> AUX IN".

Pri prvom zavedení sa predvolene vstúpi do modelu Bluetooth, ďalšie zavedenie prejde do rovnakého režimu a nastavenia ako posledný výber.

Prepínanie režimu USB/TF sa zobrazí iba po vložení karty USB drive/TF.

## PRIPOJENIE BLUETOOTH




Krátkym stlačením tlačidla " MODE " prepnete do režimu BT, vyberte model č. B360 na zariadení Bluetooth na pripojenie.

- Bluetooth Player: v režime Bluetooth krátko stlačte  pre ďalšiu pieseň; Krátke stlačenie  pre poslednú pieseň; Stlačte tlačidlo  Ak chcete pozastaviť, opätovným stlačením zopakujete prehrávanie.
- Vynútiť odpojenie zariadenia Bluetooth: V režime Bluetooth stlačte  vynútiť odpojenie aktuálneho zariadenia Bluetooth, iné zariadenie Bluetooth môže vyhľadať názov reproduktora č. B360 a pripojiť sa 
- Zapnutie / vypnutie výstražného tónu: Dlhým stlačením tlačidla "MODE" zapnete alebo vypnete promptný hlas, zobrazenie obrazovky


## REŽIM HUDBY (USB/TF)

### 1. MP3 Hráč (USB/TF):




Vložte USB karty TF  , vstúpi do režimu MP3; automaticky prehrá hudbu z karty USB alebo TF.

Krátke stlačenie tlačidla  pre pozastavenie, displej zobrazí "PAUS", opätovným stlačením znova prehráte.; Krátke stlačenie  za ďalšia pieseň. Krátke stlačenie tlačidla  pre poslednú pieseň. Po vložení USB alebo TF bude mať prioritu posledné vložené zariadenie.




## 2. Prepnete režim prehrávača:

Krátkym stlačením tlačidla  prepnete režim prehrávača: prehrávanie slučky "ALL", prehrávanie slučky "ONE", náhodné prehrávanie "Rand".

## REŽIM FM RÁDIA

1. Automatické skenovanie : V režime FM dlho stlačte  pre automatické skenovanie z "87.5MHz -- 108MHz, skenovaný kanál môže byť automaticky uložený až do kanálov z CH01 až CH99 a displej zobrazuje "CH 01"
2. FM Prepínač nastavenia kanála alebo frekvencie: Po automatickom skenovaní v modeli FM krátko stlačte tlačidlo  Ak chcete prepnúť režim úpravy kanála a frekvencie, stlačte tlačidlo  môžete zmeniť kanál alebo frekvenciu.



## REŽIM AUX

1. Vložte kábel AUX a potom stlačte tlačidlo " MODE " prepnete do režimu AUX.
2. V režime Aux stlačte tlačidlo  tlačidlo na MUTE , zobrazí  , opätovným stlačením tlačidla  ukončíte MUTE








## VSTUP MIKROFÓNU

V náhodnom režime je možné pri použití káblového/bezdrôtového mikrofónu nastaviť hlasitosť mikrofónu a hlasitosť ozveny. MIC PRI: priorita mikrofónu. Pri používaní mikrofónu krátkym stlačením tlačidla MIC PRI automaticky znížite hlasitosť hudby.


## TWS (FUNKCIA)



Prepnite oba reproduktory do režimu Bluetooth, stlačte a podržte  na jednom reproduktore (ako pravý kanál) na viac ako 2 sekundy, aby ste prešli do režimu TWS. Počas párovania bude blikať indikátor TWS. Po úspešnom pripojení TWS sa rozsvieti výstražný tón a kontrolka oboch reproduktorov. Reproduktor pripojený k zariadeniu Bluetooth funguje ako primárny reproduktor (ľavý kanál). Stlačením a podržaním  viac ako 2 sekundy ukončíte režim TWS.

## OVLÁDANIE SVETLA

1. V náhodnom režime krátko stlačte tlačidlo  Ak chcete svetlo zapnúť, dlho stlačte  zhasnite svetlo.
2. Krátke stlačenie  prepnete 4 svetelné efekty.
3. Keď svetlo svieti, krátkym stlačením tlačidla  zadajte nastavenie úrovne jasnosti svetla. Krátko stlačenie tlačidla  a  na nastavenie úrovne jasnosti od D 1 do D 10.
4. Po dokončení nastavenia znova krátko stlačte  , aby ste ukončili nastavenie svetla a vrátili sa na aktuálne rozhranie, alebo automaticky opustili rozhranie nastavenia svetla po 3 sekundách bez akejkoľvek operácie

## DOBÍJAŤ

Kedy  pomaly bliká, čo znamená, že batéria je nabitá a je potrebné ju okamžite nabiť a hlasitosť prehrávania by sa mala znížiť alebo vypnúť;

Ak budete pokračovať v prehrávaní, automaticky sa vypne, keď je batéria pod ochranným napätím (automatické vypnutie pod 6,0 V) a zobrazí sa  . Potom zobrazte  , stroj prejde do pohotovostného režimu

Producer: **PLATINET S.A.**  
30-798 Kraków, Sliwiaka 48, PL  
[www.platinet.eu](http://www.platinet.eu)

Importator: **PLATINET ELECTRONICS SRL**  
077065 CORBEANCA, JUD ILFOV  
str. PISCULUI 10A/2, RO  
tel.: 0 742 233 799, [officero@platinet.eu](mailto:officero@platinet.eu)  
[www.platinet.eu](http://www.platinet.eu)



