

BOOMBOX

BLUETOOTH SPEAKER
CLASSIC 12W RGB

PMPB350



Bluetooth

USER MANUAL

 **platinet**

FUNKCJE PRZYCISKÓW	
TRYB	Przełącznik trybu
EQ	Efekt dźwiękowy korektora
MIKROFON/TWS	Regulacja głośności mikrofonu i przycisk regulacji głośności echa / przycisk TWS
ŚWIATŁO	Tryb światła
/CH	Powtarzanie/Przetwarzanie kanału FM i częstotliwości/Usuwanie urządzenia Bluetooth
- /	Zmniejszanie głośności mikrofonu i echa/kanału FM lub częstotliwość do tytu/do tytu / Ostatnia piosenka
SKANOWANIE FM	Automatyczne skanowanie FM / odtwarzanie i pauza
+ /	Zwiększanie głośności mikrofonu i echa/kanału FM lub częstotliwości do przodu/do przodu / Następna piosenka
MIKROFON	Gniazdo mikrofonu
- VOL +	Regulacja głośności w górę/w dół
AUX	Zewnętrzne gniazdo wejściowe audio
USB	Gniazdo USB
KARTA TF	Gniazdo karty TF
WYŁ./WYŁ	Włacznik zasilania
PRĄD STAŁY 5V	Gniazdo ładowania typu C

PRZEŁĄCZNIK TRYBU

Naciśnij przycisk "MODE", aby przełączyć/USB/TF/FM/LINE".

Przy pierwszym uruchomieniu domyślnie przejdzie w tryb Bluetooth, ponowne uruchomienie przejdzie w tryb przed wyłączeniem.

Naciśnij i przytrzymaj "MODE", aby włączyć/wyłączyć tryb przełączania sygnału dźwiękowego.

POŁĄCZENIE BLUETOOTH

Naciśnij przycisk "MODE", aby przełączyć tryb BT, wyświetli się mrugający ekran ; wybierz model nr B350 na urządzeniu Bluetooth, aby się połączyć. Po pomyślnym połączeniu na ekranie wyświetlaczka pojawi się "PAUSE".

Naciśnij aby rozłączyć bieżące połączenie BT.

Odtwarzacz Bluetooth: naciśnij odtwarzanie/wstrzymywanie muzyki; Naciśnij na następną piosenkę; Naciśnij raz , aby przejść do ostatniej piosenki.

TRYB MUZYCZNY (USB / TF)






Odtwarzacz MP3 (USB / TF)

Podłącz kartę USB lub TF, głośnik automatycznie przełączy się na źródło karty USB/TF.





Odtwarzanie dźwięku rozpocznie się automatycznie.

Naciśnij odtwarzanie/wstrzymywanie muzyki; Naciśnij raz , aby przejść do następnego utworu; Naciśnij raz , aby przejść do poprzedniego utworu.

TRYB RADIA FM

1. Automatyczne skanowanie: W trybie FM przytrzymaj  dłużej niż 2 sekundy, aby automatycznie skanować i zapisać z 87,5 MHz - 108 MHz, zeskanowany kanał zostanie automatycznie zapisany do 99 kanałów. Na ekranie pojawi się .
2. Wybór kanału FM: Po automatycznym skanowaniu, w modelu FM naciśnij krótko przycisk , aby przełączyć kanał i częstotliwość; krótko naciśnij , aby przełączyć na następną częstotliwość; krótko naciśnij , aby przełączyć na ostatnią częstotliwość.

TRYB AUX

1. Wtóż AUX, a następnie naciśnij przycisk "MODE", aby przejść do trybu AUX (wyświetlacz pokaże ).
2. W trybie Aux naciśnij przycisk , aby wyciszyć (wyświetlacz ), naciśnij  ponownie, aby wyjść z funkcji MUTE.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI

W stanie odtwarzania wyreguluj pokrętko "-VOL+", aby zwiększyć / zmniejszyć głośność.

WYBÓR KOREKTORA

Naciśnij przycisk EQ, aby przełączyć efekt dźwiękowy CLASS/JAA/POP/NORMAL, wyświetlacz pokaże    .

FUNKCJA TWS

1. Przygotuj dwa głośniki, wprowadź oba głośniki w tryb BT, ale nie łącz połączeń BT z żadnymi urządzeniami; wybierz losowy jeden głośnik jako głośnik główny (lewy kanał), naciśnij i przytrzymaj przycisk "TWS" głównego głośnika, wejdź w tryb TWS. Wyświetlacz ekranu pokaże się i szybko z TWS rozpocznie wyszukiwanie głośnika pomocniczego (prawy kanał); Głośnik pomocniczy nie wymaga obsługi. Gdy oba głośniki odtworzą dźwięk ostrzegawczy "didi", oznacza to, że TWS połączył się pomyślnie.
2. Główny głośnik (lewy kanał) pokazuje BT / TWS / bt L, głośnik pomocniczy (prawy kanał) pokazuje BT / TWS / bt. Następnie użyj telefonu komórkowego lub innych urządzeń, aby połączyć BT z urządzeniami i głośnikami. Instrukcja podłączania BT, postępuj zgodnie z instrukcją podłączania BT.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk TWS, aby wyjść z trybu TWS.
4. TWS wymaga, aby oba głośniki były w trybie BT i nie łączyły się z żadnymi urządzeniami, naciśnij i przytrzymaj losowy przycisk TWS jednego głośnika, aby przejść do trybu automatycznego wyszukiwania i parowania TWS.


KONTROLA ŚWIATŁA

Naciśnij "LIGHT", aby przełączyć trzy tryby światła (wyświetlacz pokaże L1 / L2 / L3).





KONTROLA ŁADOWANIA

Gdy poziom naładowania baterii głośnika jest niski, symbol pokaże  (3.0V-3.5V), należy go

natychmiast natadować i zmniejszyć lub wyłączyć.

Automatycznie wyłącza się, gdy bateria spadnie poniżej napięcia ochronnego (automatycznie wyłącza się poniżej 3.0 V), wyświetlacz pokaże 

UŽIVATEL MANUÁL

FUNKCE TLAČÍTEK	
REŽIM	Přepínač režimů
EQ	Zvukový efekt EQ
MIC/TWS	Ovládání hlasitosti mikrofonu a tlačítko ovládání hlasitosti Echo / tlačítko TWS
SVĚTLO	Světelný režim
 /CH	Opakování / Přepínač kanálu FM / frekvence / Odebrání zařízení Bluetooth
- / 	Snížení hlasitosti mikrofonu a ozvěny/kanál FM nebo frekvence zpět/vzad / Poslední píseň
FM SKENOVÁNÍ/ 	Automatické vyhledávání FM / přehrávání a pozastavení
+ / 	Zvýšení hlasitosti mikrofonu a ozvěny/FM kanál nebo frekvence vpřed/vpřed / Další píseň
MIC	Zdířka pro mikrofon
- VOL +	Ovládání hlasitosti nahoru/dolů
AUX	Externí audio vstupní zásuvka
USB	USB zásuvka
TF KARTA	Zásuvka pro kartu TF
VYPNUTO/ZAPNUTO	Vypínač
DC 5V	Nabíjecí zásuvka typu C


PŘEPÍNAČ REŽIMŮ

Stisknutím tlačítka "MODE" přepnete režim USB/TF/FM/LINE".




Při prvním spuštění se ve výchozím nastavení přepne do režimu Bluetooth, opětovné spuštění přejde do režimu před vypnutím.

Dlouhým stisknutím tlačítka "MODE" přepnete režim zapnutí/vypnutí přes vyzváněcí tón.

PŘIPOJENÍ BLUETOOTH

Stisknutím tlačítka "MODE" přepnete režim BT, na displeji se zobrazí blikající obrazovka  vyberte model č. B350 na vašem zařízení Bluetooth, které chcete připojit. Po úspěšném připojení se na displeji zobrazí "PAUSE".



Stiskněte  pro odpojení aktuálního BT připojení.


Bluetooth přehrávač: stiskněte  přehrávání/pozastavení hudby; Stiskněte  pro další píseň; Stiskněte jednou  pro poslední skladbu.

HUDEBNÍ REŽIM (USB/TF)






MP3 přehrávač (USB / TF)

Připojte USB nebo TF kartu, reproduktor se automaticky přepne na zdroj USB/TF karty. Přehrávání zvuku se spustí automaticky.





Stiskněte  přehrávání/pozastavení hudby; stiskněte jednou  pro další skladbu;

Stiskněte  jednou za poslední písničku

REŽIM FM RÁDIA

- Automatické skenování: V režimu FM podržte  déle než 2 sekundy pro automatické skenování a uložte z 87.5 MHz - 108 MHz, prohledaný kanál se automaticky uloží až do 99 kanálů. A na obrazovce se zobrazí .
- Výběr kanálu FM: Po automatickém vyhledávání v modelu FM krátce stiskněte  tlačítko pro přepnutí kanálu a frekvence, krátkým stisknutím  přepnete na další frekvenci, krátkým stisknutím  přepnete na poslední frekvenci.

REŽIM AUX

- Vložte kabel AUX a poté stisknutím tlačítka "MODE" přepnete do režimu AUX (displej se zobrazí .
- V režimu Aux stiskněte tlačítko  pro MUTE (zobrazení displeje , stiskněte  znovu pro ukončení MUTE.

OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

Ve stavu přehrávání upravte ovladačem "-VOL+" pro zvýšení/snížení hlasitosti.

EQ VYBRAT

Stisknutím tlačítka EQ přepnete zvukový efekt CLASS/JAA/POP/NORMAL, na displeji se zobrazí

FUNKCE TWS


- Připravte si dva reproduktory, přejděte oba dva reproduktory do režimu BT, ale nepřipojujte připojení BT k žádným zařízením; vyberte náhodně jeden reproduktor jako hlavní reproduktor (levý kanál), dlouze stiskněte tlačítko "TWS" hlavního reproduktoru, přejděte do režimu TWS. Zobrazí se obrazovka a rychle pomocí TWS začne vyhledávat pomocný reproduktor (pravý kanál); pomocný reproduktor není třeba ovládat. Když oba reproduktory přehrají varovný tón "didi", znamená to, že TWS bylo úspěšně připojeno.
- Hlavní reproduktor (levý kanál) zobrazuje BT / TWS / bt L, pomocný reproduktor (pravý kanál) zobrazuje BT / TWS / bt. Poté pomocí mobilního telefonu nebo jiných zařízení propojte BT s vašimi zařízeními a reproduktory. Pokyny pro připojení BT, postupujte podle pokynů pro připojení BT.
- Dlouhým stisknutím tlačítka TWS opustíte režim TWS.
- TWS vyžadují, aby oba reproduktory byly v režimu BT a nepřipojovaly se k žádným zařízením,


dlouhým stisknutím náhodného tlačítka TWS jednoho reproduktoru vstoupíte do režimu automatického vyhledávání a párování TWS.

LEHKÁ KONTROLA





Stisknutím tlačítka "LIGHT" přepnete tři režimy svícení (na displeji se zobrazí L1/L2/L3).

DOBĚT

Když je baterie reproduktoru vybitá, zobrazí se symbol  bliká (3.0V-3.5V), je třeba jej okamžitě nabít a ztlumit nebo vypnout.

Automaticky se vypne, když je baterie pod ochranným objememtage (Automaticky se vypne pod 3.0 V), zobrazí se .

POUŽÍVATEL MANUÁL

FUNKCIE TLAČIDIEL	
REŽIM	Prepínač režimov
EQ	Zvukový efekt ekvalizéra
MIC/TWS	Ovládanie hlasitosti mikrofónu a tlačidlo ovládania hlasitosti Echo / tlačidlo TWS
SVETLO	Svetelný režim
 / CH	Opakovanie / FM kanál a prepínač frekvencie / odstránenie zariadenia Bluetooth
- / 	Zníženie hlasitosti mikrofónu a ozveny / FM kanál alebo frekvencia dozadu / dozadu / Posledná pieseň
FM SKENOVANIE/ 	FM automatické skenovanie / Prehrať a pozastaviť
+ / 	Zvýšenie hlasitosti mikrofónu a ozveny / kanál FM alebo frekvencia dopredu / dopredu / Nasledujúca pieseň
MIC	Zásuvka mikrofónu
- VOL +	Ovládanie hlasitosti nahor / nadol
AUX	Externá vstupná audio zásuvka
USB	USB zásuvka
TF KARTA	Zásuvka na kartu TF
VYPNUTÉ/ZAPNUTÉ	Vypínač napájania
DC 5V	Nabíjacia zásuvka typu C


PREPÍNAČ REŽIMOV


Stlačením tlačidla "MODE" prepnete / USB / TF / FM / LINE režim.




Pri prvom zavedení sa predvolene prejde do režimu Bluetooth, opätovné zavedenie prejde do režimu pred vypnutím.

Dlhým stlačením tlačidla "MODE" prepnete režim zapnutia / vypnutia na vyvolanie výzvového tónu.

PRIPOJENIE BLUETOOTH

Stlačením tlačidla "MODE" prepnete režim BT, displej obrazovky zobrazí blikajúcu obrazovku ; vyberte model č.B350 na vašom zariadení Bluetooth na pripojenie. Po úspešnom pripojení sa na obrazovke zobrazí "PAUS".

Stlačte tlačidlo  odpojte aktuálne pripojenie BT.




Bluetooth Player: stlačte  prehrávať/pozastaviť hudbu; Stlačte tlačidlo  pre ďalšiu pieseň; Stlačte  raz pre poslednú skladbu.

REŽIM HUDBY (USB/TF)




MP3 prehrávač (USB/TF)

Pripojte kartu USB alebo TF, reproduktor sa automaticky prepne na zdroj karty USB / TF.





Prehrávanie zvuku sa spustí automaticky.

Stlačte tlačidlo  prehrávať/pozastaviť hudbu; Stlačte  raz pre ďalšiu skladbu; stlačte tlačidlo  Raz za poslednú pieseň.

REŽIM FM RÁDIA

1. Automatické skenovanie : V režime FM podržte  dlhšie ako 2 sekundy pre automatické skenovanie a uložte z 87,5 MHz -- 108 MHz, naskenovaný kanál sa automaticky uloží až na 99 kanálov. A na obrazovke sa zobrazí .
2. Výber FM kanála: Po automatickom skenovaní v modeli FM krátko stlačte  tlačidlo na prepnutie kanála a frekvencie, krátko stlačenie  prepnúť na ďalšiu frekvenciu, krátke stlačte  prepnúť na poslednú frekvenciu.





REŽIM AUX

1. Vložte kábel AUX a stlačením tlačidla "MODE" prepnete do režimu AUX (displej se zobrazí )
2. V režime AUX stlačte tlačidlo  na MUTE (zobrazení displeje )
opäť  opustíte MUTE.

OVLÁDANIE HLASITOSTI

V stave prehrávania nastavte gombík "-VOL+" na zvýšenie / zníženie hlasitosti.

EQ VYBERTE SI

Stlačením tlačidla ekvalizéra prepnete zvukový efekt CLASS/JAA/POP/NORMAL, na displeji se zobrazí    

TWS (FUNKCIA)

1. Pripravte dva reproduktory, zadajte oba dva reproduktory do režimu BT, ale nepripájajte pripojenia BT k žiadnym zariadeniam; vyberte náhodný jeden reproduktor ako hlavný reproduktor (ľavý kanál), dlho stlačte tlačidlo hlavného reproduktora "TWS", vstúpte do režimu TWS. Displej obrazovky sa zobrazí a rýchlo s TWS začne vyhľadávať pomocný reproduktor (pravý kanál); Pomocný reproduktor nie je potrebné používať. Keď oba reproduktory prehrávajú varovný


tón "didi", znamená to, že TWS sa úspešne pripojil.


- Hlavný reproduktor (ľavý kanál) zobrazuje BT /TWS/ bt L, pomocný reproduktor (pravý kanál) zobrazuje BT /TWS/ bt. Potom pomocou mobilného telefónu alebo iných zariadení pripojte BT k zariadeniam a reproduktorom. Pokyny na pripojenie BT, postupujte podľa pokynov na pripojenie BT.
- Dlhým stlačením tlačidla TWS ukončíte režim TWS.
- TWS vyžadujú, aby oba reproduktory boli v režime BT a nepripájajú sa k žiadnym zariadeniam, dlhé stlačenie náhodného tlačidla TWS jedného reproduktora vstúpiť do režimu automatického vyhľadávania a párovania TWS.

SVETELNÝ KONTOL

Stlačením tlačidla "LIGHT" prepnete tri svetelné režimy (na displeji sa zobrazí L1 / L2 / L3).

DOBÍJAŤ

Keď je batéria reproduktora slabá, symbol ukazuje  bliká (3.0V-3.5V), je potrebné ho okamžite nabíť a vypnúť alebo vypnúť.

Automaticky sa vypne, keď je batéria pod ochranným napätím (Automaticky sa vypne pod 3,0 V), zobrazí sa 

UTILISATEUR MANUEL

FONCTIONS DES BOUTONS	
MODE	Commutateur de mode
EQ	Effet sonore de l'égaliseur
MICRO/TWS	Contrôle du volume du microphone et bouton de contrôle du volume de l'écho / bouton TWS
LUMIÈRE	Mode d'éclairage
↻/CH	Répétition/commutateur de canal FM et de fréquence/suppression de l'appareil Bluetooth
- / ⏪	Réduction du volume du microphone et de l'écho/canal FM ou fréquence vers l'arrière/vers l'arrière / Dernière chanson
BALAYAGE FM/ ⏩	Balayage automatique FM / Lecture et pause
+ / ⏩	Augmentation du volume du microphone et de l'écho/canal FM ou fréquence avant/avant / Chanson suivante
MICRO	Prise de microphone
- VOL +	Contrôle du volume haut/bas
AUX	Prise d'entrée audio externe
USB	Prise USB
CARTE TF	Prise de carte TF
ARRÊT/MARCHE	Interrupteur d'alimentation
CC 5V	Prise de charge de type C


COMMUTATEUR DE MODE


Appuyez sur le bouton « MODE » pour passer en mode « Switch/USB/TF/FM/LINE ».



La première fois que le démarrage entrera en mode Bluetooth par défaut, le démarrage à nouveau entrera dans le mode avant la mise hors tension.

Appuyez longuement sur « MODE » pour basculer en mode marche/arrêt sur la tonalité d'invite.

CONNEXION BLUETOOTH

Appuyez sur le bouton « MODE » pour changer de mode BT, l'écran d'affichage affiche l'écran scintillant  ; choisissez le modèle n° B350 sur votre appareil Bluetooth pour vous connecter. Une fois la connexion établie, l'écran d'affichage affiche « PAUS ».




Appuyez sur  pour déconnecter la connexion BT actuelle.

Lecteur Bluetooth: appuyez sur  pour lire/mettre en pause la musique ; Appuyez sur  pour la chanson suivante ; Appuyez sur  une fois pour la dernière chanson.






MODE MUSIQUE (USB/TF)

Lecteur MP3 (USB/TF)





Branchez une carte USB ou TF, le haut-parleur bascule automatiquement sur la source de la carte USB/TF. La lecture audio démarre automatiquement.

Appuyez sur  pour lire/mettre en pause la musique ; appuyez une fois sur  pour la chanson suivante ; Appuyez sur  une fois pour la dernière chanson.

FM RADIO MODE

- Balayage automatique : En mode FM, maintenez la touche  enfoncée plus de 2 secondes pour le balayage automatique et enregistrez à partir de 87,5 MHz - 108 MHz, le canal balayé sera automatiquement enregistré jusqu'à 99 canaux. Et l'écran affichera .
- Sélection du canal FM : Après le balayage automatique, dans le mode FM, appuyez brièvement sur  bouton pour changer de canal et de fréquence, appuyez brièvement sur  pour passer à la fréquence suivante, appuyez brièvement sur  pour passer à la dernière fréquence.

MODE AUXILIAIRE

- Insérez le câble AUX, puis appuyez sur le bouton « MODE » pour passer en mode AUX (affichage .
- En mode auxiliaire, appuyez sur le bouton  ou MUTE (affichage ), appuyez sur  à nouveau pour quitter MUTE.

CONTRÔLE DU VOLUME

En état de lecture, réglez le bouton « -VOL+ » pour régler le volume vers le haut/vers le bas.

EQ CHOISIR

Appuyez sur le bouton EQ pour changer l'effet sonore CLASS/JAA/POP/NORMAL, afficher


FONCTION TWS


1. Préparez deux haut-parleurs, entrez les deux haut-parleurs en mode BT, mais ne connectez pas les connexions BT à des appareils ; choisissez au hasard un haut-parleur comme haut-parleur principal (canal gauche), appuyez longuement sur le bouton « TWS » du haut-parleur principal, entrez en mode TWS. L'affichage à l'écran s'affichera et rapidement avec TWS, il commencera à rechercher le haut-parleur auxiliaire (canal droit) ; Le haut-parleur auxiliaire n'a pas besoin de fonctionner. Lorsque les deux haut-parleurs émettent une tonalité d'avertissement « didi », cela signifie que TWS s'est connecté avec succès.
2. Le haut-parleur principal (canal gauche) affiche BT /TWS/ bt L, le haut-parleur auxiliaire (canal droit) affiche BT /TWS/ bt. Utilisez ensuite votre téléphone portable ou d'autres appareils pour connecter BT à vos appareils et haut-parleurs. Instructions de connexion BT, veuillez suivre les instructions de connexion BT.
3. Appuyez longuement sur le bouton TWS pour quitter le mode TWS.
4. TWS nécessite que les deux haut-parleurs soient en mode BT et ne se connectent à aucun appareil, appuyez longuement sur le bouton TWS aléatoire d'un haut-parleur pour entrer en mode de recherche et d'appariement TWS automatiquement.

CONTRÔLE DE LA LUMIÈRE





Appuyez sur « LIGHT » pour changer de mode d'éclairage à trois (l'écran affichera L1 / L2 / L3).

RECHARGER

Lorsque la batterie du haut-parleur est faible, le symbole indique  clignote (3.0V-3.5V), il doit être chargé immédiatement et baissez-le ou éteignez-le.

S'éteint automatiquement lorsque la batterie est inférieure à la tension de protection (arrêt automatique en dessous de 3,0 V), elle affichera 

UTILISATEUR MANUEL

FELHASZNÁLÓ MANUAL	
ÜZEMMÓD	Mód kapcsoló
EQ	EQ hanghatás
MIKROFON/TWS	Mikrofon hangerőszabályzó és Echo hangerőszabályzó gomb / TWS gomb
FÉNY	Fény mód
 / CH	Ismétlés / FM csatorna és frekvenciakapcsoló / Bluetooth eszköz eltávolítása
- / 	Mikrofon és visszhang hangerő csökkentése / FM csatorna vagy frekvencia vissza/hátra / Utolsó dal
FM SZKENNELÉS/ 	FM automatikus szkennelés/ Lejátszás és szünet
+ / 	Mikrofon és visszhang hangerő növelése / FM csatorna vagy frekvencia előre / Következő dal

MIKROFON	Mikrofon aljzat
- VOL +	Hangerőszabályzó fel/le
KIEGÉSZÍTŐ	Külső audio bemeneti aljzat
USB	USB aljzat
TF KÁRTYA	TF kártya aljzat
KI/BE	Főkapcsoló
DC 5V	C típusú töltőaljzat


MÓD KAPCSOLÓ


Nyomja meg a "MODE" gombot a Switch/USB / TF / FM / LINE módhoz.




Az első indításkor alapértelmezés szerint Bluetooth módba lép, az újbóli indítás a kikapcsolás előtti módba lép.

Hosszan nyomja meg a "MODE" gombot a be- és kikapcsoláshoz, váltson át a prompt hangra.

BLUETOOTH - CSATLAKOZÁS

Nyomja meg a "MODE" gombot a BT mód váltásához, a képernyő villogó képernyőjét mutatja ; válassza ki a Bluetooth-eszköz B350 számú modelljét a csatlakozáshoz. A sikeres csatlakoztatás után a kijelzőn a "PAUS" felirat jelenik meg.




Nyomja meg az  gombot gombra az aktuális BT-kapcsolat leválasztásához.

Bluetooth lejátszó: nyomja meg az  gombot zene lejátszásához/szüneteltetéséhez; nyomja meg a  gombot a következő dalhoz; nyomja meg a  gombot egyszer az utolsó dalhoz.






ZENE MÓD (USB/TF)

MP3 lejátszó (USB / TF)


Csatlakoztasson egy USB- vagy TF-kártyát, a hangszóró automatikusan átvált az USB/TF-kártya forrására. A hanglejátszás automatikusan elindul.

Nyomja meg a  gombot zene lejátszásához/szüneteltetéséhez; nyomja meg egyszer a  gombot a következő dalhoz; nyomja meg a  gombot egyszer az utolsó dalhoz.

FM RÁDIÓ ÜZEMMŐD

- Automatikus szkennelés : FM módban tartsa lenyomva a  gombot több mint 2 másodpercig az automatikus beolvasáshoz, és mentse innen: 87,5 MHz -- 108 MHz-es, szkennelt csatorna automatikusan mentésre kerül legfeljebb 99 csatornára. És megjelenik a képernyő .
- FM csatorna kiválasztása: Automatikus szkennelés után FM modellben nyomja meg a  gombot gombot a csatorna és a frekvencia váltásához, röviden nyomja meg a  a következő frekvenciára váltáshoz röviden nyomja meg a  az utolsó frekvenciára váltáshoz.

AUX MÓD

- Helyezze be az AUX-kábelt, majd nyomja meg a "MODE" gombot, váltson AUX módba [kijelző show ].

2. Aux módban nyomja meg a **FM SCAN** gombot a MUTE (display show **MUTE L1 NE**) gombhoz, nyomja meg a **FM SCAN** gombot ismét a MUTE kilépéshez.

HANGERŐSZABÁLYZÓ

Lejátszási állapotban állítsa be a "-VOL+" gombot a hangerő növeléséhez / csökkentéséhez.

EQ VÁLASSZON

Nyomja meg az EQ gombot a hangeffektus váltásához CLASS/JAA/POP/NORMAL , kijelző show

CL RS JA 22 PO P NO F


TWS FÜGGVÉNY

1. Készítsen elő két hangszórót, lépjen be mindkét hangszóróba BT módba, de ne csatlakoztassa a BT-kapcsolatokat semmilyen eszközhöz; válasszon véletlenszerűen egy hangszórót fő hangszóróként (bal csatorna), nyomja meg hosszan a fő hangszóró "TWS" gombját, lépjen be TWS módba. A képernyő kijelzője megjelenik, és a TWS-sel gyorsan elkezdji keresni a kiegészítő hangszórót (jobb csatorna); A kiegészítő hangszórónak nem kell működnie. Amikor mindkét hangszóró "didi" figyelmeztető hangot játszik, azt jelenti, hogy a TWS sikeresen csatlakozik.
2. A fő hangszóró (bal csatorna) BT /TWS/ bt L, a kiegészítő hangszóró (jobb csatorna) BT /TWS/ bt. Ezután mobiltelefonjával vagy más eszközeivel csatlakoztassa a BT-t eszközeihez és hangszóróihoz. BT csatlakozási utasítás, kérjük, kövesse a BT csatlakozási utasításokat.
3. Hosszan nyomja meg a TWS gombot a TWS módból való kilépéshez.
4. A TWS megköveteli, hogy mindkét hangszóró BT módban legyen, és ne csatlakozzon semmilyen eszközhöz, hosszan nyomja meg véletlenszerűen az egyik hangszóró TWS gombját, és lépjen be a TWS automatikus keresési és párosítási módjába.

KÖNNYŰ CONTOL

Nyomja meg a "LIGHT" gombot a három világítási mód váltásához (a kijelzőn az L1 / L2 / L3 jelenik meg).





TÖLTENI

Ha a hangszóró akkumulátora alacsony töltöttségű, a szimbólum  jelenik meg villog (3,0V-3,5V), azonnal fel kell tölteni, és le vagy ki kell kapcsolni.

Automatikusan kikapcsol, ha az akkumulátor a védőfeszültség alatt van (automatikusan leáll 3.0V alatt), megjelenik a **0 FF** felirat.

USER NAMUAL

FUNKCIE TLAČIDIEL	
MODE	Mode Switch
EQ	EQ Sound Effect
MIC/TWS	Microphone volume control and Echo Volume control button/ TWS button
LIGHT	Light Mode


	Repeat/FM channel and frequency switch/ Bluetooth device remove
	Microphone and Echo volume down/FM channel or frequency backward/ Backward
	/ Last song
FM SCAN 	FM Auto-scanning/ Play and Pause
	Microphone and Echo volume up/FM channel or frequency forward/Forward
	/ Next song
MIC	Microphone Socket
- VOL +	Volume Control up/down
AUX	External Audio Input Socket
USB	USB Socket
TF CARD	TF Card Socket
OFF/ON	Power Switch
DC 5V	Type-C charging Socket


MODE SWITCH




Press "MODE" button to Switch/USB/TF/FM/LINE" mode.

The first time booting will enter into Bluetooth mode by default, booting again will enter the mode before power off. Long press "MODE" to on/off mode switch over prompt tone.

BLUETOOTH CONNECTING

Press "MODE" button to switch BT mode, display screen show flickering screen ; choose model No.B350 on your Bluetooth device to connect. Once successfully connected, the display screen show "PAUS".




Press  to disconnect the current BT connection.

Bluetooth Player: press **FM SCAN**  to play/pause music; press  for next song; press  once for last song.



MUSIC MODE(USB/TF)



MP3 Player[USB/TF]

Plug a USB or TF card, the speaker switches to the USB/TF card source automatically. Audio playback will start automatically.





Press **FM SCAN**  to play/pause music; press  once for next song; press  once for last song.

FM RADIO MODE

- Auto Scanning : In FM mode, hold **FM SCAN**  more than 2 seconds for auto scanning and save from 87.5MHz -- 108MHz, scanned channel will be automatically saved up to 99 channels. And the screen will display .
- FM Channel Selection: After auto scanning, in FM model short press  button to switch

channel and frequency, short press  to switch to the next frequency, short press  to switch to the last frequency.

AUX MODE

1. Insert the AUX cable, and then press the "MODE" button switch to AUX mode (display show ).
2. In Aux mode, press  button to MUTE (display show ), press again  to exit MUTE.

VOLUME CONTROL

In playing state, adjust the "-VOL+" knob to adjust the volume up/down.

EQ CHOOSE

Press EQ button to switch sound effect CLASS/JAA/POP/NORMAL , display show


TWS FUNCTION


1. Prepare two speakers, enter both two speakers into BT mode, but not connect BT connections with any devices; choose random one speaker as main speaker (left channel), long press the main speaker "TWS" button, enter into TWS mode. The screen display will show and rapidly with TWS, it will start to search the auxiliary speaker (right channel); the auxiliary speaker no need to operate. When both speaker play "didi" warning tone, means TWS connected successfully.
2. The main speaker (left channel) show BT /TWS/ bt L, auxiliary speaker (right channel) show BT /TWS/ bt. Then use your mobile phone or other devices to connect BT with your devices and speakers. BT connecting instruction, please follow the BT connecting instruction.
3. Long press TWS button to exit the TWS mode.
4. TWS require both speakers are under BT mode and do not connect to any devices, long press random one speaker's TWS button enter into TWS automatically searching and pairing mode.

LIGHT CONTROL

Press "LIGHT" to switch three light mode (display will show L1/L2/L3).

RECHARGE

When the speaker battery low power the symbol show  is flashing (3.0V-3.5V), it needs to be charged immediately and turn it down or off.

Automatically shut down when the battery is below the protective voltage (Automatically shut down below 3.0V), it will display show 


UTILIZATOR NAMUAL


DESCRIERE SCURTĂ FUNCȚIONALĂ	
MODE	Comutator mod
EQ	Efect sonor EQ
MIC/TWS	Controlul volumului microfonului și butonul de control al volumului Echo / butonul TWS
LIGHT	Modul luminos
↻/CH	Repetare / Canal FM și comutator de frecvență / Eliminare dispozitiv Bluetooth
- / ⏪	Microfon și ecou volum scăzut/canal FM sau frecvență înapoi/înapoi / Ultima melodie
FM SCAN/ ▶	Scanare automată FM / redare și pauză
+ / ▶▶	Creșterea volumului microfonului și ecoului/Canalul FM sau frecvența înainte/Înainte / Următoarea melodie
MIC	Priză microfon
- VOL +	Control volum sus/jos
AUX	Priză de intrare audio externă
USB	Priză USB
TF CARD	Priză pentru card TF
OFF/ON	Comutator de alimentare
DC 5V	Priză de încărcare de tip C




COMUTATOR DE MOD

Apăsați butonul "MODE" pentru modul Switch / USB / TF / FM / LINE". Prima pornire va intra în mod implicit în modul Bluetooth, pornirea din nou va intra în mod înainte de oprire. Apăsați lung "MODE" pentru a comuta modul pornit / oprit peste tonul prompt.

CONECTARE BLUETOOTH




Apăsați butonul "MODE" pentru a comuta modul BT, ecranul afișajului arată ecranul pâlpâitor ; alegeți modelul nr.B350 de pe dispozitivul Bluetooth pentru a vă conecta. Odată conectat cu succes, ecranul de afișare afișează "PAUS".

Apăsați  pentru a deconecta conexiunea BT curentă.





Player Bluetooth: apăsați  pentru a reda/întrerupe muzica; Apăsați  pentru următoarea melodie; Apăsați  o dată pentru ultima melodie.

MOD MUZICĂ (USB / TF)





MP3 Player (USB / TF)

Conectați un card USB sau TF, difuzorul comută automat la sursa cardului USB / TF. Redarea audio va începe automat. Apăsați  pentru a reda/întrerupe muzica; apăsați  o dată pentru următoarea melodie; apăsați  o dată pentru ultima melodie.

MODUL RADIO FM

1. Scanare automată : În modul FM, țineți apăsat **FM SCAN**  mai mult de 2 secunde pentru scanarea automată și economisiți din 87,5 MHz - 108 MHz, canalul scanat va fi salvat automat până la 99 de canale. Și ecranul va afișa .
2. Selectarea canalului FM: După scanarea automată, în modelul FM apăsați scurt **CH**  pentru a comuta canalul și frecvența, apăsați scurt  pentru a comuta la frecvența următoare, apăsați scurt  pentru a comuta la ultima frecvență.

MOD AUX

1. Introduceți cablul AUX, apoi apăsați butonul "MODE" comutați în modul AUX (afișaj .
2. În modul Aux, apăsați butonul **FM SCAN**  pentru a dezactiva sunetul (afișare afișare  apăsați **FM SCAN**  din nou pentru a ieși din MUTE.

CONTROLUL VOLUMULUI

În starea de redare, reglați butonul "-VOL+" pentru a regla volumul în sus/în jos.

EQ ALEGE

Apăsați butonul egalizator pentru a comuta efectul sonor CLASS/JAA/POP/NORMAL, afișaj show



TWS (FUNCTIA TWS)

1. Pregătiți două difuzoare, introduceți ambele două difuzoare în modul BT, dar nu conectați conexiunile BT cu niciun dispozitiv; alegeți aleatoriu un difuzor ca difuzor principal (canalul stâng), apăsați lung butonul difuzorului principal "TWS", intrați în modul TWS. Ecranul ecranului va arăta și rapid cu TWS, va începe să caute difuzorul auxiliar (canalul din dreapta); Difuzorul auxiliar nu trebuie să funcționeze. Când ambele difuzoare redau tonul de avertizare "didi", înseamnă TWS conectat cu succes.
2. Difuzorul principal (canalul stâng) arată BT /TWS/ bt L, difuzorul auxiliar (canalul drept) arată BT /TWS/ bt. Apoi utilizați telefonul mobil sau alte dispozitive pentru a conecta BT cu dispozitivele și difuzoarele. Instrucțiunea de conectare BT, vă rugăm să urmați instrucțiunile de conectare BT.
3. Apăsați lung butonul TWS pentru a ieși din modul TWS.
4. TWS necesită ca ambele difuzoare să fie în modul BT și să nu se conecteze la niciun dispozitiv, apăsați lung aleatoriu butonul TWS al unui difuzor să intre în modul de căutare și asociere automată TWS.

LUMINĂ CONTOL

Apăsați "LIGHT" pentru a comuta trei moduri de lumină (afișajul va afișa L1 / L2 / L3).

REÎNCĂRCAȚI

Când bateria difuzorului se descarcă, simbolul arată  clipește (3,0V-3,5V), trebuie încărcat imediat și opriți-l sau opriți-l. Opriți automat când bateria este sub tensiunea de protecție (Oprire automată sub 3,0 V), se va afișa afișarea .