

SEKÁČEK

Návod k použití CZ

THA-802, 806

Vážený uživateli, před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod k použití, dodržujte bezpečnostní pokyny a doporučení. Upozorněte všechny potenciální uživatele na tyto pokyny. Návod uschovejte pro pozdější použití. Spotřebič vybalte a ponechte si po dobu záruky všechny obaly. **Sledujte obrázky v originálním návodu!**

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si pozorně tento návod k použití, než začnete spotřebič používat.

Uschovejte tento návod.

Zkontrolujte, zda napětí elektrické instalace odpovídá údajům na spotřebiči.

Spotřebič je určen pouze pro domácí použití a podobné účely: kuchyně zaměstnanců v obchodech, kancelářích a dalších pracovištích, ubytování hostů v hotelech a motelech, domácnosti a penziony.

Používejte pouze podle pokynů v návodu.

Nepoužívejte v blízkosti van, sprch, umyvadel ani nádob s vodou.

Nevystavujte stříkající vodě.

Nepoužívejte s mokřýma či vlhkýma rukama.

Pokud se spotřebič namočí, ihned odpojte zástrčku ze zásuvky.

Nenechávejte spotřebič bez dozoru při používání.

Používejte pouze k určenému účelu. Výrobce nenes odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím.

Spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými schopnostmi, pokud byly poučeny a rozumějí rizikům.

Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru (výjimka: děti nad 8 let pod dohledem).

Dohlížejte na děti, aby si se spotřebičem nehrály.

Spotřebič a kabel uchovávejte mimo dosah dětí do 8 let, i během chladnutí.

Obaly (sáčky, karton, polystyren) udržujte mimo dosah dětí – hrozí nebezpečí udušení.

Pravidelně kontrolujte kabel, zda není poškozený.

Nepotápějte do vody ani jiných kapalin.

Nemývejte v myčce.

Neinstalujte v blízkosti horkých povrchů.

Nepoužívejte, pokud je kabel nebo zástrčka poškozená, spotřebič spadl nebo je viditelně poškozený.

Poškozený kabel musí vyměnit výrobce, servis nebo kvalifikovaná osoba.

Při čištění, údržbě nebo montáži příslušenství vždy odpojte ze sítě.

Používejte v suchém prostředí, ne venku za deště.

Nepoužívejte neoriginální příslušenství.

Nepoužívejte jiný kabel než dodaný.

Nepřenášejte za kabel a dbejte, aby nebyl skřípnutý.

Kabel neomotávejte kolem spotřebiče a nelámejte ho.

Zabraňte kontaktu kabelu s horkými částmi.

Nechte spotřebič vychladnout před čištěním a uložením.

Nedotýkejte se horkých částí – hrozí popálení.

Dbejte, aby horké části nebyly v kontaktu s hořlavinami (záclony, látky).

Spotřebič není určen pro použití s externím časovačem nebo dálkovým ovládním.

Umísťujte na rovný a stabilní povrch.

Nezakrývejte a nic na spotřebič nepokládejte.

Pokud není používán, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při použití prodlužovačky vždy zcela odviňte kabel.


Používejte pouze prodlužovačky schválené CE (min. 16 A, 250 V, 3000 W).


Nesprávné použití může vést k poškození nebo zranění.


Nepoužívejte, pokud spotřebič spadl, teče z něj kapalina nebo je poškozený.


OBECNÉ INFORMACE


 doporučeni číst důležité informace v návodu.


 výrobek nepatří do komunálního odpadu.

 shoda s evropskými normami.

 vhodné pro styk s potravinami.

 omezení nebezpečných látek.

 výrobek patří do tříděného odpadu.

 upozornění na horké části přístroje.

 shoda s marockými normami.

VŽDY SLEDUJTE OBRÁZKY V ORIGINÁLNÍM NÁVODU!

ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním vždy odpojte přístroj ze zásuvky a nechte jej vychladnout.
- Vnější část přístroje čistěte houbičkou nebo mírně navlhčeným hadříkem.
- Vyjímatelné části, které přicházejí do styku s potravinami (např. pečicí deska, mísa, vidlička, špachtle apod.), lze mýt v horké vodě houbičkou a prostředkem na mytí nádobí nebo je mýt v myčce nádobí.
- Nikdy neponořujte přístroj do vody ani do jiné kapaliny!
- Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky, kovové kartáče ani jiné ostré předměty.
- Nůž/lopatky lze čistit pod horkou vodou (vlažnou vodou) s tekutým prostředkem na nádobí nebo je mýt v myčce nádobí.
- Upozornění: Při čištění nože postupujte s maximální opatrností – je velmi ostrý a může způsobit vážná poranění!

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Před demontáží nebo čištěním přístroj odpojte ze zásuvky.
2. Vnější část motorové jednotky otřete čistým vlhkým hadříkem. Motorovou jednotku neponořujte do vody.
3. Vyjímatelné části umyjte ve vlažné mýdlové vodě, důkladně opláchněte, nechte okapat a osušte na vzduchu.
4. Hlavní motorovou jednotku nelze mýt v myčce. Ostatní části bez elektrických komponent lze mýt v myčce.
5. Nože jsou extrémně ostré – čistěte je opatrně, abyste předešli zranění. Používejte čistou vodu, abyste měli nůž při mytí jasně na očích.
6. Před opětovným sestavením všechny části přístroje osušte.

Poznámka: Pokud ani po výše uvedené kontrole nedokážete problém vyřešit, kontaktujte svého prodejce. Přístroj nesmí rozebírat neodborný personál.

SEZNAMTE SE SE SVÝM PŘÍSTROJEM

1. Tlačítko (spínač)
2. Motorová jednotka
3. Víko
4. Nůž (hlavní a vedlejší)
5. Skleněná mísa
6. Těsnění

Přehled částí

Číslo	Část	Funkce
1	Tlačítko (spínač)	Ovládá zapnutí/vypnutí
2	Motor	Hlavní jednotka, zdroj napájení přístroje
3	Víko	Bezpečnostní ochrana během provozu
4	Nůž	Krájení/sekání potravin (zelenina, ovoce, maso). Sestava s nožem, mísou a víkem.
5	Skleněná mísa	Pro servírování; lze mýt v myčce

VÝHODY VAŠEHO MINI SEKÁČKU

1. Nerezový nůž pro dokonalé sekání.
2. Mikrospínač pro ovládání sekáčku.
3. Ochrana proti přehřátí motoru pro bezpečné používání.
4. Skleněná mísa – hygienické a snadné čištění.
5. Odnímatelné díly pro snadné čištění.
6. Změna rychlosti, dobrý chod, nízká hlučnost a výkonné sekání.

PRVNÍ POUŽITÍ

Před prvním použitím opatrně vyjměte přístroj i veškeré příslušenství (dbejte zvýšené opatrnosti u ostrých částí). Veškeré příslušenství a mísy umyjte v mýdlové vodě a pečlivě osušte. Vnější i vnitřní povrch přístroje očistěte vlhkým hadříkem a důkladně osušte.

POUŽITÍ

- Napájecí kabel úplně rozviňte.
- Zkontrolujte, že napětí v zemi použitý odpovídá napětí uvedenému na přístroji.
- Zapojte přístroj do zásuvky v dobrém stavu (u přístroje třídy I do uzemněné zásuvky), aby se předešlo nebezpečí.
- Před čištěním, údržbou a montáží příslušenství vždy odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.
- Přístroj nijak neupravujte ani neměňte.
- Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je připojen k elektrické síti.

JAK POUŽÍVAT

Před použitím sekáčku očistěte všechny části, které přicházejí do styku s potravinami.

1. Vyjměte sekáček a příslušenství. Očistěte díly (víko, nože, mísu sekáčku). Motorovou jednotku čistěte vlhkým hadříkem.
2. Umístěte protiskluzové těsnění na rovný povrch, poté na něj postavte skleněnou mísu. Zabraňte pádu a držte mimo dosah dětí.
3. Sestavení:
 - a) Položte mísu na protiskluzové těsnění. (Obr. 1)
 - b) Nasadte nůž na hnací hřídel, poté vložte potraviny. (Obr. 2)
 - c) Po vložení potravin nasadte víko dle Obr. 3. Osa sestavy nožů musí projít otvorem ve víku.
 - d) Umístěte motorovou jednotku na víko sekáčku – otvor v motorové jednotce musí být zarovnan s osou sestavy nožů. (Obr. 4)
 - e) Po správném sestavení zapojte napájecí kabel a stiskněte spínač – přístroj začne pracovat. Jakmile prst/ruka spínač pustí, přístroj se zastaví.

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ HLAVNÍHO NOŽE (A VOLITELNÉHO BOČNÍHO)

POZOR, AŽ SE NEŘÍZNETE. DODRŽUJTE VŠECHNA NUTNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.

- Montáž: Boční nože nasadte na hlavní nůž (Obr. 1 a Obr. 2) a boční jednotku nože zašroubujte proti směru hodinových ručiček (Obr. 3).
- Demontáž: Boční jednotku nože vyšroubujte ve směru hodinových ručiček z jednotky hlavního nože.

Poznámky

1. Na jednotce hlavního/bočního nože jsou 2 protiskluzové linky. Pokud nejsou správně zarovnané, sestava nože není správně smontovaná.
2. Pokud boční nůž před použitím správně nesestavíte, může se uvolnit, dotknout se mísy nebo víka a způsobit zranění. Používejte správně.
3. Na hlavní jednotce je bezpečnostní zámek. Během provozu postavte přístroj na rovnou plochu a silně stiskněte tlačítko pro spuštění, jinak se přístroj nespustí.
4. Příprava masa: Vyberte nože s jednou nebo dvěma vrstvami. Nasadte nůž do mísy, před začátkem odstraňte z masa šlachy, kosti a kůži, nakrájejte na kousky 1–2 cm a vložte do mísy. Nepřekračujte značku MAX na míse.

5. Zapojte zástrčku do zásuvky. Lehce stiskněte spínač a začněte pracovat. Nespouštějte přístroj nepřetržitě déle než 30 sekund.
6. Po použití, jakmile se nůž zastaví, odpojte zástrčku ze zásuvky. Sejměte motorovou jednotku, otevřete víko, vyjměte sekací nůž a potraviny vyjměte pomocí špachtle, lžice, vidličky nebo hůlek.
7. Pokud se potraviny lepí na mísu, vypněte spínač a odpojte přístroj od sítě, poté seškrábněte špachtlí nebo hůlkami a pokračujte.
8. Pokud během 30 sekund nedosáhnete požadovaného výsledku, přístroj nepoužívejte 2 minuty. Prodloužte tak životnost výrobku.
9. Při každém použití nesmí doba nepřetržitého chodu překročit 30 sekund. Provedte tři cykly s přestávkou 2 minuty, během které vyměníte maso. Před dalším použitím nechte přístroj vychladnout.

TABULKA INGREDIENCÍ

Ingredience	Množství	Čas
Cibule	80–100 g na čtvrtky	5–8 s
Vařené ovoce na kompot	60–80 g	8 s
Česnek	60–80 g	5–6 s
Sušenky	30 g	12 s
Sýr	50 g	10–12 s
Mandle (bez skořápky)	50 g	10–12 s
Lískové ořechy (bez skořápky)	50 g	10–12 s
Vlašské ořechy (bez skořápky)	50 g	10–12 s
Vejce natvrdo (bez skořápky)	3 vejce	4–6 s
Maso (5–6 kusů)	60 g	8 s
Šunka	60 g	8 s
Maximální kapacita	800 ml	—

TIPY

1. Před naplněním mísy vždy zkontrolujte, že je nůž správně usazený.
2. Pokud se nůž netočí snadno, přístroj ihned zastavte, odpojte jej, rozmontujte a odstraňte překážku.
3. Pokud se nože netočí běžnou rychlostí, zastavte přístroj, odpojte jej a odeberte část surovin.
4. Používejte kousky stejné velikosti pro rovnoměrné sekání.

SKLADOVÁNÍ

Ujistěte se, že je přístroj zcela vychladlý a suchý. Neomotávejte kabel kolem přístroje – mohlo by dojít k jeho poškození. Skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah dětí.

ZÁRUKA

Spotřebič má 24měsíční záruku od data nákupu. K uplatnění je nutná faktura a záruční list. Skleněné a plastové díly nejsou kryty zárukou. Opotřebitelné části a údržba jdou na náklady uživatele. Po zásahu neoprávněné osoby záruka zaniká.

TECHNICKÉ ÚDAJE a specifikace jsou uvedené v originálním návodu.

UZEMNĚNÍ

Spotřebič má zástrčku se zemněním. Připojte do řádně uzemněné zásuvky. Uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. Při poruše neotvírejte kryt – obraťte se na servis. Spotřebič splňuje směrnice CE (EMC, LVD)

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Je-li spotřebič nefunkční a rozhodnete se ho již neopravovat nebo dále používat, postarejte se o jeho ekologickou likvidaci, která nezatežuje a nepoškozuje životní prostředí. Baterie se

likvidujú oddelene. Prístroj odevzdejte na určená sběrná místa v místě vašeho bydlíště. Zajistíte tím zdravé životní prostředí. Nikdy je nevyhazujte do směsného odpadu a do přírody!



SEKÁČIK

Návod na použitie SK

THA-802, 806

Vážený používateľ, pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie, dodržujte bezpečnostné pokyny a odporúčania. Upozornite všetkých potenciálnych používateľov na tieto pokyny.

Návod si uschovajte pre neskoršie použitie. Spotrebič vybaľte a ponechajte všetky obaly. **Sledujte obrázky v originálnom návode!**

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Pozorne si prečítajte tento návod na použitie pred začatím používania spotrebiča.

Tento návod uschovajte.

Skontrolujte, či napätie elektrickej siete zodpovedá údajom na spotrebiči.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie a podobné účely: kuchynky zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracoviskách, ubytovanie hostí v hoteloch a motelloch, domácnosti a penziónoch.

Používajte len podľa pokynov v návode.

Nepoužívajte v blízkosti vaní, sprch, umývadiel ani nádob s vodou.

Nevystavujte striekajúcej vode.

Nepoužívajte s mokrými alebo vlhkými rukami.

Ak sa spotrebič namočí, okamžite odpojte zástrčku zo zásuvky.

Nenechávajte spotrebič bez dozoru počas používania.

Spotrebič používajte len na určený účel. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím.

Spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými schopnosťami, ak boli poučené a rozumejú rizikám.

Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru (výnimka: deti nad 8 rokov pod dohľadom).

Dohliadajte na deti, aby sa so spotrebičom nehrali.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov, aj počas chladnutia.

Obaly (vrecká, kartón, polystyrén) uchovávajte mimo dosahu detí – hrozí nebezpečenstvo udusenía.

Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je poškodený.

Neponárajte do vody ani iných kvapalín.

Neumývajte v umývačke riadu.

Neinštalujte v blízkosti horúcich povrchov.

Nepoužívajte, ak je kábel alebo zástrčka poškodená, spotrebič spadol alebo je viditeľne poškodený.

Poškodený kábel musí vymeniť výrobca, servis alebo kvalifikovaná osoba.

Pred čistením, údržbou alebo montážou príslušenstva vždy odpojte zo siete.

Používajte len v suchom prostredí, nie vonku v daždi.

Nepoužívajte neoriginálne príslušenstvo.

Nepoužívajte iný kábel ako dodaný.

Nepremiestňujte spotrebič ťahaním za kábel a dbajte, aby nebol pricviknutý.

Kábel neomotávajte okolo spotrebiča a nelámte ho.

Zabraňte kontaktu kábla s horúcimi časťami.

Pred čistením a uložením nechajte spotrebič vychladnúť.

Nedotýkajte sa horúcich častí – hrozí popálenie.

Dbajte, aby horúce časti neboli v kontakte s horľavými materiálmi (záclony, textilie).

Spotrebič nie je určený na použitie s externým časovačom alebo diaľkovým ovládaním.

Umiestnite na rovný a stabilný povrch.

Nezakrývajte a nič na spotrebič nepokladajte.


Ak nie je používaný, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.


Pri použití predlžovacieho kábla vždy úplne odviňte kábel.


Používajte iba predlžovačky schválené CE (min. 16 A, 250 V, 3000 W).
Nesprávne použitie môže viesť k poškodeniu alebo zraneniu.
Nepoužívajte, ak spotrebič spadol, uniká z neho kvapalina alebo je poškodený.


OBECNÉ INFORMACE


 doporučení čítajte dôležité informácie v návode.


 výrobek nepatří do komunálního odpadu.


 shoda s evropskými normami.

 vhodné pro styk s potravinami.

 omezení nebezpečných látek.

 výrobek patří do tříděného odpadu.

 upozornění na horké části přístroje.

 shoda s marockými normami.

VŽDY SLEDUJTE OBRÁZKY V ORIGINÁLNO M NÁVODE!

ČISTENIE

- Pred čistením vždy odpojte prístroj zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť.
 - Vonkajšiu časť prístroja čistite hubkou alebo mierne navlhčenou handričkou.
 - Vyberateľné časti, ktoré prichádzajú do styku s potravinami (napr. plech/plaťna na pečenie, misa, vidlička, stierka a pod.), je možné umývať v horúcej vode hubkou a prostriedkom na umývanie riadu alebo ich umývať v umývačke riadu.
 - Nikdy neponárajte prístroj do vody ani do inej kvapaliny!
 - Nikdy nepoužívajte abrazívne prostriedky, kovové kľeby ani iné ostré predmety.
 - Nôž/čepele je možné čistiť pod horúcou (vlažnou) vodou s tekutým prostriedkom na riad alebo ich umývať v umývačke riadu.
 - **Upozornenie:** Pri čistení noža postupujte s maximálnou opatrnosťou – je veľmi ostrý a môže spôsobiť vážne poranenia!
-

ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Pred demontážou alebo čistením prístroj odpojte zo zásuvky.
2. Vonkajšiu časť motorovej jednotky utrite čistou vlhkou handričkou. Motorovú jednotku neponárajte do vody.
3. Vyberateľné časti umyte vo vlažnej mydlovej vode, dôkladne opláchnite, nechajte odkvapkať a vysušte na vzduchu.
4. Hlavnú motorovú jednotku nie je možné umývať v umývačke riadu. Ostatné časti bez elektrických komponentov je možné umývať v umývačke.
5. Nože sú extrémne ostré – čistite ich opatrne, aby ste predišli zraneniu. Používajte čistú vodu, aby ste mali nôž pri umývaní jasne na očiach.
6. Pred opätovným zostavením všetky časti prístroja osušte.

Poznámka: Ak ani po vyššie uvedenej kontrole nedokážete problém vyriešiť, kontaktujte svojho predajcu. Prístroj nesmie rozoberať neodborný personál.

SPOZNAJTE SVOJ PRÍSTROJ

1. Tlačidlo (spínač)
2. Motorová jednotka
3. Veko
4. Nôž (hlavný a vedľajší)
5. Sklenená misa
6. Tesnenie

Prehľad častí

Číslo	Časť	Funkcia
1	Tlačidlo (spínač)	Ovláda zapnutie/vypnutie
2	Motor	Hlavná jednotka, zdroj napájania prístroja
3	Veko	Bezpečnostná ochrana počas prevádzky
4	Nôž	Krájanie/sekánie potravín (zelenina, ovocie, mäso). Zostava s nožom, misou a vekom.
5	Sklenená misa	Na servírovanie; je možné umývať v umývačke
6	Tesnenie	Protišmykové

VÝHODY VÁŠHO MINI SEKÁČIKA

1. Nerezový nôž na dokonalé sekánie.
2. Mikrospínač na ovládanie sekáča.
3. Ochrana proti prehriatiu motora na bezpečné používanie.
4. Sklenená misa – hygienické a jednoduché čistenie.
5. Odnímateľné diely na jednoduché čistenie.
6. Zmena rýchlosti, dobrý chod, nízka hlučnosť a výkonné sekánie.

PRVÉ POUŽITIE

Pred prvým použitím opatrne vyberte prístroj aj všetko príslušenstvo (dbajte na zvýšenú opatrnosť pri ostrých častiach). Všetko príslušenstvo a misy umyte v mydlovej vode a dôkladne osušte. Vonkajší aj vnútorný povrch prístroja očistite vlhkou handričkou a dôkladne osušte.

POUŽITIE

- Napájací kábel úplne rozviňte.
- Skontrolujte, že napätie v krajine používania zodpovedá napätiu uvedenému na prístroji.
- Zapojte prístroj do zásuvky v dobrom stave (pri prístroji triedy I do uzemnenej zásuvky), aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Pred čistením, údržbou a montážou príslušenstva vždy odpojte napájací kábel od elektrickej siete.
- Prístroj nijako neupravujte ani nemeňte.
- Nenechávajte prístroj bez dozoru, ak je pripojený k elektrickej sieti.

AKO POUŽÍVAŤ

Pred použitím sekáča očistite všetky časti, ktoré prichádzajú do styku s potravinami.

1. Vyberte sekáčik a príslušenstvo. Očistite diely (veko, nože, misu sekáča). Motorovú jednotku čistite vlhkou handričkou.
2. Umiestnite protišmykové tesnenie na rovný povrch, potom naň postavte sklenenú misu. Zabráňte pádu a držte mimo dosahu detí.
3. Zostavenie:
 - a) Položte misu na protišmykové tesnenie. (Obr. 1)
 - b) Nasadte nôž na hnací hriadeľ, potom vložte potraviny. (Obr. 2)
 - c) Po vložení potravín nasadte veko podľa Obr. 3. Osa zostavy nožov musí prejsť otvorom vo veku.
 - d) Umiestnite motorovú jednotku na veko sekáča – otvor v motorovej jednotke musí byť zarovnaný s osou zostavy nožov. (Obr. 4)
 - e) Po správnom zostavení zapojte napájací kábel a stlačte spínač – prístroj začne pracovať. Keď prst/ruka spínač pustí, prístroj sa zastaví.

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ HLAVNÉHO NOŽA (A VOLITEL'NÉHO BOČNÉHO)

POZOR, ABY STE SA NEPOREZALI. DODRŽIAVAJTE VŠETKY NUTNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.

- **Montáž:** Bočné nože nasadte na hlavný nôž (Obr. 1 a Obr. 2) a bočnú jednotku noža zaskrutkujte proti smeru hodinových ručičiek (Obr. 3).
- **Demontáž:** Bočnú jednotku noža vyšróbujte v smere hodinových ručičiek z jednotky hlavného noža.

Poznámky

1. Na jednotke hlavného/bočného noža sú 2 protišmykové línie. Ak nie sú správne zarovnané, zostava noža nie je správne zmontovaná.
2. Ak bočný nôž pred použitím správne nezmontujete, môže sa uvoľniť, dotknúť sa misy alebo veka a spôsobiť zranenie. Používajte správne.

3. Na hlavnej jednotke je bezpečnostný zámok. Počas prevádzky položte prístroj na rovný povrch a silno stlačte tlačidlo na spustenie, inak sa prístroj nespustí.
4. **Príprava mäsa:** Vyberte nože s jednou alebo dvoma vrstvami. Nasadte nôž do misy, pred začiatkom odstráňte z mäsa šlachy, kosti a kožu, nakrájajte na kúsky 1–2 cm a vložte do misy. Neprekračujte značku MAX na mise.
5. Zapojte zástrčku do zásuvky. Jemne stlačte spínač a začnite pracovať. Nespúšťajte prístroj nepretržite dlhšie ako 30 sekúnd.
6. Po použití, keď sa nôž zastaví, odpojte zástrčku zo zásuvky. Zložte motorovú jednotku, otvorte veko, vyberte sekací nôž a potraviny vyberte pomocou stierky, lyžice, vidličky alebo paličiek.
7. Ak sa potraviny lepia na misu, vypnite spínač a odpojte prístroj od siete, potom zoškrabte stierkou alebo paličkami a pokračujte.
8. Ak počas 30 sekúnd nedosiahnete požadovaný výsledok, prístroj nepoužívajte 2 minúty. Predĺžite tým životnosť výrobku.
9. Pri každom použití nesmie doba nepretržitého chodu presiahnuť 30 sekúnd. Vykonajte tri cykly s prestávkou 2 minúty, počas ktorej vymeníte mäso. Pred ďalším použitím nechajte prístroj vychladnúť.

TABUĽKA INGREDIENCIÍ

Ingrediencia	Množstvo	Čas
Cibuľa	80–100 g na štvrtiny	5–8 s
Varené ovocie na kompót	60–80 g	8 s
Cesnak	60–80 g	5–6 s
Sušienky	30 g	12 s
Syr	50 g	10–12 s
Mandle (bez škrupiny)	50 g	10–12 s
Lieskové orechy (bez škrupiny)	50 g	10–12 s
Vlašské orechy (bez škrupiny)	50 g	10–12 s
Vajce natvrdo (bez škrupiny)	3 vajcia	4–6 s
Mäso (5–6 kusov)	60 g	8 s
Šunka	60 g	8 s
Maximálna kapacita	800 ml	—

TIPY

1. Pred naplnením misy vždy skontrolujte, že je nôž správne usadený.
2. Ak sa nôž netočí ľahko, prístroj ihneď zastavte, odpojte ho, rozoberte a odstráňte prekážku.
3. Ak sa nože netočia bežnou rýchlosťou, zastavte prístroj, odpojte ho a odoberte časť surovín.
4. Používajte kúsky rovnakej veľkosti na rovnomerné sekanie.

SKLADOVANIE

Uistite sa, že je prístroj úplne vychladnutý a suchý. Neomotávajte kábel okolo prístroja – mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu. Skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu detí.

ZÁRUKA

Spotrebič má 24-mesačnú záruku od dátumu nákupu. Na uplatnenie záruky je nutná faktúra a záručný list. Sklenené a plastové diely nie sú kryté zárukou. Opotrebitelné časti a údržba sú na náklady používateľa. Po zásahu neoprávnenej osoby záruka zaniká.

TECHNICKÉ ÚDAJE a špecifikácie su uvedené v originálnom návodu.

UZEMNENIE

Spotrebič má zástrčku so zemnením. Pripájajte do riadne uzemnenej zásuvky.

Zemnenie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom. V prípade poruchy neotvárajte kryt – obráťte sa na servis. Spotrebič spĺňa smernice CE (EMC, LVD).

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Ak je spotrebič nefunkčný a rozhodnete sa ho už neopravovať alebo ďalej používať, postarajte sa o jeho ekologickú likvidáciu, ktorá nezaťažuje a nepoškodzuje životné prostredie. Batérie sa likvidujú oddelene. Prístroj odovzdajte na určené zberné miesta v mieste vášho bydliska. Zaistíte tým zdravé životné prostredie. Nikdy ich nevyhadzujte do zmiešaného odpadu a do prírody!