



# CONTACT GRILL **POMODORO**



MANUAL  
**EKG014**

# KONTAKTNÍ GRIL

## TECHNICKÉ ÚDAJE

- Napájení: 230V, 50Hz
- Související příkon: 1200W
- Velikost topné desky: 23\*14,5cm
- Nepřilnavý teflonový povlak na grilovacích deskách
- Protiskluzové pryžové podložky pro stabilní provoz
- Velikost produktu: 26,5 \* 21,5 \* 9 cm (D\*Š\*V)
- Délka kabelu (odkrytý): 75 cm
- Materiál grilovacích desek: hliník
- Čistá hmotnost: 1,18 KG

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### PŘEČTĚTE SI POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Než spotřebič zapojíte do síťové zásuvky, ujistěte se, že jmenovité napětí uvedené na štítku odpovídá napětí v elektrické zásuvce.
- Přístroj zapojujte výhradně do zásuvky s ochranným kolíkem.
- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte ho ke komerčním účelům.
- Nepoužívejte jej k průmyslovým účelům ani venku!
- Zařízení se nesmí používat k jiným účelům, než ke kterým je určeno.
- Nepokládejte přístroj na elektrickou plotýnku, plynové hořáky nebo jiné zdroje tepla ani v jejich blízkosti.
- Nekladte zařízení na kraj pracovní plochy ani na plochy nestabilní.
- Přístroj stavte vždy na rovnou, suchou a stabilní plochu.
- Po zapojení spotřebiče do elektrické zásuvky dochází k ohřevu topných destiček a vnějšího pláště. Nedotýkejte se horkých ploch.
- Při práci nechejte kolem opěkače dostatečný prostor potřebný k proudění vzduchu. Na rozehráté plochy nepokládejte žádné předměty.
- Před přemísťováním, čištěním nebo skladováním nechejte spotřebič vystydnout.
- Po každém použití vyčistěte topné destičky, viz kapitola Čištění a údržba.
- Aby nedošlo k případnému úrazu elektrickým proudem, nemyjte přístroj pod tekoucí vodou ani jej ve vodě či jiné kapalině nenamáčejte.
- Dbejte na to, aby se zástrčka přívodní šňůry nedostala do styku s vodou, vlhkem ani rozehrátou plochou.
- Neodpojujte zařízení ze zásuvky taháním za přívodní šňůru. Mohlo by dojít k poškození přívodní šňůry nebo zásuvky. Přívodní šňůru vytahujte ze zásuvky za zástrčku.
- Je-li přívodní šňůra poškozena, nechejte ji vyměnit ve specializovaném servisu. S poškozenou přívodní šňůrou nebo zástrčkou se přístroj nesmí používat.
- Aby se předešlo úrazu elektrickým proudem, neopravujte přístroj vlastními silami, ani jej nijak neupravujte. Veškeré opravy tohoto spotřebiče svěťte autorizované opravě. Otevřete-li přístroj v záruční době, riskujete ztrátu záruky.

## DĚTI A POSTIŽENÉ OSOBY

- Pro bezpečnost dětí neponechávejte volně přístupné součásti obalu (igelitové tašky, lepenkové obaly, polystyrén apod.)
- Toto zařízení nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, motorickými nebo duševními schopnostmi nebo bez nezbytných zkušeností a/nebo znalostí. Používání zařízení takými osobami je možné výhradně s dozorem osoby, která o ně pečuje nebo až když budou řádně poučené o pravidlech používání zařízení.
- Nedovolujte, aby si děti hrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!. Nedovolujte, aby si děti hrály se zařízením.

## POUŽITÍ GRILU

- Vyměte gril z obalového materiálu.
- Na pravé rukojeti je spona pro zajištění horní a spodní grilovací desky k sobě. Ve výchozím nastavení je uzamčen. Zatažením za sponu odemkněte gril.

- Grilovací desky otřete mokrým hadříkem nebo houbou a zcela osušte papírovou utěrkou nebo suchým hadříkem.
- Připojte gril do elektrické zásuvky, kontrolka ohřevu (červená kontrolka) se rozsvítí. Gril se nyní začne ohřívat. Při prvním použití můžete vidět trochu kouře. To je způsobeno prvním zahřátím určitých součástí. Nenechte se tím překvapit ani zneklidnit.
- Nechte grilovací desky přehřát. Topné desky dosáhnou maximálního 210 stupňů asi za 2 minuty. Když zařízení dosáhne této teploty, proces ohřevu se zastaví a rozsvítí se zelené světlo. Umístěte na grilovací desku maso, zeleninu, sendvič nebo jiné jídlo, které chcete grilovat nebo vařit. Položte horní grilovací desku dolů, aby zakryla jídlo. Jakmile teplota klesne na 170 stupňů, proces ohřevu se znovu spustí.
- Když je jídlo hotové, sejměte ho z grilu plastovou stěrkou. Nepoužívejte kovové kleště, kovové špachtle, nůž nebo jiné ostré náčiní. Mohlo by dojít k poškození nepřilnavého povlaku grilovacích desek.
- Po použití vypněte gril vytažením napájecího kabelu. Před další manipulací nechte gril vychladnout.
- Zajistěte grilovací desky zatažením za ruční sponu na pravé rukojeti.

## NEPŘILNAVÝ POVRCH NA GRILOVACÍCH DESKÁCH

Grilovací povrch je krytý speciálním nepřilnavým povlakem. Umožňuje přípravu zdravých potravin na minimálním množství tuku nebo oleje. Nepoužívejte ostré, kovové kuchyňské nástroje ani nekrájejte potraviny přímo na deskách. Výrobce nezodpovídá za poškození povrchů desek způsobená použitím ostrých předmětů nebo kovových kuchyňských nástrojů. Změny barvy povrchu desky mají vliv pouze na její vzhled a neovlivňují její fungování.

## JAK GRILOVAT MASO

- Pro dosažení optimálního efektu, pokrájejte maso na plátky a tyto na menší kousky.
- Nedoporučujeme používat gril na grilování masa s tvrdými, velkými kostmi, jaké jsou u vepřových kotlet.
- Maso před grilováním nesolte. Mohlo by to způsobit, že bude suché a tvrdé.
- Před zahájením grilování nakládaného masa je osušte papírovou utěrkou, abyste odstranili přebytečný lák.
- Během grilování nepíchejte do masa vidličkou ani nožem, protože tím způsobíte, že z masa vyteče šťáva. Maso se tak může stát suché a tvrdé.
- Maso nevysušujte ani nepředvařujte.
- Vždy se ujistěte, zda je drůbeží maso uvnitř upečené.
- Po připravení masa na grilu je podle chuti osolte a okořeňte. Když chcete na grilu připravit předem ohřáté hotdogy, není třeba je propichovat.

## ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Než přistoupíte k čištění, nejprve odpojte gril z elektrické zásuvky a nechte jej vystydnout.
- Nepřípékové plochy topných destiček čistěte po každém použití. Díky tomu nedojde k navrstvování připečených zbytků jídla. K čištění používejte jemně navlhčený měkký hadřík. Zbyly-li na topných destičkách připečené zbytky jídla, pokapejte je roztokem vody a neutrálního mycího prostředku na nádobí. Když použijete prostředek na mytí nádobí, utřete destičky čistým navlhčeným hadříkem.
- **Rada:** Čištění topných destiček bude snazší, budou-li vlhké.
- Vnější plášť grille otřete jemně navlhčeným měkkým hadříkem a pak utřete do sucha.
- Nemyjte gril pod tekoucí vodou, ani jej nenamáčejte do vody nebo jiné kapaliny.
- K čištění nepoužívejte čisticí prostředky obsahující brusné látky, benzín ani ředidla.

## SKLADOVÁNÍ

- Jsou-li topné destičky vychladlé, přiklopte horní destičku a zajistěte rukojeť zámkem. Přírodní šňůru ovíňte kolem držáku na spodní části grille.
- Uložte gril na čisté suché místo mimo dosah dětí.

**Rada:** Když necháte sendvičovač ve svislé poloze, ušetříte místo v kuchyni.

## ZÁRUKA

1. Záruku poskytuje společnost EDC Poterek Sp. Jawna se sídlem: ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Polsko, tel. servis: 004822-7213571 linka 10 – dále jen Esperanza.
2. Tato záruka upřesňuje práva a povinnosti kupujícího vůči firmě Esperanza. Přečtěte pečlivě tento záruční list, protože v případě nároků vůči firmě Esperanza bude považováno, že se uživatel seznámil se záručními podmínkami a s nimi souhlasil.
3. Esperanza zaručuje, že každý výrobek, včetně příslušenství zahrnutého v balení, nemá žádné materiálové a výrobní vady, za podmínky jeho běžného používání v souladu s určením.
4. V případě zjištění poškození v záručním období, Esperanza dle vlastního výběru opraví nebo vymění výrobek za nový, s použitím nových nebo výrobcem opravených součástí. V případě použití výrobcem obnovených součástí, Esperanza zaručuje, že budou se vyznačovat stejnými vlastnostmi jak nové výrobky.
5. Vadný výrobek musí být vrácen společně s potvrzením o přijetí, obchodní fakturě nebo jiném dokladu o koupi na místě prodeje. To by mělo zahrnovat veškeré příslušenství připojené v originálním balení. Esperanza má právo odmítnout záruku, pokud bude chybět nějaké příslušenství.
6. Esperanza je odhodlána reagovat na reklamaci do 14 kalendářních dnů ode dne jeho oznámení v místě prodeje. Esperanza opraví vadný výrobek v nejkratším možném čase. Pokud bude muset dovážet ze zahraničí, z částí, které jsou nutné k opravě, může být tato lhůta prodloužena.
7. V případě nutnosti výměny výrobku za nový, Esperanza si vyhrazuje právo na výměnu za novější model s podobnými vlastnostmi, pokud byla zahájena jeho prodej a nahradil předchozí model.
8. V případě nároku na náhradu, je považováno, že kupující souhlasil s tím, že oprava a výměna (v závislosti na dostupnost výrobku), dle rozhodnutí servisu, je jediným a výhradním prostředkem uplatnění nároku na záruku vůči firmě Esperanza.

## VYLOUČENÍ:

### Záruka se nevztahuje na:

1. Výrobky, které nebyly vyrobeny firmou Esperanza
2. Výrobky, které byly poškozeny nebo měly závady následkem:
  - používání v nesouladu s jejich běžným určením
  - úpravy nebo zásahu do vnitřní struktury zařízení
  - oprav v neautorizovaných servisních střediscích nebo v servisu jiném než servis firmy Esperanza
  - nesprávného skladování, dopravy nebo balení
  - nesprávné instalace výrobků nebo softwaru
  - mechanických, fyzických, chemických, apod. poškození
3. Esperanza nenese zodpovědnost za vzniklá poškození, týkající se ztráty obchodu, dat, zisků nebo škod vzniklých používáním výrobků Esperanza ve spolupráci s jinými zařízeními.
4. Výrobky s porušenými plombami, nálepkami a podstatně opotřebované výrobky. Na všechny výrobky Esperanza se vztahuje dvouletá záruka výrobce a nezbytné bezpečnostní certifikáty.

Na všechny výrobky Esperanza se vztahuje dvouletá záruka výrobce a všechny jsou vybaveny nezbytnými certifikáty.



V souladu s Nařízením 2012/19/EU je likvidace elektrospotřebičů a elektronická spolu s komunálním odpadem z domácnosti zakázána. Jejich součásti se recyklují nebo je třeba je likvidovat samostatně. V opačném případě mohou způsobit uvolňování do ovzduší škodlivých a nebezpečných látek do životního prostředí a lidské zdraví. Právní předpisy zavazují každého spotřebitele k bezplatnému vrácení opotřebovaných a nadbytečných elektrospotřebičů jejich výrobcům, prodejcům nebo na místech zabývajících se likvidací odpadu tohoto druhu. Podrobné podmínky určují předpisy platné v konkrétní zemi. Tento symbol uvedený na výrobku, v návodu na používání nebo na obalu naznačuje na tento požadavek. Díky správnému třídění a dodržování předpisů týkajících se likvidace odpadů přispívá každý uživatel tímto významným způsobem k ochraně životního prostředí.