

Návod k použití XDIGI

CZ

Programovatelný digitální spínač slouží k pravidelnému zapínání Vašich elektrospotřebičů jako svítidla, pračky, přímotopy atd. Nepřekračujte, prosím, maximální povolenou zátěž 16A/3680W.

Na spínači je 8 tlačítek: WEEK (TÝDEN); HOUR (HODINA); MINUTE (MINUTY); RES/RCL (SMAZAT); CLOCK (HODINY); TIMER (ČAS); ON/AUTO/OFF (ZAPNUTO/AUTOMATICKÝ REŽIM/VYPNUTO); RANDOM (NÁHODNÝ REŽIM) a jedna LED dioda.

Nastavení hodin CLOCK na AM 12h nebo PM 24h - na displeji se zobrazí dny, hodiny a minuty:

Stiskem CLOCK a poté WEEK nastavíte požadovaný den (Po - Ne)

Stiskem CLOCK a poté HOUR nastavíte čas 0-12

Stiskem CLOCK a poté MINUTE nastavíte čas 0-59 minut

Stiskem CLOCK a poté TIMER nastavíte 12h AM nebo 24h PM

Nastavení časovače na týden TIMER.

Stiskněte TIMER a postupným stiskem tlačítka WEEK nastavte požadovaný den nebo týdenní cykly. Mo Tu We Th Fr Sa Su nebo Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su nebo Mo..Fr Sa, Su nebo Mo, We, Fr a jiné. Dny se zobrazují v horní části displeje a střídají se takto: Mo (Po) Tu (Út) We (St) Th (Čt) Fr (Pá) Sa (So) Su (Ne)

Stiskněte TIMER a poté HOUR – nastavte hodinu 0-24 & 0-12.

Stiskněte TIMER a poté MINUTE – nastavte minuty 0-59.

Programování spínače

Jedním stiskem tlačítka TIMER vstoupíte do režimu nastavení spínače. Můžete naprogramovat až 10 skupin spínání. Na levé straně displeje je číslem (1 až 10) naznačeno s kterou skupinou právě pracujete. Nastavení zapnutí je signalizováno slovem ON (ZAPNUTO) a vypnutí OFF (VYPNUTO). Mezi ON a OFF se přepnete opět stiskem tlačítka TIMER.

- (1) Jestliže je při nastavování dnů zobrazeno Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su, znamená to, že spínač bude zapínat celý týden v časech, které si naprogramujete.
- (2) Jestliže je zobrazen jenom jeden den nebo skupina dní, znamená to, že spínač bude zapínat jenom ve vybraný den nebo skupinu.

Postupným stiskem tlačítka TIMER se střídají časové skupiny spínání a v rámci jedné skupiny nastavení ON a OFF, jak je uvedeno zde:

1 ON 1 OFF 2 ON 2 OFF...10 ON 10 OFF

Náhodný režim RANDOM

Stisknutím tlač. RANDOM se na displeji objeví nápis RANDOM, který připomíná uživateli, že spínač spíná a vypíná v náhodně během následujících 24 hodinách, poté se sám přepne do režimu AUTO.

Režim RANDOM zrušíte stisknutím tlačítka „RANDOM“, což ověříte jeho zmizením z displeje.

Nastavený čas můžete bez přepisování vymazat jedním stiskem tlačítka RST/RCL. Opětovným stiskem RST/RCL se vrátíte k naposledy nastavenému a vymazanému času. To lze provést i později. Tlačítko RST/RCL je aktivní pouze v režimu programování.

Po ukončení všech požadovaných nastavení se do provozního režimu vrátíte stiskem tlačítka CLOCK.

Spínač může pracovat ve třech režimech, které se postupně nastavují tlačítkem ON/AUTO/OFF. ON znamená stále zapnuto, OFF stále vypnuto a v režimu AUTO spíná tak, jak jste jej naprogramovali. Svítící LED dioda signalizuje zapnutý spínač.

Technické údaje:

Střídavé napětí	230V/50Hz
Max. zátěž	16A, 3680W
Provozní teplota	0 až 55°C
Přesnost nastavení	1 minuta
Baterie	NIMH1,2V - je součástí dodávky