



DRŽÁK NA KUCHYŇSKÉ ROLE PARAT ROYAL (25660)

Rozměry (bez držáku na papírové rolky): cca š/v/h: 37,5 x 15,5 x 6,5 cm

Montáž:

1. K odebrání ocelového krytu zatlačte aretovací tlačítka umístěné na boku a následně odeberte kryt.
2. Zadní část držáku přiložte na stěnu na požadované místo a vyznačte si čtyři body na zdi (například tužkou).
3. Po vyvrtání a nastavení vložte hmoždinky do stěny a následně přišroubujte zadní část držáku ke zdi. Ujistěte se, že všechny šrouby jsou pevně přichyceny.

Plnění:

4. Potravinovou folii vložte do držáku tak, že konec fólie směřuje nahoru (viz obrázek 4).

DŮLEŽITÉ!

Potravinová fólie vložte směrem nahoru a Alobal směrem dolů!

5. Konec fólie tahejte směrem k řezné hraně.
6. Nasadte zpět ocelový kryt držáku. Aretovací tlačítka musíte správně zasunout. Fólie je připravená k použití.
7. Ramena držáku na papírové utěrky posuňte ze středu na okraj (umístěné v spodní části držáku)
8. Aretovací páčku ramen držáku tlačte na stranu, až nedosáhnete požadovanou šířku pro vložení papírové rolky. Následně zasuňte papírovou rolku mezi ramena držáku. Nakonec přitlačte ramena držáku na papírovou rolku tak, aby mezi rolkou a držákem zůstalo trochu místa.

Použití:

9. Vytáhněte potravinovou fólii nebo alobal do požadované délky. Fólii lehce tlačte směrem od vrchního krytu, aby bylo možné fólii jednoduše řezat.

10. Krájecí posuvnou krytku tahejte plynule a lehkým zatlačením přes fólii. Následně máte připravenou fólii na další řezání.

Přejeme Vám hodně radosti při řezání s exkluzivním držákem na kuchyňské rolky PARAT ROYAL od firmy LEIFHEIT.



DRŽÁK NA KUCHYŇSKÉ ROLE PARAT ROYAL (25660)

Rozměry (bez držáku na papírové rolky): cca š/v/h: 37,5 x 15,5 x 6,5 cm

Montáž:

11. K odebrání ocelového krytu zatlačte aretovací tlačítka umístěné na boku a následně odeberte kryt.
12. Zadní část držáku přiložte na stěnu na požadované místo a vyznačte si čtyři body na zdi (například tužkou).
13. Po vyvrtání a nastavení vložte hmoždinky do stěny a následně přišroubujte zadní část držáku ke zdi. Ujistěte se, že všechny šrouby jsou pevně přichyceny.

Plnění:

14. Potravinovou fólii vložte do držáku tak, že konec fólie směřuje nahoru (viz obrázek 4).

DŮLEŽITÉ!

Potravinová fólie vložte směrem nahoru a Alobal směrem dolů!

15. Konec fólie tahejte směrem k řezné hraně.
16. Nasadte zpět ocelový kryt držáku. Aretovací tlačítka musíte správně zasunout. Fólie je připravená k použití.
17. Ramena držáku na papírové utěrky posuňte ze středu na okraj (umístěné v spodní části držáku)

18. Aretovací páčku ramen držáku tlačte na stranu, až nedosáhnete požadovanou šířku pro vložení papírové rolky. Následně zasuňte papírovou rolku mezi ramena držáku. Nakonec přitlačte ramena držáku na papírovou rolku tak, aby mezi rolkou a držákem zůstalo trochu místa.

Použití:

19. Vytáhněte potravinovou fólii nebo alobal do požadované délky. Fólii lehce tlačte směrem od vrchního krytu, aby bylo možné fólii jednoduše řezat.

20. Krájecí posuvnou krytku tahejte plynule a lehkým zatlačením přes fólii. Následně máte připravenou fólii na další řezání.

Přejeme Vám hodně radosti při řezání s exkluzivním držákem na kuchyňské rolky PARAT ROYAL od firmy LEIFHEIT.