

3. INSTALACE

3.1 Instalace trouby

- Kuchyňská linka by měla být suchá a měla by mít účinné větrání podle stávajících technických ustanovení.
- Hlavní napájecí kabel za troubou musí být umístěn tak, aby se nedotýkal zadního panelu trouby z důvodu tepla, které vzniká během provozu.
- Jedná se o vestavnou troubu, což znamená, že její zadní stěnu a jednu boční stěnu lze umístit k vysokému kusu nábytku nebo ke stěně. Povrchová úprava nebo dýha použitá na montovaném nábytku musí být aplikována tepelně odolným lepidlem (100 °C), čímž se zabrání povrchové deformaci nebo oddělení nátěru. Nejste-li si jisti tepelnou odolností vašeho nábytku, měli byste kolem trouby nechat přibližně 2 cm volného prostoru. Stěna za troubou by měla být odolná vůči vysokým teplotám. Během provozu se jeho zadní strana může zahřát až o cca 50 °C nad okolní teplotu.
- Vytvořte otvor o rozměrech uvedených ve schématu pro troubu, která se má namontovat.
- Spotřebič musí být uzemněn.
- Vložte troubu zcela do otvoru, aniž by čtyři šrouby na místech znázorněných na obrázku vypadly.



