

Sušák na prádlo ROLLFIX / ROLLQUICK (83006, 83003)

Návod na instalaci sušáku:

1. Označte místo pro upevnění podpěry, vyvrtejte otvor a pevně podpěru přišroubujte (obr. 1)
2. Přitlačte Rollfix doprava proti podpěře (zasuňte podpěru do sušáku) označte si místo pro upevnění druhého šroubu. Vyvrtejte otvor, vložte hmoždinky a přišroubujte Rollfix dlouhým šroubem (obr. 2)
3. V protější zdi, ve stejné výšce a směru, vyvrtejte otvory pro připevnění napínací lišty šňůr, vložte hmoždinky a zašroubujte skoby (obr. 3)

Výrobek obsahuje:	sušák	1 ks	hmoždinky	4 ks
	šrouby	2 ks	podpěra	1 ks
	skoby	2 ks		

Návod na použití:

1. Vysunutím napínacího kolečka uvolněte zámek pro zajištění napnutých šňůr (obr. 1)
2. Vysuňte napínací lištu a uchyťte ji do skob na protilehlé zdi (obr.2).
3. Otočením napínacího kolečka na sušáku lehce dotáhněte volné šňůry a po té zasuňte kolečko nazpět do sušáku, tak aby se šňůry zajistily proti prověšení. Pro složení sušáku postupujte obráceným způsobem.

Dovozce: LEIFHEIT CZ a.s., U Trati 216, 25261 Dobrovíz, ČR



Sušák na prádlo ROLLFIX / ROLLQUICK (83006, 83003)

Návod na instalaci sušáku:

4. Označte místo pro upevnění podpěry, vyvrtejte otvor a pevně podpěru přišroubujte (obr. 1)
5. Přitlačte Rollfix doprava proti podpěře (zasuňte podpěru do sušáku) označte si místo pro upevnění druhého šroubu. Vyvrtejte otvor, vložte hmoždinky a přišroubujte Rollfix dlouhým šroubem (obr. 2)
6. V protější zdi, ve stejné výšce a směru, vyvrtejte otvory pro připevnění napínací lišty šňůr, vložte hmoždinky a zašroubujte skoby (obr. 3)

Výrobek obsahuje:	sušák	1 ks	hmoždinky	4 ks
	šrouby	2 ks	podpěra	1 ks
	skoby	2 ks		

Návod na použití:

4. Vysunutím napínacího kolečka uvolněte zámek pro zajištění napnutých šňůr (obr. 1)
5. Vysuňte napínací lištu a uchyťte ji do skob na protilehlé zdi (obr. 2).
6. Otočením napínacího kolečka na sušáku lehce dotáhněte volné šňůry a po té zasuňte kolečko nazpět do sušáku, tak aby se šňůry zajistily proti prověšení. Pro složení sušáku postupujte obráceným způsobem.

Dovozce: LEIFHEIT CZ a.s., U Trati 216, 25261 Dobrovíz, ČR

Sušák na prádlo ROLLFIX / ROLLQUICK (83006, 83003)

Návod na instalaci sušáku:

7. Označte místo pro upevnění podpěry, vyvrtejte otvor a pevně podpěru přišroubujte (obr. 1)
8. Přitlačte Rollfix doprava proti podpěře (zasuňte podpěru do sušáku) označte si místo pro upevnění druhého šroubu. Vyvrtejte otvor, vložte hmoždinky a přišroubujte Rollfix dlouhým šroubem (obr. 2)
9. V protější zdi, ve stejné výšce a směru, vyvrtejte otvory pro připevnění napínací lišty šňůr, vložte hmoždinky a zašroubujte skoby (obr. 3)

Výrobek obsahuje:	sušák	1 ks	hmoždinky	4 ks
	šrouby	2 ks	podpěra	1 ks
	skoby	2 ks		

Návod na použití:

7. Vysunutím napínacího kolečka uvolněte zámek pro zajištění napnutých šňůr (obr. 1)
8. Vysuňte napínací lištu a uchyťte ji do skob na protilehlé zdi (obr. 2).
9. Otočením napínacího kolečka na sušáku lehce dotáhněte volné šňůry a po té zasuňte kolečko nazpět do sušáku, tak aby se šňůry zajistily proti prověšení. Pro složení sušáku postupujte obráceným způsobem.

Dovozce: LEIFHEIT CZ a.s., U Trati 216, 25261 Dobrovíz, ČR