

Philips
Přístroj pro přehrávání CD
disků

Přehrávání zařízení USB

AZ1837



Vychutnejte si hudbu kamkoli se vydáte

s přehráváním USB Direct

Praktický design pro váš životní styl, možnost užívat si hudbu z různých zdrojů: připojení USB direct, MP3-CD, rádio

Užijte si oblíbenou hudbu z různých zdrojů

- Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných zařízení USB.
- Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Připojení MP3 pro přehrávání hudby z přenosných zařízení
- Stereofonní tuner VKV/SV

Snadné použití

- Přehrávání CD náhodně/program/opakovaně
- Programování CD pro 20 skladeb

PHILIPS
sense and simplicity

Přednosti

USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA



Jednoduše připojte zařízení k portu USB na Hi-Fi systému Philips. Digitální hudba se přehraje přímo ze zařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.

Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW




Technologie pro kompresi zvuku umožňuje zmenšit velikost velkých souborů s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. MP3 a WMA patří mezi kompresní formáty, díky kterým si vychutnáte svět digitální hudby na svém přehrávači Philips. Stáhněte si skladby ve formátu MP3 nebo WMA z autorizovaných zdrojů hudby na síti Internet nebo si vytvořte své vlastní ripování hudebních CD a přeneste je do svého zařízení.

Připojení MP3 pro přenosnou hudbu



Připojení MP3 umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

Přehrávání CD náhodně/program/opakovaně



Funkce „Náhodné přehrávání/Program/Opakování“ vás zbaví nudy z poslechu skladeb stále ve stejném pořadí. Po nahrání vašich oblíbených skladeb z vlastní hudební knihovny do přehrávače stačí vybrat jeden z režimů – „Náhodné přehrávání“, „Program“ nebo „Opakování“ a vaše melodie budou podle druhu režimu přehrávány v různém pořadí. Vychutnejte si jedinečný a různý hudební zážitek po každém zapnutí přehrávače.

Specifikace

Přehrávání zvuku

- Typ zavádění: Horní
- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- programovatelné skladby: 20
- Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí, Funkce Repeat Play (opakované přehrávání), Náhodné přehrávání
- Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed, Předchozí/další, Přehrávání programu, Náhodně

Možnosti připojení

- USB: Port USB
- Stereofonní linkový vstup 3,5 mm: Ano

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: VKV, SV
- Anténa: Anténa VKV

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2 x 1 W
- Zvukový systém: Stereo
- Průměr reproduktoru: 3"
- Ovládání hlasitosti: otočný

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2
- Povrchová úprava: Kov
- Typ reproduktorů: Reproduktory

Pohodlí

- Typ displeje: LCD

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Stereofonní linkový kabel 3,5 mm, Síťová šňůra, Uživatelský manuál, Záruční list

Spotřeba

- Typ baterie: LR14
- Napětí baterie: 1,5 V
- Napájení ze sítě: Ano
- Počet baterií: 6

Rozměry

- Rozměry balení (Š x V x H): 371 x 262 x 139 mm
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 341 x 122 x 236 mm
- Hmotnost: 1,8 kg
- Hmotnost včetně balení: 2,4 kg



Datum vydání 2010-07-31

Verze: 1.0.4

12 NC: 8670 000 57328
EAN: 87 12581 51107 4

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com