













Kancelářské křeslo F2001 - Návod na použití a montáž

obr. 1

1 	3 	5  6 	8 	10  M6*30X8	A
2 	4 	7 	9 	11  M6*25X2	B
				D 2	

obr. 2



MANAGINI

World of Long-Life Furniture

Kancelářské křeslo F2001 - Návod na použití a montáž

Děkujeme, že jste si zakoupili kancelářské křeslo **MANAGINI F2001** a věříme, že Vám zpříjemní čas strávený v práci, u počítače, při studiu apod. Křeslo **MANAGINI F2001** je určeno k sezení v jednosměnném provozu v běžném kancelářském prostředí nebo v domácnosti u PC, studovně apod. (5-8 hodin/den). Max. nosnost křesla je 120 kg.

Důležitá bezpečnostní upozornění - POZOR!

- Před montáží si pozorně přečtete celý návod na použití a montáž a řiďte se jimi! Není-li návod kompletní, obraťte se na výrobce/dovozce!
- Při montáži postupujte pouze podle návodu!
- Křeslo je vhodné pouze k sezení pro jednu osobu!
- Nikdy nepoužívejte křeslo v rozporu s návodem na použití!
- Před montáží zkontrolujte všechny díly! Není-li balení kompletní, křeslo nesestavujte a nepoužívejte!
- Křeslo musí být pravidelně kontrolováno.
- **Povolené šrouby pravidelně dotahujte.**
- Zjistíte-li nějakou závadu (poškozený díl apod.), křeslo nepoužívejte a obraťte se na odborníka nebo prodejce.

Vybalení a popis jednotlivých částí výrobku

Opatrně vyjměte všechny části křesla z krabice, odstraňte veškerý obalový materiál a zkontrolujte podle obrázku č. 1, zda je dodávka kompletní.

Obalový materiál, zejména plastové sáčky, udržujte mimo dosah dětí! Hrozí nebezpečí udušení!

Obalový materiál zlikvidujte vhodným způsobem.

1) Opěrák	7) 5x kolečko
2) Sedák	8) Kříž
3) 2x područka	9) Podložka D – 2 ks
4) Pohybový mechanismus	10) Šroub A 6 x 30 – 8 ks
5) Plynový píst	11) Šroub B 6 x 25 – 2 ks
6) Kryt pístu	12) Imbusový klíč (není vyobrazený)

Sestavení křesla

Řiďte se montážním schématem, viz obrázek č. 2. **Všechny šrouby musí být pořádně utaženy a pravidelně kontrolovány!** Pro dotažení použijte přiložený imbusový klíč.

Upozornění:

Nejprve nasadte na konec jednotlivých ramen kříže kolečka. **POZOR!** Musí pořádně zapadnout!

Pro Vaši lepší orientaci jsou područky ve spodní části označeny „L“ – levá a „R“ – pravá.

Nastavení křesla

Výška sedáku – Výšku sedáku nastavíte pomocí páčky blíže k opěrce ruky.

Sklon opěráku – Opěrák můžete uvolnit a zablokovat v jakémkoliv poloze pomocí páčky dále od opěrky ruky.

Výška opěráku – Výšku opěráku nastavíte uvolněním velkého šroubu vespodu opěráku a jeho vytažením / zasunutím. Poté šroub vždy pečlivě utáhněte a pravidelně kontrolujte.

Údržba

K čištění použijte vysavač (slabý výkon) anebo navlhčený hadřík.

Záruční prohlášení

Na tento výrobek poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma) a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Při použití jiným než obvyklým způsobem nemůže být záruka uplatněna. V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku. V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.