

# Návod k obsluze

## Dotyková stolní lampa LUXUS DL25B


### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


- Lampa smí být používána pouze v suchých, uzavřených vnitřních prostorách a při pokojové teplotě (max. 25°C). Za všech okolností zabraňte styku s vodou a jinými kapalinami a vlhkostí.
- Za použití v rozporu s tímto návodem k obsluze nenesete výrobce/dovozce odpovědnost. V takovém případě zaniká nárok na záruku.
- Lampa je určena pouze pro použití v domácnostech/soukromé sféře. Není určena pro komerční využití.
- Jakékoliv zásahy do konstrukce výrobku, jeho pozměňování, výměna komponentů apod. je zakázáno!
- Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší el. síti. Nikdy se nepokoušejte provozovat lampu s jiným napětím.
- Zásuvka musí být snadno dostupná.
- **Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.**
- Lampu nikdy neprovozujte bez dozoru.
- Nikdy lampu nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadla na zem a poškodila se. V takových případech se obraťte na odborníka.
- Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokřýma rukama. Nikdy netahujte za přívodní kabel, ale za vidlici.
- Nevystavujte výrobek extrémním teplotám, silným vibracím, silnému mechanickému namáhání, přímým slunečním paprskům a vlhkosti. Lampa by se mohla poškodit. Buďte opatrní na skleněné stínidlo!
- Lampu nikdy nenamáčejte do vody, nestavte ji do blízkosti nádob s vodou, ani s vodou nemanipulujte v její blízkosti – nebezpečí úrazu el. proudem a vzniku požáru! Pokud se voda přeci jen do přístroje dostane, vypněte přívod proudu a teprve potom odpojte vidlici napájecího přívodu z el.zásuvky. Příklad již nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo autorizovaný servis.
- Nikdy nezapojte lampu do el. sítě ihned poté, co byla přenesena z chladné místnosti do teplé. Vzniklá zkondenzovaná voda může přístroj poškodit a způsobit úraz el. proudem. Nechte výrobek po několik hodin, než se zkondenzovaná voda vypaří.
- Nestavějte lampu na nestabilní nebo pohybující se povrch, kde hrozí její převržení. Lampu umístěte na stabilní pevnou podložku, tak aby se nemohla převrátit a spadnout.
- Nikdy neumísťujte lampu do blízkosti hořlavých nebo snadno vznětlivých materiálů (např. záclony apod.). Ujistěte se, že žádný předmět není v kontaktu se stínidlem lampy nebo světelným zdrojem a že se do tohoto kontaktu nemůže dostat např. prouděním vzduchu při průvanu apod. Hrozí nebezpečí vznícení.
- Nepoužívejte lampu v prostředí s vysokým výskytem prachu, hořlavých plynů apod.
- Nikdy lampu nepřikrývejte! Doporučená minimální vzdálenost od osvětlované plochy je 0,3 m.
- Světelný zdroj i stínidlo se během používání zahřívají – nebezpečí popálení! Při manipulaci s lampou buďte přiměřeně opatrní a nechte nejdříve lampu vychladnout!
- Nikdy se nedívejte přímo do světelného zdroje, ani světelným paprskem nikdy nemiřte přímo na lidi nebo zvířata.
- Dbejte na to, aby napájecí přívod nepřišel do styku s ostrými nebo horkými předměty, otevřeným plamenem nebo vodou.
- Nedoporučujeme používání prodlužovacích kabelů. Je-li jejich použití nezbytné, pak používejte pouze prodlužovací kabely, které nejsou poškozené a vyhovují platným normám.
- Lampa je stále připojena k elektrickému vedení, i když je vypnuta a nesvítil. Jestliže chcete lampu zcela vypnout, pak vytáhněte vidlici ze zásuvky.
- Před jakoukoliv manipulací s lampou nebo údržbou, vždy odpojte vidlici přívodního kabelu ze zásuvky.
- Řiďte se také dalšími dílčími pokyny v tomto návodu.
- Pokud si nejste jisti obsluhou lampy a nenašli jste informace v tomto návodu, kontaktujte prodejce nebo autorizovaný servis.
- Pravidelně kontrolujte lampu a přívodní kabel. Zjistíte-li nějaké poškození, lampu nepoužívejte a obraťte se na odborníka.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité informace a bezpečnostní pokyny pro uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Ponechte si tento návod pro případné pozdější použití, a jestliže výrobek předáte jiným osobám, odevzdejte spolu s ním i tento návod. Děkujeme za Vaši důvěru a za nákup dotykové stolní lampy LUXUS DL25B. Lampa je určena především jako zdroj osvětlení na noční stolek, ale lze ji použít i jinde. Díky dotykovému ovládní je obsluha lampy velmi jednoduchá. Tři stupně intenzity osvětlení Vám umožní vždy dotvořit správnou atmosféru.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Štítek s důležitými informacemi o výrobku se nachází vespod, na podstavci lampy. Pozorně si jej přečtěte a neodstraňujte jej! Níže jsou vysvětleny symboly ze štítku.

 - Výrobek je určený pro provoz výhradně v uzavřených, suchých vnitřních prostorách.

 - Svítidlo s druhou třídou ochrany před zásahem elektrickým proudem.

IP20 - Svítidlo je chráněno před vnikem částic s průměrem větším než 12 mm. Není chráněno před škodlivým vniknutím vody

Lampa LUXUS DL25B je určena pro normální použití v domácnostech.

Napětí: 220-240V

Kmitočet: 50Hz

Světelný zdroj: patice E14, max. 25 W, 1 kus, vhodný pro stmívání (není součástí balení). Doporučujeme použít žárovky typu G45 s maximální výškou 80 mm a max. průměrem 45 mm.

## OBSLUHA

Před prvním použitím vyjměte lampu z krabice a odstraňte veškerý obalový materiál. Neodstraňujte štítek ze spodní lampy. Obalové materiály nenechávejte volně ležet a držte je z dosahu dětí – nebezpečí udušení! Odstraňte všechny obalové materiály vhodným způsobem.

Lampu postavte na rovnou pevnou plochu. Při instalaci se řiďte bezpečnostními pokyny!

Nainstalujte vhodný světelný zdroj, viz. Technické parametry. Zasuňte vidlici přívodního kabelu do zásuvky a umístěte ho tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.

Lampa se ovládá dotykem podstavce:

1. dotek – 1. stupeň intenzity osvětlení

2. dotek – 2. stupeň intenzity osvětlení

3. dotek – 3. stupeň intenzity osvětlení

4. dotek – vypnutí

Pokud použijete žárovku nevhodnou pro stmívání, lampu prvním dotekem zapnete a čtvrtým vypnete.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním, výměnou žárovky a jakoukoliv jinou manipulací lampu vždy odpojte ze sítě a nechte vychladnout!

Lampa nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. K čištění používejte pouze měkký, suchý hadřík, kterým otřete prach a další nečistoty z povrchu lampy, resp. stínidla.



### ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na internetových stránkách [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz) (likvidace elektroodpadu). Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

## ZÁRUČNÍ PROHLÁŠENÍ

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při výběru přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
- Veškeré doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu **24 měsíců** od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Celostátní nositel servisu zajišťující opravy a náhradní díly prostřednictvím smluvních partnerů je:

Zásobování a. s.  
Chloumecká 3376, 276 01 Mělník  
tel.: +420 315 646 160  
[reklamace@zasobovani.cz](mailto:reklamace@zasobovani.cz) - [www.eva.cz](http://www.eva.cz)