

SKARTOVAČKA 3V1

NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

Před prvním použitím si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

Účel použití výrobku


Skartovačka je určena ke skartování papírů, CD disků i kreditních karet.

Skartovačka je určena pro domácí použití.

Bezpečnostní upozornění

- Tento výrobek není dětskou hračkou.
- Nepoužívejte výrobek pro jiné účely, než je uvedeno výše.
- Nevystavujte výrobek působení vody či vlhka.
- Dávejte pozor, abyste do skartovacích otvorů nedávali prsty, vlasy, visící části oděvů, řetízky apod..
- Z papírů před skartací odstraňte drátky ze sešivaček, spony, klipsy. - Jinak může dojít k poškození nožů.
- Skartovačku pokládejte na rovnou a pevnou plochu.
- Skartovačku nezavěšujte na zeď.
- Skartovačku používejte ve vnitřních prostorách.
- Řezací nože jsou velmi ostré, dbejte zvýšené opatrnosti.


Popis částí



ZÁSOBNÍK NA SKARTOVANÝ MATERIÁL

Složení

1. Vybalte všechny části z ochranných obalů.
 2. Odstraňte ochranný kryt hřídele.
 3. Nasaďte kliku na koncovku hřídele.
- Na zásobník nasaďte skartovací díl (viz obr. č. 2).



Obsluha

Papíry vkládejte do otvoru po jednom kuse, stejně tak CD disky, kreditní karty. Papíry vkládejte pouze do nejširšího otvoru. CD disky vkládejte pouze do otvoru označeném nápisem CD. Kreditní karty vkládejte pouze do otvoru označeném nápisem CREDIT CARDS. Druhou rukou otáčejte klikou po směru hodinových ručiček.

Upozornění: Neskartujte digitální video disky. Tyto disky mohou mít odlišnou tloušťku, proto by mohlo dojít k poškození skartovacího mechanismu.

Poznámka: Pokud se stane, že začnete skartovat materiál o širší tloušťce, který se ve skartovacím mechanismu zasekne, ve skartaci nepokračujte. Začněte otáčet klikou proti směru hodinových ručiček. Druhou rukou vytahujte skartovací materiál.

Technické informace

Max. lze skartovat:

1 list papíru o max. gramáži: 90 g/m²

CD disk: 1 ks

Kreditní karta: 1 ks

Pokud budete vkládat do skartovačky vyšší dávky najednou, skartovačka se může poškodit!

Údržba

Skartovací materiál ze zásobníku pravidelně vysypávejte.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.