



**Ideální teplotu nastavíte jednoduše posunutím nebo dotykem**  
 Díky intuitivnímu posuvnému ovládání můžete dotykem nebo posunutím prstem zvolit perfektní teplotu pomocí jediného plynulého pohybu.

Sklokeramická deska, Šířka (mm): 576, Ovládání: Elektronické|Kite 14 steps, Bezpečnostní prvky: Automatické vypnutí, Kontrolní funkce: 3 krokové využití zbytkového tepla|Akustický signál|Automatické zahřátí|Dětský zámek|přičítací časovač|Eco časovač - využití zbytkového tepla

### Specifikace a benefity

#### Zcela intuitivní ovládání – stačí se dotknout a posunout

Tato varná deska je vybavena ovládáním DirectAccess, pomocí kterého zcela intuitivně nastavíte všechny úrovně vaření – stačí se dotknout a posunout přímo na požadované nastavení.



- Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání DirectAccess
- Podsvícené ukazatele
- Levá přední: Hilight s rychlým zahříváním, trojúhelníková, 800/1600/2300W/120/175/210mm
- Levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1200W/145mm
- Střední přední: ,
- Střední zadní: ,
- Pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1200W/145mm
- Pravá zadní: dvojkruhová oválná, Hilight s rychlým zahříváním, 1500/2400W/170x265mm
- Automatické rychlé zahřátí
- Funkce Stop+Go

#### Skvělé místo pro oválnou pánev na ryby

Předvedte svoji tvořivost při přípravě jídel z mořských plodů. Využijte oválnou zónu na přípravu ryb, která skvěle a šetrně dodává rovnoměrný tepelný výkon pod páneví na ryby.



#### Přímý přístup ke všem ovládacím prvkům – díky panelu na varné desce

Ovládací prvky této varné desky jsou umístěny tak, aby byly okamžitě po ruce. Stačí se natáhnout a být pánev nad vařením.



#### Jedním dotykem pozastavte vaření a druhým v něm pokračujte

Někdy se od vaření potřebujete odvrátit. Jedním dotykem aktivujete funkci Stop+Go a proces vaření se pozastaví – a opět se spustí se stejnými nastaveními.

#### S časovačem EcoTimer automaticky šetříte energii při každém vaření

Časovač EcoTimer za vás šetří energii tak, že varnou desku vypne, a po zbývajících dobu k dokončení pokrmu využije zbytkového tepla.

**Technická specifikace**

Typ ohřevu	Sklokeramický	Levá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	38x560x490	Pravá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Barva	Černá	Pravá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Instalace	Vestavná	Indikátory zbytkového tepla	4
Typ rámečku	Promise XL	Levá přední zóna - výkon/průměr	800/1600/2300W/120/175/210mm
Ovládání	Elektronické, Kite 14 steps	Levá zadní zóna - výkon/průměr	1200W/145mm
Typ výrobku	elektrická varná deska	Pravá přední zóna - výkon/průměr	1200W/145mm
Materiál ovládacího panelu	-	Pravá zadní zóna - výkon/průměr	1500/2400W/170x265mm
Materiál rámečku	Nerez	Max. příkon (W)	7100
Bezpečnostní prvky	Automatické vypnutí 3 krokové využití zbytkového tepla, akustický signál, automatické zahřátí, dětský zámek, přičítací časovač, Eco časovač (využití zbytkového tepla), Zajištění/odjištění ovládacího panelu, minutka, vypnutí zvuku, Funkce STOP + POKRAČOVAT, ukazatel času	Délka kabelu (m)	1.5
Kontrolní funkce		Napájecí napětí (V)	220-240
Levá přední zóna	Hilight s rychlým zahříváním, trojúhelníková	EAN kód produktu	7332543300488
Levá zadní zóna	Hilight s rychlým zahříváním	Hloubka výřezu (mm)	490
Pravá přední zóna	Hilight s rychlým zahříváním	Šířka výřezu (mm)	560
Pravá zadní zóna	dvojokružová oválná, Hilight s rychlým zahříváním		
Levá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání		

