

# Saturn®

**ST-FP0072**

**ODŠŤAVŇOVAČ NA CITRUSY**

**Dovozce do ČR**  
**SATURN HOME APPLIANCES s.r.o.**  
**Web: [www.isaturn.cz](http://www.isaturn.cz)**

## Odstávňovač na citrusy

### Vážení zákazníci!

Blahopřejeme vám k zakoupení výrobku značky "Saturn". Jsme si jisti, že se náš přístroj stane nepostradatelnou a spolehlivou pomocí ve vaší domácnosti.

**Vyhňte se extrémním změnám teplot. Rychlá změna teploty (např. když je přístroj přesunut z teplot pod bodem mrazu do teplé místnosti) může způsobit kondenzaci uvnitř zařízení a tím poruchu, když se přístroj zapne. V těchto případech nechte přístroj při pokojové teplotě po dobu nejméně 1,5 hodiny a až pak jej zapnete. V případě, že byl přístroj v dodávce, ponechte jej v klidu alespoň 1,5 hodiny před uvedením do provozu.**


**Před použitím tohoto výrobku, si přečtete návod k použití.**

### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Před zapojením přístroje se ujistěte, že napětí u vás doma odpovídá napětí vyznačeném na přístroji.
2. Udržujte elektrické spotřebiče mimo dosah dětí.
3. Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si nebudou se spotřebičem hrát.
4. Přístroj byl navržen pro nepřetržitě používání na max. 15 minut. Před použitím zkontrolujte, zda je přírodní kabel v pořádku.
5. Chraňte přístroj proti vodě.
7. Opravy lze provádět pouze v autorizovaném servisním zařízení.
8. Napájecí kabel nesmí nikdy být umístěn v blízkosti horkých předmětů.
9. Odpovědnost za škodu nelze uznat, pokud byla škoda způsobena neplněním pokynů v tomto návodu nebo jiným nesprávným používáním či špatným zacházením s výrobkem.
10. Nikdy nepoužívejte tento přístroj, pokud má poškozenou přírodní šňůru nebo zástrčku, nebo pokud nepracuje správně. Pokud přístroj upadl na zem nebo do vody, nebo byl jinak poškozen, vraťte jej do servisního zařízení, kde ho zkontrolují a opraví.
11. Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti.

12. Odpojte přístroj před čištěním.
13. Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití tohoto přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
14. Životnost - 2 roky

### POPIS



1. Kryt
2. Kužel
3. Filtr
4. Hnací hřídel
5. Nádoba
6. Podstava

### CHARAKTERISTICKÉ RYSY

1. Automatický standardní/zpětný chod pro optimální odstávnění
2. Protiskluzová podstava
3. Ergonomický design

### SESTAVENÍ

Zařízení se skládá ze 3 prvků:

1. Podstava
2. Nádoba
3. Odstávňovací část

**Přečtete si následující obecné pokyny k sestavení:**

Umístěte nádobu odšťavňovače na kužel, který se nachází na horní straně podstavy a umístěte odšťavňovací část dovnitř nádoby. Nyní je přístroj připraven k použití

### **POUŽITÍ**

Přístroj nemá žádný spínač. Stlačením odšťavňovací části se stroj začne točit v proti směru hodinových ručiček, pak bude extrahovat šťavu, která poteče do nádoby odšťavňovače. Jakmile přestanete tlačit na odšťavňovací část, stroj se automaticky zastaví. *Před vyjmutím nádoby je nutné sundat odšťavňovací část.*

**Upozornění: Tento přístroj je určen pro použití v domácnosti, což znamená, že přístroj potřebuje pauzu každých 15 minut.**

### **ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ**

Otřete část motoru vlhkým hadříkem. Nikdy neponořujte podstavu do vody nebo pod tekoucí vodu. Odšťavňovací část a nádobu lze mýt ve vodě i v myčce na nádobí.

### **TECHNICKÉ ÚDAJE**

Výkon:	40 W
Jmenovité napětí:	220-240 V
Jmenovitý proud:	0,2 A
Jmenovitá frekvence:	50 Hz
Kapacita:	1,2 L

### **BALENÍ OBSAHUJE**

ODŠTAVŇOVAČ NA CITRUSY,	1
NAVOD K POUŽITÍ SE ZÁRUČNÍM	
LÍSTEM	1
BALENÍ	1

### **EKOLOGICKÁ LIKVIDACE**



**Můžete pomoci chránit životní prostředí!**

Nezapomeňte dodržovat místní předpisy: předejte nefunkční elektrické zařízení do místa pro řádnou likvidaci

odpadu.

**Výrobce si vyhrazuje právo změnit parametry a design výrobků.**