

# NÁVOD K OBSLUZE

## Stolní lampička **LUXUS** SL200B

Před prvním použitím si důkladně přečtěte celý návod k obsluze a uschovejte jej pro případ pozdější potřeby.

### Technické parametry

Napájení	100-240V~50/60Hz
Příkon	max 7 W
Stupeň krytí	IP20
Třída izolace	II
Světelný zdroj	panel složený z 34x SMD LED 2835 + RGB
Světelný tok	200 lm
Teplota světla	5000–5500 K
Stmívatelná	50lm, 100lm, 200lm + OFF
Životnost	20 000 h
Index podání barev	Ra ≥80
Vyzařovací úhel	120°
Doba náběhu do plného výkonu	1 s
Délka kabelu	1,5 m
Adaptér	DC 5V/1A součástí
Hmotnost bez obalu	0,8 kg
Hmotnost s obalem	1,0 kg

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný. Po skončení životnosti tohoto svítidla je nutno vyměnit celé svítidlo.



### Důležité bezpečnostní instrukce

Lampa smí být používána pouze v suchých vnitřních prostorách a při pokojové teplotě.

Za všech okolností zabraňte styku s vodou a jinými kapalinami a vlhkostí.

Jakékoliv zásahy do konstrukce výrobku, jeho pozměňování, výměna komponentů apod. je zakázáno!

Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší el. síti.

Nepoužívejte jiné napájecí adaptéry než ty, které jsou součástí výbavy daného zařízení. Dodaný napájecí zdroj může být zapojen pouze do elektrického rozvodu, jehož napětí odpovídá údajům na typovém štítku zdroje. Jestliže se pohyblivý přívod tohoto transformátoru poškodí, musí být nahrazen výrobcem nebo servisní organizací.

Nikdy lampu/adaptér nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadla na zem a poškodila se. V takových případech se obraťte na odborníka.

Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokřima rukama. Nikdy netahejte za přívodní kabel, ale za vidlici.

Nevystavujte výrobek extrémním teplotám, silným vibracím, silnému mechanickému namáhání, přímým slunečním paprskům a vlhkosti. Lampa by se mohla poškodit.

Lampu nikdy nenamáčejte do vody, nestavte ji do blízkosti nádob s vodou, ani s vodou nemanipulujte v její blízkosti – nebezpečí úrazu el. proudem a vzniku požáru!

Pokud se voda přeci jen do přístroje dostane, vypněte přívod proudu a teprve potom odpojte vidlici napájecího přívodu z el. zásuvky. Přístroj již nepoužívejte a obraťte se na odborníka.

Nestavějte lampu na nestabilní nebo pohyblivý se povrch, kde hrozí její převržení. Lampu umístěte na stabilní pevnou podložku, tak aby se nemohla převrátit a spadnout. Nikdy neumísťujte lampu do blízkosti hořlavých nebo snadno vznětlivých materiálů (např. záclony apod.).

Nepoužívejte lampu v prostředí s vysokým výskytem prachu, hořlavých plynů apod.

Dbejte na to, aby napájecí přívod nepřišel do styku s ostrými nebo horkými předměty, otevřeným plamenem nebo vodou.

Nedoporučujeme používání prodlužovacích kabelů.

Před jakoukoliv manipulací s lampou nebo údržbou, vždy odpojte vidlici přívodního kabelu ze zásuvky.



## Popis

1. Podstavec
2. RGB barevné osvětlení
3. Dotykové ovládací tlačítka
4. Zdířka pro připojení adaptéru
5. Rameno lampy
6. Hlava lampy


## Obsluha

Lampu připojte pomocí dodaného adaptéru do sítě.

Dotykem středového ovládacího tlačítka (3a) zapnete lampu postupně v režimu 50lm, 100lm, 200lm a OFF (vypnuto).


Atmosferické barevné podsvícení zapnete dotykem tlačítka (3b). Poté můžete na barevné škále (3c) zvolit jakoukoliv barvu podsvícení nebo tlačítkem tlačítka (3b) pod dobu cca 3 sekund zapnout automatické střídání barev. Barevné podsvícení opět vypnete krátkým dotykem tlačítka (3b).

Rameno i hlava lampy jsou flexibilní. Při nastavování úhlu sklonu přidržete základnu.



Vnější povrch lampy čistěte pouze mírně navlhčeným hadříkem a poté otřete do sucha.

Nebudete-li lampu delší dobu používat, odpojte ji ze sítě a uložte na čistém, suchém místě.



## Zpětný odběr elektroodpadu

### Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na [www.zasobovani.cz/odber](http://www.zasobovani.cz/odber) a na internetových stránkách [www.elektrowin.cz](http://www.elektrowin.cz) a [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz) (likvidace elektroodpadu). Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

## Záruční prohlášení

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při výběru přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu **24 měsíců** od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu, firmu Interservis Liberec s r.o. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

**Interservis Liberec s r.o., 28.října 41, 460 07 Liberec 7 - [www.inter-servis.cz](http://www.inter-servis.cz), tel.: 482771547**

**Výrobce/Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika, [www.eva.cz](http://www.eva.cz)**

