

NÁVOD K OBSLUZE

Stolní lampička **LUXUS** LA4W

Před prvním použitím si důkladně přečtěte celý návod k obsluze a uschovejte jej pro případ pozdější potřeby.

Technické parametry

Příkon:	4 W
Výkon LED:	4 W
Světelný zdroj:	28x SMD LED 5730
Světelný tok:	150 lm
Teplota světla:	5700K
Vyzařovací úhel:	120°
Stmívatelná:	3 stupně + OFF
Index podání barev:	Ra ≥80
Napájení:	DC 5V, 1A adaptér není součástí
Baterie:	Li-Ion 1200 mAh
Délka USB kabelu:	1,2 m
Stupeň krytí:	IP20
Třída izolace:	III
Životnost:	25 000 h
Startovací doba:	0,5 s
Hmotnost bez obalu:	0,22 kg
Hmotnost s obalem:	0,32 kg

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný. Po skončení životnosti tohoto svítidla je nutno vyměnit celé svítidlo.

Důležité bezpečnostní instrukce

Lampa smí být používána pouze v suchých vnitřních prostorách a při pokojové teplotě.

Za všech okolností zabraňte styku s vodou a jinými kapalinami a vlhkostí.

Jakékoliv zásahy do konstrukce výrobku, jeho pozměňování, výměna komponentů apod. je zakázáno!

Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší el. síti.

Nepoužívejte jiné napájecí adaptéry než ty, které jsou doporučeny pro dané zařízení.

Nikdy lampu/adaptér nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadla na zem a poškodila se. V takových případech se obraťte na odborníka.

Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokřýma rukama. Nikdy netahejte za přívodní kabel, ale za vidlici.

Nevystavujte výrobek extrémním teplotám, silným vibracím, silnému mechanickému namáhání, přímým slunečním paprskům a vlhkosti. Lampa by se mohla poškodit.

Lampu nikdy nenamáčejte do vody, nestavte ji do blízkosti nádob s vodou, ani s vodou nemanipulujte v její blízkosti – nebezpečí úrazu el. proudem a vzniku požáru!

Pokud se voda přeci jen do přístroje dostane, vypněte přívod proudu a teprve potom odpojte vidlici napájecího přívodu z el. zásuvky. Přístroj již nepoužívejte a obraťte se na odborníka.

Nestavějte lampu na nestabilní nebo pohybující se povrch, kde hrozí její převržení. Lampu umístěte na stabilní pevnou podložku, tak aby se nemohla převrátit a spadnout. Nikdy neumísťujte lampu do blízkosti hořlavých nebo snadno vznětlivých materiálů (např. záclony apod.).

Nepoužívejte lampu v prostředí s vysokým výskytem prachu, hořlavých plynů apod.

Dbejte na to, aby napájecí přívod nepřišel do styku s ostrými nebo horkými předměty, otevřeným plamenem nebo vodou.

Nedoporučujeme používání prodlužovacích kabelů.

Před jakoukoliv manipulací s lampou nebo údržbou, vždy odpojte vidlici přívodního kabelu ze zásuvky.





Popis

1. Podstavec
2. Noční osvětlení
3. Dotyková ovládací tlačítka
 - a) ovládání hlavního osvětlení
 - b) ovládání nočního osvětlení
4. Rameno lampy
5. Hlava lampy
6. Zdířka pro připojení napájecího kabelu
7. Přepínač ON/OFF
8. Napájecí USB kabel

Obsluha

Lampičku nabijete pomocí přiloženého USB kabelu z PC, notebooku nebo ze sítě vhodným adaptérem. Nabíjení trvá cca 3-4 hodiny. Doba svícení potom závisí na intenzitě a druhu osvětlení (hlavní nebo noční) - 1,5 -7 hodin.

Na zadní straně podstavce je přepínač ON/OFF, kterým lampu zapnete (ON) nebo vypnete (OFF). Je-li lampa zapnutá, potom můžete pomocí tlačítka 3a zapnout hlavní osvětlení postupně ve 3 režimech intenzity světla. Čtvrtým dotykem hlavní osvětlení vypnete. Noční osvětlení zapnete/vypnete dotykem tlačítka 3b. Obě osvětlení můžete zapnout najednou.

Rameno lampy je ohebné. Při nastavování úhlu sklonu přidržte základnu.

Vnější povrch lampy čistěte pouze mírně navlhčeným hadříkem a poté otřete do sucha.

Nebudete-li lampu delší dobu používat, odpojte ji ze sítě a uložte na čistém, suchém místě.



Zpětný odběr elektroodpadu

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na internetových stránkách www.elektrowin.cz a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu). Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Záruční prohlášení

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při výběru přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu **24 měsíců** od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

**Celostátní nositel servisu zajišťující opravy
a náhradní díly prostřednictvím smluvních partnerů je:
Zásobování a. s., Chlumecká 3376, 276 01 Mělník
tel.: +420 315 646 160
reklamace@zasobovani.cz - www.eva.cz**

Zásobování a.s., Chlumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika, www.eva.cz

