

# FWDD1071681B EU

Pračka se sušičkou

Whirlpool



EAN kód: 8003437603778

## Technické údaje

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Proudová pojistka        | 10 A           |
| Napětí                   | 220-240 V      |
| Frekvence                | 50 Hz          |
| Rozměry (vxšxh)          | 850x595x605 mm |
| Rozměry s obalem (vxšxh) | 890x645x675 mm |
| Hmotnost                 | 73,4 kg        |
| Hmotnost s obalem        | 75,0 kg        |

## Výbava

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Typ motoru                        | CIM SilentMotion |
| Řízená optimalizace spotřeby vody | ano              |
| Systém vyrovnávání nestability    | ano              |
| Barva                             | bílá             |
| Barva rámu dveří                  | šedý             |
| Barva knoflíku                    | černý s kroužkem |
| Počet komor násypky               | 3                |
| Dětská pojistka                   | ano              |
| Filtr                             | ano              |
| Materiál nádrže                   | plast / PPN      |
| Materiál bubnu                    | nerez            |
| Ukazatel odemknutých dveří        | ano              |
| Připojovací vodovodní ventil 3/4" | ano              |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Typ              | volně stojící      |
| Kategorie pračky | pračka se sušičkou |

## Vlastnosti

|   |  |
|---|--|
| Energetická třída                       | A  |
| Senzorová technologie praní             | 6. smysl FreshCare +                     |
| Extra záruka                            | 10 let                                   |
| Kapacita praní                          | 10 kg                                    |
| Kapacita sušení                         | 7 kg                                     |
| Objem bubnu                             | 71 l                                     |
| Spotřeba el.energie - praní +sušení     | 6,1 kWh/ rok                             |
| Spotřeba vody - praní +sušení           | 20400 l/ rok                             |
| Otáčky odstředování                     | 1600 ot/ min                             |
| Zbytková vlhkost                        | 0 %                                      |
| Ovládání                                | centrální knoflík + tlačítka             |
| Displej                                 | ano                                      |
| Zobrazení průběhu programu              | ano                                      |
| Zobrazení zůstatkového času na displeji | ano                                      |
| Účinnost praní                          | A  |
| Hlučnost při praní                      | 54 dB                                    |
| Hlučnost při sušení                     | 63 dB                                    |
| Hlučnost při odstředování               | 83 dB                                    |
| Referenční program pro sušení           | Úroveň extra suchá plná náplň (EN 50229) |

## Ovládání - programy a volby

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Počet programů              | 14             |
| Smíšené prádlo / Denní 40°C | ano            |
| Bavlna                      | ano            |
| Syntetika                   | ano            |
| Jeans                       | ano            |
| Jemné prádlo                | ano            |
| Vlna                        | ano            |
| Eco bavlna                  | ano            |
| Program pro bílé prádlo     | ano            |
| Praní a sušení              | ano            |
| Colours 15                  | ano            |
| Rychlý 30°C/30 min          | ano            |
| Prošívání příkrývky         | ano            |
| Sport                       | ano            |
| Máchání a odstředování      | ano            |
| Vypouštění vody             | ano            |
| FreshCare +                 | ano            |
| Intenzivní máchání          | ano            |
| Rychlé praní                | ano            |
| Odložený start/ konec       | ano            |
| Nastavení otáček            | 0-1600 ot/ min |
| Nastavitelná teplota        | ano            |
| Nastavení AUTO sušení       | ano            |
| Intenzita sušení            | ano            |
| Nastavení délky sušení      | ano            |
| Tlačítko zap/ vyp           | ano            |