

NÁVOD K POUŽITÍ

Chytré stropní světlo LUXUS Smart 2160lm

Tento návod k obsluze je součástí výrobku.
Obsahuje důležité informace a bezpečnostní pokyny pro uvedení výrobku do provozu, jeho obsluhu a údržbu.
Pozorně si tento návod přečtěte a ponechte si jej pro případné pozdější použití.
Jestliže výrobek předáte jiným osobám, odevzdejte spolu s ním i tento návod.

Model	Smart 2160lm
Ra	> 80
PF	> 0.5
Hg	0,0mg
Teplota chromatičnosti	3000K-6500K
Funkce	CCT+stmívatelná
Příkon	24W
Jmenovité napětí	AC 220-240V, 50/60Hz
Parametry vodiče	2 x 0,75-1,5 mm ²
Světelný tok	2160 lm
LED diody	336 x SMD2835
Minimální životnost	20 000 h
Minimální počet spínacích cyklů	15 000x
Úhel vyzařování	120°
Stupeň ochrany	IP54
Výška	60 mm
Průměr	280 mm
Hmotnost	650 g
Pracovní teplota	-15°C až 35°C
Síťové připojení	Wi-Fi 2,4GHz (802.11 b/g/n)
Obsah balení:	1x světlo, 1x sada pro montáž na strop, 1x návod k použití

Varování!

- Ujistěte se, že jste odbrželi celé a nepoškozené balení
- Nepoužívejte produkt, jestliže je poškozený nebo chybí nějaký z dílů. Obráťte se na Vašeho prodejce.
- Zabraňte pádu výrobku a chraňte jej před nárazy.
- Nemontujte produkt s mokkými rukami.
- Tento produkt není dětská hračka, uchovávejte proto světlo a všechny jeho části mimo dosah dětí.
- Před začátkem montáže se ujistěte, že je vypnutý proud.
- Montáž může být prováděna pouze kvalifikovanou osobou, která splňuje lokální bezpečnostní požadavky montáže.
- Nikdy se neďivejte přímo do světla.
- Neumist'ujte světlo v blízkosti zdrojů tepla.
- Elektrické propojení musí být pevně uchyceno/utaženo, tak abyste zamezili jeho samovolnému uvolnění.
- LED modul ve svítidle není možné vyměnit svépomocí.
- Vždy zkontrolujte, že síť, do které světlo zapojujete, má odpovídající parametry.
- Montujte světlo pouze na rovné, nepórovité povrchy.
- V průběhu montáže braňte přístup osobám, dětem a zvířatům do prostoru montáže, hrozí nebezpečí jejich poranění.

Návod na instalaci aplikace:

- 1) Vyhledejte na App Store nebo Google Play doporučenou aplikaci „Smart life“, stáhněte do svého zařízení a nainstalujte
- 2) Spusťte aplikaci Smart Life a klikněte na tlačítko registrovat (v případě že již aplikaci využíváte pro jiné produkty chytré domácnosti, pokračujte s Vaším stávajícím účtem a přejděte k části zapojení žárovky).
- 3) Zadejte Vaši e-mailovou adresu, pomocí které se budete přihlašovat do aplikace a klikněte na tlačítko „Načtete ověřovací kód“.
- 4) Na Vámi zadanou e-mailovou adresu přijde e-mail s ověřovacím kódem, který zadejte do aplikace.
- 5) Nastavte si heslo. Heslo musí obsahovat alespoň jedno velké písmeno, jednu číslici a jeho délka musí být v rozmezí 6-20 znaků.

Montáž světla:

K montáži si připravte: tužku, šroubovák, vrtačku a vrták pro materiál, na který budete světlo montovat

- 1) Ujistěte se, že kabel, který budete připojovat ke světlu, není pod proudem a jistič proudu je ve vypnuté poloze.
 - 2) Otočením odmontujte držák světla na horní straně světla a v gumové krytce uprostřed držáku utvořte otvor odpovídající průměru kabelu.
 - 3) Skrze krytku protáhněte kabel a přitiskněte držák na místo, kde chcete umístit světlo, tužkou označte tři otvory, které budete vrtat
 - 4) Držák odejměte a ujistěte se, že v prostoru pro vrtání nevede žádné jiné elektrické vedení či jiná rozvodná síť.
 - 5) Vyvrtejte tři otvory dostatečně hluboké pro vložení hmoždinek a hmoždinky vsuňte do otvoru.
 - 6) Protáhněte kabel krytkou a držák uchyťte na strop.
 - 7) Propojte kabel s výstupem ze světla pomocí upevňovací svorky a světlo uchyťte nasunutím a otočením na držák.
- Pozn.: L=fáze, N=střední vodič
- 8) Nyní je možné zapnout proud a ověřit zda jste zapojení provedli správně.

Zapojení světla a propojení s aplikací:

- 1) Při vypnutém světle se ujistěte, že je v dosahu signálu Vaší Wi-Fi sítě s parametry uvedenými výše.
 - 2) Ujistěte se, že Váš telefon je připojený k Wi-Fi síti, pomocí které budete žárovku ovládat.
 - 3) Zapněte aplikaci a klikněte na tlačítko „Přidat zařízení“ (pokud již nějaké zařízení přidané máte, použijte ikonu „+“ v pravém horním rohu).
 - 4) Přejděte do záložky „Lighting“ a vyberte položku „Světla (Wi-Fi)“, v případě že vyberete jinou položku, nebude světlo fungovat správně a nebude možné používat všechny jeho funkce.
 - 5) Nyní přepínáním vypínače světla spusťte párovací režim. Režim aktivujete plynulým trojitým zapnutím (zap./vyp./zap./vyp./zap.) a světlo se rozblíká)
 - 6) Pakliže se žárovka rozblíkala, potvrďte tuto skutečnost v aplikaci kliknutím na tlačítko „Confrim indicator rapidly blink“.
 - 7) Zadejte heslo, které máte nastavené pro přístup Vámi vybrané Wi-Fi sítě, název této sítě bude zobrazen nad řádkem, kde budete zadávat heslo.
 - 8) Potvrďte heslo tlačítkem „OK“ a tím spusťte automatické párování s telefonní aplikací.
- Pozn.: V před potvrzením se ujistěte, že světlo stále bliká, pokud ne opakujte spuštění párovacího režimu.
- 9) V průběhu párování světlo přestane blikat, tím je indikováno spárování s aplikací. I poté nechte párovací režim doběhnout.
 - 10) V případě, že proběhlo párování v pořádku, zobrazí se vám stránka „Přidáno úspěšně“. Zde doporučujeme pomocí symbolu tužičky upravit název, pro pozdější přehlednost používaných zařízení. Vše potvrďte tlačítkem „Dokončeno“. Pozn.: Párovat můžete i více žárovek společně.

Dodatečné informace ke kompatibilitě světla: Smart řešení domácnosti

Světlo je uzpůsobeno používání v chytré domácnosti. Je kompatibilní s Google Home, Amazon Echo a Tmall Genie.



Zpětný odběr elektroodpadu

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkách www.elektrowin.cz a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu). Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Záruční prohlášení

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při výběru přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu **24 měsíců** od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Celostátní nositel servisu zajišťující opravy a náhradní díly prostřednictvím smluvních partnerů je:
Zásobování a. s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, tel.: +420 315 646 160, reklamace@zasobovani.cz - www.eva.cz