

NÁVOD K POUŽITÍ

Chytrá žárovka LUXUS Smart GU10

Vážení zákazníci pečlivě uschovejte doklad o zaplacení. Před použitím si přečtěte návod k použití.

Model	Smart GU10 5.5W
Patice	GU10
Ra	≥ 80
SDCM	< 6
PF	> 0.5
Hg	0,0mg
Teplota chromatičnosti	3000K-6500K
Funkce	RGB+CCT+stmívatelná
Příkon	5,5 W
Ekvivalent klasické žárovky	60W
Jmenovité napětí	AC 220-240V, 50Hz
Světelný tok	400lm
Energetická třída	A+
LED diody	15xSMD2835 (3000K) +15xSMD2835 (6500K) +4x SMD3535 (RGB)
Nominální životnost	15 000 h
Průměrná životnost	25 000 h
Nominální Počet spínacích cyklů	40 000x
Úhel vyzařování	100°
Výška	56 mm
Průměr	50 mm
Hmotnost	32 g
Pracovní teplota	-20°C až 40°C
Síťové připojení	Wi-Fi 2,4GHz (802.11 b/g/n)
Obsah balení:	1x zařízení, 1x návod k použití

Návod na instalaci aplikace:

- 1) Vyhledejte na App Store nebo Google Play doporučenou aplikaci „Smart life“, stáhněte do svého zařízení a nainstalujte
- 2) Spusťte aplikaci Smart Life a klikněte na tlačítko registrovat (v případě že již aplikaci využíváte pro jiné produkty chytré domácnosti, pokračujte s Vaším stávajícím účtem a přejděte k části zapojení žárovky).
- 3) Zadejte Vaší e-mailovou adresu, pomocí které se budete přihlašovat do aplikace a klikněte na tlačítko „Načtěte ověřovací kód“.
- 4) Na Vámi zadanou e-mailovou adresu přijde e-mail s ověřovacím kódem, který zadejte do aplikace.
- 5) Nastavte si heslo. Heslo musí obsahovat alespoň jedno velké písmeno, jednu číslici a jeho délka musí být v rozmezí 6-20 znaků.

Zapojení žárovky a propojení s aplikací:

- 1) Při vypnutém světle zašroubujte žárovku do objímky. A ujistěte se, že žárovka je v dosahu signálu Vaší Wi-Fi sítě s parametry uvedenými výše.
- 2) Ujistěte se, že Váš telefon je připojený k Wi-Fi síti, pomocí které budete žárovku ovládat.
- 3) Zapněte aplikaci a klikněte na tlačítko „Přidat zařízení“ (pokud již nějaké zařízení přidané máte, použijte ikonu „+“ v pravém horním rohu).
- 4) Přejděte do záložky „Lighting“ a vyberte položku „Světla (Wi-Fi)“, v případě že vyberete jinou položku, nebude žárovka fungovat správně a nebude možné používat všechny její funkce.
- 5) Nyní přepínáním vypínače světla spusťte párovací režim. Režim aktivujete plynulým trojitým zapnutím (zap./vyp./zap./vyp./zap.) a žárovka se rozblíká
- 6) Pakliže se žárovka rozblíkala, potvrďte tuto skutečnost v aplikaci kliknutím na tlačítko „Confirm indicator rapidly blink“.
- 7) Zadejte heslo, které máte nastavené pro přístup Vámi vybrané Wi-Fi sítě, název této sítě bude zobrazen nad řádkem, kde budete zadávat heslo.
- 8) Potvrďte heslo tlačítkem „OK“ a tím spustíte automatické párování s telefonní aplikací.
- Pozn.: V před potvrzením se ujistěte, že žárovka stále bliká, pokud neopakujte spuštění párovacího režimu.
- 9) V průběhu párování žárovka přestane blikat, tím je indikováno spárování s aplikací. I poté nechte párovací režim doběhnout.
- 10) V případě, že proběhlo párování v pořádku, zobrazí se vám stránka „Přidáno úspěšně“. Zde doporučujeme pomocí symbolu tužičky upravit název, pro pozdější přehlednost používaných zařízení. Vše potvrďte tlačítkem „Dokončeno“. Pozn.: Párovat můžete i více žárovek společně.

Dodatečné informace ke kompatibilitě žárovky: Smart řešení domácnosti

Žárovka je uzpůsobena používání v chytré domácnosti. Je kompatibilní s Google Home, Amazon Echo a Tmall Genie.



Zpětný odběr elektroodpadu

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkách www.elektrowin.cz a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu). Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Záruční prohlášení

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu **24 měsíců** od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Celostátní nositel servisu zajišťující opravy a náhradní díly prostřednictvím smluvních partnerů je:
Zásobování a. s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, tel.: +420 315 646 160, reklamace@zasobovani.cz - www.eva.cz