

# NÁVOD K POUŽITÍ

## Poloautomatický bazénový vysavač

### Lagrada Tracy

Před prvním použitím si důkladně přečtěte celý návod k použití a uschovejte jej pro případ pozdější potřeby.

Pro případ budoucí reklamace si pečlivě uschovejte doklad o zaplacení.

#### Charakteristika

- Uklízí dno bazénu automaticky
- Kompatibilní s většinou značek nadzemních bazénů se stěnovými filtračními průchodkami a skimmerem.
- 580 cm hadice součástí balení
- Funguje s filtracemi od 96W do 300W, používání se silnější filtrací způsobí poškození vysavače
- Maximální průtok 3700 L/h
- Jednoduché zapojení bez potřeby nářadí
- Vhodná pro bazény do 550 cm

#### Obsah balení


- A) 1x Krátká modrá hadice
- B) 1x Rotační spojka
- C) 1x Dlouhá modrá hadice
- D) 5x Dlouhá bílá hadice
- E) 3x Krátká bílá hadice superflex (SF)
- F) 1x Krátká bílá hadice
- G) 1x Spojka na průchodku stěny bazénu

#### Bezpečnostní upozornění!

- Tento výrobek není hračka
- Je zakázáno, aby děti jakýmkoliv způsobem manipulovali, používali, skládali nebo si hráli s vysavačem.
- Před napojením vysavače vypněte bazénovou filtraci
- Před spuštěním vysavače se ujistěte, že na dně bazénu nejsou velké předměty, které by vysavač mohli poškodit. (např. větve, kameny, kovové úlomky, šperky)
- Ujistěte se, že vysavač nepoužíváte současně s chemikáliemi pro čištění bazénu, v případě nasátí nezředěné chemikálie dojde k poškození vnitřních částí vysavače.  
Pozn.: Vysavač je možné použít nejdříve 4 hodiny po čištění bazénu chemikáliemi.
- Před jakoukoliv úpravou sestavy vysavače vypněte filtraci
- Po každém použití musí být membrána vysavače vyčištěna.
- V průběhu vysávání nesmí být do bazénu vnořeny schůdky.

#### Jak zapojit vysavač Tracy

1. Vypněte filtraci.
2. Odšroubujte sací košík průchodky stěny bazénu.
3. Našroubujte jednu ze spojek „G“. Pokud ani jedna ze spojek nepasuje do šroubení, použijte pro napojení krátkou modrou hadici „A“ přímo.




4. Napojte rotační spojku „B“  
Pozn.: V případě, že bazén disponuje skimmerem zapojte hadici do sání skimmeru, či odpojte hadici skimmeru a připojte přímo na hadice vysavače.
5. Spojte hadice dle níže uvedených schémat. Hadice je třeba před zapojením na vysavač a do průchodky plně zavodnit.
6. Ujistěte se, že hadice jsou správně spojené a v průběhu vysávání tak nedojde k jejich rozpojení.

Upozornění! Jestliže nedojde k plnému zavodnění, může zbývající vzduch negativně ovlivnit funkčnost filtrace.

## Schémat zapojení


### Pro bazén s průměrem do 366 cm

- Díly: 1x „C“, 3x „D“, 3x „E“, 1x „F“




### Pro bazén s průměrem 367-457 cm

- Díly: 1x „C“, 4x „D“, 3x „E“, 1x „F“



### Pro bazén s průměrem 458-550 cm

- Díly: 1x „C“, 5x „D“, 3x „E“, 1x „F“



Poznámka: Jestliže vysavač nevysaje kompletně celou plochu dna, změňte pozice hadic superflex „E“.