

NÁVOD K OBSLUZE

Sud na vodu VAXON

200 l (86046) • 300 l (86047) • 500 l (86048) • 750 l (86904) • 1000 l (86905)



Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité informace a bezpečnostní pokyny.

Pozorně si tento návod přečtěte a ponechtejte si jej pro případné pozdější použití.

Jestliže výrobek předáte jiným osobám, odevzdejte spolu s ním i tento návod.

Upozornění!:

Žádná z částí sudu není pochozí! Než začnete sestavovat sud, ujistěte se, že balení obsahuje všechny díly. Během montáže používejte ochranné pomůcky. Sestavení sudu neprovádějte ve větru, za deště či za bouřky. Dodržujte místní předpisy a smluvní závazky. Zabraňte kontaktu jakékoliv části s ostrými předměty, obzvláště vaku na vodu.

Číslo dílu	Popis dílu	86046 200 l	86047 300 l	86048 500 l	86904 750 l	86905 1000 l
01	Vak na vodu			1 ks		
02	3/4" vypouštěcí ventil s napojením na rychlospojku			1 ks		
03	Ventil pro přepouštění vody			1 ks		
04	Vodovodní kohoutek			1 ks		
05	Ochranná podložka			1 ks		
06	Opěrná tyč	6 ks	6 ks	8 ks	10 ks	10 ks

Sestavení sudu

Před sestavením se ujistěte, že místo na kterém bude sud stát je rovné a zbavené všech předmětů, které by mohli prorazit vak. (např.: kameny, sklo, větve, úlomky kovů a plastů)

- 1) Rozprostřete na místo, kde bude stát sud, ochranou podložku.
- 2) Rozprostřete vak na vodu.
- 3) Z vypouštěcího ventilu odšroubujte upevňovací uzávěr a sejměte těsnění.
- 4) Vsuňte závit vypouštěcího ventilu do otvoru těsně nad úroveň dna vaku.
- 5) Z vnitřní strany vaku nasadte těsnění, našroubujte upevňovací uzávěr a dotáhněte.
- 6) Z přepouštěcího ventilu odšroubujte upevňovací uzávěr a sejměte těsnění.
- 7) Vsuňte závit přepouštěcího ventilu do otvoru těsně pod horním okrajem vaku.
- 8) Z vnitřní strany vaku nasadte těsnění, našroubujte upevňovací uzávěr a dotáhněte.
- 9) Z vodovodního kohoutku odšroubujte upevňovací uzávěr a sejměte těsnění.
- 10) Vsuňte závit kohoutku do otvoru uprostřed stěny vaku.
- 11) Z vnitřní strany vaku nasadte těsnění, našroubujte upevňovací uzávěr a dotáhněte.
Pozn. Kohout je uzavřen, je-li páčka kohoutku v souběžné poloze s tělem kohoutku.
- 12) Do příslušných otvorů na vaku vsuňte postranní opěrné tyče. Ochranná zátky tyče musí vždy směřovat k zemi.
- 13) Postavte sud na předem vybrané a uzpůsobené místo a ujistěte se, že všechny opěrné nohy stojí plně na zemi.

- Mřížka umístěná na vrchu sudu slouží pro zachycování větších nečistot, a je třeba pravidelně kontrolovat její propustnost.
- Nedoporučujeme sud dlouhodobě ponechávat s rozepnutým zipem, dochází tím k vyššímu namáhání stěn sudu.
- K vypouštěcímu ventilu je možné připojit pomocí rychlospojky zahradní hadici.
- Pro zajištění co nejdélejší životnosti sudu je třeba nevystavovat sud dlouhodobě teplotám pod 0°C a po každém použití ho důkladně vyčistit měkkým kartáčem a neabrazivním mycím prostředkem.

Záruční podmínky

Záruka platí po dobu dvou let od data nákupu. Uschovejte všechny doklady o nákupu společně s návodem. Doklad o nákupu bude požadován při uplatňování záručních nároků. Reklamacce zboží se řídí právním řádem ČR. Záruka se vztahuje na veškeré vady způsobené chybou ve výrobě nebo vadou materiálu ovlivňující jejich funkčnost. Kupující je povinen po zakoupení sudu zkontrolovat, zda není porušen transportní obal nebo poškozena jiná část. V případě, že dojde ke zjištění vady, tak neprodleně o této skutečnosti informujte prodejce. Vykazuje-li sud zjevné vady, které se projeví ihned po zprovoznění, a pro které zařízení nelze užívat, je kupující povinen zboží bez odkladu reklamovat. Při zjištění závady na jednotlivých částech sudu reklamujte pouze vadnou část s viditelně označeným místem poškození.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

Opotřebení v důsledku nesprávné instalace nebo nesprávného používání, příp. nesprávného uskladnění. Běžné opotřebení zařízení odpovídající charakteru a době jeho užívání. Vady způsobené mechanickým poškozením. Vady způsobené vlivem živelných sil. Vady vzniklé v důsledku použití nestandardních prostředků a nevhodných čistících pomůcek. Přírozenou ztrátu stálobarevnosti s ohledem na působení slunečního záření. Používáním výrobku pro jiné než rekreační účely