



# NÁVOD K OBSLUZE

## Zahradní vozík se sklápěcí korbou

# LAGRADA 300

Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Obsahuje důležité informace a bezpečnostní pokyny.

Pozorně si tento návod přečtěte!

Ponechejte si jej pro případné pozdější použití.

Jestliže výrobek předáte jiným osobám, odevzdejte spolu s ním i tento návod.



### Používejte v souladu s určením

Vozík je určen pro dopravu zahradního odpadu a jiných zahradních materiálů. Nepoužívejte vozík k jiným účelům, může dojít ke zranění uživatele či jiných osob. Při nedodržení obecně platných předpisů a ustanovení tohoto návodu nelze činit výrobce odpovědným za škody.

### Bezpečnostní upozornění

- Zahradní vozík se nesmí používat jako hračka pro děti a děti jej nesmějí používat.
- Zahradní vozík nemá brzdu, a proto se nesmí umísťovat na nerovných plochách.
- Ve vozíku se nesmí přepravovat osoby ani zvířata.
- V zatáčkách táhněte vozík pomalu.
- Max. tlak v pneumatikách – 2,5 baru
- Neumisťujte vozík v blízkosti schodů, svahů, strmých terénů nebo bazénů.
- Vozík se nesmí používat jako přívěs k vozidlům jakéhokoliv druhu.
- Zahradní vozík neodpovídá předpisům pro provoz na veřejných komunikacích.
- Nakládejte vozík rovnoměrně do středu.
- Dopravní rychlost by neměla být větší než 5km/hod.
- Nepřepĺňujte korbu. Plňte ji max. do 2/3 její výšky.
- Dpravované předměty a materiály zajistěte proti vypadnutí.

### Požadavky na obsluhu

- Obsluha si musí před použitím vozíku pozorně přečíst návod k obsluze.
- Kromě podrobného poučení z návodu není nutná žádná speciální kvalifikace.
- S vozíkem mohou pracovat jen osoby, které dosáhly 16 let.
- Obsluha je odpovědná za nehody či nebezpečí vůči třetím osobám.

### Technické údaje Zahradní vozík Lagrada 300:




Objem vany	75 l
Max. zatížení	300kg
Max. zatížení při naklápění	150kg
Typ kol	10"x3,5-4 Air
Rozměry (bez rukojeti)	1080x515x940mm
Hmotnost	14,7kg

## Po rozbalení

Po rozbalení kartonu zkontrolujte, zda obsahuje všechny níže uvedené základní díly a spojovací materiály.

### Seznam základních dílů

A	Vana	1
B	Zámek sklápění	1
C	Přední rám	1
D	Sestava zadní nápravy	1
E	Sestava přední nápravy a podpurné rameno	1
F	Kola	4
G	Rukojeť	1
H	Zadní vzpěry	2




### Seznam šroubů a spojovacího materiálu

I	Šroub M8x60	1	
J	Šrouby M8x20	16	
K	Samojistné matice M8	17	
L	Podložky M8	17	
M	Samojistná matice M12	4	
N	Podložky M12	4	
O	Plastová spojka rukojeti	1	

### Krok 1


Vyhledejte sestavu zadní nápravy (D), levá a pravá zadní vzpěra (H) jsou předem namontovány na rámu zadní nápravy (jak je znázorněno).



### Krok 2


Připevněte sestavu zadní nápravy (D) k vaně (A) pomocí dvou šroubů M8x20 (J), plochých podložek M8 (L) a nylonových matic M8 (K).

Připevněte levou a pravou zadní vzpěru k vaně (A) pomocí čtyř šroubů M8x20 (J) s plochými podložkami M8 (L) a nylonovými maticemi M8 (K).




### Krok 3

Připevněte sestavu zámku sklápění (B) k vaně (A) pomocí čtyř šroubů M8x20 (J), podložek M8 (L) a matic M8 (K).




### Krok 4

Připevněte sestavu přední nápravy (E) a podpěrné rameno přední nápravy k přednímu rámu (C) pomocí šroubů M8x20 (J), podložek M8 (L) a matic M8 (K).




### Krok 5

Připevněte rám (C) k vaně (A) pomocí šroubů M8x20 (J), podložek M8 (L) a matic M8 (K).




### Krok 6

Nasaďte kola (F) na každou nápravu, položte podložku (N) a utáhněte ji nylonovými maticemi M12 (M)



### Krok 7

Připevněte tažnou rukojeť (G) k třmenu pomocí plastové spojky (O), šroubu M8x60 (I), podložky M8 (L) a nylonových matic M8 (K).



## **Používání vyklápěcího mechanismu:**

Plastová korba lze vyklápat. Pokud ji chcete vyklopit zatáhněte za rukojeť zámku sklápění B, uvolněte tak zámek a zvedněte korbu nahoru.

Spouštění plastové korby: Pomalu zatlačte plastovou korbu dolů až zámek zaklapne a je zajištěn.

## **Záruční prohlášení - drobné domácí spotřebiče**

Vážení zákazníci, děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek a věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovoluujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu. Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

**Celostátní nositel servisu zajišťující opravy a náhradní díly prostřednictvím smluvních partnerů je:**

**Zásobování a. s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník**

**tel.: +420 315 646 160, reklamace@zasobovani.cz**

**www.eva.cz**

**Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika. www.eva.cz**