

Kosmetické zrcátko DELUXO 87001



NÁVOD K OBSLUZE

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité informace a bezpečnostní pokyny. Pozorně si tento návod přečtěte! Ponechte si jej pro případné pozdější použití. Jestliže výrobek prodáte jiným osobám, odevzdejte spolu s ním i tento návod.

VLOŽENÍ BATERIÍ



Položte zrcadlo zvětšovací stranou nahoru. Pootočte zvětšovací polovinu zrcadla ve směru šipky „OPEN“ / proti směru hodinových ručiček a sejměte ji.



Uvnitř zrcadla se nachází prostor pro baterie. Odejměte jeho víko a vložte 4 AAA baterie. Dbejte na správnou polaritu, která je zobrazena v bateriovém prostoru.



Po vložení baterií nasadte zpět víko bateriového prostoru a zrcadlo znovu sestavte – sejmoutou polovinu zrcadla nasuňte zpět tak, že tečky (1) na jejím obvodu směřují do drážek (2) na druhé polovině zrcadla, a pootočte ji ve směru šipky „CLOSE“ / po směru hodinových ručiček

Používejte pouze kvalitní alkalické baterie od prověřených výrobců!

Vždy měňte všechny baterie najednou – nemíchejte staré a nové baterie.

Baterie nepatří do domovního odpadu – odevzdejte na místech k tomu určených. Baterie nejsou součástí dodávky!

POUŽITÍ



Zrcadlo postavte na pevný, rovný povrch tak, aby nemohlo dojít k jeho převržení. Zrcadlo můžete otáčet libovolně kolem horizontální osy a nastavit jej tak do co nejvhodnější polohy.

Osvětlení zrcadla zapnete/vypnete pomocí tlačítka I - zapnuto/ 0 - vypnuto.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměry: 18 x 17 x 4 cm

Napájení: 4x 1,5 V AAA baterie (nejsou součástí balení)

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný.

Po skončení životnosti tohoto svítidla je nutno vyměnit celé svítidlo.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Zrcadlové plochy čistěte jemným hadříkem s přídavkem čistícího prostředku na sklo/zrcadla.

Ostatní vnější povrchy zrcadla čistěte pouze čistým suchým hadříkem.

Nepoužívejte žádné agresivní a abrazivní čistící prostředky.

Zrcadlo neponořujte do vody nebo jiné kapaliny, ani nemyjte pod tekoucí vodou.

UPOZORNĚNÍ

Výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti a pro stanovené účely!

Není určen pro komerční použití.

Výrobek mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání výrobku bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se zrcadlem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.

Nevystavujte zrcadlo extrémním teplotám, silným vibracím, silnému mechanickému namáhání, přímým slunečním paprskům a vlhkosti. Nikdy jej neponořujte do vody nebo jiných kapalin.

Pravidelně výrobek kontrolujte. Zjistíte-li jakékoliv poškození, obraťte se na prodejce nebo servis. Nikdy jej neopravujte sami.

Pokud nebudete zrcadlo delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.

Záruční prohlášení - drobné domácí spotřebiče

Na tento výrobek poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma) a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Při použití jiným než obvyklým způsobem nemůže být záruka uplatněna. V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Celostátní nositel servisu zajišťující opravy a náhradní díly prostřednictvím smluvních partnerů je:

Zásobování a. s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník

tel.: +420 315 646 160, reklamaace@zasobovani.cz

www.eva.cz



Zpětný odběr elektroodpadu

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na internetových stránkách www.ecobat.cz (likvidace baterií) a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu).

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.