

# NÁVOD K POUŽITÍ

## RGB smart stropní světlo **LUXUS** S1800lm

Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Obsahuje důležité informace a bezpečnostní pokyny pro uvedení výrobku do provozu, jeho obsluhu a údržbu.

Pozorně si tento návod přečtěte a ponechtejte si jej pro případné pozdější použití.

Jestliže výrobek předáte jiným osobám, odevzdejte spolu s ním i tento návod.

Model	S1800lm
Ra	> 80
PF	> 0.5
Hg	0,0mg
Teplota chromatičnosti	3000K-6500K
Funkce	CCT+stmívatelná+ RGB
Příkon	18W
Jmenovité napětí	AC 220-240V, 50/60Hz
Parametry vodiče	2 x 0,75-1,5 mm <sup>2</sup>
Světelný tok	1800 lm
LED diody	384 x SMD2835
Minimální životnost	20 000 h
Minimální počet spínacích cyklů	15 000x
Úhel vyzařování	120°
Stupeň ochrany	IP54
Výška	90 mm
Průměr	280 mm
Hmotnost	650 g
Pracovní teplota	-15°C až 35°C
Síťové připojení	Wi-Fi 2,4GHz (802.11 b/g/n)
Obsah balení:	1x světlo, 1x sada pro montáž na strop, 1x návod k použití

### Varování!

- Ujistěte se, že jste odbrželi celé a nepoškozené balení
- Nepoužívejte produkt, jestliže je poškozený nebo chybí nějaký z dílů. Obráťte se na Vašeho prodejce.
- Zabraňte pádu výrobku a chraňte jej před nárazy.
- Nemontujte produkt s mokřými rukami.
- Tento produkt není dětská hračka, uchovávejte proto světlo a všechny jeho části mimo dosah dětí.
- Před začátkem montáže se ujistěte, že je vypnutý proud.
- Montáž může být prováděna pouze kvalifikovanou osobou, která splňuje lokální bezpečnostní požadavky montáže.
- Nikdy se nedívejte přímo do světla.
- Neumisťujte světlo v blízkosti zdrojů tepla.
- Elektrické propojení musí být pevně uchyceno/utaženo, tak abyste zamezili jeho samovolnému uvolnění.
- LED modul ve svítidle není možné vyměnit svépomocí.
- Vždy zkontrolujte, že síť, do které světlo zapojujete, má odpovídající parametry.
- Montujte světlo pouze na rovné, nepórovité povrchy.
- V průběhu montáže braňte přístup osobám, dětem a zvířatům do prostoru montáže, hrozí nebezpečí jejich poranění.
- Nevystavujte výrobek působení vody, deště, vlhkosti či vysoce vlhkého vzduchu.

### Návod na instalaci aplikace:

- 1) Vyhledejte na App Store nebo Google Play doporučenou aplikaci „Smart life“, stáhněte do svého zařízení a nainstalujte
- 2) Spusťte aplikaci Smart Life a klikněte na tlačítko registrovat (v případě že již aplikaci využíváte pro jiné produkty chytré domácnosti, pokračujte s Vaším stávajícím účtem a přejděte k části zapojení žárovky).
- 3) Zadejte Vaší e-mailovou adresu, pomocí které se budete přihlašovat do aplikace a klikněte na tlačítko „Načtěte ověřovací kód“.
- 4) Na Vámi zadanou e-mailovou adresu přijde e-mail s ověřovacím kódem, který zadejte do aplikace.
- 5) Nastavte si heslo. Heslo musí obsahovat alespoň jedno velké písmeno, jednu číslici a jeho délka musí být v rozmezí 6-20 znaků.

### Montáž světla:

K montáži si připravte: tužku, šroubovák, vrtačku a vrták pro materiál, na který budete světlo montovat

- 1) Ujistěte se, že kabel, který budete připojovat ke světlu, není pod proudem a jistič proudu je ve vypnuté poloze.
- 2) Vyjměte držák světla na horní straně světla.
- 3) Přitiskněte držák na místo, kde chcete umístit světlo, tužkou označte dva otvory, které budete vrtat.
- 4) Držák odejměte a ujistěte se, že v prostoru pro vrtání nevede žádné jiné elektrické vedení či jiná rozvodná síť.
- 5) Vyvrtejte dva otvory dostatečně hluboké pro vložení hmoždinek a hmoždinky vsuňte do otvoru. (dodané hmoždinky jsou vhodné do cihlové či betonové zdi/stropu).
- 6) Držák uchyťte pevně na strop.
- 7) Odšroubujte šroubky krytky el. připojení a krytku odejměte
- 8) Propojte kabel s výstupem ze světla pomocí upevňovací svorky, připojení zakryjte krytkou a šroubky dotáhněte. Pozn.: L=fáze, N=střední vodič
- 9) Nasuňte světlo na držák.
- 10) Nyní je možné zapnout proud a ověřit, zda jste zapojení provedli správně.

### Propojení s aplikací:

- 1) Ujistěte se, že Váš telefon je připojený k Wi-Fi síti, pomocí které budete světlo ovládat. (musí být standardu 2,4GHz)
  - 2) Zapněte aplikaci a klikněte na tlačítko „Přidat zařízení“ (pokud již nějaké zařízení přidané máte, použijte ikonu „+“ v pravém horním rohu, a dále na „add device“)
  - 3) Přejděte do záložky „Lighting“ a vyberte položku „Světla (Wi-Fi)“, v případě že vyberete jinou položku, nebude světlo fungovat správně a nebude možné používat všechny jeho funkce.
  - 4) Nyní přepínáním vypínače spusťte párovací režim. Režim aktivujete plynulým trojitým zapnutím (zap./vyp./zap./vyp./zap.) a světlo se rozblíká
  - 5) Pakliže se světlo rozblíkálo, potvrďte tuto skutečnost v aplikaci kliknutím na tlačítko „Confirim indicator rapidly blink“.
  - 6) Zadejte heslo, které máte nastavené pro přístup Vámi vybrané Wi-Fi sítě, název této sítě bude zobrazen nad řádkem, kde budete zadávat heslo.
  - 7) Potvrďte heslo tlačítkem „OK“ a tím spusťte automatické párování s telefonní aplikací.
- Pozn.: V před potvrzením se ujistěte, že světlo stále bliká, pokud ne opakujte spuštění párovacího režimu.
- 8) V průběhu párování světlo přestane blikat, tím je indikováno spárování s aplikací. I poté nechte párovací režim doběhnout.
  - 9) V případě, že proběhlo párování v pořádku, zobrazí se vám stránka „Přidáno úspěšně“. Zde doporučujeme pomocí symbolu tužičky upravit název, pro pozdější přehlednost používaných zařízení. Vše potvrďte tlačítkem „Dokončeno“.

### Dodatečné informace ke kompatibilitě světla: Smart řešení domácnosti

Světlo je uzpůsobeno používání v chytré domácnosti. Je kompatibilní s Google Home, Amazon Echo a Tmall Genie.

Tímto Zásobování a. s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník prohlašuje, že typ rádiového zařízení Luxus Smart-CE2003CWF5-18SC, 89707 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách <https://kliknete-zde.cz/89707>



### Zpětný odběr elektroodpadu

#### Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na [www.zasobovani.cz/odber](http://www.zasobovani.cz/odber) a na internetových stránkách [www.elektrowin.cz](http://www.elektrowin.cz) a [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz) (likvidace elektroodpadu). Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### Záruční prohlášení

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při výběrání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu **24 měsíců** od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

**Celostátní nositel servisu zajišťující opravy a náhradní díly prostřednictvím smluvních partnerů je:**  
Zásobování a. s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, tel.: +420 315 646 160, [reklamace@zasobovani.cz](mailto:reklamace@zasobovani.cz) - [www.eva.cz](http://www.eva.cz)