

NÁVOD K POUŽITÍ

Senzor teploty/vlhkosti Professor SMART STV01

Vážení zákazníci pečlivě uschovejte doklad o zaplacení.
Před použitím si přečtěte návod k použití.

Parametry:

Model	Smart STV01/Smart-WSD7003-WF-GW
Napájení	3x AAA 1,5V baterie (nejsou součástí balení)
Síťové připojení	Wi-Fi 2,4 GHz (802.11b/g/n: 5MHz)
Bit Rate	Až 135Mb/s
Hmotnost	Cca 160 g
Stupeň ochrany	IP20
Pohotovostní spotřeba	0,7W/24h
Min. počet cyklů sepnutí	40 000x
Pracovní teplota	-10°C až +55°C
Pracovní vlhkost	10%-90%
Obsah balení:	1x zařízení, 1x návod k použití

Bezpečnostní opatření

- **Nepokládejte** žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení.
- **Nevystavujte** zařízení přímému slunečným a tepelnému záření. Zařízení nezakrývejte!
- **Nevystavujte** zařízení prašnému a vlhkému prostředí přes 90% vlhkosti včetně deště a kapalin.
- **Nepoužívejte** žádné abrazivní čisticí prostředky k čištění zařízení.
- **Nevystavujte** zařízení silnému magnetickému nebo elektronickému rušení.
- **Nepoužívejte** společně s poškozenými napájecími adaptéry.

- **Může být zapojen** pouze do elektrického rozvodu, jehož napětí odpovídá údajům na typovém štítku či v parametrech výše.
- **Nenechávejte** senzor na místech s nižší teplotou hoření a na částech lidského těla neboť se zahřívá a může způsobit zranění.
- Nepoužívejte zařízení při konzumaci jídla nebo pití
- **Ponechávejte mimo dosah dětí!**
- Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů, které nejsou originálně přístupné, hrozí riziko úrazu elek-

trickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem. V případě nutného servisního zásahu se obraťte výhradně na kvalifikované servisní techniky.

- V případě, že zařízení bylo po určité době v prostředí s nižší teplotou než pracovní, nechejte více než jednu hodinu toto nezapojené zařízení v místnosti o teplotě -10°C až 55°C . Teprve poté jej můžete zapojit
- Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce.
- V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce.

Popis displeje

- 1) Čas
- 2) Datum

Pozn.: čas a datum se synchronizují po spárování s telefonem

- 3) Síla signálu Wi-Fi
- 4) Indikátor stavu nabití baterií
- 5) Aktuální stav teploty
- 6) Aktuální stav vlhkosti

Stážení aplikace

- 1) vyhledejte na App Store nebo Google Play doporučenou aplikaci „Smart life“, stáhněte do svého zařízení a nainstalujte

Registrace a přihlášení

- 1) Spusťte aplikaci Smart Life a klikněte na tlačítko registrovat (v případě že již aplikaci využíváte pro jiné produkty chytré domácnosti pokračujte s Vaším stávajícím účtem a přejděte k části „propojení s aplikací“)
- 2) Zadejte Vaší e-mailovou adresu, kterou jste si vy-

brali pro přístup do aplikace a klikněte na tlačítko „Načtěte ověřovací kód“.

- 3) Na Vámi zadanou e-mailovou adresu přijde e-mail s ověřovacím kódem, který zadejte do aplikace.
- 4) Nastavte si heslo. Heslo musí obsahovat alespoň jedno velké písmeno, jednu číslici a jeho délka musí být v rozmezí 6-20 znaků.

Propojení s aplikací:

- 1) Ujistěte se, že Váš telefon je připojený k Wi-Fi síti, pomocí které budete světlo ovládat. (musí být standardu 2,4GHz)
- 2) Zapněte aplikaci a klikněte na tlačítko „Přidat zařízení“ (pokud již nějaké zařízení přidané máte, použijte ikonu „+“ v pravém horním rohu, a dále na „add device“.
- 3) Přejděte do záložky „Sensors“ a vyberte položku „Snímač teploty a vlhkosti (Wi-Fi)“, v případě že vyberete jinou položku, nebude senzor fungovat správně a nebude možné používat všechny jeho funkce.
- 4) Vložte do senzoru 3xAAA baterii (nejsou součástí balení).

- 5) Stiskněte tlačítko senzoru po dobu 5 vteřin, párovací režim bude iniciován měnícím se symbolem Wi-Fi.
 - 6) Pakliže se symbol proměňuje, potvrďte tuto skutečnost v aplikaci kliknutím na tlačítko „Confirm indicator rapidly blink“.
 - 7) Zadejte heslo, které máte nastavené pro přístup Vámi vybrané Wi-Fi sítě, název této sítě bude zobrazen nad řádkem, kde budete zadávat heslo.
 - 8) Potvrďte heslo tlačítkem „OK“ a tím spustíte automatické párování s telefonní aplikací.
- Pozn.: V před potvrzením se ujistěte, že se symbol stále mění, pokud ne opakujte spuštění párovacího režimu podržením tlačítka po dobu 5 vteřin.
- 9) V průběhu párování symbol přestane blikat, tím je indikováno spárování s aplikací. I poté nechte párovací režim doběhnout.
 - 10) V případě, že proběhlo párování v pořádku, zobrazí se vám stránka „Přidáno úspěšně“. Zde doporučujeme pomocí symbolu tužičky upravit název, pro pozdější přehlednost používaných zařízení. Vše potvrďte tlačítkem „Dokončeno“.

Ovládání senzoru

Po dokončení propojení se Vám zobrazí aktivní stránka senzoru s jednotlivými prvky ovládání senzoru.

- 1) Kvalita baterie
- 2) Procento nabití baterie
- 3) Jednotka teploty
- 4) Nastavení upozornění překročení teploty (překročení horního/dolního limitu, výrazný výkyv z limitů)
- 5) Nastavení upozornění překročení vlhkosti (překročení horního/dolního limitu, výrazný výkyv z limitů)
- 6) Délka cyklu měření teploty (četnost synchronizace s aplikací)
- 7) Délka cyklu měření vlhkosti (četnost synchronizace s aplikací)
- 8) Nastavení citlivosti senzoru teploty (při jak velké změně se má synchronizovat mimo cyklus)
- 9) Nastavení citlivosti senzoru vlhkosti (při jak velké změně se má synchronizovat mimo cyklus)
- 10) Nastavení limitů teploty
- 11) Nastavení limitů vlhkosti

Dodatečné informace ke kompatibilitě senzoru Smart řešení domácnosti

Senzor je uzpůsobena používání chytré domácnosti. Je kompatibilní s Google Assistant, Amazon Alexa, Amazon Echo, IFTTT.

Tímto Zásobování a. s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník prohlašuje, že typ rádiového zařízení Professor Smart-WSD7003-WF-GW, 89710 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách <https://kliknete-zde.cz/89710>



Zpětný odběr elektroodpadu

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Záruční prohlášení

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovoluujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.

- Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.

- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.

- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu **24 měsíců** od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady

způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu. Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Servis: Zásobování a. s.
Chloumecká 3376, 276 01 Mělník
tel.: 315 646 16, reklamace@zasobovani.cz
www.eva.cz