

# NÁVOD K POUŽITÍ

## Elektrická vzduchová pumpa **LAGRADA EP450**

Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Obsahuje důležité informace a bezpečnostní pokyny pro uvedení výrobku do provozu, jeho obsluhu a údržbu.

Pozorně si tento návod přečtěte a ponechtejte si jej pro případné pozdější použití. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, odevzdejte spolu s ním i tento návod.

## **Upozornění!**

- Výrobek smí používat pouze dospělí
- Tato pumpa je vysoko-objemová a nízkotlaká. Je určena výhradně k nafukování vodních lehátek, vzduchových matrací, dětských bazénků a vodních nafukovacích hraček.
- Výrobek nevystavujte mokru ani dešti
- Proud vzduchu nikdy nesměřujte na obličej.
- Nikdy nepoužívejte pumpu déle jak 10 minut. Mezi používáními nechte pumpu 10 minut vychladnout.
- Pokud pumpu nepoužíváte vypněte ji ze zásuvky.
- Pumpu skladujte v suchém a čistém prostředí.
- Výdech i sání pumpy musí být vždy plně průchozí, jinak hrozí přehřátí a poškození pumpy.
- Děti si s výrobkem nesmějí hrát. Hrozí nebezpečí úrazu. Mějte děti vždy pod dohledem.
- Dodržujte pravidla bezpečnosti a vyhněte se vážným zraněním nebo úmrtí.
- Nepřipojujte pumpu k elektrické síti, pokud má poškozený kabel, a obraťte se na svého prodejce.
- Nikdy nepřekračujte doporučený tlak nafukovaného produktu, hrozí jeho poškození, poškození pumpy či dokonce zranění osob.
- Zabraňte možnosti nasání písku, malých kamenů a jiných tvrdých ostrých předmětů do pumpy, hrozí její poškození
- Nikdy se nesnažte pumpu opravovat svépomocí, ale obraťte se na svého prodejce.
- Nikdy současně nevyfukujte a nenafukujte.
- Pro nafukování vždy používejte vhodný nástavec, tak aby vzduch okolo výdechu neunikal.

## **Použití**

### **Nafukování**

- 1) Nasaďte vhodný nástavec na výdech pumpy na boční straně.
- 2) Zapojte pumpu do el. sítě.
- 3) Zasuňte pumpu do otvoru pro nafukování produktu.
- 4) Pumpu zapněte vypínačem ve spodní části pumpy.
- 5) Při dostatečném nafouknutí pumpu vypněte a vyjměte z otvoru pro nafukování.

### **Vyfukování**

- 1) Nasaďte vhodný nástavec na sání pumpy na horní straně pumpy.
- 2) Zapojte pumpu do el. sítě.
- 3) Zasuňte pumpu do otvoru pro nafukování produktu.
- 4) Pumpu zapněte vypínačem ve spodní části pumpy.
- 5) Při dostatečném vyfouknutí pumpu vypněte a vyjměte z otvoru pro vyfukování.

## **Záruční podmínky**

- Záruka platí po dobu dvou let od data nákupu. Uschovejte všechny doklady o nákupu společně s návodem. Doklad o nákupu bude požadován při uplatňování záručních nároků.
- Reklamacce zboží se řídí právním řádem ČR.
- Záruka se vztahuje na veškeré vady způsobené chybou ve výrobě nebo vadou materiálu ovlivňující jejich funkčnost.
- Kupující je povinen po zakoupení pumpy zkontrolovat, zda není porušen transportní obal nebo poškozena jiná část. V případě, že dojde ke zjištění vady, tak neprodleně o této skutečnosti informujte prodejce.
- Vykazuje-li pumpa zjevné vady, které se projeví ihned po zprovoznění, a pro které zařízení nelze užívat, je kupující povinen zboží bez odkladu reklamovat.
- Při zjištění závady na jednotlivých částech pumpy reklamujte pouze vadnou část s viditelně označeným místem poškození.

## **ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:**

- Opatřebení v důsledku nesprávné instalace nebo nesprávného používání, příp. nesprávného uskladnění.
- Běžné opotřebení zařízení odpovídající charakteru a době jeho užívání.
- Vady způsobené mechanickým poškozením.
- Vady způsobené vlivem živelných sil.
- Vady vzniklé v důsledku použití nestandardních prostředků a nevhodných čisticích pomůcek.
- Přirozenou ztrátu stálobarevnosti s ohledem na působení slunečního záření.
- Používáním výrobku pro jiné než rekreační účely