

# Mechanický mlýnek na sůl nebo pepř

## Professor PS730

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru ve značku Professor.

Věříme, že se mlýnek stane nepostradatelným pomocníkem ve Vaší kuchyni.

Mlýnek Professor Vám umožní jednoduše dochutit připravované pokrmy.

### NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU

Odšroubujte průhledný zásobník, naplňte ho solí nebo pepřem (max. do  $\frac{3}{4}$ ) a znovu mlýnek sešroubujte.

### POUŽITÍ

Odstraňte víčko mlýnku. Mlýnek obraťte nerezovou částí dolů. Pevně uchopte skleněnou nádobu a otáčejte nerezovým dílem, nebo naopak – mleté koření se sype z dolní části. Hrubost mletí nastavíte pootáčením knoflíku uvnitř nerezové části mlýnku.

### ČIŠTĚNÍ

Vnitřní prostor mlýnku i mlecí mechanismus čistěte jemným štětcem. Vnější povrch mlýnku čistěte mírně navlhčeným hadříkem a osušte jemnou utěrkou. Nepoužívejte chemické ani abrazivní čisticí prostředky. Nemyjte v myčce nádobí.

### ZÁRUČNÍ PROHLÁŠENÍ

Na tento výrobek poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma) a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Při použití jiným než obvyklým způsobem nemůže být záruka uplatněna. V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku. V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.