









W3090**W3090/BI****W3090/CR**

S ohledem na technické důvody související s funkcí svítidla, není vhodné světelný zdroj ze svítidla demontovat/vyměňovat.


Vzhľadom na technické dôvody súvisiace s funkciou svietidla, nie je vhodné svetelný zdroj zo svietidla demontovať/vymieňať.

1**4****2****5****3****6**

< 6,3cm >



< Ø 24,0 > 12W
< Ø 25,0 > 12W/BI (CR)
< Ø 28,5 > 18W
< Ø 29,5 > 18W/BI (CR)



W3090-12W/BI (CR)
W3090-18W/BI (CR)