

CZ DCPB01 - power banka s bezdrátovým nabíjením

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto zařízením a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami.



Stručný návod k použití – Solight DCPB01 (10 000 mAh)

1. Nabítí powerbanky

- ☐ Připojte powerbanku do zásuvky 230 V AC.
- ☐ Počkejte, až se na displeji zobrazí plné nabití.

2. Nabíjení zařízení kabelem

- ☐ Připojte zařízení pomocí vestavěného USB-C nebo Lightning kabelu, případně přes USB-A nebo USB-C port.
- ☐ Nabíjení se spustí automaticky.

3. Bezdrátové nabíjení

- ☐ Zapněte powerbanku (je-li potřeba).
- ☐ Položte telefon podporující bezdrátové nabíjení doprostřed označené nabíjecí plochy.
- ☐ Ujistěte se, že mezi telefonem a powerbankou nejsou kovové předměty ani silný kryt. Výkon bezdrátového nabíjení je až 15 W.

4. Důležité upozornění

- ☐ Chraňte před vodou, vysokými teplotami a mechanickým poškozením.
- ☐ Nepoužívejte poškozenou powerbanku ani kabely.
- ☐ Při delším nepoužívání powerbanku alespoň jednou za 3 měsíce dobijte.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na <https://www.solight.cz>. Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.



Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržiujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto zariadením a vždy dodržiavajte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie starostlivo uschovajte. Určené na použitie v domácnosti alebo vo vnútri miestnosti. Nikdy nevystavujte prostredí s vysokou vlhkosťou (napr. Kúpeľňa), zamedzte kontaktu výrobku s kvapalinami.

Stručný návod na použitie – Solight DCPB01 (10 000 mAh)

1. Nabitie powerbanky

- Pripojte powerbanku do elektrickej siete 230 V AC.
- Počkajte, kým sa na displeji zobrazí úplné nabitie.

2. Nabíjanie zariadenia káblom

- Pripojte zariadenie pomocou vstavaného kábla USB-C alebo Lightning, prípadne cez port USB-A alebo USB-C.
- Nabíjanie sa spustí automaticky.

3. Bezdrôtové nabíjanie

- Zapnite powerbanku (ak je to potrebné).
- Položte telefón podporujúci bezdrôtové nabíjanie do stredu označenej nabíjacej plochy.
- Uistite sa, že medzi telefónom a powerbankou nie sú kovové predmety ani hrubý kryt. Výkon bezdrôtového nabíjania je až 15 W.

4. Dôležité upozornenie

- Chráňte pred vodou, vysokými teplotami a mechanickým poškodením.
- Nepoužívajte poškodenú powerbanku ani káble.
- Pri dlhšom nepoužívaní powerbanku nabite aspoň raz za 3 mesiace.

Na výrobok je vystavené CE vyhlásenie o zhode v súlade s platnými predpismi. Na vyžiadanie u výrobcu: info@solight.cz, prípadne k stiahnutiu na <https://www.solight.cz>. Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brne 1972, Hradec Králové 500 06, Slovenská republika.